

Tizón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4488 · Tizón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-006 · posición 27 de 30 · global 177
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1848 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Tizón nombra el sillar, piedra o disposición cuya dimensión larga entra en el grueso del muro, trabándolo transversalmente; por extensión, designa también la parte de la piedra que queda introducida en la fábrica.

La oposición sogá/tizón organiza aparejos de piedra y ladrillo: el tizón no se define sólo por una medida, sino por la orientación y la función de trabazón que enlaza las caras del muro.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4488 · PIEDRA, SILLAR O PARTE DE ÉL DISPUESTA CON SU MAYOR LONGITUD HACIA EL GRUESO DEL MURO PARA TRABAR LA FÁBRICA · 7 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Sillería trabada

«Si encima de las basas se continua de silleria, será bien sea de tizones, para que queden trabadas»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 60; PDF p. 130.

MR-4488-01 · CEN-4488. San Nicolás vincula directamente tizón y trabazón de la sillería.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Definición por cola y paramento

«La segunda es de tizones, que son aquellas [piedras], cuya cola, o longitud excede el su paramento [...] los tizones solo por un cabo, haziendo su cola parte de la espessura de la pared.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, p. impresa 155; PDF p. 233.

MR-4488-02 · CEN-4488. Brizguz define el tizón por la longitud que penetra en el espesor del muro.

Antonio Plo y Camín · 1767

3. Medida del tizón

«si el sillar tiene 4 pies por el frente, y tres pies de tizon por el un lado»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, p. impresa 269; PDF p. 156.

MR-4488-03 · CEN-4488. Plo usa tizón como dimensión de profundidad del sillar.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Parte introducida y sillar prolongado

«TIZON [...] La parte de la piedra metida dentro del muro para asegurarla. [...] Sillar cuya entrega es mucho mas larga que su paramento»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 204; PDF p. 219.

MR-4488-04 · CEN-4488. Rejón reúne las dos acepciones principales: parte penetrante y tipo de sillar.

Benito Bails · 1796

5. Trabazón del muro

«piedras que abracen la obra [...] nosotros llamamos tizones [...] porque de su trabazon se sigue la firmeza del edificio.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 209; PDF p. 228.

MR-4488-05 · CEN-4488. Bails explicita la función resistente del tizón.

Benito Bails · 1802

6. Sillar y entrega

«TIZON. s. m. Sillar que coge todo el grueso del muro. TIZON. Parte del sillar que se mete dentro del muro para asegurarle. Lo mismo que ENTREGA.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 104; PDF p. 107.
MR-4488-06 · CEN-4488. El diccionario separa con claridad pieza y parte de pieza.

Mariano Matallana · 1848

7. Piedra y parte interior

«TIZON.=Piedra que coge todo el grueso de un muro.=Parte de un sillar ó el extremo y costados de una piedra labrada que entra en lo interior de la fábrica.=ENTREGA.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 257; PDF p. 254.
MR-4488-07 · CEN-4488. Matallana mantiene el doble valor y la equivalencia con entrega.

LECTURA COMPARADA

Brizguz, Rejón, Bails y Matallana convergen: la longitud o cola supera el paramento y entra en el muro.

La secuencia sogá y tizón debe leerse como regla de enlace de la fábrica; el término puede designar tanto la pieza orientada transversalmente como la dimensión o parte introducida.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- tizón/tizones; atizonar; pared atizonada; sogá y tizón; entrega; cola; sillar tizón
- Se distinguió tizón como orientación/entrega de la piedra de usos no constructivos de la misma palabra.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. El OCR y la capa textual se utilizaron únicamente para localizar candidatos; cada cita integrada se comprobó directamente en la imagen facsimilar y consigna la paginación impresa visible junto con la página PDF. Cuando la hoja carece de número impreso visible, se declara expresamente. Se excluyó la copia duplicada no rectora de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 7 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y falsas coincidencias se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias documentales pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconstruir aparejos y criterios históricos de trabazón en sillería y ladrillo.

Aclara las relaciones entre paramento, cola, entrega, sogá y espesor del muro.

RELACIONADO CON

Sogá; Sillar; Sillería; Entrega; Cola; Atizonar; Pared atizonada; Paramento; Hilada; Aparejo; Trabazón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.