

A nivel

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0003 · A nivel
PAQUETE Y POSICIÓN	P-015 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1585–1879 · siglos XVI, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 9 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Expresión que indica posición horizontal, sin declive, o igualdad de altura entre puntos, superficies, hiladas y elementos constructivos. Se verifica mediante instrumentos de nivelación y sirve para controlar asiento, trazado y continuidad.

En la práctica histórica, poner o asentar a nivel es operación fundamental en cimientos, muros, arcos, pavimentos y carpinterías. El valor puede ser absoluto —horizontalidad— o relacional —enrasar una cosa con otra—, según el contexto.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0003 · A NIVEL · 11 TESTIMONIOS

Juan de Arphe y Villafañe · 1585

1. Asiento del instrumento

«Procúrese ante todas cosas que la parte donde se hubiere de asentar esté a nivel.»

De varia commensuración para la escultura y arquitectura, 1585; PDF p. 63.

CEN-0003-01. La horizontalidad prepara el asiento correcto del instrumento.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Arranque horizontal del arco

«Cuando la primera piedra, o los primeros ladrillos de uno y otro pie del arco asientan a nivel y sobre plano horizontal, se dice mover de cuadrado horizontalmente.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 14.

CEN-0003-02. La expresión define la condición geométrica del arranque.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

3. Zanjas y paredes a una altura

«Después de haberlas puesto a nivel [...] se prosigue cuidando que se lleve por todas partes a una misma altura.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 231.

CEN-0003-03. Nivel y altura común garantizan continuidad en la cimentación.

Christiano Rieger · 1763

4. Base de los cimientos

«Todos los cimientos insistan en la tierra con base puesta a nivel. También la mampostería se pondrá unida a nivel.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 251.

CEN-0003-04. La horizontalidad se prescribe como condición de firmeza y unión.

Diego de Villanueva · 1766

5. Asientos horizontales

«Procurando siempre que los asientos de los fundamentos sean a nivel, y no en planos inclinados.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 94.

CEN-0003-05. El nivel se opone expresamente al plano inclinado.

Diego de Villanueva · 1766

6. Daños de cimientos desnivelados

«De no fundar los cimientos a nivel se siguen daños irremediables a las fábricas.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 98.

CEN-0003-06. *El control geométrico se relaciona con el comportamiento estructural.*

Benito Bails · 1796

7. Área del edificio

«Importa, antes de plantar un edificio [...] poner muy a nivel el área, ó arreglada a un declivio determinado por la nivelación.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 203.

CEN-0003-07. *Bails distingue horizontalidad y pendiente proyectada.*

Benito Bails · 1802

8. Definición de la expresión

«Á NIVEL. Expresión con que se asegura de una cosa que está perfectamente horizontal y sin declivio alguno.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 73.

CEN-0003-08. *Definición lexicográfica nuclear.*

Benito Bails · 1802

9. Hilada

«HILADA. Línea de sillares, piedras ó ladrillos asentados á nivel ó con declivio.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 57.

CEN-0003-09. *La expresión califica la disposición geométrica de la fábrica.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Control de hiladas

«[El oficial cuida] que el paramento sea plano y vaya á plomo y las hiladas á nivel, registrándolas de vez en cuando.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 72.

CEN-0003-10. *La horizontalidad se verifica periódicamente durante la ejecución.*

Eduardo Mariátegui · 1876

11. Claves de bóvedas

«Arranques, formaletes y claves de bóvedas, todo ha de ser á nivel.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 22.

CEN-0003-11. *La cita histórica aplica el nivel a puntos rectores de la montea.*

LECTURA COMPARADA

Desde Arphe y Tosca hasta Marcos, a nivel designa un control operativo repetido: preparar asientos, disponer arranques, mantener hiladas y comprobar la obra. Bails fija el núcleo semántico como horizontalidad sin declive.

Los tratados también muestran su valor relacional. Una superficie puede ponerse a nivel, una hilada asentarse a nivel y dos partes enrasarse a la misma altura; cuando se proyecta pendiente, el declive debe quedar determinado por nivelación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Graffías históricas: a nivel / á nivel; formas OCR anivel y nivél.
- Equivalentes contextuales: horizontal, enrasado, a una misma altura; no son intercambiables en todos los pasajes.
- Contrastes documentados: a nivel / con declivio; a nivel / plano inclinado; a nivel / a plomo.
- Nivelar y nivelación nombran la acción y el procedimiento; nivel puede designar el instrumento.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 9 fuentes. El barrido recuperó 170 coincidencias en 24 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las numerosas coincidencias del barrido se depuraron para excluir índices, menciones instrumentales redundantes y usos no autónomos; se integraron testimonios representativos de definición y práctica.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite describir controles geométricos transversales a cimentación, fábrica, cantería, solados y carpintería.

En indexación debe registrarse el elemento nivelado, el referente de altura y si se trata de horizontalidad, enrase o comprobación instrumental.

RELACIONADO CON

Nivel · Nivelar · Nivelación · Horizontal · Enrasar · Declive · Pendiente · A plomo · Hilada · Asiento · Cimiento

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan de Arphe y Villafañe. De varia commensuración para la escultura y arquitectura. 1585.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles críticos sobre arquitectura. 1766.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.