

Apear

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0882 · Apear
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 257 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · apeos y reparación
COBERTURA	1761–1887 · siglos XVIII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 con presencia pertinente · 12 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Sostener o sustentar un elemento, una parte de edificio o una fábrica mediante apoyos dispuestos para recibir su carga. El término se aplica tanto a piezas permanentes —pie derecho, pendolón, cartela, jabalcón— como a armazones provisionales de reparación.

En obra de reparación, apear consiste en sustituir temporalmente el apoyo que prestaba la parte demolida para conservar lo superior. Las fuentes exigen piezas enterizas, de buena escuadría y acñadas, y distinguen el apeo arquitectónico del homónimo forestal ‘derribar árboles’.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0882 · SOSTENER FÁBRICAS Y ELEMENTOS CON APEOS · 12 TESTIMONIOS

Claude Perrault · 1761

1. Reparación sin apear lo superior

«Fortificadas las Paredes con estos aligeramientos, lo que estuviere debaxo de ellas no se pandeará ni agoviará [...] y si con el tiempo padeciese algo, facilmente se podrá reparar, sin necesidad de apear ó deshacer lo que esté encima.»

Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, paredes y vanos; página de facsímil 59.

MR-APEA-01 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Contexto de reparación explícito.

Joseph Ortiz y Sanz · 1787

2. Postes que apean jácenas

«Su oficio no es otro que apear las xácenas ó maderos referidos en su medio, donde tienen mas peligro de pandearse con el peso de pavimentos y texado.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, lib. VI, cap. XI, nota; página de facsímil 173.

MR-APEA-02 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Función estructural explícita.

Benito Bails · 1796

3. Pie derecho para apear un umbral

«K, pie derecho para cerrar la tienda, y apear el umbral.»

Arquitectura civil, 1796, fachadas y huecos de tiendas; página de facsímil 269.

MR-APEA-03 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Pieza y elemento apeado explícitos.

Benito Bails · 1796

4. Pendolón que apea la hilera

«D, pendolon ensamblado con el puente, cuyo destino es apear la hilera.»

Arquitectura civil, 1796, armaduras; página de facsímil 386.

MR-APEA-04 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Función en armadura explícita.

Benito Bails · 1796

5. Crítica del doble apoyo

«El machon y la columna son dos estribos diferentes que no conviene usar para apea un mismo peso; pues si basta la columna, es escusado el machon del arco.»

Arquitectura civil, 1796, arcos y órdenes; página de facsímil 792.

MR-APEA-05 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Criterio estructural explícito.

Benito Bails · 1802

6. Definición general y armazón de apeo

«APEAR. v. a. Sostener: es término general, cuyo significado aclara el término apeo. APEO. s. m. Lo que apea ó sostiene. [...] La armazon de madera con la qual se apea un lienzo de pared quando se la han de echar puntos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voces «Apear» y «Apeo»; página de facsímil 8.

MR-APEA-06 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Benito Bails · 1802

7. Pie derecho

«PIE DERECHO. s. m. Madero vertical que sirve para apea otro horizontal ó inclinado. El pie derecho suele llevar zapata arriba ó abaxo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Pie derecho»; página de facsímil 82.

MR-APEA-07 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Pieza de apeo explícita.

Mariano Matallana · 1848

8. Apear para demoler partes inmediatas

«APEAR. Sostener con maderas ó fábrica las partes de un edificio capaces de subsistir para demoler ó derribar las inmediatas. [...] APEO. Armazon de madera ó hierro para sostener las partes superiores y firmes de un edificio.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voces «Apear» y «Apeo»; página de facsímil 31.

MR-APEA-08 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Definición operativa explícita.

Mariano Matallana · 1848

9. Jabalcón triangular

«XABALCON ó XABALON. Madero ensamblado en uno vertical para apea otro horizontal ó inclinado, de modo que los tres formen un triángulo. El xabalcon tiene por objeto dejar un hueco ó suprimir un pie derecho.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Xabalcón»; página de facsímil 269.

MR-APEA-09 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Configuración y finalidad explícitas.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Apeo para reedificar o abrir huecos

«Cuando se tiene que reedificar una parte de la planta baja de un edificio, sin derribar lo que hay encima, se llama echar puntos, y es necesario apea ó sostener la parte que se deja para edificar lo nuevo; lo mismo sucede cuando hay que abrir un hueco de puerta ó ventana.»

Construcciones de albañilería, 1859, reparación y apeos; página de facsímil 330.

MR-APEA-10 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Procedimiento y casos de uso explícitos.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Apeos de madera acuñaada

«Los apeos se hacen de madera, con diferentes piezas acuñaadas entre sí, para poderlos desarmar sin dificultad y sin resentimiento de las fábricas [...] los maderos del apeo deben ser siempre enterizos y de mucha escuadria [...] mantener y sostener por igual la construccion apeada.»

Manual del albañil, 1879, cap. XX, «Apeos y recalzos»; página de facsímil 114.

MR-APEA-11 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Material, montaje y función explícitos.

Jules Adeline · 1887

12. Conjunto de piezas de ensamblaje

«Apeo.—[Arq.]—Conjunto de piezas de ensamblaje sirviendo de puntillos.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Apeo»; página de facsímil 33.

MR-APEA-12 · CEN-0882. Cotejo visual directo. Definición explícita.

LECTURA COMPARADA

Perrault y Ortiz muestran el verbo en la conservación de lo superior y en el sostenimiento de jácenass. Bails extiende la acción a umbrales, armaduras y composición de soportes, y su diccionario fija el núcleo general ‘sostener’.

Matallana, Espinosa y Marcos precisan el apeo provisional de reparación: sustituye apoyos durante demolición, apertura de huecos o recalzo. Las piezas permanentes documentadas no eliminan ese sentido técnico especializado; ambos comparten la transmisión controlada de cargas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Apear. Derivados documentados: apeo, apeado, apeamiento y apuntalar.
- Piezas relacionadas: pie derecho, sopanda, puntal, tornapunta, virotillo, codal, jabalcón, pendolón y cartela.
- En Gaztelu, apear/apeo significa derribar árboles. Se registra como homónimo forestal y no se incorpora al sentido arquitectónico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por apear, apeo(s), apeado, apeamiento, apuntalar y piezas asociadas. Nueve fuentes aportan evidencia arquitectónica pertinente y doce testimonios distintos fueron integrados.

Las apariciones forestales de Gaztelu y las coincidencias OCR se clasifican separadamente. Las menciones repetitivas de piezas ya definidas no se duplican en el comparador.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Documenta la diferencia entre apoyo permanente y apeo provisional, con sus piezas y precauciones de montaje.

Sirve para interpretar reparaciones, recalzos, apertura de huecos, sostenimiento de entramados y crítica de sistemas de apoyo.

RELACIONADO CON

Apeo; Apuntalar; Puntal; Pie derecho; Sopanda; Tornapunta; Virotillo; Codal; Jabalcón; Pendolón; Recalzo; Echar puntos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Ortiz y Sanz, Joseph. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.