

Bóveda tabicada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1816 · Bóveda tabicada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 265 de 30
PRIORIDAD	61/100 · MEDIA · albañilería abovedada ligera
COBERTURA	1639–1879 · siglos XVII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 con presencia pertinente · 13 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda ligera de ladrillos colocados de plano, presentando sus caras al intradós y unidos con yeso o mortero de fraguado rápido. Puede ser sencilla, doble, triple o de más hojas, superpuestas a juntas encontradas.

Se usa en cañones, escaleras, suelos, cúpulas y como base o cimbra perdida para bóvedas de rosca u hormigón. Su estabilidad depende de traba, adherencia, monte, doblado, lengüetas, macizado y control de la expansión del yeso; las fuentes discrepan sobre si constituye una ‘verdadera bóveda’.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1816 · BÓVEDA LIGERA DE LADRILLO PLANO Y FRAGUADO RÁPIDO · 13 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Ejecución de cañón tabicado

«Empezando de lo mas facil, que es bobedas tabicadas en vn cañon derecho [...] harás las cerchas de tablas [...] y vn trecho cerrado, empezarás otro, llevando trauadas las hiladas como si fuera silleria [...] y assi como vayas tabicando, la irás doblando y macizando las embecaduras.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, cap. 48; página de facsímil 191.

MR-BTAB-01 · CEN-1816. Cotejo visual directo. Procedimiento explícito.

Joseph de Sotomayor · 1776

2. Bóveda llana o tabicada

«En la mayor parte de su extension se colocan de plano los ladrillos [...] en vez de que en las Bóvedas ordinarias se ponen siempre de canto. Llámense tambien Bóvedas tabicadas, porque es su estructura la misma de los tabiques de ladrillo.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, cap. I; página de facsímil 17.

MR-BTAB-02 · CEN-1816. Cotejo visual directo. Denominación y aparejo explícitos.

Benito Bails · 1796

3. Definición y capas

«Llamamos bóvedas tabicadas las que se hacen de ladrillos puestos de plano unos á continuacion de otros en toda su curva, de modo que viene á ser toda la bóveda como un tabique. [...] Se componen de un ladrillo no mas, ó de dos y á veces de tres hiladas [...] á juntas encontradas.»

Arquitectura civil, 1796, § 1138; página de facsímil 617.

MR-BTAB-03 · CEN-1816. Cotejo visual directo. Definición y estratigrafía explícitas.

Benito Bails · 1796

4. Adherencia y empuje

«Esto es cabalmente lo que pasa en la fábrica de las bóvedas tabicadas [...] El grueso [...] es apenas reparable por razon de estar asentados de plano los ladrillos, con lo que es quasi ninguno su empujo; se labran no con mezcla, sí con yeso que fragua y se seca con suma brevedad.»

Arquitectura civil, 1796, § 1147; página de facsímil 630.

MR-BTAB-04 · CEN-1816. Cotejo visual directo. Lectura mecánica explícita.

Benito Bails · 1796

5. Precaución por hinchazón del yeso

«Asegurarse contra los efectos de la hinchazón del yeso [...] y dexar [...] una holgura [...] Las mas de las bóvedas tabicadas, que se han venido abaxo, han tenido este paradero por falta de esta precaucion.»

Arquitectura civil, 1796, precauciones de ejecución; página de facsímil 632.

MR-BTAB-05 · CEN-1816. *Cotejo visual directo. Patología y prevención explícitas.*

Benito Bails · 1802

6. Definición lexicográfica

«BÓVEDA TABICADA. La que se hace de ladrillos asentados de plano sobre la cimbra, de modo que se tocan por su canto; con lo que la bóveda viene á ser un tabique de ladrillo volteado.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Bóveda tabicada»; página de facsímil 19.

MR-BTAB-06 · CEN-1816. *Cotejo visual directo. Definición explícita.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Uso en escaleras

«Las bóvedas tabicadas, sencillas ó dobles, que continuamente se construyen en las escaleras de edificios particulares, penden de las mismas reglas que las que se edifican en otras de superior clase.»

Práctica del arte de edificar, 1841, bóvedas de escaleras; página de facsímil 26.

MR-BTAB-07 · CEN-1816. *Cotejo visual directo. Uso y regla práctica explícitos.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. Debilidad de la arista

«Esta clase de union en bóvedas tabicadas resulta menos sólida por el poco grueso que tienen [...] los ladrillos quedan cortados sin trabazon [...] se labrarán de tabiques dobles [...] donde empieza la union.»

Práctica del arte de edificar, 1841, bóvedas por arista; página de facsímil 30.

MR-BTAB-08 · CEN-1816. *Cotejo visual directo. Limitación y refuerzo explícitos.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Base para una rosca

«Para construir con prontitud y seguridad las bóvedas de cubrir sótanos, cloacas, valladares ó puentes [...] se volteará antes la bóveda tabicada, y sobre ella se apoyará la rosca; pues cuando se arruina aquella por la humedad, ya ha adquirido la rosca toda su consistencia y solidez.»

Práctica del arte de edificar, 1841, bóvedas de rosca; página de facsímil 54.

MR-BTAB-09 · CEN-1816. *Cotejo visual directo. Función auxiliar explícita.*

Mariano Matallana · 1848

10. Ladrillo de plano

«BÓVEDA TABICADA. La que se hace de ladrillos asentados de plano sobre la cimbra, de modo que se tocan por su canto, es decir, que viene á ser un tabique de ladrillo volteado.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Bóveda tabicada»; página de facsímil 67.

MR-BTAB-10 · CEN-1816. *Cotejo visual directo. Definición explícita.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Fraguado, doblado y volteo sin cimbra

«Se da el nombre de bóvedas tabicadas cuando los ladrillos se colocan [...] presentando las caras al intrados [...] se unen con yeso ó cemento para que el fraguado sea pronto. Para mayor solidez se hacen generalmente dobladas [...] cuando tienen la flecha suficiente suelen voltearse sin cimbra.»

Construcciones de albañilería, 1859; página de facsímil 305.

MR-BTAB-11 · CEN-1816. *Cotejo visual directo. Materiales y procedimiento explícitos.*

Eduardo de Mariátegui · 1876

12. Objeción terminológica

«¿Bóveda fornecina sería una bóveda tabicada? Todos sabemos que á las bóvedas de esta clase les falta una condicion esencialísima para ser verdaderas bóvedas [...] son, pues, tales bóvedas bastardas ó ilegítimas.»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Fornecina»; página de facsímil 68.

MR-BTAB-12 · CEN-1816. *Cotejo visual directo. Discrepancia conceptual explícita.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Cimbra tabicada según la luz

«Se voltea sobre los muros [...] otra tabicada de ladrillo doble, triple, etc., según la luz que deba tener, y sobre esto como cimbra se construye la de hormigón. [...] Hasta 8 metros de luz basta una bóveda tabicada doble; hasta 12 metros triple, y cuádruple hasta 18 metros.»

Manual del albañil, 1879, cap. XIII; página de facsímil 81.

MR-BTAB-13 · CEN-1816. Cotejo visual directo. Uso como cimbra y dimensionado explícitos.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás establece el procedimiento temprano: cerchas, hiladas trabadas, doblado y macizado. Sotomayor, Bails, Matallana y Espinosa coinciden en el ladrillo colocado de plano y el fraguado rápido; Bails añade capas a juntas encontradas y precauciones frente a la hinchazón del yeso.

Fornés documenta escaleras, aristas y función auxiliar bajo una rosca; Marcos amplía esa función a cimbras de hormigón. Mariátegui introduce una discrepancia relevante al negarles condición de verdaderas bóvedas: el corpus no es unánime en la interpretación mecánica, aunque sí en el aparejo material.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Bóveda tabicada. Formas históricas: bobeda tabicada, bóveda tabicada, bóveda llana y bóveda fornecina en discusión.
- Tipos documentados: sencilla, doble, triple, cuádruple; de cañón, escalera, arista, cúpula y cimbra tabicada.
- Bóveda de rosca y bóveda encamonada son sistemas relacionados pero material y constructivamente distintos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por bóveda/bobeda tabicada, tabicado, ladrillo de plano, bóveda llana y fornecina. Once fuentes aportan evidencia pertinente y trece testimonios diferenciales fueron integrados.

Fornés 1857 reproduce sustancialmente la edición de 1841; Rejón 1788 resume a San Nicolás; ambos se controlan sin duplicar. Menciones de tabiques, tabicados de suelo o forjados sin curvatura se excluyen.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Reúne definición, aparejo, materiales, ejecución, usos, patologías y sistemas de refuerzo de una técnica histórica de albañilería ligera.

Permite contrastar su interpretación como lámina adherente de escaso empuje con la objeción que la considera bóveda aparente o ilegítima.

RELACIONADO CON

Bóveda llana; Bóveda fornecina; Tabique; Ladrillo; Yeso; Cimbra; Cercha; Rosca; Hilada; Junta encontrada; Lengüeta; Embecadura; Intradós; Empuje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Parte I. 1639.
- Sotomayor, Joseph de. Modo de hacer incombustibles los edificios. 1776.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.