

Arbotante

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0974 · Arbotante
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 127 del Catálogo · 7/30 del paquete
PRIORIDAD	65/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 16 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco, ordinariamente inclinado y exterior, que salva un vano o una nave lateral para conducir el empuje de la parte alta de una bóveda hacia un botarel o contrafuerte. Su eficacia depende de situarlo en la dirección del empuje y de formar con el machón y el apoyo exterior una cadena resistente continua.

Las fuentes alternan arbotante, arco botarete, botarete y botarel. Debe distinguirse el arco transmisor del botarel macizo que recibe su empuje y del contrafuerte adosado al muro; algunas fuentes usan además arbotante para un adorno curvo, acepción ornamental separada de la estructural.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0974 · ARCO EXTERIOR QUE TRANSMITE EL EMPUJE DE UNA BÓVEDA A UN BOTAREL O CONTRAFUERTE SEPARADO · 16 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Reparación con botaretes y arcos

«La reparó, haziéndole algunos pilastrones en los costados, y estos pilares muy bien fortalecidos con unos botaretes y arcos; de manera que ella quedó fixa.»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, foliación impresa no visible; PDF p. 148.

MR-ARB-01 · CEN-0974. Serlio documenta el refuerzo exterior de apoyos lesionados.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Detener la flaqueza de la muralla

«He aplicado remedios, mandando hazer algunos arbotantes para detener la flaqueza de la muralla, y juntamente meter unos pilares, ó botaletes.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, foliación impresa no visible; PDF p. 198.

MR-ARB-02 · CEN-0974. Rojas emplea la voz en consolidación de fábrica.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Botarete sobre una calle

«Este arco puede sufrir muchísimo peso, y comúnmente se echa en medio para recibir algún empujo de Iglesia, salvando alguna calle; y estando así le llamamos botarete.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 148.

MR-ARB-03 · CEN-0974. San Nicolás define por carga, empuje y vano salvado.

Claude Perrault · 1761

4. Estribos o botareles

«Estribos ó Botareles, distantes uno de otro lo mismo que tiene de ancho la Pared. Su longitud en lo baxo debe ser igual á su altura.»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 44; PDF p. 59.

MR-ARB-04 · CEN-0974. Perrault registra la masa exterior que recibe el sistema.

José Ortiz y Sanz · 1787

5. Estribos de bóveda

«No solo de sustentantes al madero y demás armadura del texado que sostienen, sino también de botareles ó estribos á la bóveda.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 104; PDF p. 126.

MR-ARB-05 · CEN-0974. Ortiz y Sanz distingue apoyo de cubierta y estribación de bóveda.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Estribo exterior

«ARBOTANTE. El estribo exterior de un embovedamiento ó armadura, adornado de bolas, piramidillos ó roleos.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 21; PDF p. 36.

MR-ARB-06 · CEN-0974. Rejón conserva una acepción donde estructura y ornato se superponen.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Arco botarete

«BOTARETE. El medio arco apuntado que se fabrica para servir de estribo á algún edificio grande [...] puede sufrir muchísimo peso, y comúnmente se echa en medio para recibir algún empujo de Iglesia.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 39; PDF p. 54.

MR-ARB-07 · CEN-0974. La remisión lexicográfica transmite la definición de San Nicolás.

Benito Bails · 1796

8. Cadena machón-arco-botarel

«Se echa el peso y empujo de su parte superior [...] á un botarel [...] mediante un arco botarete tirado por encima del hueco de la nave lateral [...] El arco botarete [...] arroja al botarel el peso y el empujo de la parte superior de la bóveda.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, pp. impresas 532–534; PDF pp. 578–580.

MR-ARB-08 · CEN-0974. Bails explica la transmisión completa y la dirección resistente.

Benito Bails · 1796

9. Diferencia con contrafuerte

«El contrafuerte [...] está arrimado á la bóveda que contraresta, ó pared que fortifica, siendo así que el botarel está separado.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 535; PDF p. 582.

MR-ARB-09 · CEN-0974. La posición relativa separa el apoyo remoto del macizo adosado.

Benito Bails · 1802

10. Definición del botarel

«El botarel es una pared, columna ó pilar levantado á alguna distancia de algún estribo ó machón, al qual ayuda, mediante un arco intermedio llamado arco botarete, á apea la bóveda ó arco cuyo empujo le derribaría.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 5; PDF p. 8.

MR-ARB-10 · CEN-0974. Bails distingue las tres piezas del sistema.

Benito Bails · 1802

11. Arbotante de piedra o ladrillo

«ARBOTANTE. Arco de piedra ó ladrillo arrimado á una pared, que sirve de estribo por la parte exterior á un arco, bóveda ó armadura.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 115; PDF p. 118.

MR-ARB-11 · CEN-0974. La definición abre el campo material y funcional.

Mariano Matallana · 1848

12. Contrarresto del empuje

«ARBOTANTE.—Arco de piedra ó de ladrillo arrimado á una pared y dispuesto de modo que pueda contrarrestar parte del empuje que sufre aquella [...] Botarete.—El que se tira desde una bóveda á un botarel para dirigir á este parte del empuje de aquella.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, pp. impresas 31–32; PDF pp. 34–35.

MR-ARB-12 · CEN-0974. Matallana distingue definición general y trayectoria del empuje.

E. Mariátegui · 1876

13. Variante gráfica

«ABROTANTE.=ARBOTANTE [...] Del francés arc-boutant, Arco botarete.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 1; PDF p. 3.

MR-ARB-13 · CEN-0974. Mariátegui registra inversión gráfica y equivalencia histórica.

E. Mariátegui · 1876

14. Estensivo

«ESTENSIVO.=ARBOTANTE, BOTARETE.—“y con menos de pié en lo último y alto, todo en virtud de los arbotantes, ó estensivos”.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 62; PDF p. 64.

MR-ARB-14 · CEN-0974. El glosario conserva un equivalente documental de obra.

Jules Adeline · 1887

15. Arco inclinado ojival

«Arbotante.—Arco inclinado de los monumentos ojivales, destinado á contrarrestar el empuje de las bóvedas tomando el punto de apoyo de su resistencia sobre los macizos de sillería ó contrafuertes.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 45; PDF p. 36.

MR-ARB-15 · CEN-0974. Adeline fija la definición gótica y resistente.

Rovira y Rabassa · 1897

16. Presiones hacia los botareles

«Una resultante de presiones [...] obrando según una línea cuya dirección es á propósito para que aquellas sean contrarrestadas en la testa de los botareles.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 176–177; PDF p. 88.

MR-ARB-16 · CEN-0974. Rovira reformula el sistema en términos de resultante y línea de presión.

LECTURA COMPARADA

Serlio, Rojas y San Nicolás documentan el refuerzo exterior antes de una nomenclatura estable. Rejón conserva la oscilación entre arco, estribo y adorno; Bails separa con precisión machón, arco botarete, botarel y contrafuerte.

Matallana y Mariátegui registran variantes históricas; Adeline codifica el arco inclinado gótico y Rovira lo interpreta mediante la línea de presiones. El botarel recibe; el arbotante transmite; el contrafuerte adosado contrarresta directamente.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arbotante/arbotantes; abrotante; arco botarete; botarete; botarel; botaleta; estensivo; arco inclinado; estribo exterior.
- Componentes: bóveda, machón, nave lateral, vano, botarel, contrafuerte, zarpa, dovela, corona, línea de empuje y resultante de presiones.
- Se separó arbotante ornamental de la acepción estructural y se descartaron arbolante y otros homónimos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 16 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir el arco volante de la masa exterior que lo recibe y del contrafuerte pegado al muro.

Aclara diagnósticos históricos de empuje, consolidación y fábrica gótica.

RELACIONADO CON

Arco botarete; Botarete; Botarel; Contrafuerte; Estribo; Machón; Pilar; Bóveda; Nave; Dodela; Zarpa; Empuje; Línea de presiones; Arquitectura ojival.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.