

Arrancar el arco o la bóveda

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1375 · Arrancar el arco o la bóveda
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 139 del Catálogo · 19/30 del paquete
PRIORIDAD	65/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1727–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Iniciar la fábrica curva del arco o de la bóveda desde la superficie, línea o primer lecho que la separa del macizo sustentante. Arranque puede nombrar el lugar geométrico, el plano de apoyo, la primera hilada o la pieza inicial; arrancar designa la operación de comenzar y elevar las hiladas desde ambos lados.

Si el nacimiento es horizontal se habla de mover de cuadrado; si la superficie de apoyo es inclinada, de mover de salmer. Salmer puede designar tanto la superficie oblicua del machón como la primera piedra preparada para recibir las dovelas. La ficha excluye los numerosos arranques de columnas, cornisas, escaleras y otros elementos no curvos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1375 · COMENZAR LA ROSCA DEL ARCO O LA BÓVEDA DESDE SU PLANO, LECHO, LÍNEA O PIEZA DE NACIMIENTO · 9 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Fabricación desde los salmeres

«Hechos los Salmeres, se fabricará el arco guardando las mismas reglas que dimos [...] para el de medio punto [...] las juntas se encaminarán á los mismos puntos.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, paginación impresa no visible; PDF p. 18.

MR-ARR-01 · CEN-1375. *Tosca coloca la preparación de los salmeres antes del cierre progresivo de la rosca.*

Christian Rieger · 1763

2. Lugar donde se junta el arco

«La cuña en medio [...] se llama la Clave [...] y adonde se junta el arco á la pilastra, es el arranque.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 245; PDF p. 265.

MR-ARR-02 · CEN-1375. *Rieger define el arranque como encuentro entre arco y soporte.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Mover de cuadrado o de salmer

«MOVER DE QUADRADO [...] cuyo arranque empieza en la superficie horizontal de la parte superior de los machones.—MOVER DE SALMER [...] cuyo arranque empieza en la superficie inclinada de los machones llamada Salmer.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 144; PDF p. 159.

MR-ARR-03 · CEN-1375. *Rejón distingue dos modos por la inclinación del plano inicial.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Superficie oblicua

«SALMER [...] La superficie obliqua que se dexa en la parte superior de un machón de ladrillo ó piedra para el arranque de un arco escarzano ó adintelado.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 187; PDF p. 202.

MR-ARR-04 · CEN-1375. *El salmer queda definido por función portante y geometría.*

Benito Bails · 1802

5. Nacimiento y primera hilada

«ARRANQUE. s. m. Nacimiento de un arco ó bóveda, el plano ó superficie que sirve de asiento á la primera de sus hiladas.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 9; PDF p. 12.

MR-ARR-05 · CEN-1375. *Bails reúne lugar, plano y primer curso de la fábrica curva.*

P. C. Espinosa · 1859

6. Asiento simultáneo de hiladas

«Las hiladas se van sentando desde los salmeres ó arranques de uno y otro lado á la vez [...] á juntas encontradas para que haya el enlace conveniente.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 279; PDF p. 300.

MR-ARR-06 · CEN-1375. *Espinosa describe la operación simétrica y la trabazón de juntas.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

7. Plano, salmer y flecha

«Arranques, se llaman las superficies horizontales de separacion, entre los arcos ó bóvedas y los macizos laterales en que se sostienen, pero si estas superficies están inclinadas se las llama salmeres; [...] flecha, la vertical desde la línea de arranques al punto más alto del intradós.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, paginación impresa no visible; PDF p. 76.

MR-ARR-07 · CEN-1375. *Marcos y Bausa coordina apoyo constructivo y referencia geométrica.*

Jules Adeline · 1887

8. Primera piedra del arco

«Salmer.—[Arq.]—Primera piedra de un arco adintelado, puesta á plomo del machón que le sostiene con corte inclinado del lado del arco para recibir la primera cuña, sin formar parte del arco.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 467; PDF p. 458.

MR-ARR-08 · CEN-1375. *Adeline materializa el nacimiento en una pieza preparada.*

Rovira y Rabassa · 1897

9. Pieza de arranque estereotómica

«Escojamos la piedra de ángulo que corresponde al salmer, ó sea la pieza de arranque [...] y construyamos un prisma cuya base sea este último contorno.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 26–27; PDF p. 13.

MR-ARR-09 · CEN-1375. *Rovira integra el arranque en la obtención geométrica de la dovela o piedra inicial.*

LECTURA COMPARADA

Tosca y Espinosa describen la ejecución: preparar salmeres, sentar hiladas simultáneas y dirigir las juntas. Rieger, Rejón y Bails fijan el vocabulario espacial: encuentro, nacimiento, superficie horizontal o inclinada y primera hilada.

Marcos y Bausa enlaza plano constructivo y línea geométrica de flecha; Adeline y Rovira trasladan la voz a la primera piedra y su labra estereotómica. Arranque, salmer y pieza de arranque se solapan, pero no son idénticos en todas las fuentes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arrancar; arranque/arranques; nacimiento; línea, plano o superficie de arranque; primera hilada; pieza de arranque; mover de cuadrado; mover de salmer.
- Equivalentes y componentes: salmer, incumba, bolsón, primer lecho, machón, pilastra, imposta, dovela, cuña, rosca, intradós, flecha y junta encontrada.
- Se descartaron arranques de columnas, cornisas, escaleras, armaduras y usos verbales sin relación directa con arco o bóveda.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 9 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue la acción de comenzar la rosca del nombre del plano, línea, curso o sillar inicial.

Permite interpretar mover de cuadrado y mover de salmer según la geometría del apoyo.

RELACIONADO CON

Arranque; Nacimiento; Salmer; Incumba; Bolsón; Machón; Pilastra; Imposta; Dodela; Rosca; Hilada; Junta; Intradós; Flecha; Mover de cuadrado; Mover de salmer.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.