

Alero

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0463 · Alero
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 46 de 30
PRIORIDAD	71/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Parte inferior y voladiza de una cubierta o tejado que rebasa el plano del muro o de la fachada para alejar las aguas pluviales y, según algunas fuentes, moderar también la incidencia solar. Puede resultar de la prolongación de pares o cabios, apoyarse en canecillos, carreras o cornisas, o formarse con teja, pizarra y piezas auxiliares.

La tradición distingue alero corrido y alero de mesilla. La voz convive con ala, aleta y tejaro como equivalentes históricos de alcance variable, y se relaciona con gociolator, canecillo, ristrel, canalón y cornisa por función o composición, sin que estos términos sean intercambiables en todo contexto.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0463 · VOLADIZO DE CUBIERTA, DESAGÜE, SOPORTE Y TIPOS CONSTRUCTIVOS · 15 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Pares volados o canecillos en armadura molinera

«Vna es la que llamamos molinera, que comunmente es a vn agua, y de ordinario cargan en paredes, y en ellas vnas veces en los mismos pares se haze el alero, otras no; supliendo esto con algunos canecillos que buelan.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, cap. XLVIII, p. impresa 81 (PDF p. 172).

MR-ALE-01 · CEN-0463. Cotejo visual directo. El alero puede quedar formado por el par o suplirse mediante canecillos volados.

Juan García Berruguilla · 1747

2. Canecillo y prolongación añadida

«Armadura, que llaman molinera [...] sirve la cabeza E de canecillo para el alero [...] y se les clavan a las cabezas unos palos de a cinco quartas, y salen a fuera para el alero.»

Práctica de la geometría, 1747, tratado V, p. impresa 111 (PDF p. 155).

MR-ALE-02 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Registra dos soluciones de vuelo en una misma familia de armaduras.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

3. Aleros de patios y atrio toscano

«Las Casas de los antiguos [...] tenían cinco especies de Patios, la mayor parte cubiertos al rededor con Aleros, en que habia canales que recibían el agua de los Tejados. [...] [El patio] Toscano [...] tenia al rededor un Alero al aire, apoyado sobre quatro Carreras sostenidas por unos Aguilones.»

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio, 1761, pp. impresas 114–115 (PDF pp. 129–130).

MR-ALE-03 · CEN-0463. Cotejo visual directo. El alero organiza el perímetro del patio y conduce el agua hacia canales.

Christian Rieger · 1763

4. Definición funcional y texadillo

«Alero es la parte inferior del Texado, que sobresale del Muro para despedir las lluvias, y los rayos Solares. Este Alero se llama algunas veces Texadillo, quando se pone sobre el Linthel, o Sobre-umbral de qualquiera puerta, u otra Obra.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 69 (PDF p. 85).

MR-ALE-04 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Reúne posición, vuelo y doble protección frente a lluvia y sol.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Desagüe y limitación jurídica del vuelo

«Estos estilecidos son las goteras y los aleros del tejado que sacan las aguas fuera de las paredes, el vuelo de los cuales tiene en el Derecho sus determinadas leyes, según el sitio donde desaguan.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y notas de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro I, p. impresa 5, nota 20 (PDF p. 21).

MR-ALE-05 · CEN-0463. Cotejo visual directo. La función hidráulica del vuelo se vincula con reglas de vecindad y desagüe.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Cantérios prolongados fuera del muro

«En la armadura del techo [...] entra también el columnen, y los pares llamados cantérios que vuelan fuera de la pared á formar el alero.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro IV, p. impresa 86 (PDF p. 102).

MR-ALE-06 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Explica el alero como resultado de la prolongación estructural de los pares.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Definición y dos tipos

«ALERO, s. m. A. La parte del tejado que sale fuera de la pared para arrojar las aguas. [...] ALERO CORRIDO. A. El que vuela con la misma dirección que traen los pares en el cartabón de la armadura. ALERO DE MESILLA. A. El que vuela horizontalmente haciendo cornisa.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Alero» (PDF p. 28).

MR-ALE-07 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Distingue el vuelo inclinado que sigue los pares del remate horizontal en cornisa.

Benito Bails · 1796

8. Alero corrido y alero de mesilla en pizarra

«Quando el alero fuere corrido, se asentará una media tabla de ripia [...] que vuele bastante fuera de la línea de la pared. [...] Quando el alero fuere de mesilla, se asentará sobre la cornisa una carrera ó un sencillo de tejas [...] y encima [...] las primeras tablillas de pizarra [...] que han de formar la mesilla del alero.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, pp. impresas 365–366 (PDF pp. 398–399).

MR-ALE-08 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Detalla la ejecución diferenciada de ambos tipos con pizarra, teja y tablas.

Benito Bails · 1802

9. Definición lexicográfica y alero corrido

«ALERO, s. m. La parte inferior de la cubierta de un edificio, que pasa la cornisa para arrojar léjos de la pared las aguas llovedizas. ALERO CORRIDO. El que pasa la línea del muro, quando éste no lleva cornisa que aparte de su pie las aguas llovedizas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Alero», p. impresa 3 (PDF p. 6).

MR-ALE-09 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Define el alero por su posición y por la distancia de expulsión del agua.

Mariano Matallana · 1848

10. Protección y adorno

«ALERO.=La parte inferior del tejado que sale fuera de la pared para desviar de ella las aguas llovedizas; sirviendo al mismo tiempo de adorno.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Alero», p. impresa 25 (PDF p. 22).

MR-ALE-10 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Añade explícitamente al cometido hidráulico un valor compositivo.

Mariano Matallana · 1848

11. Tejaroz como forma equivalente

«TEJAROZ.=La parte del tejado que vuela fuera del edificio.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Tejaroz», p. impresa 253 (PDF p. 250).

MR-ALE-11 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Se integra como equivalencia histórica, no como sustitución universal del lema.

E. Mariátegui · 1876

12. Ala y aleta como equivalentes históricos

«ALA.=ALERO.—“Non debe ningún home sacar el ala de su tejado mas que quanto comprehende el tercio de la calle, a fin que quede otro tercio para el ala del otro tejado.” [...] ALETA.=ALERO.»

Glosario de arquitectura, 1876, entradas «Ala» y «Aleta», pp. impresas 5 y 9 (PDF pp. 7 y 11).

MR-ALE-12 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Conserva voces históricas asociadas al vuelo y a la regulación de la calle.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Parte voladiza inferior que preserva la fachada

«La línea horizontal más alta de un tejado constituye el caballete, y la parte voladiza más baja que sobresale de los plomos del muro de fachada y tiene por objeto preservar este, de las aguas llovedizas arrojándolas fuera de él, es el alero.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 192–193 (PDF p. 98).

MR-ALE-13 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Contrapone caballete y alero dentro de la geometría general del tejado.

Jules Adeline · 1887

14. Saliente de techumbre contra las aguas

«Alero.—(Avant-toit.)—[Arq.]—Saliente de una techumbre sobre la fachada. [...] Parte de techumbre que sobresale de una fachada, destinada a detener las aguas pluviales.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Alero», p. impresa 29 (PDF p. 20).

MR-ALE-14 · CEN-0463. Cotejo visual directo. La doble formulación conserva el saliente y su finalidad hidráulica.

Luis Gaztelu · 1899

15. Ristrel que prolonga el cabio

«[El] ristrel [...] sirve para prolongar el cabio hasta el filo del alero del tejado, para conducir las aguas hasta el canalón; si fuese temible su empuje, se emplearía una segunda carrera para apoyar en ella los extremos inferiores de los ristrelles.»

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 86 (PDF p. 88).

MR-ALE-15 · CEN-0463. Cotejo visual directo. Relaciona alero, cabio, ristrel, carrera y canalón en una solución de carpintería.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás y García Berruguilla describen el alero desde la carpintería: el vuelo puede pertenecer al propio par o construirse con canecillos y prolongaciones añadidas. Perrault y Rieger amplían el campo a patios, carreras y texadillos; Ortiz y Sanz hace explícita la doble condición técnica y jurídica del desagüe.

Rejón y Bails estabilizan la clasificación corrido/de mesilla y la traducen en procedimientos con teja, pizarra, tablas y cornisa. Matallana, Mariátegui y Adeline documentan equivalentes y valores de adorno, mientras Marcos y Bausa y Gaztelu vuelven a precisar posición, función y piezas de soporte. El núcleo constante es el vuelo inferior que protege el muro; cambian la forma, el material y el vocabulario asociado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: alero, aleros, alera por error o variante gráfica, alero corrido, alero de mesilla y alero de cornisa.
- Equivalentes históricos controlados: ala, aleta, tejaro, texadillo y, por función, gociolator; ninguno se impone fuera del contexto que lo documenta.
- Familia constructiva revisada: par, cabio, cantério, canecillo, carrera, contrapar, ristrel, cornisa, canal, canalón, gotera y vuelo.
- Se descartaron usos de ala y aleta ajenos a cubiertas, así como menciones de voladizos sin relación recuperable con el desagüe del tejado.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas con la forma exacta, plural, tipos constructivos, grafías antiguas y equivalentes documentados. Las páginas candidatas se clasificaron por función, pieza y sentido; las quince unidades testimoniales incorporadas fueron verificadas en el facsímil.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 15 testimonios distintos integrados. Las repeticiones, menciones nominales y equivalencias no arquitectónicas figuran como descartes razonados en el control documental separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar cómo se resuelve históricamente el encuentro inferior entre cubierta y fachada y cómo se alejan las aguas mediante vuelos, canales y canalones.

También evita equiparar sin control alero, cornisa y tejaro: pueden coincidir funcionalmente, pero no describen siempre la misma pieza ni el mismo sistema constructivo.

RELACIONADO CON

Tejado; Cubierta; Tejaroz; Ala; Aleta; Texadillo; Gociolator; Cornisa; Canecillo; Can; Par; Cabio; Cantério; Contrapar; Carrera; Ristrel; Canal; Canalón; Gotera; Vuelo; Alero corrido; Alero de mesilla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría. Madrid, 1747.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y notas de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.