

Trasdós

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4531 · Trasdós
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 54 del Catálogo · 24/30 del paquete
PRIORIDAD	70/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1598–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 17 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Superficie exterior y convexa de un arco, bóveda o dovela, opuesta al intradós. En muros y piedras puede designar la cara posterior o el fondo hacia el interior de la fábrica. Extradós aparece como equivalente gráfico y lexicográfico; tardosa es variante histórica documentada.

Trasdosar o trasdosear significa reforzar, macizar o tratar la obra por detrás. En una bóveda trasdosada, las superficies exterior e interior son paralelas o de igual curvatura; en la construcción real, el trasdós recibe rellenos, vertientes, cubiertas, morteros, encadenados o mecanismos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4531 · SUPERFICIE EXTERIOR DE ARCO O BÓVEDA, CARA POSTERIOR Y REFUERZO · 17 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Fondo de sillares hacia el interior

«Echar todos los sillares de frentes muy pequeñas a la haz de fuera, y muy largas de lechos, hazia el tras dos.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, p. impresa 71 (PDF p. 147).

MR-TRA-01 · CEN-4531. Cotejo visual directo. *Tras dos nombra el fondo o dirección posterior del sillar en el muro.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Trasdós de bóveda de cantería

«El trasdos será semejante a la de yesería.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, tratado de bóvedas (PDF p. 213).

MR-TRA-02 · CEN-4531. Cotejo visual directo. *La superficie exterior se considera dentro de la ejecución completa de la bóveda.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Bóveda trasdosada

«BOVEDA TRASDOSADA. A. Aquella que teniendo todas sus dovelas igual grueso, forman el intradós y trasdós dos superficies paralelas.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Bóveda trasdosada», p. impresa 40 (PDF p. 55).

MR-TRA-03 · CEN-4531. Cotejo visual directo. *Define el paralelismo como rasgo tipológico.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Cara posterior y superficie convexa

«TRASDOS. s. m. A. La parte posterior de qualquiera piedra de las que se emplean en un edificio. [...] TRASDOS. A. La parte convexa de una bóveda, ó la parte posterior de una pared.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Trasdós», p. impresa 207 (PDF p. 222).

MR-TRA-04 · CEN-4531. Cotejo visual directo. *Reúne sentidos de pieza, bóveda y muro.*

Simonin · 1795

5. Diferencia de ancho entre intradós y trasdós

«Supongamos á cada lado de la clave 47 dobelas [...] y media pulgada de diferencia entre el ancho por el intrados, y trasdos.»

Arte de la monte, 1795, p. impresa 3 (PDF p. 8).

MR-TRA-05 · CEN-4531. Cotejo visual directo. *La voz interviene en el cálculo de las juntas de un arco rebajado.*

Benito Bails · 1796

6. Superficies de la bóveda y de la dovela

«A la superficie exterior de esta fábrica, quando tiene la misma curvatura que la interior se la llama trasdos, é intrados ó boquilla á la interior y cóncava [...] la superficie convexa [...] se llama también el trasdos de la dovela.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 386 (PDF p. 419).

MR-TRA-06 · CEN-4531. *Cotejo visual directo. Distingue la superficie de la fábrica de la cara correspondiente de cada pieza.*

Benito Bails · 1796

7. Bóveda cónica entre intradós y trasdós

«Llamamos bóveda cónica recta, comprehendido entre dos superficies de cono, la una cóncava que será el intrados, la otra convexa que será el trasdos.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 394 (PDF p. 428).

MR-TRA-07 · CEN-4531. *Cotejo visual directo. Las dos superficies delimitan geoméricamente el espesor de la bóveda.*

Benito Bails · 1802

8. Definición de arco y bóveda trasdosados

«TRASDOS. s. m. La superficie exterior de un arco ó bóveda, quando tiene la misma vuelta que la interior. [...] TRASDOSADO [...] se aplica á todo arco ó bóveda que tiene trasdos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Trasdós», p. impresa 105 (PDF p. 108).

MR-TRA-08 · CEN-4531. *Cotejo visual directo. Fija la definición lexicográfica y su derivado.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Vertientes construidas sobre el trasdós

«Para formar las vertientes sobre los trasdos de las bóvedas, se hacen callejonados de tabiques [...] cubiertos con bovedillas ó baldosas grandes, y sobre estas las superficies ó planos inclinados en que asientan las tejas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 41 (PDF p. 50).

MR-TRA-09 · CEN-4531. *Cotejo visual directo. El trasdós funciona como soporte de la solución de cubierta.*

Mariano Matallana · 1848

10. Extradós y arco trasdosado

«EXTRADOS.=La superficie ó cara superior de una bóveda ó arco. [...] ARCO TRASDOSADO.=El que tiene paralelas sus superficies exterior é interior; es decir, su intrados y su trasdos ó extradós.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entradas «Extradós» y «Arco trasdosado», pp. impresas 137 y 30 (PDF pp. 134 y 36).

MR-TRA-10 · CEN-4531. *Cotejo visual directo. Declara la equivalencia trasdós/extradós y el paralelismo del arco.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Segunda edición: callejonados y cubiertas

«Los tabiques [...] estriben sobre las paredes y trasdos de las bóvedas [...] [y forman] los callejonados encima de los trasdos de una bóveda.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, lámina VIII y texto (PDF p. 16).

MR-TRA-11 · CEN-4531. *Cotejo visual directo. La segunda edición amplía visualmente la disposición sobre la superficie exterior.*

P. C. Espinosa · 1859

12. Apertura de juntas en el trasdós

«Cuando el radio del arco sea pequeño, abrirán mucho las juntas en la parte del trasdos ó línea [...] que limita el arco por arriba, y se juntarán demasiado en el intrados.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 276 (PDF p. 297).

MR-TRA-12 · CEN-4531. *Cotejo visual directo. Contrasta el comportamiento de la junta en ambas superficies.*

E. Mariátegui · 1876

13. Tardosa como variante histórica

«TARDOSA. Trasdós, convexidad exterior de una bóveda, un arco, ó una dovela.»

Glosario de arquitectura, 1876, entrada «Tardosa», p. impresa 107 (PDF p. 109).

MR-TRA-13 · CEN-4531. *Cotejo visual directo. Registra una variante histórica con apoyo textual en Vandelvira.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Superficie convexa vista desde arriba

«Se llama intrados la superficie cóncava del arco ó bóveda vista desde abajo, y trasdos la convexa que se ve por encima.»

Manual del albañil, 1879, p. impresa 153 (PDF p. 76).

MR-TRA-14 · CEN-4531. *Cotejo visual directo. La oposición se formula desde la posición del observador.*

Jules Adeline · 1887

15. Definición y acción de trasdosear

«Trasdós.—[Arq.]—Superficie convexa, exterior de un arco ó bóveda. [...] Trasdosear.—[Arq.]—Reformar una obra por la parte posterior.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Trasdós», p. impresa 503 (PDF p. 494).

MR-TRA-15 · CEN-4531. Cotejo visual directo. Une la superficie con el verbo de intervención posterior.

Rovira y Rabassa · 1897

16. Plantillas de extradós e intradós

«La primera vista por el extradós y la segunda por el intradós [...] en la parte opuesta se dispondrá el rectángulo [...] sacado del extradós.»

Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 18–19 (PDF p. 9).

MR-TRA-16 · CEN-4531. Cotejo visual directo. La superficie exterior actúa como plano de definición estereotómica.

Calvo · 1899

17. Trasdós horizontal de una bóveda y mecanismo

«El eje de giro se hallaba situado en el borde del trasdós horizontal [...] de una bóveda que cubría la cámara destinada á contener los mecanismos de maniobra.»

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 13 (PDF p. 11).

MR-TRA-17 · CEN-4531. Cotejo visual directo. La superficie exterior se convierte en nivel de apoyo y referencia mecánica.

LECTURA COMPARADA

Rojas conserva el sentido posterior aplicado al fondo de la piedra; Rejón lo explicita para piedra y pared, además de la acepción convexa de bóveda. Simonin y Bails convierten intradós y trasdós en límites geométricos del espesor; Espinosa observa en ellos el distinto ancho de las juntas.

Fornés muestra que el trasdós recibe callejonados y cubiertas; Adeline mantiene el verbo trasdosear como refuerzo posterior; Rovira y Calvo lo emplean como plano técnico. Extradós y tardosa son equivalentes documentados, pero su distribución histórica y autoral debe conservarse.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: trasdós, trasdos, tras dos, trasdoses, extradós, extradados, tardosa, trasdosado, extradósado, trasdosear y trasdosar.
- Oposición sistemática: intradós/trasdós; interior/exterior; cóncavo/convexo; frente/parte posterior.
- Se controlaron contextos de dovela, arco, bóveda, muro, sillar, vertiente, relleno, callejonado y mecanismo.
- Se descartaron usos de tras- sin relación constructiva y errores OCR que confundían trasdós con términos de grafía próxima.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes se revisaron con grafías unidas y separadas, variantes con ex-, familia derivativa y equivalentes históricos. Las diecisiete unidades incorporadas se verificaron directamente en el facsímil.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 17 testimonios distintos integrados. Repeticiones, menciones nominales y coincidencias ajenas al sentido arquitectónico figuran en el control documental separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar descripciones geométricas y constructivas de arcos y bóvedas, así como operaciones realizadas por encima o detrás de la fábrica.

Distingue la superficie exterior, la cara posterior de una pieza y la acción de reforzar por detrás, sentidos relacionados pero no idénticos.

RELACIONADO CON

Intradós; Extradós; Tardosa; Trasdoso; Extradósado; Trasdosear; Arco; Bóveda; Dodela; Lecho; Sobrelecho; Espesor; Rosca; Vertiente; Callejonado; Relleno; Cara posterior; Convexidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Madrid, 1639.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841 y 2.^a ed., 1857.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.