

Pared Escarpada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3701 · Pared Escarpada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 11 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, geométrico, resistente y constructivo
COBERTURA	1727–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pared Escarpada es la pared cuyo espesor disminuye desde el pie hacia la coronación, de modo que uno o ambos paramentos forman declivio. Rejón y Bails fijan esta definición; Espinosa y Mariátegui la conservan bajo escarpe, escarpa y talud.

Las fuentes distinguen dos disposiciones. Palladio propone retirar igualmente ambas caras y mantener el centro a plomo; Bails recomienda escarpar la cara exterior y conservar vertical la interior. Adeline convierte esta segunda solución en definición usual, reservando contraescarpa para otra orientación del desplome.

La finalidad documentada es resistente: aumentar la firmeza de cimientos y paredes y oponerse al empuje sin perder la vertical interior. Bails ofrece dos reglas de cuantificación —tres líneas por cada seis pies o una línea por pie de altura—, que producen disminuciones diferentes.

Tosca aporta la consecuencia geométrica del paramento inclinado: las plantillas de un arco contenido en pared escarpada deben obtenerse del arco formado en la pared inclinada, no del arco fundamental horizontal. La ficha separa este caso de escarpas de arcos, terrenos o fortificaciones que no definen la voz compuesta.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3701 · PARED DE ESPESOR DECRECIENTE, CON PARAMENTO EN DECLIVIO Y FUNCIÓN RESISTENTE · 11 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Plantillas en pared inclinada

«Porque en este caso la frente del arco no es perpendicular al horizonte, si inclinada, no se pueden tomar del arco fundamental las plantillas para los paramentos, si del arco formado en la pared inclinada.»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado XV, pared escarpada; facsímil PDF, p. 83.

MR-PES-01 · CEN-3701. Cotejo visual directo: efecto geométrico de la inclinación sobre las plantillas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición por crasicie

«PARED ESCARPADA. A. La que tiene mas grueso en la parte inferior, que en la superior, de modo que hace declivio. [...] Entiendo por pared escarpada aquella que tiene mayor crasicie en el pie que arriba.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Pared escarpada»; facsímil PDF, p. 170.

MR-PES-02 · CEN-3701. Cotejo visual directo: definición y glosa de Tosca.

Benito Bails · 1796

3. Escarpa exterior y plomo interior

«Es buena máxima hacer á escarpa por la parte de afuera las paredes de fachada, y levantarlas á plomo por la parte de adentro [...] Dicha escarpa debe empezar desde el pie de la pared al piso del suelo, prosiguiendo hasta su corona.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de las paredes de fachada, §§ 463–464; facsímil PDF, p. 243.

MR-PES-03 · CEN-3701. Cotejo visual directo: disposición de los paramentos y función resistente.

Benito Bails · 1796

4. Dos reglas de disminución

«El primero consiste en dar tres líneas de escarpa en la parte exterior por cada seis pies de altura [...] El otro modo consiste en dexar uniformemente en todo lo que coge de alto la pared una línea de escarpa por pie de altura.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de las paredes de fachada, § 464; facsímil PDF, p. 244.

MR-PES-04 · CEN-3701. Cotejo visual directo: reglas alternativas para determinar el talud.

Andrea Palladio · 1797

5. Retiro simétrico de ambas caras

«Los fundamentos se construyen á escarpa, esto es, se van estrechando insensiblemente al paso que van subiendo: pero de modo que se retire igualmente la pared por ambas haces, y el centro cayga siempre á plomo [...] Esto se debe tambien observar en la construcción de las paredes fuera de tierra.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I, capítulo VIII; facsímil PDF, p. 28.

MR-PES-05 · CEN-3701. Cotejo visual directo: simetría del estrechamiento, plomo del centro y resistencia.

Benito Bails · 1802

6. Entrada lexicográfica

«PARED ESCARPADA. La que tiene mas grueso en la parte inferior que en la superior, de modo que hace declivio.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Pared escarpada»; facsímil PDF, p. 78.

MR-PES-06 · CEN-3701. Cotejo visual directo: definición concisa de la voz compuesta.

Mariano Matallana · 1848

7. Definición de escarpa

«ESCARPA.=Lo que se separa en una pared de la vertical cuando se levanta apartada de la plomada, ó formando con el suelo un ángulo que no pase de 135.º.—La inclinacion de la cara de una pared cuando va menguando su grueso á medida que se levanta.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Escarpa»; facsímil PDF, p. 128.

MR-PES-07 · CEN-3701. Cotejo visual directo: separación del plomo, ángulo y disminución del grueso.

Mariano Matallana · 1848

8. Relej como escarpa

«RELEJ.=Escarpa ó cerramiento en disminucion de la pared hacia arriba. RELEJAR UNA PARED.=Disminuir su grueso formando escarpa.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voces «Relej» y «Relejar una pared»; facsímil PDF, p. 230.

MR-PES-08 · CEN-3701. Cotejo visual directo: variante terminológica y acción constructiva.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Escarpe, escarpa y talud

«ESCARPE.—Escarpa.—Talud.—Inclinacion del paramento de una pared que hace disminuya su grueso hácia la parte superior.»

Construcciones de albañilería, 1859, vocabulario técnico; facsímil PDF, p. 359.

MR-PES-09 · CEN-3701. Cotejo visual directo: equivalencias y efecto sobre el grueso.

Eduardo de Mariátegui · 1876

10. Definición por talud

«ESCARPA. El acuesto que tiene el paramento de un muro en talud.—«Hácese los cimientos a escarpa, es a saber, que como los van levantando los van disminuyendo.»»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Escarpa»; facsímil PDF, p. 62.

MR-PES-10 · CEN-3701. Cotejo visual directo: definición y continuidad de la formulación palladiana.

Jules Adeline · 1887

11. Exterior inclinado e interior vertical

«Escarpa.—Inclinación dada al lado exterior de los muros de una construcción mientras la superficie interior está siempre vertical.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Escarpa»; facsímil PDF, p. 217.

MR-PES-11 · CEN-3701. Cotejo visual directo: localización del talud y permanencia del plomo interior.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails, Espinosa y Adeline coinciden en el decrecimiento del espesor hacia arriba; la voz se define por una relación entre pie y coronación.

Palladio retira ambas haces de manera simétrica; Bails y Adeline documentan la escarpa exterior con paramento interior a plomo. Se conservan ambas soluciones como variantes constructivas.

Bails cuantifica dos prácticas distintas; ninguna debe convertirse en proporción universal para todo el corpus. Tosca muestra que la inclinación modifica la traza de plantillas. Las coincidencias de escarpa aplicadas a terreno, arco o fortificación se controlaron como contexto, no como testimonios de Pared Escarpada.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Pared Escarpada: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Pared escarpada: forma histórica ordinaria.
- Muro escarpado / pared inclinada: variantes descriptivas documentadas.
- Escarpa / escarpe / talud: nombres del declivio del paramento.
- Pared a escarpa: construcción sintagmática de uso técnico.
- Relej / relejar una pared: denominación y acción equivalentes en Matallana.
- Contraescarpa: inclinación de orientación distinta en Adeline; término de contraste.
- Pilares escarpados, peña escarpada y escarpa de arco: contextos no equivalentes a la voz compuesta.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Nueve aportan once testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Seis fuentes contienen escarpa o escarpado en fortificación, terreno, arcos o pilares y se registraron como contexto no equivalente; las veinte restantes fueron revisadas sin ocurrencia pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha reúne definición, geometría, finalidad resistente y reglas de ejecución sin confundir la voz con usos generales de escarpa.

Hace visible la diferencia entre retirada simétrica de ambas caras y escarpa exterior con paramento interior a plomo.

RELACIONADO CON

Escarpa; Escarpe; Talud; Muro escarpado; Pared inclinada; Contraescarpa; Paramento; Plomo; Crasicie; Zarpa; Cimientto; Pared de fachada; Plantilla; Arco.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tosca, Tomás Vicente. Montea y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.