

Acodalar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0139 · Acodalar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 10 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo constructivo, preventivo y mecánico
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Acodalar es asegurar, afirmar o sostener mediante codales dos cuerpos enfrentados, de modo que se contengan recíprocamente. En excavaciones, el procedimiento dispone tablonos contra los cortes laterales y codales transversales, apretados o acunados, para impedir el derrumbe del terreno.

La voz también se aplica a entramados y pisos: piezas cortas trabajan a compresión entre viguetas para mantener su separación y aumentar la rigidez. El corpus distingue esta función del tirante, que resiste separación por tensión, y de la riostra, capaz de alternar ambos esfuerzos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0139 · CODALES, ENTIBACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO A COMPRESIÓN · 8 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Sostenimiento recíproco de dos cuerpos

«ACODALAR, v. a. A. Poner codales para asegurar con ellos dos cuerpos uno contra otro que se sostengan recíprocamente.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Acodalar»; facsímil PDF, p. 22.

MR-ACO-01 · CEN-0139. Cotejo visual directo: definición temprana del procedimiento.

Benito Bails · 1796

2. Tablonos y codales en terreno movedizo

«A cada lado de esta zanja se arrimarán, para que no se derrumbe la tierra, fuertes tablonos [...] asegurándolos á trechos con codales [...]; llenaránse estas caxas de buena mampostería, y se quitarán los codales luego que la misma fábrica sujete los tablonos.»

Arquitectura civil, 1796, modo de fundar a caja; facsímil PDF, p. 220.

MR-ACO-02 · CEN-0139. Cotejo visual directo: documenta montaje, función y retirada del apeo.

Benito Bails · 1802

3. Definición de codales en zanjas

«ACODALAR. v. a. Asegurar, fortificar con codales. [...] CODALES. s. m. p. Palos ó maderos que se meten atravesados y apretados entre los tapiales, con los cuales se sujetan los lados de una zanja para que la tierra no se derrumbe.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Acodalar» y «Codales»; facsímil PDF, pp. 4 y 28.

MR-ACO-03 · CEN-0139. Cotejo visual directo: relaciona acción, pieza, disposición transversal y finalidad.

Mariano Matallana · 1848

4. Familia derivativa del término

«ACODALADO.=Que está con codales. ACODALAMIENTO.=Accion y efecto de acodalar. ACODALAR.=Asegurar, poner codales que ayuden á sostener las paredes de algun vano ó cuerpo cóncavo. ACODALARSE.=Ser sostenido con codales.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entradas de la familia «Acodalar»; facsímil PDF, p. 12.

MR-ACO-04 · CEN-0139. Cotejo visual directo: fija verbo, estado, sustantivo de acción y forma pronominal.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Prevención de riesgos en terreno falso

«Siempre que las calas, zanjas ó pozos que se abrieren, conociendo que el terreno es falso, y puede venir riesgo á los que trabajan, se debe prevenir y cautelar de lo que puede suceder, apuntalándolo con buenos codales y tablonés, y de esta suerte se podrá obrar sin peligro.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, advertencias de zanjas; facsímil PDF, p. 54.

MR-ACO-05 · CEN-0139. Cotejo visual directo: vincula acodalamiento y seguridad del trabajo.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

6. Acodalamiento completo de zanjas

«Hay que continuar profundizando las zanjas hasta encontrarle, acodalandolas cuando ya sean algo profundas y los cortes laterales no se sostengan por sí solos. El acodalamiento consiste en colocar á lo largo de estos cortes tablonés sujetos y acuñaos con maderos ó codales puestos en sentido atravesado ó á lo ancho de las zanjas.»

Manual del albañil, 1879, cimentaciones; facsímil PDF, p. 64.

MR-ACO-06 · CEN-0139. Cotejo visual directo: describe secuencia, tablazón, acuñaado y dirección de los codales.

Luis Gaztelu · 1899

7. Codales entre viguetas de piso

«Las riostras, codales ó zoquetes [...] son piezas acodaladas entre las viguetas para mantener su separación y aumentar la rigidez del piso.»

Carpintería de armar, 1899, entramados de piso; facsímil PDF, p. 49.

MR-ACO-07 · CEN-0139. Cotejo visual directo: documenta una aplicación en carpintería horizontal.

Luis Gaztelu · 1899

8. Codal como pieza que trabaja a compresión

«Las piezas que se oponen directamente á un movimiento de separación se llaman tirantes porque obran por tensión. Cuando se oponen á la aproximación, trabajan por compresión y se llaman codales. [...] Las piezas transversales expuestas á sufrir tensiones y compresiones alternativamente [...] reciben el nombre genérico de riostras.»

Carpintería de armar, 1899, nota sobre arriostamientos; facsímil PDF, p. 56.

MR-ACO-08 · CEN-0139. Cotejo visual directo: distingue codal, tirante y riostra por su esfuerzo mecánico.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails y Matallana coinciden en que acodalar es asegurar mediante codales. Rejón formula la reciprocidad de los cuerpos; Bails concreta la pieza transversal y apretada; Matallana amplía la familia derivativa y los cuerpos sostenidos.

Bails, Fornés y Marcos y Bausa describen el acodalamiento de excavaciones. Los tablonés revisten los cortes laterales; los codales los aprietan transversalmente; la operación se activa cuando el terreno no se sostiene y se justifica por seguridad.

Gaztelu extiende el principio a pisos y ofrece una lectura mecánica explícita: el codal resiste compresión e impide aproximación, el tirante resiste tensión e impide separación, y la riostra puede alternar ambas funciones.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Acodalar: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Acodalado: cuerpo dispuesto o sostenido con codales.
- Acodalamiento: acción, efecto y conjunto operativo de acodalar.
- Acodarse: forma pronominal documentada por Matallana.
- Codal / codales: piezas transversales que trabajan principalmente a compresión.
- Apuntalar / fortificar / asegurar: verbos relacionados; no equivalen en todos los sistemas constructivos.
- Riostra / tirante / zoquete: piezas relacionadas que el corpus diferencia por disposición o esfuerzo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Once produjeron coincidencias de búsqueda; siete aportan ocho testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Las definiciones posteriores que

repiten sin ampliación el núcleo se registraron como repetición pertinente; los usos nominales aislados de codal quedaron como contexto.

La cobertura de 1788 a 1899 integra definición, familia léxica, entibación de zanjas, prevención de riesgos, carpintería de pisos y comportamiento a compresión.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer el acodalamiento como sistema temporal o permanente de contención recíproca y documentar sus componentes: tablones, codales, acuñaado y dirección transversal.

Aporta un criterio mecánico para diagnóstico: si la pieza trabaja contra la aproximación es codal; si resiste separación por tensión es tirante; si alterna ambos esfuerzos puede denominarse riostra.

RELACIONADO CON

Codal; Acodalado; Acodalamiento; Entibación; Zanja; Tablón; Apeo; Apuntalamiento; Puntal; Riostra; Tirante; Zoquete; Vigüeta; Compresión; Tensión; Cimentación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición. Valencia, 1857.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.