

Alero Corrido

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0464 · Alero Corrido
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 13 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo tipológico, funcional y constructivo
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Alero corrido designa el borde saliente de una cubierta que prolonga hacia el exterior la dirección inclinada de los pares o contrapares, rebasando la línea del muro para apartar las aguas. Se contrapone al alero de mesilla, que vuela horizontalmente y forma cornisa.

Bails documenta su uso en edificios humildes o sin cornisa superior y describe su ejecución con media tabla, sencillo y doble de tejas, tablas de chilla o, en variantes, pizarras sobre contrapares de falsa armadura. Fray Lorenzo aporta un antecedente constructivo en armaduras molineras, donde el alero puede formarse con los mismos pares o mediante canecillos volados.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0464 · VUELO INCLINADO, EVACUACIÓN DE AGUAS Y EJECUCIÓN DE CUBIERTA · 7 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Alero formado por pares o canecillos volados

«Una es la que llamamos molinera, que comunmente es a un agua, y de ordinario cargan en paredes, y en ellas unas veces en los mismos pares se haze el alero, otras no; supliendo a esto con algunos canecillos que buelan.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, capítulo XLVIII, p. 81; facsímil PDF, p. 172.

MR-ACR-01 · CEN-0464. Cotejo visual directo: antecedente constructivo del vuelo continuo en la dirección de la armadura.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Vuelo en la dirección de los pares

«ALERO CORRIDO. A. El que vuela con la misma dirección que traen los pares en el cartabón de la armadura.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Alero corrido», p. 13; facsímil PDF, p. 28.

MR-ACR-02 · CEN-0464. Cotejo visual directo: define el tipo por la continuidad geométrica entre pares y vuelo.

Benito Bails · 1796

3. Uso del alero corrido y comienzo de su ejecución

«Concluido el entablado, se empieza la cubierta por la parte del alero, que puede ser ó corrido ó de mesilla. Los aleros corridos solo se usan en los edificios humildes, ó en aquellos cuya parte superior no remata en cornisa, cuyo vuelo despida las aguas llovedizas. Para hacer este alero se clava ácia el pie de los contrapares [...] una hilada de medias tablas.»

Arquitectura civil, 1796, § 765, p. 363; facsímil PDF, p. 396.

MR-ACR-03 · CEN-0464. Cotejo visual directo: aporta contraste tipológico, condición de uso, función hidráulica y arranque constructivo.

Benito Bails · 1796

4. Componentes del alero corrido de teja

«Alero corrido; a, pared; b, par; c, contrapar; d, media tabla; e, dos tejas una sobre otra; ff, tejas que solapan unas á otras, y agarran con sus garfios la tabla g.»

Arquitectura civil, 1796, explicación de la figura 164, p. 372; facsímil PDF, p. 405.

MR-ACR-04 · CEN-0464. Cotejo visual directo: enumera pared, armadura, media tabla, tejas, solape y sujeción.

Benito Bails · 1796

5. Variante de pizarra sobre falsa armadura

«Alero corrido. a, muro; b, contrapares de falsa armadura clavados en los contrapares [...] c, media tabla; d, dos pizarras que forman el sencillo y doble; e, tablas de chilla; g, g, pizarras clavadas en las tablas.»

Arquitectura civil, 1796, explicación de la figura 168, p. 373; facsímil PDF, p. 406.

MR-ACR-05 · CEN-0464. *Cotejo visual directo: documenta una solución alternativa con falsa armadura y pizarra.*

Benito Bails · 1802

6. Doble de tejas cuadradas

«DOBLE. La segunda carrera de tejas que se echa al hacer un alero corrido con tejas cuadradas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Doble», p. 35; facsímil PDF, p. 38.

MR-ACR-06 · CEN-0464. *Cotejo visual directo: fija la terminología de una de las dos primeras carreras de cubierta.*

Mariano Matallana · 1848

7. Alero que rebasa el muro sin cornisa

«ALERO.= La parte inferior del tejado que sale fuera de la pared para desviar de ella las aguas llovedizas, sirviendo al mismo tiempo de adorno.—Corrido.= El que pasa la línea de muro cuando éste no lleva cornisa que aparte de su pie las aguas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Alero», p. 25; facsímil PDF, p. 22.

MR-ACR-07 · CEN-0464. *Cotejo visual directo: reúne género, función, condición de cornisa y vuelo sobre la línea del muro.*

LECTURA COMPARADA

Rejón define el alero corrido por la dirección inclinada que prolonga los pares. Matallana lo define por su paso más allá de la línea del muro cuando no hay cornisa capaz de apartar las aguas. Ambas formulaciones describen rasgos complementarios del mismo tipo.

Fray Lorenzo muestra que el vuelo puede obtenerse con los mismos pares o con canecillos. Bails sistematiza la solución: media tabla, sencillo, doble, solapes y sujeciones, además de una variante con contrapares de falsa armadura y pizarra.

La oposición corrido/de mesilla es estable en Bails. El primero continúa la pendiente y se asocia a edificios sin cornisa; el segundo se apoya en una mesilla o cornisa y vuela horizontalmente.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Alero Corrido: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Alero corrido: forma normalizada en las fuentes.
- Alero: género común; parte inferior saliente del tejado que aparta las aguas.
- Alero de mesilla: tipo contrastivo de vuelo horizontal y aspecto de cornisa.
- Media tabla, sencillo y doble: componentes o carreras iniciales descritos por Bails.
- Teja / pizarra: materiales alternativos documentados para la solución corrida.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Veintiocho produjeron coincidencias de búsqueda; cinco aportan siete testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Las menciones generales de alero, cornisa, vuelo o corrida, así como los usos repetidos sin detalle nuevo, quedaron clasificados en el control documental.

La cobertura de 1639 a 1848 documenta antecedente constructivo, definición geométrica, uso social, función hidráulica, piezas, materiales y contraste con el alero de mesilla.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer el alero corrido por la continuidad de la pendiente, el rebase del muro, la ausencia funcional de cornisa y la disposición de las primeras carreras de cubierta.

Ofrece vocabulario para el análisis material: pares, contrapares, canecillos, media tabla, sencillo, doble, tabla de chilla, teja, pizarra, garfio y falsa armadura.

RELACIONADO CON

Alero; Alero de mesilla; Cornisa; Par; Contrapar; Canecillo; Media tabla; Sencillo; Doble; Tabla de chilla; Teja; Pizarra; Cubierta; Armadura molinera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura, primera parte. Madrid, 1639.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.