

Arranque

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1376 · Arranque
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 7 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo geométrico, constructivo y terminológico
COBERTURA	1763–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arranque es el nacimiento, asiento o principio de un arco o bóveda: el punto, línea, plano o superficie desde el que la fábrica curva se separa del plomo de muros, pilastras o estribos. En plural, arranques también designa la línea o cuerda que une ambos nacimientos y determina la luz geométrica.

El corpus amplía esta definición mediante procedimientos constructivos y tipológicos: preparación de la caja donde inicia una bóveda, posición del arranque en capialzados, distinción entre superficies horizontales y salmeres inclinados, agrupación de piezas góticas sobre ábacos y recepción de arcos ligeros de madera.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1376 · NACIMIENTO, LÍNEA Y ASIENTO DE ARCO O BÓVEDA · 10 TESTIMONIOS

Christian Rieger · 1763

1. Junta del arco con la pilastra

«Adonde se junta el arco à la pilastra, es el arranque.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, tratado de bóvedas; facsímil PDF, p. 265.

MR-ARR-01 · CEN-1376. Cotejo visual directo: localiza el arranque en la unión arco-pilastra.

Juan de Sotomayor · 1776

2. Preparación material del inicio de la bóveda

«Se hace en las ya construidas una caja de cinco, ò seis dedos de entrada en el grueso de la pared todo al rededor de la pieza en el mismo sitio, en que ha de empezar el arranque de la Bobeda; y, despues de limpiar bien [...] dicha caja, se rocía con agua, y se le echa un poco de hieso bien amasado.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, construcción de bóvedas; facsímil PDF, p. 22.

MR-ARR-02 · CEN-1376. Cotejo visual directo: aporta preparación de caja, limpieza, humectación y asiento.

José Ortiz y Sanz · 1787

3. Cornisa bajo el arranque

«Enlucida la bóveda, se cercará de cornisa debaxo de su arranque, la qual conviene sea muy ténue y sutil; porque siendo grande, su mismo peso la despega, y cae.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libro VII, capítulo III; facsímil PDF, p. 187.

MR-ARR-03 · CEN-1376. Cotejo visual directo: relaciona arranque, acabado y control del peso ornamental.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Principio o asiento de arco y bóveda

«ARRANCAR EL ARCO ó LA BOVEDA. [...] Entre los Artífices vale principiar el arco ó la bóveda. ARRANQUE DEL ARCO ó DE LA BOVEDA. [...] Vale lo mismo que el asiento ó principio de un arco ó bóveda.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entradas «Arrancar» y «Arranque»; facsímil PDF, p. 44.

MR-ARR-04 · CEN-1376. Cotejo visual directo: fija verbo técnico y definición nominal.

Simonin · 1795

5. Punto de separación del plomo y línea de arranques

«ARRANQUE. s. m. Punto desde donde un Arco ó Bóveda empieza á apartarse del plomo de los muros, ó estribos sobre que se apoya. ARRANQUES. (lin. de los) El diámetro ó cuerda de un Arco ó Bóveda.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o arte de la monte, 1795, vocabulario; facsímil PDF, p. 11.

MR-ARR-05 · CEN-1376. Cotejo visual directo: distingue punto constructivo y línea geométrica.

Benito Bails · 1796

6. Altura del arranque en un capialzado

«El principal cuidado en esta monte está en asentar bien el arranque del arco de cara levantado sobre el derramo de los machones; porque si se pusiere muy baxo, no será posible abrir la puerta de par en par. [...] Los malos aparejadores suelen poner este arranque en un mismo nivel con el arranque del arco de alfeizar.»

Arquitectura civil, 1796, monte de capialzados; facsímil PDF, p. 543.

MR-ARR-06 · CEN-1376. Cotejo visual directo: vincula la cota del arranque con el funcionamiento de la puerta.

Benito Bails · 1802

7. Nacimiento y superficie de asiento

«ARRANQUE. s. m. Nacimiento de un arco ó bóveda, el plano ó superficie que sirve de asiento á la primera de sus hiladas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Arranque»; facsímil PDF, p. 12.

MR-ARR-07 · CEN-1376. Cotejo visual directo: añade el plano de asiento de la primera hilada.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Arranques horizontales y salmeres inclinados

«Arranques, se llaman las superficies horizontales de separación, entre los arcos ó bóvedas y los macizos laterales en que se sostienen, pero si estas superficies están inclinadas se las llama salmeres; luz, es la distancia horizontal entre dichos macizos, y flecha, la vertical desde la línea de arranques al punto más alto del intrados.»

Manual del albañil, 1879, capítulo de arcos y bóvedas; facsímil PDF, p. 76.

MR-ARR-08 · CEN-1376. Cotejo visual directo: articula arranque, salmer, luz, flecha e intradós.

Eduardo Rovira y Rabassa · 1897

9. Agrupación gótica de arcos en el arranque

«Todas las molduras señaladas en el abaco ó arranque, servían de base á una haz de cilindros verticales tangentes á las molduras de los arcos [...]. En este caso cada pilar recibe en su arranque cuatro arcos ojivos, dos torales y dos formeros.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, disposición de bóvedas ojivales; facsímil PDF, p. 84.

MR-ARR-09 · CEN-1376. Cotejo visual directo: documenta el arranque compuesto de la bóveda gótica.

Luis Gaztelu · 1899

10. Recepción de arcos de madera

«Para apoyar estas armaduras en los muros se deja á un metro por debajo de su coronación un retallo de la mitad del espesor del muro, y en este retallo se coloca una carrera [...] se abren en esta pieza rebajos [...] para recibir los arranques de los arcos, que hacen las veces de cabios.»

Carpintería de armar, 1899, armaduras de tablonos; facsímil PDF, p. 116.

MR-ARR-10 · CEN-1376. Cotejo visual directo: extiende la voz a apoyos de arcos ligeros de madera.

LECTURA COMPARADA

Rieger, Rejón, Simonin y Bails coinciden en el núcleo: inicio o nacimiento del arco o bóveda. Rieger lo sitúa en la unión con la pilastra; Simonin en el punto donde la curva se aparta del plomo; Bails precisa la superficie que recibe la primera hilada.

Simonin y Marcos y Bausa desarrollan la geometría: la línea de arranques es cuerda o diámetro, y desde ella se mide la flecha. Marcos reserva arranque para superficies horizontales y salmer para las inclinadas.

Sotomayor, Ortiz y Bails muestran decisiones de obra ligadas al arranque: preparar la caja de asiento, limitar el peso de la cornisa inferior y fijar una cota que permita abrir la puerta bajo un capialzado.

Rovira y Gaztelu prueban la extensión tipológica del término. En estereotomía gótica, varias piezas y arcos se agrupan sobre el ábaco; en carpintería, los rebajos de una carrera reciben los arranques de arcos de tablonos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Arranque: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Arrancar el arco / arrancar la bóveda: locución verbal histórica.

- Arranque del arco / de la bóveda: denominaciones explícitas de Rejón.
- Línea de los arranques / línea de arranques: cuerda o nivel que une ambos nacimientos.
- Nacimiento / asiento / principio: equivalencias definitorias documentadas.
- Salmer: superficie de arranque inclinada según Marcos y Bausa; no se trata como equivalente irrestricto.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Veinticinco produjeron coincidencias de búsqueda; diez aportan diez testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Numerosas ocurrencias adicionales corresponden a aplicaciones repetidas, piezas gráficas, índices o usos contextuales sin aporte autónomo.

La cobertura de 1763 a 1899 integra definición, geometría, asiento material, acabado, montea, bóveda gótica y carpintería de armar.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar el arranque tanto como punto o línea geométrica cuanto como superficie y zona material de apoyo, evitando confundirlo con salmer, imposta o simple comienzo narrativo.

Facilita la lectura de levantamientos y patologías: nivel de nacimiento, primera hilada, relación con luz y flecha, encuentro con pilastras o estribos, concentración de piezas y adecuación funcional del vano.

RELACIONADO CON

Arco; Bóveda; Línea de arranques; Salmer; Primera hilada; Pilastra; Estribo; Imposta; Intradós; Luz; Flecha; Capialzado; Ábaco; Arco toral; Formero; Ojiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Sotomayor, Juan de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Simonin. Tratado elemental de los cortes de cantería o arte de la montea. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Rovira y Rabassa, Eduardo. Estereotomía de la piedra, segunda parte. Barcelona, 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.