

Asiento sin Corte

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1468 · Asiento sin Corte
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo estereotómico, constructivo y terminológico
COBERTURA	1788–1802 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 5 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Asiento sin Corte designa el lecho de una dovela que no queda resuelto por un único plano cortado: una parte es horizontal y la otra inclinada o curva. Rejón lo describe además como un lecho que forma ángulo entrante; Bails conserva esa caracterización y la vincula con la labra de las carreras de una pechina.

En la práctica estereotómica de Bails, el asiento sin corte puede continuarse mientras la geometría de la pechina lo permita y la dovela no produzca un sobrelecho excesivamente agudo con el intradós. La posibilidad depende del número de lados del polígono: se prolonga con menor inconveniente cuando hay más de cuatro lados y resulta desfavorable en el cuadrado y, todavía más, en el triángulo.

La misma fuente registra una valoración constructiva crítica. Algunos maestros procuraban evitar los asientos sin corte en los arranques de bóveda para no impedir el movimiento natural de las dovelas hacia sus puntos de apoyo ni alterar el asiento uniforme de la fábrica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1468 · LECHO COMPUESTO DE DOVELA Y CONDICIÓN DE LABRA EN PECHINAS · 5 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición por el lecho y el ángulo entrante

«ASIENTO SIN CORTE. A. El lecho de una dovela, que forma ángulo entrante, quedando en parte inclinado, y en parte horizontal.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Asiento sin corte», p. 30; facsímil PDF, p. 45.

MR-ASC-01 · CEN-1468. Cotejo visual directo: definición morfológica del lecho compuesto.

Benito Bails · 1796

2. Continuidad según la planta de la pechina

«De donde se sigue que quando el polígono tiene mas de quatro lados se puede continuar sin inconveniente el asiento sin corte hasta el vértice de la pechina, pero no en el quadrado, y mucho menos en el triángulo.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de bóvedas y pechinas, § 969; facsímil PDF, p. 500.

MR-ASC-02 · CEN-1468. Cotejo visual directo: condiciona la solución al número de lados de la planta.

Benito Bails · 1796

3. Labra de las carreras de la pechina

«La segunda carrera del asiento sin corte se labrará del mismo modo, trazando el lecho superior [...] por la monte [...] y se labrará á esquadra una superficie en el lecho inferior con el fin de señalar en ella los puntos [...]. Se proseguirá labrando á este tenor la tercer carrera, si tuviese todavía lugar el asiento sin corte, sin riesgo de que el sobrelecho forme un ángulo sobrado agudo con el intrados.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de bóvedas y pechinas, § 970; facsímil PDF, p. 501.

MR-ASC-03 · CEN-1468. Cotejo visual directo: procedimiento de monte y límite geométrico de la labra.

Benito Bails · 1796

4. Prevención contra el asiento impedido

«Los maestros que se precian de hacer buena edificación llevan la máxima de escusar, particularmente en el arranque de una bóveda, todas las grapas, los asientos sin corte, y huyen de encaxar las dovelas unas en otras; en suma todo quanto pueda turbar la dirección natural del asiento; antes procuran con estudio dexar con entera libertad las dovelas ácia sus puntos de apoyo, para que hagan su asiento, estrechando las juntas con uniformidad.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de bóvedas, § 1119; facsímil PDF, p. 605.

MR-ASC-04 · CEN-1468. Cotejo visual directo: valoración crítica por su efecto sobre el movimiento de las dovelas.

Benito Bails · 1802

5. Definición sintética del lecho mixto

«ASIENTO SIN CORTE. El de una dovela cuyo lecho es en parte horizontal, y en parte inclinado ó curvo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Asiento sin corte»; facsímil PDF, p. 13.

MR-ASC-05 · CEN-1468. Cotejo visual directo: fija la definición terminológica abreviada.

LECTURA COMPARADA

Rejón y el Diccionario de Bails coinciden en el núcleo definitorio: un mismo lecho reúne porciones de distinta dirección. Rejón explicita el ángulo entrante; Bails opone la parte horizontal a la inclinada o curva.

La Arquitectura civil de 1796 transforma la definición en procedimiento. Explica el trazado por monte, la labra sucesiva de las carreras y el límite impuesto por la agudeza del sobrelecho respecto del intradós.

Bails documenta también una tensión entre posibilidad geométrica y prudencia constructiva: el asiento sin corte puede resolver determinadas pechinas, pero los maestros procuran evitarlo cuando impide el asiento libre y uniforme de las dovelas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Asiento sin Corte: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Asiento sin corte: grafía corriente en las fuentes, con minúscula interna.
- Asientos sin corte: plural documentado por Bails en la advertencia constructiva.
- Lecho: superficie de contacto de la dovela; constituye el género inmediato de la definición.
- Asiento en falso y asiento incompleto: voces próximas en los diccionarios, pero designan condiciones diferentes y no son equivalentes.
- Sobrelecho, intradós, dovela, carrera y pechina: elementos relacionados que explican su trazado y sus límites.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Diecinueve produjeron coincidencias de búsqueda por la amplitud semántica de «asiento»; tres contienen testimonios pertinentes, distintos y verificables. Las restantes coincidencias corresponden a sentarse, apoyar, colocar, registrar cifras u otros usos ajenos al lema compuesto.

La cobertura de 1788 a 1802 reúne definición lexicográfica, procedimiento estereotómico, condición geométrica y prevención constructiva.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar el término por la configuración del lecho y no por la forma general de la dovela: porción horizontal combinada con otra inclinada o curva.

Aporta criterios para leer monteas y fábricas históricas de pechinas: continuidad de carreras, relación entre sobrelecho e intradós, libertad de asiento y uniformidad de juntas.

RELACIONADO CON

Asiento; Lecho; Dodela; Sobrelecho; Intradós; Pechina; Carrera; Monte; Arranque; Bóveda; Junta; Asiento en falso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.