

Cerrar un arco

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2097 · Cerrar un arco
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 19 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1598-1879 · siglos XVI-XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 7 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Operación de completar un arco mediante la colocación de sus dovelas sobre la cimbra y el asiento final de la clave. El verbo cerrar también designa el progreso simétrico de la fábrica desde los arranques hasta la parte superior.

La documentación vincula el cierre con la estabilidad: antes de cerrar, la cimbra sostiene el peso; al colocar la clave, las dovelas forman el sistema resistente. Los testimonios pasan de instrucciones de monte y observaciones sobre arcos cerrados a definiciones y procedimientos explícitos de albañilería.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2097 · ASIENTO DE DOVELAS Y CIERRE MEDIANTE LA CLAVE · 9 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Instrucción de monte

«Este es el arco viage contra viage, y se ha de cerrar con las plantas aquí señaladas»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, fol. 99v (PDF p. 203).

MR-CA-01 · Primera documentación localizada del verbo aplicado a la ejecución de un arco.

Fr. Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Estado resistente

«por el peso que cerrados los arcos sufre el grueso de la Pared»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, fol. 35r (PDF p. 74).

MR-CA-02 · Relaciona el arco cerrado con la transmisión del empuje a la pared.

Fr. Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Cierre anular

«cerrados los arcos, sean redondos, o adintelados, en sí mismos se hazen fuertes en el anillo, o circunferencia»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, fol. 115r (PDF p. 235).

MR-CA-03 · Explica la resistencia conjunta después del cierre.

Simonin · 1795

4. Definición operativa

«CERRAR (un arco). El acto de sentar las Dobelas de un Arco, ó lintel sobre las Cimbras y cerrarle con la clave»

Arte de la monte, 1795, p. 8 (PDF p. 13).

MR-CA-04 · Definición exacta del lema.

Simonin · 1795

5. Función de la clave

«CLAVE. Dobela del medio de un Arco, Bóveda ó Lintel, que sirve para cerrarlo»

Arte de la monte, 1795, p. 8 (PDF p. 13).

MR-CA-05 · Identifica la pieza que culmina la operación.

Benito Bails · 1796

6. Última piedra

«la última piedra que cierra el arco es la dovela del medio»

Arquitectura civil, 1796, p. 387 (PDF p. 420).

MR-CA-06 · Vincula orden de ejecución, cierre y clave.

Mariano Matallana · 1848

7. Función provisional de la cimbra

«CIMBRA. Armazón de madera para construir sobre ella un arco ó bóveda, y capaz de sostener sobre sí todo el peso del arco ó bóveda hasta que se cierre»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. 90 (PDF p. 87).

MR-CA-07 · Define el límite funcional de la cimbra por el cierre.

P. C. Espinosa · 1859

8. Secuencia de construcción

«La construcción de estos arcos debe empezarse desde los arranques hasta cerrar por la parte superior»

Construcciones de albañilería, 1859, p. 276 (PDF p. 297).

MR-CA-08 · Describe el avance de la fábrica hasta el cierre superior.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Cierre simétrico y clave

«las hiladas [...] se van sentando á uno y otro lado, para cerrar el arco por igual, y últimamente, la clave bien apretada»

Manual del albañil, 1879, p. 151 (PDF p. 77).

MR-CA-09 · Última documentación localizada; prescribe simetría y asiento final de la clave.

LECTURA COMPARADA

Rojas documenta el verbo como instrucción de monteá; San Nicolás describe el estado resistente alcanzado por los arcos cerrados. Simonin convierte la práctica en entrada terminológica y la define por dovelas, cimbra y clave.

Bails, Matallana, Espinosa y Marcos y Bausa completan la secuencia: la clave es la última piedra, la cimbra sostiene hasta el cierre y las hiladas progresan simétricamente desde los arranques. Cerrar no equivale a tapiar el vano, sino a completar su fábrica arqueada.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: cerrar un arco; cerrarle con la clave; cerrar por la parte superior; cerrar el arco por igual; arco cerrado.
- Grafías y piezas: dovela/dovela; cimbra; clave; plantas/plantillas; arranque.
- Se excluyeron cerrar puertas, vidrieras o espacios y usos de arco como simple referencia geométrica sin operación constructiva.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para cerrar/cerrar un arco, arco(s) cerrado(s), cierre del arco, cerramiento curvo y construcciones inequívocas con clave, dovelas y cimbra.

Resultado: 9 testimonios pertinentes y no redundantes de 7 fuentes; 7 fuentes con coincidencias solo contextuales; 21 fuentes restantes sin testimonio pertinente. Primera documentación localizada: 1598; última: 1879.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar instrucciones históricas de ejecución y distinguir el cierre estructural mediante dovelas y clave de otros sentidos de cerrar; relaciona la operación con cimbra, arranques, empujes y estabilidad.

RELACIONADO CON

Arco; Dovela; Clave; Cimbra; Arranque; Rosca; Junta; Arco adintelado; Monteá; Empuje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. 1598.
- San Nicolás, Fr. Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura, parte I. 1639.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.