

Cincho

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2147 · Cincho
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 23 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1795–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Elemento de ceñimiento o refuerzo. En carpintería y construcción es una llanta, aro, estribo o abrazadera de hierro que rodea y afianza dos o más maderos ensamblados, cabezas de pilotes u otras piezas expuestas a abrirse.

En cantería, cincho designa también un arco estrecho que sobresale del intradós de una bóveda; en composición exterior, una faja o plinto corrido que acusa la altura de los pisos. Las tres acepciones comparten la idea de banda continua que ciñe, refuerza o marca.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2147 · CINCHO · 10 TESTIMONIOS

Simonin · 1795

1. Arco estrecho

«CINCHO. s. m. Arco de poco ancho que excede el vivo por el intradós de una bóveda.»

Arte de la monteá, 1795; PDF p. 13.

CEN-2147-01. Define la acepción de arco resaltado interior.

Benito Bails · 1802

2. Llanta de hierro

«CINCHO. La llanta de hierro que abraza y afianza dos ó más maderos ensamblados unos con otros.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 27.

CEN-2147-02. Define el refuerzo metálico de ensamblajes.

Benito Bails · 1802

3. Cincho de bóveda

«CINCHO. Arco de poco ancho que excede el vivo por el intradós de una bóveda.»

Diccionario de arquitectura civil, suplemento, 1802; PDF p. 126.

CEN-2147-03. Conserva la acepción estereotómica.

Benito Bails · 1802

4. Equivalencia con fajón

«FAXON. s. m. Lo mismo que CINCHO.»

Diccionario de arquitectura civil, suplemento, 1802; PDF p. 129.

CEN-2147-04. Relaciona el arco estrecho con el fajón.

Mariano Matallana · 1848

5. Dos acepciones

«CINCHO. Arco de poco ancho que excede el vivo por el intradós de una bóveda.=Llanta de hierro que abraza y afianza dos ó más maderos ensamblados unos en otros.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 87.

CEN-2147-05. Reúne las acepciones de bóveda y refuerzo metálico.

Eduardo Mariátegui · 1876

6. Faja exterior

«CINCHO. Faja ó plinto, que señala al exterior la altura de pisos de un edificio.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 46.

CEN-2147-06. Documenta la banda horizontal de fachada.

Eduardo Mariátegui · 1876

7. Zemime

«ZEMIME. Llanta de hierro que afianza dos ó más piezas de madera.=CINCHO.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 120.

CEN-2147-07. Registra una equivalencia histórica en carpintería.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Cabeza de pilote

«Las cabezas de los pilotes se rodean con virolas ó cinchas de hierro para que no se hiendan.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 67.

CEN-2147-08. Muestra la función preventiva frente a la abertura de la madera.

Jules Adeline · 1887

9. Moldura de piso

«Cincho.—[Arq.]—Moldura á modo de faja ó plinto corrido que acusa exteriormente las líneas de los pisos de un edificio.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 131.

CEN-2147-09. Precisa la acepción compositiva de fachada.

Luis Gaztelu · 1899

10. Refuerzo de empalme

«La resistencia del empalme de horquilla se aumenta rodeándole con estribos ó cinchos de hierro.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 33.

CEN-2147-10. Aplica el cincho al refuerzo de una unión de madera.

LECTURA COMPARADA

Simonin, Bails y Matallana llaman cincho al arco estrecho que resalta del intradós, equivalente en ciertos repertorios al fajón. El rasgo definitorio es la banda transversal que refuerza o subdivide la bóveda.

Bails, Mariátegui, Marcos y Gaztelu conservan el valor material de llanta o abrazadera, mientras Mariátegui y Adeline registran la faja exterior que marca pisos. El contexto —bóveda, ensamblaje o fachada— decide la acepción.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: cincho; cincha; aro; llanta; virola; estribo; zemime; fajón.
- Aplicaciones: arco estrecho de bóveda, abrazadera de madera, refuerzo de pilotes y faja horizontal de fachada.
- Materiales: hierro en los refuerzos; piedra o fábrica en arcos y bandas exteriores.
- No confundir cincho estructural con una cinta meramente pintada ni equiparar automáticamente toda faja con un zuncho resistente.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 10 testimonios procedentes de 7 fuentes. El barrido recuperó 153 coincidencias en 15 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 separó cincho y cincha de cinturones, topónimos y usos figurados, y controló las variantes fajón, zemime, virola y estribo. Se integraron diez testimonios de siete fuentes sobre bóveda, carpintería, pilotes y composición exterior.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para reconocer refuerzos de piezas de madera, arcos transversales y bandas exteriores que pueden compartir apariencia pero no función.

Debe registrarse acepción, material, sección, continuidad, unión, anclaje, posición, piezas ceñidas, corrosión, apertura y relación con cargas o niveles.

RELACIONADO CON

Cincha · Llanta · Virola · Estribo · Zemime · Zuncho · Fajón · Arco perpiaño · Faja · Plinto

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil, suplemento. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.