

Forma

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2958 · Forma
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 25 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1661–1876 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

En arquitectura abovedada, forma designa el arco formalete o el arco —incluido el toral— desde el cual nacen o sobre el cual estriban los tímpanos de una bóveda o una cúpula. Puede quedar rehundido en la pared y actuar como límite lateral de la fábrica.

En cantería, dar una forma es labrar sucesivamente una piedra conforme a medidas, trazas y plantillas hasta obtener la geometría destinada a su colocación. Algunas fuentes tardías registran además forma como armadura de pendolón; el contexto decide la acepción.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2958 · FORMA · 10 TESTIMONIOS

Juan de Torija · 1661

1. Arco o forma

«También se te ofrecerá el tornear cualquier arco, ó forma.»

Breve tratado de todo género de bóvedas, 1661; PDF p. 67.

CEN-2958-01. *Documenta forma como arco vinculado a la bóveda.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Arco rehundido

«FORMA [...] El arco que se dexa rehundido en la pared, para empezar en él una bóveda.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 124.

CEN-2958-02. *Define su posición y función de arranque.*

Simonin · 1795

3. Dar forma a una piedra

«FORMA (dar una). Labrar una piedra según las medidas trazadas [...] segunda forma [...] tercera, quarta [...] hasta ponerla en estado de ocupar su destino.»

Arte de la monea, 1795; PDF p. 15.

CEN-2958-03. *Describe la labra como sucesión de superficies regladas.*

Simonin · 1795

4. Plantilla y forma

«Se aplicará la plantilla sobre la piedra para darla la forma que la corresponda.»

Arte de la monea, 1795; PDF p. 18.

CEN-2958-04. *Relaciona la forma final con la plantilla.*

Benito Bails · 1802

5. Arcos de bóveda

«FORMA. s. f. Qualquiera de los arcos desde donde nacen los tímpanos de una bóveda, ó sobre los quales estriba una cúpula.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 51.

CEN-2958-05. *Define la acepción estructural en bóvedas y cúpulas.*

Benito Bails · 1802

6. Arco toral

«Un arco toral es también una forma.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 51.

CEN-2958-06. Incluye el arco toral en la categoría.

Benito Bails · 1802

7. Armadura de pendolón

«FORMA. s. f. Lo mismo que ARMADURA DE PENDOLÓN.»

Diccionario de arquitectura civil, suplemento, 1802; PDF p. 129.

CEN-2958-07. Registra una acepción de carpintería.

Mariano Matallana · 1848

8. Síntesis de acepciones

«FORMA. Cualquiera de los arcos en que se apoyan los tímpanos de una bóveda.=ARCO TORAL=ARMADURA DE PENDOLÓN.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 138.

CEN-2958-08. Reúne las acepciones abovedada y de armadura.

Mariano Matallana · 1848

9. Formaleta

«FORMALETE.=FORMA. FORMALETE=MEDIO PUNTO.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 138.

CEN-2958-09. Registra variantes y equivalencias cercanas.

Eduardo Mariátegui · 1876

10. Arco formalete

«FORMA.=ARCO FORMALETE [...] sirven sus arcos de formas [...] quatro formas ó arcos, en cada pared uno.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 67.

CEN-2958-10. Confirma la equivalencia con testimonios históricos.

LECTURA COMPARADA

Torija, Rejón, Bails, Matallana y Mariátegui convergen en forma como arco formalete: límite o soporte desde el que nace la bóveda. Bails incluye expresamente el arco toral y la cúpula, de modo que no se restringe a un único tipo de cerramiento.

Simonin conserva una acepción operativa diferente: cada forma es una fase de labra que acerca la piedra a su geometría definitiva mediante trazas y plantillas. La equivalencia tardía con armadura de pendolón debe registrarse por separado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: forma; formas; formaleta; formalete; arco formalete; arco toral; dar una forma.
- Bóvedas: arco rehundido, de arranque, lateral o toral que recibe tímpanos o cúpula.
- Cantería y carpintería: fase de labra; geometría de la pieza; armadura de pendolón.
- No confundir con apariencia, figura o modo en lenguaje general, ni con molde cuando la fuente no establece esa equivalencia.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 10 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 22028 coincidencias en 35 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 separó la voz arquitectónica de los innumerables usos generales de «forma». Se integraron diez testimonios de seis fuentes sobre arco formalete, apoyo de bóvedas y cúpulas, labra por plantillas y armadura de pendolón.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para identificar arcos vinculados a bóvedas y para interpretar secuencias antiguas de labra estereotómica.

Debe registrarse acepción, situación, relación con pared o tímpano, luz, flecha, resalto, material, plantilla, fases de labra, juntas y apoyos.

RELACIONADO CON

Formalete · Formaleta · Arco toral · Tímpano · Bóveda · Cúpula · Arranque · Plantilla · Labra · Armadura de pendolón

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan de Torija. Breve tratado de todo género de bóvedas. 1661.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil, suplemento. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.