

Torre Cavada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4503 · Torre Cavada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1802 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 2 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Rincón interior formado por dos paredes concurrentes cuya arista se sustituye por una superficie cóncava de trazado circular. La concavidad se percibe como parte del intradós de una torre redonda; no designa una torre exenta ni un cuerpo defensivo.

Bails la emplea como recurso distributivo y óptico para suavizar esquinas, alojar puertas, mejorar la iluminación de los extremos y corregir visualmente la longitud o falta de euritmia de una pieza. El propio autor recomienda usarla solo por motivos suficientes y guardar proporción y repetición.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4503 · TORRE CAVADA · 8 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Esquinas robadas

«Se han robado las esquinas del lado opuesto á estas boquillas con torres cavadas, que si bien hacen esta pieza algo irregular, no dexan de causar una especie de euritmia.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 125.

CEN-4503-01. *Presenta la concavidad como sustitución de la esquina y recurso de euritmia.*

Benito Bails · 1796

2. Recurso excepcional

«Por consiguiente nos ha parecido que mediante la torre cavada se remediaban los dos inconvenientes tocados; bien que tampoco es de nuestra aprobacion esta contrariedad en una pieza que pide alguna magnificencia.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 130.

CEN-4503-02. *Advierte que el recurso resuelve condicionantes, pero no es universalmente recomendable.*

Benito Bails · 1796

3. Forma de escocia

«Estas torres cavadas forman escocia, con lo que parece que acortan á la vista la longitud de la pieza.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 135.

CEN-4503-03. *Relaciona el perfil cóncavo con la corrección óptica de una galería.*

Benito Bails · 1796

4. Iluminación de extremos

«Se ha hecho por la dificultad de dar bastante luz á sus extremos [...] y cierta obscuridad que estas torres cavadas con escocia quitan.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 135.

CEN-4503-04. *Explica su empleo para reducir encuentros oscuros.*

Benito Bails · 1796

5. Proporción de la concavidad

«Quando se deba apelar á estas torres cavadas, lo que se roba ha de ser proporcionado al buque de la misma pieza.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 136.

CEN-4503-05. *Fija la necesidad de ajustar la concavidad al volumen interior.*

Benito Bails · 1796

6. Repetición y euritmia

«Débese procurar que estas formas circulares se repitan quanto posible sea en los lados opuestos, por razon de la euritmia.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 136.

CEN-4503-06. *Prescribe repetición para conservar correspondencia formal.*

Benito Bails · 1796

7. Corrección de un gabinete

«Esta torre cavada se ha hecho tambien aquí con la mira de disimular la falta de euritmia que hubiera habido en sus ángulos.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 142.

CEN-4503-07. *Documenta su aplicación en el extremo de una biblioteca o gabinete.*

Benito Bails · 1802

8. Definición lexicográfica

«TORRE CAVADA. El rincon que forman dos paredes que se encuentran, suavizado á manera de arco de círculo, pareciendo parte del intradós de una torre redonda.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 108.

CEN-4503-08. *Define la voz por geometría, situación y semejanza visual.*

LECTURA COMPARADA

Los ejemplos de Arquitectura civil muestran que la torre cavada es una sustracción interior: se roba la esquina y se reemplaza por una concavidad circular. El Diccionario confirma que su referencia es la apariencia de un intradós de torre, no una torre construida como volumen autónomo.

Su función combina distribución, iluminación y percepción. Puede acortar visualmente una pieza larga, aclarar extremos, alojar un vano o disimular encuentros irregulares; sin embargo, Bails condiciona su empleo a causas graves, proporción con el buque y repetición eurítmica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: torre cavada; torres cavadas; torre cavada con escocia; rincón suavizado.
- Geometría: concavidad circular vertical trazada en la intersección de dos paredes.
- Funciones: corrección de esquina, iluminación, acortamiento óptico, euritmia y alojamiento de puertas o boquillas.
- No confundir con torre hueca, torre excavada, cubo defensivo ni con la Torre de los Vientos mencionada en Vitruvio.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 8 testimonios procedentes de 2 fuentes. El barrido recuperó 59 coincidencias en 3 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 distinguió la voz técnica de menciones accidentales a torres y cavidades. Se integraron ocho testimonios de dos fuentes sobre definición, trazado circular, proporción, repetición, iluminación, puertas y corrección óptica de interiores.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para reconocer soluciones interiores curvas que pueden confundirse con nichos, exedras, chaflanes o rincones redondeados.

Debe registrarse planta, radio, profundidad sustraída, altura, relación con cornisas y zócalos, repetición, vanos asociados, iluminación y efectos de perspectiva.

RELACIONADO CON

Escocia · Rincón · Concavidad · Intradós · Exedra · Nicho · Chaflán · Euritmia · Boquilla · Derramo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.