

Bóveda de escalera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5107 · Bóveda de escalera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 28 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1795-1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados · 8 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda destinada a cubrir, sostener o acompañar una escalera, sus tiros, mesetas o gradas. Puede adoptar cañón inclinado, arista en rampa, configuración anular, rampante o espiral, y ejecutarse de rosca o tabicada.

En escaleras rectas la curva se coordina con peldaños, huellas, barandas y encuentros de tramos; en las circulares o de caracol acompaña el giro, puede dejar ojo para iluminación y puede constituirse como bóveda independiente de los peldaños.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5107 · PENDIENTE, APOYO Y TRAZADO DE LOS TRAMOS · 18 TESTIMONIOS

Simonin · 1795

1. Arista en rampa

«Esta Bóveda por arista se practica en quasi todas las Escaleras para darlas luz.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 80.

MR-BDE-01 · CEN-5107 · H-022. Cotejo visual directo: Vincula bóveda, rampa de escalera e iluminación.

Simonin · 1795

2. Escalera circular

«Escalera de ojo y planta circular.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 96.

MR-BDE-02 · CEN-5107 · H-022. Cotejo visual directo: Introduce la geometría circular desarrollada mediante bóveda espiral.

Simonin · 1795

3. Bóveda por arista y luz

«Esta especie de Bóveda por arista formada por un cañón en rampa [...] es algunas veces necesaria para dar luz á una Escalera.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 99.

MR-BDE-03 · CEN-5107 · H-022. Cotejo visual directo: Explica la adaptación del cañón rampante a la escalera.

Benito Bails · 1796

4. Cañón inclinado

«Las baxadas de los sótanos se ponen debaxo de las escaleras principales, sus bóvedas son de cañón seguido inclinado [...]»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 241.

MR-BDE-04 · CEN-5107 · H-023. Cotejo visual directo: Documenta una bóveda inclinada bajo la escalera principal.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

5. Reglas de construcción

«Bóvedas de las escaleras. La causa de detenerme algun tanto en escribir la práctica de la construccion de las bóvedas en escaleras, para que tengan perfecta solidez y hermosura sus curvas ó monteas [...]»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 26.

MR-BDE-05 · CEN-5107 · H-026. Cotejo visual directo: Formula la clase como problema específico de práctica y monteas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Inclínación hacia la caja y control de la barandilla

«El ancho de las bóvedas hace estar inclinado y empujar sobre las paredes, cuya circunstancia no da lugar á que se venzan [...] por el peso de sus barandas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. 20 (PDF p. 27).

MR-BDE-06 · CEN-5107. El control geométrico de la inclinación evita el giro de la bóveda hacia el ojo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Encuentro de tramos

«Cuando las bóvedas de la escalera hayan de ser corridas ó continuadas, resulta una union en el encuentro de estas, llamadas bóvedas de mezcla.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 29.

MR-BDE-07 · CEN-5107 · H-026. Cotejo visual directo: Describe la continuidad de bóvedas bajo tiros sucesivos.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. Caracol

«En las bóvedas tabicadas de caracol, la curva debe sujetarse al trazo de los escalones demarcados en las paredes por las perpendiculares de su planta [...]»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 32.

MR-BDE-08 · CEN-5107 · H-026. Cotejo visual directo: Relaciona la curva espiral con el trazado de los peldaños.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Bóvedas tabicadas de escalera

«Las bóvedas tabicadas, sencillas ó dobles, que continuamente se construyen en las escaleras de edificios particulares, penden de las mismas reglas que las que se edifican en otras de superior clase [...]»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, PDF p. 8.

MR-BDE-09 · CEN-5107 · H-028. Cotejo visual directo: Confirma materiales, duplicación y continuidad de reglas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

10. Mezcla de tramos

«[...] se ha de construir con bóvedas de mezcla por igual y arista, cuya planta demarca los tiros que han de circunvalar [...]»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, PDF p. 9.

MR-BDE-10 · CEN-5107 · H-028. Cotejo visual directo: Explica la composición de encuentros en la caja de escalera.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Bóveda espiral

«En las bóvedas tabicadas de caracol [...] si bien en su centro la bóveda forma espiral sobre las paredes en que se apoyan sus curvas, guardan el mismo órden.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, PDF p. 10.

MR-BDE-11 · CEN-5107 · H-028. Cotejo visual directo: Documenta la adaptación espiral de la bóveda al caracol.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Escalera espiral

«En estas bóvedas de rosca de ladrillo se va enlazando, siguiendo siempre el contorno de la curva de la bóveda [...] Tienen aplicacion estas bóvedas para cubrir escaleras espirales.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 304.

MR-BDE-12 · CEN-5107 · H-029. Cotejo visual directo: Aporta el aparejo de rosca para escaleras circulares.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

13. Uso frecuente de la tabicada

«En Cataluña se construyen con mucha frecuencia bóvedas tabicadas en las escaleras [...]»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 305.

MR-BDE-13 · CEN-5107 · H-029. Cotejo visual directo: Confirma la aplicación habitual de la técnica tabicada.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Ejecución sin cimbra

«[...] se construyen las escaleras sobre bóvedas tabicadas de ladrillo y sin cimbra [...]»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 80.

MR-BDE-14 · CEN-5107 · H-031. Cotejo visual directo: Documenta el soporte de escalera y su procedimiento.

Jules Adeline · 1887

15. Concha anular

«[...] bóveda que tiene por puntos de apoyo un muro cilíndrico y un pilar cilíndrico. También se llama esta bóveda, usada frecuentemente como concha de escalera: Bóveda anular en bajada.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 79.

MR-BDE-15 · CEN-5107 · H-032. Cotejo visual directo: Registra una solución anular para escaleras de nabo.

Jules Adeline · 1887

16. Bóveda rampante

«Para sostener las gradas de una escalera, una escalinata, se establecen bóvedas rampantes que reposan sobre pies derechos de desigual altura.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 81.

MR-BDE-16 · CEN-5107 · H-032. Cotejo visual directo: Define la función portante de la bóveda rampante.

Jules Adeline · 1887

17. Caracol de escalera como intradós inclinado

«Caracol de escalera. [...] Intradós de la bóveda inclinada, formado por las gradas de una escalera.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Caracol de escalera» (PDF p. 109).

MR-BDE-17 · CEN-5107. La variante terminológica describe la relación visible entre intradós inclinado y gradas.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

18. Bóveda independiente bajo los peldaños

«Tenga una bóveda completamente independiente de los peldaños, cuales van a cargar sobre la misma. Muchas son las variedades que pueden estar comprendidas en este grupo.»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, capítulo VII, p. 305 (PDF p. 152).

MR-BDE-18 · CEN-5107. La clasificación tardía separa la bóveda portante de los peldaños y abre un grupo estereotómico propio.

LECTURA COMPARADA

Simonin documenta la arista en rampa para iluminar escaleras, la bóveda espiral de planta circular y su combinación con otra bóveda. Bails registra el cañón inclinado bajo la escalera principal.

Fornés convierte la voz en una clase constructiva autónoma: monte, cimbras, inclinación hacia la caja, encuentros corridos, mezcla por igual o por arista y bóvedas de caracol. La segunda edición conserva y amplía la misma doctrina.

Espinosa y Marcos y Bausa documentan rosca, tabicado y ejecución sin cimbra. Adeline registra concha anular, bóveda rampante y caracol de escalera; Rovira distingue las escaleras cuyos peldaños forman el intradós de aquellas que cargan sobre una bóveda independiente.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: bóvedas de las escaleras; bóvedas en escaleras; escaleras sobre bóvedas; bóveda inclinada; bóveda en bajada; bóveda por arista en rampa.
- Caracol de escalera puede nombrar el intradós inclinado formado por las gradas; no equivale a toda bóveda de escalera.
- Bóveda tabicada, cañón inclinado, bóveda anular y bóveda por arista son soluciones tipológicas posibles, no sinónimos absolutos.
- La voz se refiere a la relación constructiva con el tramo, la caja, el ojo o las mesetas, no a cualquier bóveda situada cerca de una escalera.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron nuevamente las 35 fuentes históricas únicas para bóveda de escalera, bóvedas en escaleras, escalera abovedada, arista en rampa, bóveda espiral, concha de escalera, bóveda rampante, caracol y formas históricas justificadas. Se integraron 18 testimonios no redundantes procedentes de 8 fuentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; primera documentación localizada en 1795 y última en 1897. Palladio, Rejón y Mariátegui aportan contextos de escaleras o bóvedas, pero no un testimonio terminológico adicional suficientemente específico para el núcleo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ayuda a identificar cómo los tratados resuelven la relación entre circulación vertical y fábrica abovedada. Es especialmente útil para interpretar cajas de escalera, huellas de rozas, arranques, mesetas, ojos y cambios de curvatura en edificios históricos.

En conservación patrimonial permite diferenciar una bóveda portante independiente de peldaños aparejados o de simples techos abovedados próximos a una escalera.

RELACIONADO CON

Escalera; Caja de escalera; Ojo; Tramo; Tiro; Meseta; Bóveda tabicada; Bóveda en bajada; Bóveda anular; Bóveda por arista; Cimbra; Cercha; Montea; Caracol de escalera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Simonin, J. F. Arte de la montea. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra, 2.^a parte. Barcelona, 1897.