

Bóveda de rosca

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5105 · Bóveda de rosca
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 26 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1787-1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados · 10 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda cuya fábrica resistente se reconoce por la rosca: el cuerpo curvo y su espesor estructural. En la tradición lexicográfica, rosca nombra tanto el grueso de la bóveda o del arco como la fábrica de ladrillo que cierra la vuelta.

La documentación distingue esta solución de la bóveda tabicada. La rosca coloca los ladrillos de canto, acumula más juntas, peso y asiento y exige cimbras proporcionadas; la tabicada coloca el ladrillo de plano. Los tratados registran roscas simples, superpuestas y anulares, su uso en suelos, cúpulas, hornos, escaleras y atarjeas, y la obligación de disponer los cortes perpendiculares a la monte.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5105 · ESPESOR, MATERIAL Y APAREJO DE LA ROSCA · 18 TESTIMONIOS

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Rosca como espesor

«[...] incluso el espesor ó rosca de la bóveda [...]»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, PDF p. 126.

MR-BDR-01 · CEN-5105 · H-020. Cotejo visual directo: Documenta rosca como nombre del espesor de la bóveda.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición de rosca

«ROSCA, s. f. A. El grueso de la bóveda, ó el que tiene el arco fabricado de ladrillo al rededor de su curva.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, PDF p. 200.

MR-BDR-02 · CEN-5105 · H-021. Cotejo visual directo: Fija las dos acepciones constructivas convergentes.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Rosca de ladrillo

«ROSCA DE LADRILLO. A. Fábrica de ladrillo, formando superficie cóncava, con que se cierra una bóveda. [...] Siendo la bóveda de rosca de ladrillo requiere cimbras mas fuertes.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, PDF p. 201.

MR-BDR-03 · CEN-5105 · H-021. Cotejo visual directo: Define material, forma y exigencia de cimbra.

Benito Bails · 1796

4. Asiento por las juntas

«[...] quantas mas juntas hubiere, tanto mayor será la compresion y el asiento, y este es el motivo por que le hacen mayor las bóvedas de rosca y las de sillarejo, que no las de sillería, por causa de la multitud de juntas.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 606.

MR-BDR-04 · CEN-5105 · H-023. Cotejo visual directo: Relaciona el aparejo de ladrillo con un asiento mayor.

Benito Bails · 1796

5. Seguridad de la fábrica

«Si hubiere de ser la bóveda de rosca de ladrillo, &c.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 621.

MR-BDR-05 · CEN-5105 · H-023. Cotejo visual directo: Integra la voz en la discusión sobre carga, empuje y fortificación.

Benito Bails · 1802

6. Definiciones reunidas

«ROSCA. s. f. El grueso de la bóveda, ó el que tiene el arco fabricado de ladrillo al rededor de su curva. [...] ROSCA DE LADRILLO. Fábrica de ladrillo con que se cierra una bóveda, formando superficie cóncava.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 96.

MR-BDR-06 · CEN-5105 · H-025. Cotejo visual directo: Conserva la equivalencia entre espesor y fábrica curva de ladrillo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Suelos y cubiertas

«Suelos de bóvedas tabicadas ó de rosca. El segundo método de formar suelos y cubiertas de bóvedas, requiere muchos conocimientos teóricos y prácticos [...]»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 25.

MR-BDR-07 · CEN-5105 · H-026. Cotejo visual directo: Agrupa ambas técnicas sin borrar su diferencia de aparejo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. Cimbras como moldes

«[...] son ademas necesarias cimbras que sirven de moldes á las diferentes formas que se las suele dar, bien se construyan tabicadas ó bien de rosca.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 26.

MR-BDR-08 · CEN-5105 · H-026. Cotejo visual directo: Confirma el uso de cimbra para las formas de rosca.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Cúpulas y linternas

«Fórmanse de tabiques dobles ó medio ladrillo de rosca, las cuales cubren el espacio que resulta en el crucero de un templo [...]»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 45.

MR-BDR-09 · CEN-5105 · H-026. Cotejo visual directo: Extiende la fábrica de rosca a cúpulas y linternas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

10. Construcción, cimbra y dirección de los cortes

«En la fábrica de estas, sea cual fuere su especie, no se ofrece otra particularidad que, en atención al peso de su grueso, calcular el de la resistencia de sus cimbras; [...] procurando mucha exactitud en que los cortes caigan perpendiculares á su monte ó curva.»

Práctica del arte de edificar, 1841, apartado «Bóvedas de rosca», p. 45 (PDF p. 54).

MR-BDR-10 · CEN-5105. El procedimiento enlaza espesor, peso, resistencia de cimbra y radialidad de los cortes.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Continuidad del método

«SUELOS DE BÓVEDAS TABICADAS Ó DE ROSCA. El segundo método de formar suelos y cubiertas de bóvedas, requiere muchos conocimientos teóricos y prácticos [...]»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, PDF p. 8.

MR-BDR-11 · CEN-5105 · H-028. Cotejo visual directo: La segunda edición mantiene la clasificación técnica.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

12. Continuidad de la doctrina en la segunda edición

«Se pueden voltear primeramente tabicadas, y sobre ellas apoyar su rosca de medio ladrillo, sobre el cual, dejando trabas, se completa su grueso, sea de uno ó mas ladrillos, segun su uso.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, apartado «Bóvedas de rosca», p. 45 (PDF p. 18).

MR-BDR-12 · CEN-5105. La segunda edición conserva la solución de una hoja tabicada inicial y el recrecido trabado de la rosca.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

13. Sistema de roscas superpuestas

«El sistema inglés ó de roscas de media asta superpuestas tiene muy buena aplicacion en las bóvedas [...]»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 299.

MR-BDR-13 · CEN-5105 · H-029. Cotejo visual directo: Documenta una disposición de varias roscas enlazadas.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

14. Aparejo anular y escalera

«En estas bóvedas de rosca de ladrillo se va enlazando, siguiendo siempre el contorno de la curva de la bóveda [...] Tienen aplicación estas bóvedas para cubrir escaleras espirales.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 304.

MR-BDR-14 · CEN-5105 · H-029. Cotejo visual directo: Describe el enlace de hiladas y una aplicación específica.

Eduardo Mariátegui · 1876

15. Definición histórica

«ROSCA. Bóveda de ladrillo. [...] Grueso de una bóveda ó arco.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, PDF p. 103.

MR-BDR-15 · CEN-5105 · H-030. Cotejo visual directo: Resume las dos acepciones históricas de la voz.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Oposición a tabicada

«[...] bóvedas de rosca de ladrillo, en las que, como hemos visto, éstos van colocados de canto sobre la cimbra [...] tabicadas, es decir, puesto el ladrillo de plano [...]»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 80.

MR-BDR-16 · CEN-5105 · H-031. Cotejo visual directo: Establece el contraste material decisivo entre canto y plano.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Aplicación a atarjeas y conductos

«Las atarjeas [...] consisten en una bóveda de rosca de espesor variable, apoyada en dos cárnicas del mismo material.»

Manual del albañil, 1879, p. 211 (PDF p. 107).

MR-BDR-17 · CEN-5105. La voz se aplica a pequeñas obras hidráulicas, donde el espesor se ajusta a la función.

Jules Adeline · 1887

18. Definición por la postura del ladrillo

«Bóveda de rosca.—[Arq.]—Dícese de la construida con ladrillos puestos de canto.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 80.

MR-BDR-18 · CEN-5105 · H-032. Cotejo visual directo: Cierra la serie con una definición tipológica inequívoca.

LECTURA COMPARADA

Ortiz y Sanz aporta la primera localización del corpus al emplear rosca como espesor de la bóveda. Rejón y Bails estabilizan después la doble acepción: grueso curvo y fábrica de ladrillo que cierra una superficie cóncava.

Bails asocia la multitud de juntas con compresión y asiento. Fornés desarrolla la práctica: cimbras resistentes, cortes perpendiculares a la monte, recrecidos sobre una primera hoja tabicada y aplicaciones en suelos, cúpulas, linternas y hornos. La segunda edición confirma la continuidad de la doctrina.

Espinosa documenta roscas superpuestas y el enlace bidireccional en bóvedas anulares; Mariátegui conserva la doble definición; Marcos y Bausa opone ladrillo de canto a ladrillo de plano y extiende la voz a atarjeas; Adeline cierra la secuencia con una definición material sintética.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: bóveda de rosca; bóvedas de rosca; rosca de ladrillo; suelos de bóvedas tabicadas ó de rosca.
- Rosca puede significar el grueso de la bóveda o del arco; por extensión, la fábrica de ladrillo que forma su vuelta.
- No se equipara automáticamente con bóveda tabicada: la rosca coloca el ladrillo de canto; el tabicado, de plano y con menor espesor.
- Bóveda de sillarejo y bóveda de sillería son contrastes materiales, no variantes sinonímicas plenas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron nuevamente las 35 fuentes históricas únicas para las formas rosca, roscas, bóveda de rosca, bóvedas de rosca, rosca de ladrillo y construcciones equivalentes justificadas. Se integraron 18 testimonios no redundantes procedentes de 10 fuentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; primera documentación localizada en 1787 y última en 1887. La matriz de control identifica individualmente fuentes positivas, contextuales y sin testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir sistemas de bóvedas de ladrillo en memorias de obra, tratados, presupuestos y peritajes históricos. La posición del ladrillo, el espesor, el número de juntas y la cimbra son indicadores útiles para interpretar técnicas y patologías.

También aporta criterios para leer atarjeas, hornos, sótanos y bóvedas anulares sin confundir la rosca resistente con una hoja tabicada o con el mero grosor geométrico de un arco.

RELACIONADO CON

Rosca; Rosca de ladrillo; Bóveda tabicada; Bóveda anular; Cimbra; Montea; Dovela; Ladrillo de canto; Asiento; Atarjea; Sillarejo; Sillería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Vitruvio Polión, Marco, y Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.