

Yeso tabicado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5061 · Yeso tabicado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 6 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1639–1879 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Fábrica ligera de bóveda tabicada formada con ladrillos asentados de plano y unidos con yeso de fraguado rápido. San Nicolás la enumera como una de las materias o técnicas de bóveda; los manuales posteriores precisan hiladas, capas, cerchones, juntas encontradas y cantidades de yeso.

La expresión no designa una masa exclusiva de yeso: el sistema combina ladrillo y yeso. Se distingue de la bóveda de rosca, en la que los ladrillos presentan el canto al intradós, y de la bóveda de cantería.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5061 · BÓVEDA TABICADA DE LADRILLO ASENTADO CON YESO DE PRONTO FRAGUADO · 9 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Tres materias de bóveda

«De tres materias se hacen bóvedas, que es de yeso tabicado, y de rosca de ladrillo [...] y la tercera [...] es de cantería.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 190 del PDF consultado.

MR-YESOTABI-01 · CEN-5061 · H-008. Cotejo visual directo: Fija la denominación y la opone a rosca y cantería.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Menor espesor de apoyos

«Si las bóvedas fueren tabicadas, y con estribos, se dará [...] a las paredes la octava parte de la anchura de la nave.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. 161 del PDF consultado.

MR-YESOTABI-02 · CEN-5061 · H-012. Cotejo visual directo: Relaciona la ligereza del sistema con el dimensionado de paredes.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Asiento y fraguado de las hiladas

«No poner yeso en el ladrillo sin haber limpiado antes su canto [...] Así resulta mayor seguridad, pues el asiento queda fraguado con el yeso en su ancho y largo.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 47 del PDF consultado.

MR-YESOTABI-03 · CEN-5061 · H-026. Cotejo visual directo: Documenta limpieza, asiento y función del yeso.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

4. Ladrillo y yeso como materiales

«Dichas bóvedas tabicadas, particularmente en este país, en que los materiales de ladrillo y yeso llevan suma ventaja.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 58 del PDF consultado.

MR-YESOTABI-04 · CEN-5061 · H-026. Cotejo visual directo: Explicita la composición material del sistema.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Juntas encontradas

«El ladrillo doble se asentará con yeso claro bien batido á juntas encontradas del tabicado.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 18 del PDF consultado.

MR-YESOTABI-05 · CEN-5061 · H-028. Cotejo visual directo: Precisa el aparejo y la preparación del yeso.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

6. Definición constructiva

«Se da el nombre de bóvedas tabicadas cuando los ladrillos se colocan en ellas presentando las caras al intradós en vez de ser los cantos.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 305 del PDF consultado.

MR-YESOTABI-06 · CEN-5061 · H-029. Cotejo visual directo: Define el tabicado por la orientación del ladrillo.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

7. Unión de pronto fraguado

«En estos casos se unen con yeso ó cemento para que el fraguado sea pronto.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 305 del PDF consultado.

MR-YESOTABI-07 · CEN-5061 · H-029. Cotejo visual directo: Explica la razón operativa del yeso.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Primera capa del tabicado

«Cuando el tabicado es doble, triple, etc., la primera capa exige el cemento ó yeso como de pronto fraguado.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 306 del PDF consultado.

MR-YESOTABI-08 · CEN-5061 · H-029. Cotejo visual directo: Distingue la primera capa de las superiores.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Consumo de yeso en bóveda tabicada

«En un metro superficial de bóveda tabicada sencilla, entran 25 ladrillos, 27 libras de yeso negro y 9 libras de yeso blanco.»

Manual del albañil, 1879, p. 119 del PDF consultado.

MR-YESOTABI-09 · CEN-5061 · H-031. Cotejo visual directo: Cuantifica ladrillo, yeso negro y yeso blanco.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás ofrece el nombre sintético yeso tabicado y lo coloca junto a la rosca de ladrillo y la cantería. Brizguz confirma su menor exigencia de masa en paredes y estribos.

Fornés, Espinosa y Marcos y Bausa describen la práctica: ladrillo de plano, yeso de pronto fraguado, limpieza del canto, juntas encontradas, varias capas y dos calidades de yeso. La voz nombra un sistema mixto, no una bóveda enteramente mineral de yeso.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes: yeso tabicado, bóveda tabicada de yeso, tabicado de bóveda y bóveda de ladrillo recibida con yeso.
- Bóveda tabicada sencilla, doble o triple indica el número de capas de ladrillo.
- Bóveda de rosca se distingue por presentar los cantos de los ladrillos al intradós.
- Yeso negro sirve en la masa y el asiento; yeso blanco aparece en guarnecidos y acabados.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 9 testimonios procedentes de 6 fuentes con evidencia sustantiva (H-008, H-012, H-026, H-028, H-029, H-031). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 29 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Yeso tabicado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Yeso tabicado en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Bóveda tabicada; Ladrillo; Yeso negro; Yeso blanco; Rosca de ladrillo; Fraguado; Cerchón; Cimbra; Hilada; Junta encontrada; Intradós.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.