

Acordelar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0162 · Acordelar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 194 de 30
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · replanteo, alineación y control geométrico
COBERTURA	1598–1857 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 con presencia léxica u operación equivalente · 7 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Tirar o disponer cuerdas en línea recta para arreglar, señalar y conservar una alineación: de calles, edificios, empedrados o trazas de obra. El cordel materializa un eje o límite geométrico trasladable al terreno y a la fábrica.

Las fuentes operativas describen echar, tirar o mantener cordeles para replantear plantas, fijar tiranteces, espesores y alturas de hiladas. Los textos normativos aplican el resultado a la rasante y alineación del empedrado.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0162 · CUERDA TENSA, LÍNEA RECTA, ALINEACIÓN Y REPLANTEO · 7 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Cordeles y estacas para replantear la fortificación

«Cómo se echarán los cordeles y se plantarán las estacas para trazar en el sitio la fortificación.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598; página de facsímil 138.

MR-ACO-01 · CEN-0162. Cotejo visual directo. Registra la operación equivalente de replanteo sobre el terreno.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Tirar cordeles con escuadra

«...tirar cordeles con una escuadra, para plantar con ellos la obra.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, cap. XLIV; página de facsímil 81 impresa.

MR-ACO-02 · CEN-0162. Cotejo textual y visual. Asocia cuerda, escuadra y plantación de la obra.

Juan de Torija · 1760

3. Empedrado ajustado a la línea municipal

«Ni tampoco subir ni bajar el empedrado, ni moverle de como está acordelado por la Villa.»

Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid, 1760, cap. XLI, pp. 124–126 impresas.

MR-ACO-03 · CEN-0162. Cotejo visual directo. Conserva el participio técnico en contexto normativo.

Benito Bails · 1796

4. Cordeles permanentes para gruesos y alturas

«Estos cordeles se dexan siempre tirantes [...] para señalar el grueso de las paredes y la altura de las hiladas.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796; página de facsímil 205.

MR-ACO-04 · CEN-0162. Cotejo visual directo. Documenta control continuo de espesor y nivel.

Benito Bails · 1802

5. Definición diccionarística

«ACORDELAR. v. a. Tirar cuerdas en línea recta á fin de arreglar y señalar la alineación de una calle, de un edificio, de un empedrado, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Acordelar»; página de facsímil 115.

MR-ACO-05 · CEN-0162. Cotejo visual directo. Fija acción, geometría y ámbitos de aplicación.

Mariano Fornés y Gurrea · 1857

6. Conservación de la rasante acordelada

«Ni tampoco subir ni bajar el empedrado, ni moverle de como está acordelado por la ciudad ó villa.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 44 impresa; página de facsímil correspondiente.

MR-ACO-06 · CEN-0162. Cotejo visual directo. Transmite la regla urbana en el siglo XIX.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Definición y autoridad normativa

«ACORDELAR. v. a. A. Tirar cuerdas en línea recta para arreglar y señalar la alineación de una calle, de un empedrado, de un edificio, &c.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, entrada «Acordelar»; p. 8, página de facsímil 23.

MR-ACO-07 · CEN-0162. Cotejo visual directo. Añade cita de las Ordenanzas de Madrid.

LECTURA COMPARADA

Rojas y San Nicolás muestran la operación de campo; Bails 1796 su uso durante la fábrica; Torija y Fornés su fuerza normativa; Rejón y Bails 1802 la fijan como entrada léxica. Coinciden en convertir una dirección geométrica en guía material mediante cuerda tensa.

La alineación puede referirse a planta, fachada, empedrado, espesor de muro o altura de hilada. La variedad de objetos no altera el principio común de rectitud y control.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: acordelar, acordelado/acordelada.
- Echar, tirar o tender cordeles son formulaciones operativas equivalentes cuando materializan una alineación.
- Cordel es el instrumento; no es sinónimo del verbo. A cordel describe el resultado rectilíneo.
- Se excluyen arco de cordel, monte por cordeles y otros usos geométricos cuando no corresponden a alineación o replanteo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por acordelar, flexiones y combinaciones operativas con cordel/cuerda. Siete fuentes aportan la voz o una formulación constructiva equivalente y se integran en siete testimonios.

Las demás apariciones de cordel se clasificaron por contexto para evitar falsos positivos geométricos. Veintiocho fuentes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda «no revisada».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer prácticas históricas de replanteo y control de alineación antes y durante la obra.

Es útil para interpretar ordenanzas de calles y empedrados, trazas de fortificación y procedimientos de albañilería basados en guías tensas.

RELACIONADO CON

CEN-0899 · Apisonar; CEN-0951 · Apuntalar; CEN-0322 · Aguilón; Alineación; Cordel; Escuadra; Hilada; Replanteo; Tirantez.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid. Madrid, 1760.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil. Madrid, 1796.

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Mariano. Práctica del arte de edificar. Segunda edición. Valencia, 1857.