

Salmer

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4192 · Salmer
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 186 de 30
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · carga documental manejable con cotejo directo
COBERTURA	1552–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 con presencia explícita · 13 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piedra, pieza o superficie situada en el arranque de un arco o bóveda. En la formulación más precisa, la pieza sienta de plano sobre el machón y presenta del lado del arco un corte o sobrelecho inclinado para recibir la primera dovela. En otras fuentes Salmer designa directamente la superficie oblicua que se deja en la parte superior del machón, de ladrillo o piedra, para el mismo arranque.

La locución mover de salmer indica que las primeras dovelas o hiladas arrancan sobre superficies inclinadas; se contrapone a mover de cuadrado, cuando la primera hilada se asienta sobre una superficie horizontal. Almohadón, incumba, bolsón y jarja son voces relacionadas, pero las fuentes delimitan diferencias de posición, pertenencia al arco y comunidad entre formaletes.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4192 · PIEZA, SUPERFICIE, ARRANQUE, INCLINACIÓN Y VARIANTES · 13 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Carga de las esquinas del salmer sobre columna

«...porque las quatro esquinas del Salmer, como assientan sobre una columna redonda, cargan fuera del vivo.»

Tercero y quarto libro de Architectura, trad. Francisco de Villalpando, 1552, libro IV; página de facsímil 215.

MR-SAL-01 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Testimonio temprano de su posición en el arranque y del problema de apoyo sobre columna redonda.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Trazado y labra de un arco que mueve de salmer

«El salmer se ha de labrar con una saltaregla fixa [...] y con esta irás labrando los salmeres.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, cap. XLII, p. 64 impresa; página de facsímil 138.

MR-SAL-02 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Vincula inclinación del arranque, trazado y saltaregla.

Tomás Vicente Tosca · 1727

3. Ejecución material del salmer en piedra o ladrillo

«...se fabricará dicho Salmer á una y otra parte [...] se labrarán con ella los Salmeres; si fueren de piedra se les dará con dicha saltaregla el ángulo [...] y si se fabricaren de ladrillo [...] en cada hilada de ladrillo se irá el Artífice retirando.»

Tratado de la monte y cortes de cantería, 1727, prop. II, p. 93; página de facsímil 18.

MR-SAL-03 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Distingue la labra pétrea y la formación por hiladas de ladrillo.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Salmer como pie o arranque de bóveda

«...eran muy esenciales para dar pie ó salmer al arranque de la bóveda, como es de ver en el corte encima de la coluna C.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro V, p. 110; página de facsímil 125.

MR-SAL-04 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Equipara funcionalmente pie y salmer en el nacimiento de la bóveda.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Superficie oblicua superior del machón

«SALMER. s. m. A. La superficie obliqua que se dexa en la parte superior de un machon de ladrillo ó piedra para el arranque de un arco escarzano ó adintelado. El salmer siempre lleva su direccion al centro del mismo arco.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, entrada «Salmer», p. 187; página de facsímil 202.

MR-SAL-05 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Define posición, material, tipos de arco y dirección geométrica.

Simonin · 1795

6. Definición breve por superficie y arranque

«SALMER. S. m. La superficie obliqua que se dexa en la parte superior de un Machon para el arranque de un Arco Escarzano ó Adintelado.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte, 1795, vocabulario, p. 14; página de facsímil 19.

MR-SAL-06 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Coincide con Rejón en la acepción de superficie oblicua.

Benito Bails · 1796

7. Contraste entre mover de cuadrado y mover de salmer

«Quando la primer hilada de la bóveda va asentada sobre una superficie horizontal se dice que mueve de quadrado; quando sobre una superficie inclinada, se dice que mueve de salmer.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, p. 387; página de facsímil 420.

MR-SAL-07 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Fija la oposición operativa por la inclinación del asiento.

Benito Bails · 1802

8. Primera piedra del arco adintelado

«SALMER. s. m. La primera piedra de un arco adintelado, que sienta de plano sobre el machon, cuya parte es, y está con corte inclinado del lado del arco para recibir la primer cuña.»

Diccionario de arquitectura civil, Madrid, 1802, entrada «Salmer», p. 94; página de facsímil 97.

MR-SAL-08 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Define la pieza y articula asiento horizontal con corte inclinado.

Mariano Matallana · 1848

9. Pieza sobre el macho para recibir la primera dovela

«SALMER.=La primera piedra de un arco que sienta de plano sobre el macho y cuyo corte es inclinado del lado del arco para recibir la primera dovela.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Salmer», p. 240; página de facsímil 237.

MR-SAL-09 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Conserva el núcleo definitorio de Bails y remite a almohadón.

P. C. Espinosa · 1859

10. Construcción simétrica desde ambos arranques

«Las hiladas se van sentando desde los salmeres ó arranques de uno y otro lado á la vez, bien sea en toda la longitud ó por partes, verificándolo á juntas encontradas para que haya el enlace conveniente.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. 279; página de facsímil 300.

MR-SAL-10 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Documenta la secuencia de puesta en obra de la bóveda.

P. C. Espinosa · 1859

11. Salmer como superficie inclinada del machón

«SALMER.—Superficie inclinada de un machon que recibe un arco.»

Construcciones de albañilería, 1859, vocabulario, página de facsímil 363.

MR-SAL-11 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Resume la acepción superficial en albañilería.

Eduardo Mariátegui · 1876

12. Incumba y bolsón como equivalencias históricas

«INCUMBA. Palabra latina con que se designa la primera piedra de un arco que sienta de plano sobre el macho y cuyo sobrelecho es inclinado para recibir la dovela.=BOLSON, SALMER.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares, 1876, p. 73; página de facsímil 75.

MR-SAL-12 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Aporta equivalencias históricas y conserva la descripción geométrica.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Superficies laterales inclinadas del arranque

«...si estas superficies están inclinadas se las llama salmeres; luz, es la distancia horizontal entre dichos macizos, y flecha, la vertical desde la línea de arranques al punto más alto del intradós.»

Manual del albañil, 1879, p. 94; página de facsímil 97.

MR-SAL-13 · CEN-4192. Cotejo visual directo. Integra salmer, luz, flecha e intradós en la geometría del arco.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás y Tosca documentan el salmer como arranque que se traza y ejecuta con saltaregla, en piedra o ladrillo. Rejón, Simonin y Espinosa privilegian la acepción de superficie oblicua superior del machón; Bails, Matallana y Mariátegui describen la primera piedra que sienta de plano y presenta un corte inclinado hacia el arco.

Las dos formulaciones son complementarias: una nombra la superficie de recepción y otra la pieza que la materializa. Mover de salmer se opone a mover de cuadrado por el asiento inclinado u horizontal. El uso se extiende de arcos escarzanos y adintelados a bóvedas, bovedillas y arranques complejos; no se detecta contradicción sustantiva irresuelta.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías históricas: salmer, salmeres y lecturas paleográficas u OCR como falmer, salmc r o salrner; la entrada canónica mantiene Salmer.
- Mover de salmer: arrancar un arco o bóveda sobre una superficie inclinada; mover de cuadrado: hacerlo sobre una superficie horizontal.
- Almohadón se relaciona estrechamente, pero Bails distingue que pertenece al arco y recibe el apoyo sobre una superficie inclinada situada junto a su lecho.
- Incumba y bolsón aparecen como denominaciones históricas de la primera piedra de arranque.
- Jarja es el salmer común a dos formaletes contiguos; Adeline y Mariátegui conservan esta acepción especializada.
- Salmear designa en Matallana el plano inclinado de imposta, macho o muro de donde arranca el arco o bóveda.
- Saltaregla, plantilla, baivel y cercha son instrumentos complementarios para la traza y labra, no equivalentes al salmer.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por lema, plural, grafías históricas y locuciones justificadas como mover de salmer. Quince fuentes contienen presencia explícita con valor definitorio, constructivo, geométrico, histórico o contextual; trece testimonios sustantivos se integran tras cotejo visual.

Las veinte fuentes restantes fueron revisadas sin aporte útil. Se descartaron falsos positivos de OCR como saler y formas no atribuibles con seguridad. Resultado: 35/35 fuentes revisadas; ninguna fuente queda en estado «no revisado».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer el arranque material y geométrico de arcos y bóvedas, interpretar cortes inclinados, primeras dovelas, hiladas de ladrillo y sistemas de monte a. Es útil para lectura de fábricas, levantamientos y análisis de estereotomía.

La separación entre pieza, superficie y locución operativa evita reducir Salmer a una sola definición moderna. Las relaciones con almohadón, incumba, bolsón y jarja ayudan a cotejar vocabularios regionales e históricos sin convertirlos en sinónimos absolutos.

RELACIONADO CON

Almohadón; Arco; Arranque; Baivel; Bolsón; Cercha; Dovela; Incumba; Jarja; Machón; Mover de cuadrado; Mover de salmer; Plantilla; Saltaregla; Sobrelecho; CEN-3893 · Plantilla; CEN-0664 · Alzar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Tratado de la monte y cortes de cantería. 1727.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Simonin. Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. 1795.
- Bails, Benito. Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares. 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Trad. José Ramón Mélida. 1887.
- Rovira y Rabassa, E. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. 1897.