

A plomo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5023 · A plomo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-021 · posición 23 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 27 testimonios integrados · 26 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

En dirección vertical, perpendicular al horizonte, o de manera que un cuerpo caiga directamente sobre otro. La expresión gobierna la ejecución y comprobación de paredes, columnas, pies derechos, huecos, estructuras de madera, molduras y elementos superpuestos.

La plomada o plomo materializa la vertical mediante un cordel y una pesa. Aplomar es colocar o verificar esa dirección; desplomar y escarpa nombran desviaciones o inclinaciones intencionales. La locución puede describir tanto geometría como transmisión directa de cargas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5023 · VERTICALIDAD, SUPERPOSICIÓN DIRECTA Y COMPROBACIÓN CON PLOMADA · 27 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Paramento exterior vertical

«Por la parte de fuera lucen á plomo, y en las partes de dentro hacen las disminuciones.»

Tercero y cuarto libro de Arquitectura, 1552, p. 70 del PDF consultado.

MR-APLOMO-01 · CEN-5023 · H-002. Cotejo visual directo: Contrasta paramento exterior vertical y reducción interior.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Fundamentos superpuestos

«Puestas unas en otras á plomo sobre el centro.»

Los diez libros de Architectura, 1582, p. 32 del PDF consultado.

MR-APLOMO-02 · CEN-5023 · H-003. Cotejo visual directo: Expresa coincidencia vertical de cuerpos superpuestos.

Cristóbal de Rojas · 1598

3. Plomo frente a escarpa

«La parte de dentro ha de ir á plomo, y la de fuera á escarpa.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, p. 143 del PDF consultado.

MR-APLOMO-03 · CEN-5023 · H-006. Cotejo visual directo: Distingue verticalidad interior e inclinación defensiva exterior.

Diego López de Arenas · 1633

4. Correspondencia con canes

«Las tirantes han de venir á plomo de los canes.»

Carpintería de lo blanco, 1633, p. 49 del PDF consultado.

MR-APLOMO-04 · CEN-5023 · H-007. Cotejo visual directo: Ordena la correspondencia vertical entre piezas de madera.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Reglas aplomadas

«Fixarás dos reglas á plomo por las dos partes.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 81 del PDF consultado.

MR-APLOMO-05 · CEN-5023 · H-008. Cotejo visual directo: Usa reglas verticales como control de orientación y trazado.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

6. Fuste sin disminución inferior

«El primer tercio ha de ser á plomo y de un grueso; los dos tercios restantes se disminuyen.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, p. 45 del PDF consultado.

MR-APLOMO-06 · CEN-5023 · H-010. Cotejo visual directo: Aplica la expresión al perfil del fuste.

Tomás Vicente Tosca · 1727

7. Caras interiores de fábrica

«Las caras interiores [...] quedan á plomo.»

Montea y cortes de cantería, 1727, p. 42 del PDF consultado.

MR-APLOMO-07 · CEN-5023 · H-011. Cotejo visual directo: Describe el resultado vertical de un corte de cantería.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

8. Correspondencia de ornatos

«Deben corresponder á plomo los unos sobre los otros.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. 50 del PDF consultado.

MR-APLOMO-08 · CEN-5023 · H-012. Cotejo visual directo: Regula la alineación vertical de molduras y ornatos.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

9. Tímpano y collarino

«El Tímpano debe estar á plomo del Collarino de la Columna.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. 92 del PDF consultado.

MR-APLOMO-09 · CEN-5023 · H-015. Cotejo visual directo: Define una relación vertical entre miembros del orden.

Christiano Rieger · 1763

10. Frontispicios verticales

«Los coronamientos ó frontispicios se han de erigir á plomo, sin ninguna inclinación hacia la frente.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. 236 del PDF consultado.

MR-APLOMO-10 · CEN-5023 · H-016. Cotejo visual directo: Excluye expresamente la inclinación frontal.

Antonio Plo y Camín · 1767

11. Plomada y nivel

«Del ángulo de la esquadra se suspende una plomada.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, p. 68 del PDF consultado.

MR-APLOMO-11 · CEN-5023 · H-018. Cotejo visual directo: Integra la plomada en un instrumento de comprobación.

Joaquín de Sotomayor · 1776

12. Divisiones sobre estribos

«Las paredes de división deberán fundarse á plomo sobre los estribos de la bóveda inferior.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, p. 41 del PDF consultado.

MR-APLOMO-12 · CEN-5023 · H-019. Cotejo visual directo: Hace coincidir verticalmente paredes y soportes inferiores.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

13. Continuidad vertical de troncos

«Crecían las paredes á plomo de los troncos de abaxo.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. 45 del PDF consultado.

MR-APLOMO-13 · CEN-5023 · H-020. Cotejo visual directo: Vincula la vertical a una continuidad constructiva por superposición.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

14. Cateto de la voluta

«Se da de aquel punto una línea á plomo, que llaman cateto.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 70 del PDF consultado.

MR-APLOMO-14 · CEN-5023 · H-021. Cotejo visual directo: Identifica la vertical geométrica del trazado de la voluta.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

15. Definición de la locución

«A PLOMO. A. Expresión con que se denota que un cuerpo cae sobre otro perpendicularmente ó derechamente.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 184 del PDF consultado.

MR-APLOMO-15 · CEN-5023 · H-021. Cotejo visual directo: Ofrece la definición lexicográfica más directa del corpus.

Simonin · 1795

16. Corte supuesto vertical

«CORTE. Sección que ordinariamente se supone á plomo [...] para hacer ver lo interior.»

Arte de la monte, 1795, p. 13 del PDF consultado.

MR-APLOMO-16 · CEN-5023 · H-022. Cotejo visual directo: *Aplica la verticalidad al plano convencional de sección.*

Benito Bails · 1796

17. Carga vertical sobre cimientos

«Las paredes cargan á plomo sobre sus cimientos.»

Arquitectura civil, 1796, p. 153 del PDF consultado.

MR-APLOMO-17 · CEN-5023 · H-023. Cotejo visual directo: *La expresión incorpora la transmisión directa de carga.*

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

18. Columnas superpuestas

«Las columnas superiores deben caer directamente á plomo sobre las inferiores.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, p. 21 del PDF consultado.

MR-APLOMO-18 · CEN-5023 · H-024. Cotejo visual directo: *Fija continuidad resistente y orden visual entre niveles.*

Benito Bails · 1802

19. Instrumento de plomada

«PLOMADA. Instrumento compuesto de un bramante ó cordel, del qual cuelga una pesa de plomo, y sirve para reconocer si una pared, columna, pie derecho, &c. está en situación vertical ó perpendicular al horizonte.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 86 del PDF consultado.

MR-APLOMO-19 · CEN-5023 · H-025. Cotejo visual directo: *Describe materialmente el instrumento y su finalidad.*

Mariano Matallana · 1848

20. Aplomado y aplomar

«APLOMADO. Que está puesto verticalmente. [...] APLOMAR. Poner los cuerpos verticalmente. Examinar con la plomada si las fábricas están verticales ó á plomo.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. 31 del PDF consultado.

MR-APLOMO-20 · CEN-5023 · H-027. Cotejo visual directo: *Reúne estado, acción y control instrumental.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

21. Cubierta casi vertical

«Las tejas se colocarán casi á plomo.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 17 del PDF consultado.

MR-APLOMO-21 · CEN-5023 · H-028. Cotejo visual directo: *Documenta una verticalidad aproximada en cubiertas curvas.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

22. Reglones colocados con plomada

«Se colocan verticalmente los reglones, comprobándolos con la plomada.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 283 del PDF consultado.

MR-APLOMO-22 · CEN-5023 · H-029. Cotejo visual directo: *Relaciona puesta en obra y comprobación de la vertical.*

Eduardo Mariátegui · 1876

23. Contraste histórico

«Á plomo [...] ó acostado.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, p. 5 del PDF consultado.

MR-APLOMO-23 · CEN-5023 · H-030. Cotejo visual directo: *Conserva el contraste histórico entre dirección recta e inclinada.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

24. Plomada incorporada al nivel

«Una plomada suspendida del vértice del ángulo recto.»

Manual del albañil, 1879, p. 50 del PDF consultado.

MR-APLOMO-24 · CEN-5023 · H-031. Cotejo visual directo: *Muestra la integración de la plomada en la verificación de nivel.*

Jules Adeline · 1887

25. Aplomo como vertical

«Acuesto [...] desviación de la vertical ó el aplomo.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. 10 del PDF consultado.

MR-APLOMO-25 · CEN-5023 · H-032. Cotejo visual directo: Define por oposición una desviación respecto del aplomo.

Luis Gaztelu · 1899

26. Entramados de madera

«Los entramados se elevan á plomo por el interior, dando al exterior un ligero talud.»

Carpintería de armar, 1899, p. 150 del PDF consultado.

MR-APLOMO-26 · CEN-5023 · H-034. Cotejo visual directo: Repite en carpintería la oposición entre plomo interior y talud exterior.

Juan Calvo Escrivá · 1899

27. Comprobación de verticalidad

«Se coloca verticalmente, comprobando esta posición por medio de la plomada.»

Puentes levadizos, 1899, p. 62 del PDF consultado.

MR-APLOMO-27 · CEN-5023 · H-035. Cotejo visual directo: La plomada valida la posición vertical de una pieza móvil.

LECTURA COMPARADA

Desde Serlio, Alberti y Rojas, a plomo articula dos operaciones: levantar verticalmente y hacer coincidir elementos en altura. San Nicolás, Brizguz, Perrault, Sotomayor, Bails y Palladio la aplican a miembros cuya correspondencia sostiene tanto la composición como la carga.

Rejón, Bails y Matallana fijan el campo lexicográfico: plomada es instrumento y línea vertical; aplomar es colocar o comprobar; aplomado es el estado resultante. Los manuales del XIX conservan la práctica y distinguen verticalidad estricta, aproximada y desviación deliberada.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes: á plomo, a plomo, aplomo, aplomado, aplomar y plomada.
- Vertical y perpendicular al horizonte son equivalencias geométricas documentales.
- Caer a plomo también expresa superposición y transmisión directa de carga.
- Escarpa, talud, desplome y acueste designan desviaciones y no deben fusionarse con la voz.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 27 testimonios procedentes de 26 fuentes con evidencia sustantiva (H-002, H-003, H-006, H-007, H-008, H-010, H-011, H-012, H-015, H-016, H-018, H-019, H-020, H-021, H-022, H-023, H-024, H-025, H-027, H-028, H-029, H-030, H-031, H-032, H-034, H-035). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 9 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para A plomo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar A plomo en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Plomada; Plomo; Aplomar; Aplomado; Vertical; Perpendicular; Desplome; Escarpa; Talud; Cateto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando. Tercero y cuarto libro de Arquitectura. 1552.
- León Battista Alberti / Francisco Lozano. Los diez libros de Architectura. 1582.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y práctica de fortificación. 1598.
- Diego López de Arenas. Carpintería de lo blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, segunda parte. 1663.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 1767.
- Joaquín de Sotomayor. Modo de hacer incombustibles los edificios. 1776.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.
- Juan Calvo Escrivá. Puentes levadizos. 1899.