

Alfeyzar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0489 · Alfeyzar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-021 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1763–1859 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Rebajo dispuesto en ángulo recto entre el telar de un vano y su derramo, donde encajan las hojas de carpintería. La voz puede nombrar también el plano interior o arco que limita el vano por la cara del cerramiento.

No equivale sin más al antepecho ni a la repisa inferior moderna. En los tratados de monte a interviene en la geometría de capialzados, derrames, arcos de cara y apertura de las hojas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0489 · ALFEYZAR · 11 TESTIMONIOS

Christiano Rieger · 1763

1. Retracción del vano

«Por la magnitud de la retracción de los alfeizares se toma tantas veces una pulgada, quantas la magnitud de quatro pulgadas se contiene en la anchura de la pared.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 105.

CEN-0489-01. Relaciona el alfeizar con el derrame de la pared.

Christiano Rieger · 1763

2. Representación en planta

«El alfeizar R S, y el sitio de la pared inclinada al plano de las ventanas, se señala de los puntos de la ichnographia.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 123.

CEN-0489-02. Integra el elemento en la proyección del vano.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Derramo

«El corte obliquo que por lo regular se dá al alfeyzar de una ventana ó de una puerta, para que entre mas luz, y para que abra mas la hoja.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 92.

CEN-0489-03. Explica su relación con luz y giro de carpintería.

Benito Bails · 1796

4. Arco interior

«Otro arco muy semejante con el primero, en la parte interior del telar, llamado arco de alfeizar, donde se encaxan las hojas de la puerta ó ventana.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 540.

CEN-0489-04. Define el arco de alfeizar dentro del capialzado.

Benito Bails · 1796

5. Apertura de hojas

«Conviene determinar la longitud mínima [...] á fin de que las hojas de la puerta se abran de par en par.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 543.

CEN-0489-05. Vincula geometría del alfeizar y funcionamiento.

Benito Bails · 1796

6. Regularidad de dovelas

«Lo mejor será dar la preferencia al arco de alfeizar para que sean regulares las hojas que se ven por afuera.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 545.

CEN-0489-06. *Establece prioridad geométrica en el despiezo.*

Benito Bails · 1802

7. Definición lexicográfica

«ALFEYZAR. Rebaxo en ángulo recto que forma el telar de una puerta ó ventana con el derramo, donde encaxan las hojas de carpintería.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 6.

CEN-0489-07. *Fija forma, posición y función.*

Benito Bails · 1802

8. Límite del telar

«TELAR. La parte de un vano de puerta ó ventana que está desde el alfeizar hasta el paramento exterior.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 104.

CEN-0489-08. *Sitúa el alfeizar como límite interior.*

Mariano Matallana · 1848

9. Alfeizamiento

«ALFEIZAMIENTO. Acción y efecto de alfeizar. Ensanche interior del hueco de una puerta ó de una ventana por la parte inferior, las jambas y otras piezas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 23.

CEN-0489-09. *Amplía la voz al acondicionamiento interior del hueco.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Derrames de vanos

«Los otros [casos] en los alfeizares ó derrames de puertas y ventanas, tragaluces y otros casos análogos.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 302.

CEN-0489-10. *Confirma su uso en superficies derramadas.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Ejecución inclinada

«En los alfeizares que son inclinados se procede del mismo modo, colocando las reglas [...] según sea la inclinación ó desvío.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 328.

CEN-0489-11. *Describe su ejecución mediante reglas maestras.*

LECTURA COMPARADA

Bails define el alfeizar como encuentro del telar con el derramo y desarrolla su papel en arcos capitalizados. Rieger, Rejón y Espinosa insisten en la inclinación o retracción que aumenta la luz y permite abrir las hojas.

Matallana amplía el campo mediante alfeizamiento. El uso histórico rebasa la repisa baja: comprende el límite interior del telar, su rebajo y, en vanos abovedados, el arco que gobierna el despiezo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: alfeizar, alfeizar, alfeizares y alfeizamiento; relaciones históricas: derramo, derrame y alfucar.
- Componentes: telar, paramento exterior, arco de alfeizar, arco de cara, jambas y hojas de carpintería.
- Funciones: encajar hojas, ampliar entrada de luz, permitir giro, dirigir la monte y regular dovelas.
- No confundir con antepecho, solera, repisa moderna, batiente, mocheta o derrame completo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 186 coincidencias en 17 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló alfeizar, alfeizar, alfeizamiento, alfucar, derramo, derrame, telar, antepecho, arco de alfeizar y capialzado. Se integraron once testimonios de seis fuentes sobre definición, geometría, iluminación, apertura, montea y ejecución.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para leer la geometría interior de vanos históricos y diferenciar rebajo, derrame y antepecho.

Registrar posición, sección, ángulo, inclinación, ancho del telar, arcos de cara y alfeizar, hojas, goznes, dovelas, revestimientos y alteraciones.

RELACIONADO CON

Telar · Derramo · Derrame · Alfucar · Antepecho · Solera · Jamba · Mocheta · Capialzado · Arco de cara

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.