

Armadura de pares

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5040 · Armadura de pares
PAQUETE Y POSICIÓN	P-021 · posición 30 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1633–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Sistema de cubierta cuya pendiente se forma con pares: maderos inclinados que apoyan abajo en estribos, soleras o tirantes y se encuentran arriba entre sí, con una hilera, un pendolón u otra pieza de coronación. El par trabaja de pecho y debe guardar correspondencia y aplomo.

El corpus documenta varias configuraciones: parhilera o dos paños, par y nudillo o tres paños, tijera, molinera, par y picadero y pendolón. La voz funciona como núcleo estructural amplio, no como nombre exclusivo de una sola de esas especies.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5040 · PARES INCLINADOS COMO MIEMBROS PRINCIPALES DE LA ARMADURA · 10 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Parhilera y par y nudillo

«Basta para una armadura de par y hilera lo dicho [...] y así pasaremos á una armadura de par y nudillo.»

Carpintería de lo blanco, 1633, p. 12 del PDF consultado.

MR-ARMADURA-01 · CEN-5040 · H-007. Cotejo visual directo: Distingue dos configuraciones canónicas de pares.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Cortes de la armadura de pares

«Otra diferencia de armadura es de pares [...] el par tiene por la parte de abajo [...] patilla, y [...] por la parte de arriba [...] ajusta con la hilera.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 173 del PDF consultado.

MR-ARMADURA-02 · CEN-5040 · H-008. Cotejo visual directo: Describe cortes inferior y superior del par.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Trabajo y correspondencia

«Siempre el par ha de trabajar de pecho, que es más seguro [...] procurarás que los pares guarden en su asiento correspondencia unos con otros, y que vayan á plomo.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 173 del PDF consultado.

MR-ARMADURA-03 · CEN-5040 · H-008. Cotejo visual directo: Fija orientación resistente y regla de montaje.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Armadura de tijera

«Aquella cuyos pares se enlazan en su extremo superior á media madera cruzándose, y se apoyan en el embarbillado ó patilla sobre los estribos y tirantes.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 42 del PDF consultado.

MR-ARMADURA-04 · CEN-5040 · H-021. Cotejo visual directo: Registra una configuración definida por el enlace de los pares.

Benito Bails · 1802

5. Definición de parhilera

«ARMADURA PARHILERA. La que se compone de un madero llamado hilera [...] y de otros llamados pares, que desde la parte superior de las paredes [...] van á juntarse con ésta.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 11 del PDF consultado.

MR-ARMADURA-05 · CEN-5040 · H-025. Cotejo visual directo: Explicita la relación entre paredes, pares e hilera.

Mariano Matallana · 1848

6. Parhilera y encuentro superior

«Parhilera. La compuesta de un madero llamado hilera [...] y de otros llamados pares, que desde la parte superior de las paredes [...] van á juntarse con ésta.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. 38 del PDF consultado.

MR-ARMADURA-06 · CEN-5040 · H-027. Cotejo visual directo: Conserva el esquema estructural en el vocabulario decimonónico.

Eduardo Mariátegui · 1876

7. Alfarda como par

«ALFARDA. Cada uno de los maderos que forman la pendiente de una armadura, conocidos hoy con el nombre de pares.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, p. 12 del PDF consultado.

MR-ARMADURA-07 · CEN-5040 · H-030. Cotejo visual directo: Aporta una equivalencia terminológica histórica.

Eduardo Mariátegui · 1876

8. Par y nudillo

«ARMADURA DE PAR Y NUDILLO. La que lleva un puente ó nudillo colocado horizontalmente entre los pares para impedir su flexion y formar el almizate.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, p. 24 del PDF consultado.

MR-ARMADURA-08 · CEN-5040 · H-030. Cotejo visual directo: Define la función resistente y espacial del nudillo.

Luis Gaztelu · 1899

9. Función y ensamble del par

«El par, pieza sometida á compresión y algunas veces á flexión [...] Los pares se ensamblan por su extremidad inferior con los extremos del tirante á caja y espiga, ó con embarbillado.»

Carpintería de armar, 1899, p. 83 del PDF consultado.

MR-ARMADURA-09 · CEN-5040 · H-034. Cotejo visual directo: Actualiza función mecánica y uniones inferiores.

Luis Gaztelu · 1899

10. Pares, correas y tirante

«En una cercha [...] compuesta de dos pares y un tirante, como sobre los pares se apoyan las correas, aquéllos trabajan por flexión, y el tirante [...] soporta un esfuerzo de tensión.»

Carpintería de armar, 1899, p. 124 del PDF consultado.

MR-ARMADURA-10 · CEN-5040 · H-034. Cotejo visual directo: Explica el reparto de esfuerzos en una cercha sencilla.

LECTURA COMPARADA

López de Arenas y San Nicolás sitúan el par en el centro de la carpintería histórica: define especies, recibe cortes de patilla e hilera y exige correspondencia, aplomo y trabajo de pecho. Los diccionarios de Rejón, Bails y Matallana ordenan esas especies mediante sus apoyos y encuentros.

Mariátegui recupera alfarda como nombre antiguo del par y explica el nudillo como pieza contra la flexión. Gaztelu traduce el mismo sistema a lenguaje mecánico: compresión, flexión, tensión, correas, tirante y ensamblajes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes y especies: armadura parhilera, de par y nudillo, de tijera, molinera, de par y picadero y de pendolón.
- Alfarda es equivalente histórico de par en la pendiente de una armadura.
- Par y contrapar no deben confundirse: su función y posición cambian según el sistema.
- Armadura de pares es un núcleo estructural amplio; no equivale exclusivamente a parhilera.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 10 testimonios procedentes de 7 fuentes con evidencia sustantiva (H-007, H-008, H-021, H-025, H-027, H-030, H-034). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 28 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Armadura de pares.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Armadura de pares en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Par; Alfarda; Hilera; Nudillo; Parhilera; Armadura de tijera; Armadura molinera; Estribo; Tirante; Pendolón; Correa; Embarbillado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego López de Arenas. Carpintería de lo blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.