

Umbral

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4573 · Umbral
PAQUETE Y POSICIÓN	P-021 · posición 7 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1763–1859 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

En buena parte del corpus arquitectónico de los siglos XVIII y XIX, madero horizontal superior asentado sobre jambas o largueros para cerrar y sostener la parte alta de un vano; equivale a sobreumbral y, según el material, a lintel o dintel.

La documentación conserva también umbral inferior para la pieza situada al nivel del pavimento. La posición debe declararse siempre, porque la especialización moderna en pieza baja no agota el uso histórico de la voz.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4573 · UMBRAL · 11 TESTIMONIOS

Christiano Rieger · 1763

1. Apoyo superior

«Los postes, ó pies derechos son unos sustentantes, que mantienen el linthel, ó sobre-umbral de las puertas y ventanas.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 44.

CEN-4573-01. Sitúa el umbral histórico en la parte superior del vano.

Christiano Rieger · 1763

2. Carga del muro

«Quando se teme en el umbral de la puerta el peso del muro superior.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 264.

CEN-4573-02. Documenta su función resistente bajo fábrica.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Distinción por material

«Hoy se dice lintel, quando es de piedra; y umbral quando es de madera.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 206.

CEN-4573-03. Diferencia denominaciones históricas según material.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición

«UMBRALE. El madero que atraviesa sobre los largueros de una puerta ó ventana.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 224.

CEN-4573-04. Fija posición superior y apoyos.

Benito Bails · 1796

5. Riesgo de pudrición

«Durará poco un edificio si se hicieren de madera los umbrales de sus puertas y ventanas, cargando sobre ellos de plano la fábrica de encima.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 155.

CEN-4573-05. Relaciona material, carga y durabilidad.

Benito Bails · 1796

6. Alivio de cargas

«Las jambas de las ventanas del sobrado podrán servir para aliviar el umbral, echando parte de su peso sobre la viga.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 252.

CEN-4573-06. Describe una estrategia para descargar el elemento.

Benito Bails · 1796

7. Arco de descarga

«No se cargue de plano sobre los umbrales, pero sí de modo que formen arco.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 266.

CEN-4573-07. Prescribe descargar la fábrica superior.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

8. Umbral inferior

«Advertirás que todas las piezas estén á un piso, de manera que los umbrales inferiores de las puertas no resalten sobre el pavimento.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797; PDF p. 49.

CEN-4573-08. Documenta explícitamente la acepción baja.

Benito Bails · 1802

9. Sobreumbral

«SOBREUMBRALE. Lo mismo que UMBRALE. El madero que se atraviesa por encima del vano ó luz de una puerta.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 100.

CEN-4573-09. Confirma equivalencia y posición superior.

Benito Bails · 1802

10. Apoyo en jambas

«UMBRALE. El madero que está asentado sobre las jambas ó largueros de un vano. Lo mismo que SOBREUMBRALE.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 110.

CEN-4573-10. Precisa apoyos laterales.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Puesta en obra

«Sobre los dos nudillos se pone el umbral, que es una pieza de madera, la cual se clava á los nudillos.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 328.

CEN-4573-11. Describe apoyo y fijación del umbral superior.

LECTURA COMPARADA

Rieger, Rejón, Bails y Espinosa usan umbral para el madero superior del vano, apoyado en largueros, jambas o nudillos. Bails desarrolla sus cargas, apeos y arcos de descarga, mostrando que no es una mera guarnición.

Palladio distingue expresamente umbrales inferiores, prueba de la coexistencia posicional. La catalogación debe evitar imponer retrospectivamente la acepción moderna baja a testimonios que describen un dintel de madera.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: umbral, sobre-umbral y sobreumbral; equivalentes: lintel, sobrecejo y dintel según contexto y material.
- Posiciones: umbral superior de madera; umbral inferior o pieza al nivel del pavimento.
- Apoyos y protección: jambas, largueros, nudillos, pies derechos, apeos y arcos de descarga.
- No confundir sin contexto con solera, batiente, alféizar, dintel pétreo ni sobrelintel ornamental.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 85 coincidencias en 9 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló umbral, lumbral, sobreumbral, sobre-umbral, lintel, dintel, umbral inferior, larguero, jamba, nudillo y arco de descarga. Se integraron once testimonios de seis fuentes sobre posición, material, apoyos, cargas, protección y variación semántica.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz decisiva para reconocer la carpintería resistente de vanos y controlar la ambigüedad entre pieza superior e inferior.

Registrar posición, material, sección, luz, entregas, apoyos, carga superior, arco de descarga, fijaciones, deformación, pudrición, sustituciones y nivel de pavimento.

RELACIONADO CON

Sobreumbral · Dintel · Lintel · Sobrecejo · Jamba · Larguero · Nudillo · Batiente · Solera · Arco de descarga

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.