

Derrame

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2468 · Derrame
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 2 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · cotejo terminológico, funcional, constructivo y tipológico
COBERTURA	1763–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Derrame posee dos núcleos relacionados por la inclinación. En terrenos, cubiertas y frontispicios es el declive que permite correr el agua; en puertas y ventanas es el sesgo practicado en el grueso del muro para ensanchar el hueco hacia una de sus caras.

Simonin y Matallana relacionan derrame con alféizar. Marcos y Bausa distingue la mocheta exterior, perpendicular al paramento, del alféizar oblicuo que se prolonga hasta el haz interior; llama derrame a la diferencia de anchura o apertura obtenida.

La finalidad es aumentar la entrada de luz o facilitar el giro de hojas. Simonin observa que el derrame de jambas da mayor anchura exterior a una puerta; Mariátegui lo vincula con alfúcar y capialzo; Espinosa documenta bóvedas cónicas en derrames y tragaluces.

Adeline amplía la forma a claraboyas, buhardillas y tragaluces. Estas acepciones de vano se mantienen separadas del simple declive hidráulico y de usos verbales incidentales del corpus.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO POLISÉMICO · CEN-2468 · DECLIVE PARA EVACUAR AGUA; SESGO DEL HUECO DE PUERTA, VENTANA O CLARABOYA QUE AMPLÍA LUZ, ANCHURA O GIRO · 11 TESTIMONIOS

Christian Rieger · 1763

1. Declive para las aguas

«Si la altura del frontispicio se quiere mayor para el mejor derrame de las aguas [...] se podrá tomar por altura del tal frontispicio la cuarta parte de la basa.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; facsímil PDF, p. 117.

MR-DER-01 · CEN-2468. Cotejo visual directo: evacuación de agua por pendiente.

Simonin · 1795

2. Alféizar o derrame

«ALFEIZAR. El plano oblicuo en el grueso de una pared, que forma los lados de un hueco de ventana ó puerta, el cual se llama también derrame.»

Arte de la monte, 1795, diccionario; facsímil PDF, p. 10.

MR-DER-02 · CEN-2468. Cotejo visual directo: equivalencia y geometría del vano.

Simonin · 1795

3. Ensanche exterior de puerta

«El derrame de las jambas da sensiblemente más anchura á la parte exterior de la puerta.»

Arte de la monte, 1795, capialzados; facsímil PDF, p. 43.

MR-DER-03 · CEN-2468. Cotejo visual directo: efecto funcional del sesgo.

Benito Bails · 1802

4. Declive del terreno

«DERRAME. El declivio de la tierra por donde corre ó puede correr el agua.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Derrame»; facsímil PDF, p. 127.

MR-DER-04 · CEN-2468. Cotejo visual directo: acepción hidráulica.

Mariano Matallana · 1848

5. Doble definición

«DERRAME. El declive de un terreno, de un suelo, por donde corre ó puede correr el agua. = El sesgo ó corte oblicuo que se forma en los huecos de las puertas y ventanas desde su alféizar hasta la línea de la pared interior, para que abran más sus hojas y para que entre más luz.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Derrame»; facsímil PDF, p. 107.

MR-DER-05 · CEN-2468. Cotejo visual directo: reunión de las acepciones hidráulica y de vano.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

6. Bóvedas cónicas en huecos

«Las bóvedas cónicas [...] tienen aplicación para cubrir espacios cerrados de forma curva, y [...] en los alféizares ó derrames de puertas y ventanas, tragaluces y otros casos análogos.»

Construcciones de albañilería, 1859, bóvedas cónicas; facsímil PDF, p. 302.

MR-DER-06 · CEN-2468. Cotejo visual directo: solución abovedada del derrame.

Eduardo de Mariátegui · 1876

7. Alfúcar y derrame

«ALFUCAR. Rebajo que forma el telar de un vano con su derrame. = ALFEIZAR.»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Alfúcar»; facsímil PDF, p. 12.

MR-DER-07 · CEN-2468. Cotejo visual directo: relación con telar y alféizar.

Eduardo de Mariátegui · 1876

8. Capialzo superior

«CAPIALZO. En general la pendiente ó declive del intradós de una bóveda; pero se aplica más particularmente al declivio del derrame que se construye en la parte superior de un vano aumentando su luz y monte para facilitar el giro de las hojas que le cierran.»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Capialzo»; facsímil PDF, p. 38.

MR-DER-08 · CEN-2468. Cotejo visual directo: derrame alto y giro de hojas.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Diferencia entre mocheta y alféizar

«La mocheta ó corte dado á escuadra con el paramento exterior [...] tiene un rebajo en que estriba y apoya el cerco, y á partir de él empieza el alféizar ó corte oblicuo hasta el haz interior, para aumentar la luz del hueco por esa parte, diferencia llamada derrame.»

Manual del albañil, 1879, huecos; facsímil PDF, p. 106.

MR-DER-09 · CEN-2468. Cotejo visual directo: anatomía completa del hueco.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Ejecución según la apertura

«De igual manera se ejecutan los alféizares, sin otra diferencia que la de poner las reglas, respecto de los cercos, en ángulo más ó menos abierto, según que el derrame sea mayor ó menor.»

Manual del albañil, 1879, guarnecidos; facsímil PDF, p. 112.

MR-DER-10 · CEN-2468. Cotejo visual directo: control del sesgo durante el guarnecido.

Jules Adeline · 1887

11. Derrame de hueco y claraboya

«Derrame. Dícese del espesor de un muro por el sitio en donde se ha practicado un hueco, una abertura [...] Derrame de claraboya. Paramentos inclinados de un muro en rededor de una claraboya.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Derrame»; facsímil PDF, p. 181.

MR-DER-11 · CEN-2468. Cotejo visual directo: extensión tipológica del vano.

LECTURA COMPARADA

Rieger y Bails conservan la acepción de pendiente hidráulica; Matallana la reúne explícitamente con el sesgo de puertas y ventanas.

Simonin, Mariátegui y Marcos convergen en la relación derrame–alféizar, pero Marcos precisa la secuencia mocheta, rebajo, cerco y corte oblicuo.

El derrame puede localizarse en jambas, parte superior o conjunto del hueco. Mariátegui lo vincula al capialzo y Adeline a claraboyas y buhardillas.

Espinosa aporta una solución constructiva específica: superficies abovedadas cónicas que cubren el hueco derramado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Derrame: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Derramo: variante o remisión histórica en Mariátegui.
- Alféizar / alfeizar: plano o corte oblicuo relacionado.
- Alfúcar: rebajo del telar con su derrame.
- Capialzo / capialzado: declive superior del vano.
- Mocheta: tramo exterior a escuadra que recibe el cerco.
- Derrame de claraboya / de buhardilla / de tragaluz: aplicaciones tipológicas tardías.
- Declive: rasgo común a las acepciones hidráulica y de vano.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Ocho aportan once testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Dos fuentes contienen usos verbales o contextuales sin valor terminológico autónomo; veinticinco fueron revisadas sin ocurrencia pertinente. La copia duplicada no rectora de Alberti permanece excluida.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha evita reducir derrame a una sola acepción y documenta su geometría en el espesor mural.

Articula la función de iluminación, apertura de hojas, conformación abovedada y evacuación de aguas.

RELACIONADO CON

Alféizar; Alfúcar; Capialzo; Capialzado; Mocheta; Jamba; Telar; Cerco; Hueco; Ventana; Puerta; Claraboya; Buhardilla; Tragaluz; Intradós; Declive; Desagüe.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.