

Junta de Lecho

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3218 · Junta de Lecho
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 20 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental ALTA
COBERTURA	1727–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Línea o intervalo longitudinal que se forma en una bóveda entre el lecho de una dovela y el sobrelecho de la contigua. Corre en la dirección del cañón —o alrededor de la superficie en bóvedas esféricas o elípticas— y aparece tanto en intradós como en trasdós; en la montea representa simultáneamente el contacto, el espesor de mortero y las aristas que lo limitan.

La dirección y forma de las juntas de lecho dependen de la geometría de la bóveda. Pueden ser rectas, curvas, planas o gauchas; su trazado regula el apoyo mutuo de las dovelas, la trabazón, la euritmia del intradós y la posibilidad de labrar plantillas o perfiles verdaderos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3218 · JUNTA DE LECHO · 13 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Junturas o lechos en la proyección horizontal

«...por los puntos de esta ichnografía han de pasar las líneas que terminan el vestigio horizontal de las junturas, o lechos de las piedras.»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado XV, proposición IX; PDF p. 13.

CEN-3218-01. *Tosca identifica junta y lecho en la proyección horizontal de las piezas del arco.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Junta como línea de unión y dirección radial

«JUNTA. s. f. A. La línea que forma la unión de dos piedras en un edificio... Las juntas han de salir de los centros.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Junta»; PDF p. 139.

CEN-3218-02. *Definición general que aporta el marco de unión entre piezas y su regla geométrica.*

Simonin · 1795

3. Definición por hiladas y dirección del cañón

«JUNTA. De Lecho. Junta formada por las hiladas de Dovelas a lo largo de un cañón de Bóveda o alrededor de una Bóveda Esférica o Elíptica, tanto por el Intradós como por el Trasdós.»

Arte de la montea, 1795, vocabulario inicial; PDF p. 16.

CEN-3218-03. *Simonin define dirección, tipos de bóveda y doble aparición interior/exterior.*

Simonin · 1795

4. Dimensión de la junta y variación del lecho

«El largo de los Lechos es... en la Planta, y el de las juntas de Lecho es MN. El Lecho B es más ancho por el extremo... que por el extremo...»

Arte de la montea, 1795, trazado de dovelas; PDF p. 24.

CEN-3218-04. *La junta de lecho se mide en planta y puede acompañar superficies de anchura variable.*

Benito Bails · 1796

5. Definición por concurrencia de las aristas de los lechos

«...las líneas... donde concurren las aristas de los lechos de las dovelas, cuyas líneas corren la longitud de la bóveda, así en el trasdós como en el intradós, se llaman juntas de lecho.»

Arquitectura civil, 1796, § 825; PDF p. 419.

CEN-3218-05. *Bails formula la definición geométrica y topológica más completa del corpus.*

Benito Bails · 1796

6. Superficie de apoyo mutuo de las dovelas

«La inclinación de estos radios determinará la de las juntas de lecho, sobre las cuales se sostienen mutuamente las dovelas...»

Arquitectura civil, 1796, arco adintelado; PDF p. 421.

CEN-3218-06. *La junta se vincula directamente con el apoyo y equilibrio del dovelaje.*

Benito Bails · 1796

7. Dirección según la geometría de la bóveda

«...si la bóveda fuese de cañón seguido... [se tirarán] líneas paralelas al eje... pero si fuese... circular... arcos de círculo concéntricos... o arcos de elipse... y quedará señalada la dirección de las juntas de lecho.»

Arquitectura civil, 1796, VI regla; PDF p. 438.

CEN-3218-07. *La forma de la junta cambia con el cañón recto, circular o elíptico.*

Benito Bails · 1796

8. Euritmia, trabazón e intervalo real

«...ocasionan una euritmia más grata a la vista... las líneas rectas y curvas paralelas a la imposta... [La junta representa] el intervalo que queda entre dos dovelas, y suele llenarse con mezcla, y los dos ángulos o aristas... que se tocan en el intradós.»

Arquitectura civil, 1796, §§ 870–871; PDF pp. 440–441.

CEN-3218-08. *Bails une apariencia, trabazón y materialidad del hueco de junta.*

Benito Bails · 1796

9. Continuidad al encuentro de bóvedas

«...cuando estas paralelas remataren en una línea donde concurren dos bóvedas, se proseguirán en dirección paralela a la de la segunda bóveda... las juntas de lecho se han de continuar en línea recta, paralela a la dirección de los machones en las impostas.»

Arquitectura civil, 1796, II regla de perfiles; PDF pp. 443–444.

CEN-3218-09. *La junta longitudinal cambia de referencia al pasar de una bóveda a otra, sin perder continuidad geométrica.*

Benito Bails · 1802

10. Definición lexicográfica entre lecho y sobrelecho

«JUNTA DE LECHO. La que en una bóveda sigue la dirección de su longitud, y está entre el lecho de una dovela y el sobrelecho de otra.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Junta de lecho»; PDF p. 61.

CEN-3218-10. *Definición condensada por orientación y superficies en contacto.*

Mariano Matallana · 1848

11. Persistencia decimonónica de la definición

«De lecho.=La que tiene o sigue la dirección de la longitud de una bóveda y está entre el lecho de una dovela y sobrelecho de otra.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Junta»; PDF pp. 163–164.

CEN-3218-11. *Matallana conserva el criterio longitudinal y la relación lecho-sobrelecho.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

12. Ángulos agudos de encuentro con el intradós

«...evitando los ángulos agudos que forman en el encuentro de las juntas de lecho con el intradós.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, análisis estructural; PDF p. 6.

CEN-3218-12. *Rovira atiende el punto crítico donde junta longitudinal e intradós producen aristas vulnerables.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

13. Plantillas con el contorno verdadero de la junta

«...nos proporcionarán las juntas de lecho en el verdadero contorno que afectan para disponerlas inmediatamente sobre la piedra.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, construcción de plantillas; PDF p. 21.

CEN-3218-13. *La junta se convierte en contorno material transferible mediante plantilla a la pieza.*

LECTURA COMPARADA

Tosca emplea juntura o lecho para la proyección de contacto; Simonin distingue la junta longitudinal que recorre cañones y bóvedas curvas; Bails la define por las aristas de los lechos y explica simultáneamente su función portante, su representación y su apariencia en intradós y trasdós.

La evolución no reduce la voz a una línea. El término abarca intervalo con mortero, aristas de contacto, superficie de apoyo y traza de monte. Bails muestra que su dirección depende de la geometría y de los encuentros entre bóvedas; Matallana estabiliza la definición y Rovira prolonga el análisis hacia las aristas y plantillas de la estereotomía tardía.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Junta de lecho / juntas de lecho; juntura o lecho en Tosca. La forma canónica mantiene la locución especializada.
- Lecho es la superficie inferior de asiento; sobrelecho, la superior. La junta es el contacto o intervalo entre piezas contiguas.
- En la monte una línea puede representar simultáneamente el hueco de junta y las dos aristas que lo limitan.
- No confundir con junta de cabeza, junta de intradós, junta de trasdós ni junta montante.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 13 testimonios procedentes de 7 fuentes. Las numerosas ocurrencias de Bails se agruparon por función documental: definición, apoyo, dirección, eurytmia, representación y continuidad.

Las menciones generales de lecho sin relación con la junta, y los usos de lecho como asiento natural del sillar que no aportan al recorrido longitudinal de la bóveda, se registraron como no elevados.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite leer correctamente despieces y monteas, distinguir la línea dibujada del intervalo construido y valorar cómo la dirección de la junta afecta apoyo, trabazón, apariencia y labra.

En restauración conviene registrar continuidad, espesor, mortero, dirección, planitud o curvatura, relación con intradós y trasdós y posibles aristas agudas o superficies gauchas.

RELACIONADO CON

Junta; Lecho; Sobrelecho; Dovela; Junta de Cabeza; Junta de Intradós; Junta de Trasdós; Intradós; Trasdós; Cañón; Bóveda; Monte; Plantilla; Lecho gaucho.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tomás Vicente Tosca. Monte y cortes de cantería. 1727.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.