

Seno

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4218 · Seno
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 5 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · cotejo terminológico, espacial, constructivo y tipológico
COBERTURA	1582–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Seno designa un espacio cóncavo, interior o comprendido entre elementos. Alberti lo aplica a una capilla rematada en medio círculo; Ortiz y Sanz, a la curvatura resguardada de un puerto; Adeline, a la planta semicircular de una hornacina.

En puentes, Simonin y Espinosa lo definen como el espacio o enjuta entre dos arcos que arrancan de una pila. Esta acepción es geométrica y constructiva, y no corresponde al seno trigonométrico abundante en varias fuentes del corpus.

En bóvedas, Rejón prescribe macizar los senos con cascote. Fornés distingue los senos de ángulos salientes que requieren refuerzo, los identifica también con arranques bajo callejonados y recomienda no llenarlos ni macizarlos prematuramente, para evitar efectos de la hinchazón y humedad del yeso.

López de Arenas documenta senos en una operación de carpintería de lazo. La polisemia se controla excluyendo falsas coincidencias de OCR, tratamientos matemáticos, usos anatómicos o metafóricos y repeticiones lexicográficas sin aporte autónomo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO POLISÉMICO · CEN-4218 · CONCAVIDAD O HUECO; ENJUTA ENTRE ARCOS DE PUENTE; ESPACIO DE BÓVEDA QUE SE REFUERZA, LLENA O MACIZA · 10 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Seno semicircular de capilla

«Si se ha de tener una sola capilla en la cabeza del templo principalmente, será aprobada aquella cuyo seno se termina en medio círculo.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro VII; facsímil PDF, p. 202.

MR-SEN-01 · CEN-4218. Cotejo visual directo: *concauidad espacial de planta*.

Diego López de Arenas · 1633

2. Senos en carpintería de lazo

«Echarás sus taujeles por debajo, fajándolos en los senos, para que se peguen más, y los clavos no hiendan a los taujeles.»

Carpintería de lo blanco, 1633; facsímil PDF, p. 80.

MR-SEN-02 · CEN-4218. Cotejo visual directo: *huecos de la composición lignaria*.

José Ortiz y Sanz · 1787

3. Seno natural de puerto

«Los puertos, cuando son formados por la misma naturaleza, con sus puntas ó promontorios avanzados, que forman naturalmente su curvatura y seno hacia la tierra, parece son sin comparación los mejores.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, libro V; facsímil PDF, p. 148.

MR-SEN-03 · CEN-4218. Cotejo visual directo: *concauidad costera y abrigo*.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Macizado de senos

«Los senos se macizarán de cascote.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, voz «Cascote»; facsímil PDF, p. 69.

MR-SEN-04 · CEN-4218. Cotejo visual directo: *relleno de huecos de bóveda*.

Simonin · 1795

5. Enjutas entre arcos de puente

«SENO. El espacio ó enjutas que quedan entre cada dos arcos de los ojos de un puente.»

Arte de la monte, 1795, diccionario; facsímil PDF, p. 19.

MR-SEN-05 · CEN-4218. Cotejo visual directo: definición en puentes.

Miguel Fornés y Gurrea · 1841

6. Refuerzo de ángulos salientes

«En las [bóvedas] de por arista [...] en el caso de tenerlas que pisar, no siendo de rosca, se reforzarán bien los senos de los ángulos salientes, ó más bien se correrán en lo interior esféricas, tomando el ladrillo doble.»

Práctica del arte de edificar, 1841; facsímil PDF, p. 35.

MR-SEN-06 · CEN-4218. Cotejo visual directo: refuerzo localizado.

Miguel Fornés y Gurrea · 1841

7. Senos o arranques bajo callejonados

«[Los tabiques] suben desde el principio de los senos ó arranques de las bóvedas donde cimentan, hasta formar las vertientes. El método de aligerar se reduce á formar arcos en los mismos tabiques, que estriben sobre las paredes y trasdós de las bóvedas.»

Práctica del arte de edificar, 1841; facsímil PDF, p. 51.

MR-SEN-10 · CEN-4218. Cotejo visual directo: localización y aligeramiento de rellenos.

Miguel Fornés y Gurrea · 1841

8. Espera antes del llenado

«Previene la buena práctica estén hechos algunos días sin llenar sus senos ni hacer lengüetas, ó encallejonados de ladrillo para formar su piso [...] no macizar sus senos hasta que estén cubiertas, dejando salida á las aguas pluviales.»

Práctica del arte de edificar, 1841; facsímil PDF, pp. 56–57.

MR-SEN-07 · CEN-4218. Cotejo visual directo: secuencia, humedad y protección.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Espacio entre arcos de una pila

«SENO. Espacio que resulta entre dos arcos que arrancan de una pila.»

Construcciones de albañilería, 1859, vocabulario; facsímil PDF, p. 363.

MR-SEN-08 · CEN-4218. Cotejo visual directo: formulación constructiva tardía.

Jules Adeline · 1887

10. Concavidad de hornacina

«Hornacina. Seno de planta semicircular y coronado por un casquete de cuarto de esfera, que se practica en un muro con el fin de colocar una estatua.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Hornacina»; facsímil PDF, p. 291.

MR-SEN-09 · CEN-4218. Cotejo visual directo: cavidad mural tipificada.

LECTURA COMPARADA

Alberti, Ortiz y Sanz y Adeline comparten la idea de concavidad, pero la aplican respectivamente a capilla, puerto y hornacina.

Simonin y Espinosa convergen en la enjuta de puente; la segunda formulación especifica que los dos arcos arrancan de una misma pila.

Rejón y Fornés tratan los senos como vacíos de bóveda que se macizan, refuerzan o dejan temporalmente abiertos según el proceso constructivo.

Los senos trigonométricos, anatómicos, pictóricos y metafóricos se excluyen del núcleo arquitectónico; se registran como homónimos o acepciones ajenas en el control 35/35.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Seno: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Senos: plural constructivo frecuente.
- Enjuta: equivalente en la acepción entre arcos de puente.
- Seno de bóveda: hueco o volumen comprendido sobre arranques y trasdós.
- Seno semicircular: concavidad de capilla u hornacina.

- Hornacina: cavidad mural tipificada por Adeline.
- Cascote / macizar / llenar: materiales y operaciones asociados.
- Seno trigonométrico: homónimo técnico excluido del sentido arquitectónico principal.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Ocho aportan diez testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Doce fuentes contienen senos trigonométricos, usos metafóricos o anatómicos, falsas coincidencias de OCR o repeticiones ya representadas; quince fueron revisadas sin ocurrencia pertinente. La copia duplicada no rectora de Alberti permanece excluida.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha diferencia concavidad espacial, enjuta de puente y hueco constructivo de bóveda.

El control de homónimos impide que la abundante terminología matemática se confunda con evidencia arquitectónica.

RELACIONADO CON

Concavidad; Hornacina; Capilla; Ábside; Puerto; Enjuta; Arco; Ojo de puente; Pila; Bóveda; Arranque; Trasdós; Lengüeta; Encallejonado; Cascote; Macizado; Seno trigonométrico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- López de Arenas, Diego. Carpintería de lo blanco. Sevilla, 1633.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Fornés y Gurrea, Miguel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.