

# Sobrecejo

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-4274 · Sobrecejo                                            |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-014 · posición 6 de 30                                        |
| PRIORIDAD          | 58/100 · MEDIA · cotejo terminológico, constructivo y funcional |
| COBERTURA          | 1763–1859 · siglos XVIII y XIX                                  |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios distintos integrados    |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Sobrecejo designa la pieza horizontal que atraviesa la parte superior del hueco de una puerta y apoya sobre sus jambas. Rieger la identifica con el lintel o sobreumbral; Rejón de Silva conserva la definición material como piedra o madero atravesado sobre la abertura.

Bails introduce una distinción de uso que luego recoge Matallana: se llama dintel cuando la pieza es de piedra y umbral cuando es de madera. Espinosa reduce la voz a esa equivalencia doble, ya consolidada en el vocabulario constructivo del siglo XIX.

Rieger añade una prescripción formal: el sobrecejo no debe resolverse en arco salvo que lo exija una mayor altura. El testimonio separa la pieza recta del arco de descarga o sobrearco, aunque ambos ocupen la zona superior del vano.

Las apariciones en Alberti y Arphe corresponden al sobrecejo anatómico de figuras y rostros. Se controlan como homónimos y no se integran en el sentido arquitectónico.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CONSTRUCTIVO · CEN-4274 · PIEDRA O MADERO HORIZONTAL ASENTADO SOBRE LAS JAMBAS DE UNA PUERTA; DINTEL DE PIEDRA O UMBRAL DE MADERA · 6 TESTIMONIOS

#### Christian Rieger · 1763

##### 1. Lintel o sobreumbral

«Los postes, ó pies derechos son unos sustentantes que mantienen el lintel, ó sobre-umbral de las puertas y ventanas [...] el lintel se llama también sobrecejo.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; facsímil PDF, p. 44.

MR-SOB-01 · CEN-4274. Cotejo visual directo: *equivalencia y apoyo lateral*.

#### Christian Rieger · 1763

##### 2. Forma recta del hueco

«El sobrecejo no debe ser en forma de arco, sino es que la mayor altura lo requiera.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; facsímil PDF, p. 80.

MR-SOB-02 · CEN-4274. Cotejo visual directo: *prescripción formal*.

#### Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

##### 3. Piedra o madero atravesado

«SOBRECEJO. La piedra ó madero que se pone atravesada encima de la abertura de una puerta. Hoy se dice lintel, quando es de piedra; y umbral quando es de madera.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, voz «Sobrecejo»; facsímil PDF, p. 206.

MR-SOB-03 · CEN-4274. Cotejo visual directo: *definición material y variantes*.

## Benito Bails · 1802

### 4. Pieza sobre las jambas

«SOBRECEJO. Piedra ó madero que se asienta sobre las jambas de una puerta. En el día se dice Dintel, quando es de piedra; y Umbral, quando es de madera.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Sobrecejo»; facsímil PDF, p. 99.

MR-SOB-04 · CEN-4274. Cotejo visual directo: apoyo y diferenciación material.

## Mariano Matallana · 1848

### 5. Equivalencia tardía

«SOBRECEJO. El dintel ó umbral según sea de piedra ó madera que sienta sobre las jambas de una puerta.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Sobrecejo»; facsímil PDF, p. 243.

MR-SOB-05 · CEN-4274. Cotejo visual directo: síntesis lexicográfica.

## Pedro Celestino Espinosa · 1859

### 6. Dintel u umbral

«SOBRECEJO. El dintel ú el umbral.»

Construcciones de albañilería, 1859, vocabulario; facsímil PDF, p. 364.

MR-SOB-06 · CEN-4274. Cotejo visual directo: equivalencia constructiva abreviada.

## LECTURA COMPARADA

Rieger y Rejón definen la pieza por su posición y función; Bails y Matallana fijan además la oposición material dintel/umbral.

Espinosa confirma la pervivencia terminológica, pero ya sin desarrollar su geometría ni apoyo.

La regla formal de Rieger distingue el sobrecejo recto de una solución arqueada; el sobrearco, por su parte, descarga el peso sobre un dintel.

Los usos anatómicos de Alberti y Arphe son homónimos controlados y no constituyen evidencia del elemento constructivo.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Sobrecejo: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Lintel: nombre aplicado a la pieza cuando es de piedra.
- Umbral / sobreumbral: nombre histórico aplicado a la pieza cuando es de madera.
- Sobrearco: arco de descarga sobre un dintel; relacionado, no equivalente.
- Sobrecejo anatómico: homónimo excluido del núcleo arquitectónico.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Cinco aportan seis testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Dos fuentes contienen el homónimo anatómico; veintiocho fueron revisadas sin ocurrencia pertinente. La copia duplicada no rectora de Alberti permanece excluida.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha fija una voz histórica del elemento superior recto de un vano.

Permite controlar la oscilación entre sobrecejo, lintel, dintel, umbral y sobreumbral sin confundirla con el sobrearco.

## RELACIONADO CON

Dintel; Lintel; Umbral; Sobreumbral; Jamba; Poste; Pie derecho; Vano; Puerta; Ventana; Sobrearco; Arco de descarga.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.