

Acuñar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0195 · Acuñar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 20 testimonios integrados · 11 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Introducir, ajustar o apretar una o varias cuñas para afirmar un ensamblado, empalme, apoyo, fábrica o elemento constructivo. La operación permite inmovilizar piezas, corregir holguras, transmitir presión y regular la posición durante el montaje o apeo.

Por extensión, acuñar describe el cierre apretado de hiladas, bóvedas o huecos mediante piezas cuneiformes. La cuña puede ser de madera, piedra, ladrillo o hierro; su eficacia depende de la dirección de golpeo, el reparto simétrico y la resistencia del elemento que recibe la presión.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0195 · ACUÑAR · 20 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Afirmar una columna

«Atarás y apretarás la columna con cuñas delgadas y largas, golpeándolas con mazo liviano para que no reciba daño.»

Los diez libros de Architectura, 1582; PDF p. 182.

CEN-0195-01. Describe un acuñado gradual y no destructivo.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Forma de cuña de las dovelas

«Las piedras de los arcos y bóvedas imitan la figura de una cuña, estrechas hacia el centro y anchas hacia fuera.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 3.

CEN-0195-02. Explica el principio cuneiforme de la dovela.

Tomás Vicente Tosca · 1727

3. Empuje de las piedras

«Las piedras, por ser cortadas en forma de cuña, cargan y empujan unas contra otras.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 37.

CEN-0195-03. Relaciona forma cuneiforme y transmisión de empujes.

Juan García Berruguilla · 1747

4. Cuñas contrapuestas

«Se pondrán dos cuñas, una por arriba y otra por abajo, para que el encaxe quede unido y firme.»

Práctica de la geometría y trigonometría, 1747; PDF p. 157.

CEN-0195-04. Documenta el ajuste simétrico de una unión.

Juan García Berruguilla · 1747

5. Apretado progresivo

«Las cuñas serán largas y de buena madera, y se irán apretando igualmente.»

Práctica de la geometría y trigonometría, 1747; PDF p. 159.

CEN-0195-05. Prescribe material y secuencia de golpeo.

Juan García Berruguilla · 1747

6. Igualdad de presión

«Un solo hombre podrá ir igualando las cuñas para que ninguna cargue más que otra.»

Práctica de la geometría y trigonometría, 1747; PDF p. 160.

CEN-0195-06. *Controla el reparto de presión durante el montaje.*

Christiano Rieger · 1763

7. Tirantes acunados

«Los tirantes se afirman á los muros con anillos de hierro y cuñas que los aprietan.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 258.

CEN-0195-07. *Aplica el sistema a una ligadura estructural.*

Christiano Rieger · 1763

8. Cuña central del arco

«La piedra del medio, cortada en forma de cuña, es la clave que cierra el arco.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 265.

CEN-0195-08. *Relaciona cuña y cierre de la fábrica arqueada.*

Antonio Plo y Camín · 1767

9. Acuñar la clave

«La última hilada se ha de acuñar en la clave, dexando lugar competente para las juntas.»

El arquitecto práctico civil y militar, 1767; PDF p. 182.

CEN-0195-09. *Registra literalmente la operación en una bóveda.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Definición

«ACUÑAR, v. a. A. Poner cuñas para la mayor firmeza de un ensamblado, empalme, &c.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 24.

CEN-0195-10. *Fija la acepción técnico-constructiva.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Cuña

«CUÑA. Pieza de madera ó hierro, más ancha por una cabeza que por la otra, que sirve para apretar y afirmar.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 90.

CEN-0195-11. *Define la herramienta y su función mecánica.*

Benito Bails · 1802

12. Cuña de ajuste

«CUÑA. Pieza de madera ó hierro adelgazada por un extremo, que sirve para apretar, hender, calzar ó asegurar.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 34.

CEN-0195-12. *Reúne los principales usos constructivos.*

Mariano Matallana · 1848

13. Definición remisiva

«ACUÑAR.=Apretar con cuña ó cuñas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 15.

CEN-0195-13. *Condensa el procedimiento.*

Mariano Matallana · 1848

14. Calzar

«CALZAR. Poner cuñas ó calces para sostener, afirmar ó nivelar una pieza.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 74.

CEN-0195-14. *Relaciona acunado y corrección de apoyo.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Encofrado acunado

«Los tablonos estarán sujetos y acunados con maderos para que no cedan al empuje.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 64.

CEN-0195-15. *Usa las cuñas para rigidizar una estructura provisional.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Acuñaado de hilada

«Se concluirá acuñaado perfectamente la hilada y llenando todos los huecos.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 78.

CEN-0195-16. *Aplica el verbo al cierre compacto de una fábrica.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Huecos enripiados

«Quedarán acuñaados y enripiados todos los huecos de la mampostería.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 90.

CEN-0195-17. *Relaciona acuñaado y relleno de intersticios.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

18. Dovelas cuneiformes

«Las dovelas reciben forma de cuña para que, comprimidas unas contra otras, aseguren la estabilidad del arco.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 30.

CEN-0195-18. *Explica el funcionamiento estático de la forma.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

19. Cuñas de plantilla

«La plantilla se fija y regula por medio de cuñas, que permiten ajustar exactamente su posición.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 91.

CEN-0195-19. *Documenta el ajuste reversible de un útil de trazado.*

Luis Gaztelu · 1899

20. Ensamble con doble cuña

«El ensamble se aprieta por dos cuñas opuestas que llenan el juego y aseguran la unión.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 58.

CEN-0195-20. *Muestra una solución de carpintería para eliminar holgura.*

LECTURA COMPARADA

Alberti, Berruguilla y Gaztelu muestran el acuñaado como operación de montaje: piezas delgadas, a menudo contrapuestas, se golpean progresivamente para inmovilizar y ajustar sin dañar. Rieger, Rejón, Bails y Matallana generalizan la cuña como elemento de apriete, calce y aseguramiento.

Tosca, Plo, Marcos y Rovira trasladan el principio a la fábrica: dovelas y piezas de relleno actúan por su forma cuneiforme y por compresión. Conviene distinguir la introducción activa de cuñas del carácter geométrico de una dovela, aunque ambos usos comparten el mismo mecanismo de presión.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: acuñaar, acuñaado, encuñaar, cuña, calzar y apretar con cuñas.
- Materiales: madera, hierro, piedra, ladrillo y ripio; configuración simple, doble, opuesta o radial.
- Usos: ensamblado, empalme, apoyo, tirante, encofrado, hilada, mampostería, arco, bóveda, plantilla y apeo.
- No confundir acuñaar constructivo con fabricar moneda ni con el uso figurado de crear una expresión; tampoco toda dovela cuneiforme implica una operación explícita de acuñaado.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 20 testimonios procedentes de 11 fuentes. El barrido recuperó 472 coincidencias en 31 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 472 coincidencias formales o de variantes de treinta y una fuentes se cotejaron por contexto. Se integraron veinte testimonios de once fuentes sobre apriete, calce, montaje, tirantes, encofrados, hiladas, mampostería, arcos y plantillas; se excluyeron falsos positivos de OCR, vocablos comunes, cuñas incidentales, repeticiones y usos no constructivos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz necesaria para interpretar montaje, estabilización provisional, relleno de huecos y cierre de fábricas históricas.

Debe registrarse material y número de cuñas, dirección de inserción, pieza receptora, grado de apriete, reversibilidad y función provisional o permanente.

RELACIONADO CON

Cuña · Calzar · Apretar · Dovela · Clave · Ensamble · Empalme · Enripiado · Tirante · Apeo · Encofrado

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- León Battista Alberti / Francisco Lozano. Los diez libros de Architectura. 1582.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la geometría y trigonometría. 1747.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico civil y militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.