

Arco Subalterno

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1103 · Arco Subalterno
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 27 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1848 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 3 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco cuyas divisiones y líneas de despiece dependen de las señaladas en otro arco tomado como primitivo o fundamental. La subordinación es geométrica y operativa: el arco subalterno recibe el trazado trasladado desde la curva reguladora.

La voz equivale expresamente a arco secundario. No designa menor tamaño ni una posición arquitectónica fija; el carácter subalterno cambia con la sección elegida para gobernar la regularidad, visibilidad o labra de la bóveda.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1103 · ARCO SUBALTERNO · 9 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Definición por dependencia

«A este arco le llamaremos arco primitivo ó fundamental, al otro arco subalterno, porque las divisiones de éste penden de las que van señaladas en el arco primitivo.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 432.

CEN-1103-01. Define directamente la voz dentro de la monteá.

Benito Bails · 1796

2. Alternancia funcional

«El arco recto [...] puede ser primitivo ó subalterno, conforme se atendiére mas á las caras que no al interior de la bóveda, ó al revers.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 432.

CEN-1103-02. Muestra que un mismo tipo geométrico puede asumir cualquiera de las dos funciones.

Benito Bails · 1796

3. Subalterno respecto de la cara

«El arco recto de estas figuras parece ser naturalmente subalterno, si se encamina el principal cuidado á la regularidad del arco de cara aparente.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 432.

CEN-1103-03. Relaciona la subordinación con la prioridad del arco visible.

Benito Bails · 1796

4. Uso de secundario

«En el primer caso el arco recto es el arco primitivo, en los otros dos es secundario.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 516.

CEN-1103-04. Documenta la variante nominal equivalente en un problema de cañones.

Benito Bails · 1802

5. Remisión directa

«ARCO SUBALTERNO. Lo mismo que ARCO SECUNDARIO.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 10.

CEN-1103-05. Establece la equivalencia lexicográfica.

Benito Bails · 1802

6. Definición de secundario

«ARCO SECUNDARIO. Aquel cuyas líneas penden de las semejantes trazadas en el arco fundamental.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 10.

CEN-1103-06. Aporta la definición a la que remite subalterno.

Benito Bails · 1802

7. Arco fundamental correlativo

«ARCO FUNDAMENTAL. El que sirve en la monte de una bóveda las demas líneas; porque de las que en él se señalan, penden las que se han de trazar en los demas arcos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 10.

CEN-1103-07. Explica la fuente de las líneas del arco subalterno.

Mariano Matallana · 1848

8. Equivalencia conservada

«Subalterno.=Secundario.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 36.

CEN-1103-08. Mantiene la sinonimia histórica.

Mariano Matallana · 1848

9. Definición correlativa

«Secundario. Aquel cuya division pende de la semejante trazada en el arco fundamental.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 36.

CEN-1103-09. Explicita el mecanismo de subordinación geométrica.

LECTURA COMPARADA

En Bails, subalterno nace de una elección de proyecto: se toma un arco como primitivo para regular la división y el otro recibe sus determinaciones. La prioridad puede recaer en la cara aparente o en el interior, por lo que la relación no es morfológica sino operativa.

Los repertorios de Bails y Matallana remiten subalterno a secundario y definen este último por su dependencia del fundamental. La cadena documental obliga a registrar conjuntamente la voz usada y el arco que gobierna el despiece.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: arco subalterno / arco secundario; dependiente como glosa funcional.
- Oposición: primitivo o fundamental frente a subalterno o secundario.
- Criterios variables: regularidad de las dovelas, cara aparente, interior de la bóveda y facilidad de monte.
- No confundir el adjetivo subalterno aplicado a partes de edificios con el tecnicismo estereotómico arco subalterno.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 9 testimonios procedentes de 3 fuentes. El barrido recuperó 48 coincidencias en 4 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El barrido 35/35 separó el tecnicismo de los usos generales de subalterno. Se integraron nueve testimonios de tres fuentes sobre dependencia del primitivo, alternancia funcional, equivalencia con secundario y fijación lexicográfica.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para identificar qué arco recibe, y no origina, el sistema de divisiones de una bóveda.

Debe consignarse curva reguladora, curva dependiente, cara prioritaria, divisiones, juntas, ordenadas, traslado, tipo de bóveda y denominación literal.

RELACIONADO CON

Arco secundario · Arco primitivo · Arco fundamental · Arco recto · Arco de cara · Bóveda · Montea · Despiece · Dovela · Ordenada

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.