

Arco Trasdoso

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1110 · Arco Trasdoso
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 28 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 4 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco cuya superficie exterior o trasdós sigue una curva paralela o concéntrica a la del intradós, de modo que conserva espesor regular. En ciertos repertorios también se aplica al arco con trasdós exento, no trabado con otra fábrica.

La condición obliga a determinar y labrar la superficie convexa, la longitud de las juntas y el arco exterior. Debe distinguirse entre trasdosado de igual espesor, de espesor desigual y de nivel, según la relación geométrica entre intradós y trasdós.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1110 · ARCO TRASDOSADO · 11 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Definición de trasdós

«A la superficie exterior de esta fábrica, quando tiene la misma curvatura que la interior se la llama trasdos [...] y cimbra del trasdos el arco [exterior].»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 419.

CEN-1110-01. Establece la relación entre las dos curvas de la bóveda.

Benito Bails · 1796

2. Igual espesor

«Si fuere la bóveda trasdosada, ó guardare el mismo grueso en la clave que en la imposta.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 425.

CEN-1110-02. Relaciona trasdosado con constancia de grueso.

Benito Bails · 1796

3. Cañón trasdosado

«Sea [...] la cara de un cañón trasdosado, cuyo grueso es una porcion de corona circular ó elíptica.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 464.

CEN-1110-03. Aplica la condición a cañones circulares y elípticos.

Benito Bails · 1796

4. Labra de la convexidad

«Quando la bóveda fuere trasdosada, se podrá labrar dicha convexidad á regla, del mismo modo que la boquilla.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 466.

CEN-1110-04. Explica la ejecución material de la superficie exterior.

Benito Bails · 1796

5. Longitud de las juntas

«Quando la bóveda no es trasdosada, basta determinar la direccion de los cortes del arco recto; si lo fuere, será preciso determinar el largo de dichos cortes ó juntas.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 475.

CEN-1110-05. Distingue las exigencias de despiece de la bóveda trasdosada.

Benito Bails · 1802

6. Definición adjetiva

«TRASDOSADO, DA. Se aplica á todo arco ó bóveda que tiene trasdos, esto es, la superficie exterior de igual curva que la interior.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 108.

CEN-1110-06. Fija el paralelismo de las superficies.

Benito Bails · 1802

7. Entrada arco trasdosado

«ARCO TRASDOSADO. El que tiene trasdos, esto es, paralelas sus superficies exterior é interior.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 119.

CEN-1110-07. Define directamente la voz catalogada.

Mariano Matallana · 1848

8. Paralelismo entre superficies

«Trasdosado. El que tiene paralelas sus superficies exterior é interior; es decir, su intrados y su trasdos ó extrados.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 36.

CEN-1110-08. Conserva la definición geométrica.

Mariano Matallana · 1848

9. Trasdós exento

«TRASDOSADO. Se aplica al arco ó bóveda que tiene trasdos y á la bóveda que tiene la superficie superior exenta sin formar trabazon con otro cuerpo.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 257.

CEN-1110-09. Registra una segunda acepción constructiva.

Jules Adeline · 1887

10. Dovelas al aire

«Arco trasdosado [...] arco cuyas dovelas están al aire, y cuyos intradós y extradós [...] están determinados por dos porciones de círculo concéntricas.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 42.

CEN-1110-10. Combina exposición del trasdós y concentricidad de las curvas.

Jules Adeline · 1887

11. Ausencia de trabazón superior

«Trasdosado [...] dicese del arco ó bóveda que ofrece igual plano por la superficie exterior que por la inferior, y por consiguiente la superficie superior del mismo no forma trabazón con otro cuerpo.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 494.

CEN-1110-11. Confirma la acepción de superficie exterior exenta.

LECTURA COMPARADA

Bails vincula trasdosado con igual curvatura exterior e interior y muestra sus consecuencias prácticas: labrar la convexidad y determinar la longitud de juntas hasta el trasdós. El término puede aplicarse a cañones circulares o elípticos.

Los diccionarios de Bails y Matallana fijan el paralelismo; Matallana y Adeline añaden la condición de trasdós exento o dovelas al aire. Esta doble tradición exige registrar tanto la relación geométrica de las curvas como la trabazón de la superficie exterior.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: arco trasdosado; arco de trasdós; extradós como variante de trasdós.
- Tipos: de igual espesor o concéntrico; de espesor desigual; de nivel cuando el trasdós es horizontal.
- Condiciones: superficies interior y exterior paralelas; trasdós exento o no trabado con otro cuerpo.

- No confundir trasdosado con trasdosear: este último significa reforzar una obra por la parte posterior.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 4 fuentes. El barrido recuperó 102 coincidencias en 8 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 depuró las apariciones generales de trasdós y retuvo los pasajes que definen o aplican la condición trasdosada. Se integraron once testimonios de cuatro fuentes sobre paralelismo, concentricidad, espesor, labra, juntas y superficie exterior exenta.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para reconocer el control geométrico y constructivo de la superficie exterior de arcos y bóvedas.

Debe registrarse intradós, trasdós, espesores en clave e impostas, concentricidad, exposición, trabazón, juntas, labra, material y sistema de apoyo.

RELACIONADO CON

Trasdós · Extradós · Intradós · Arco de bóveda · Bóveda trasdosada · Cimbra · Dovela · Junta · Espesor · Trasdosear

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.