

Asentar a Soga y Asta

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1442 · Asentar a Soga y Asta
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 11 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios integrados · 8 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Aparejar ladrillos alternando en el paramento sus caras largas y cortas: la soga presenta el lado longitudinal y el asta o tizón presenta la testa. La alternancia puede producirse dentro de una misma hilada o entre hiladas sucesivas, siempre con juntas encontradas para trabar el espesor del muro.

Las fuentes equiparan asentar a soga y asta con asentar en llave y con soga y tizón. El sistema enlaza los dos paramentos, evita huecos interiores y distribuye las juntas; su disposición concreta depende del grueso del muro, de las dimensiones del ladrillo y del aparejo adoptado.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1442 · ASENTAR A SOGA Y ASTA · 14 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Soga y tizón como llave

«Se asentarán todos los sillares y sillarejos en buena trabazón, esto es, á juntas encontradas, y en llave ó á soga y tizón, trabándolo todo con mezcla de cal y arena.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 232.

CEN-1442-01. Relaciona la alternancia con trabazón, llave y juntas encontradas.

Benito Bails · 1796

2. Muro de ladrillo sin huecos

«Para la firmeza de esta fábrica es menester asentar los ladrillos á soga y asta, sin que en lo interior quede hueco alguno.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 261.

CEN-1442-02. Expresa la finalidad resistente y la continuidad interior.

Benito Bails · 1802

3. Definición

«ASENTAR Á SOGA Y ASTA. Asentar los ladrillos de una fábrica de manera que, en una carrera ó hilada, la cara mas angosta de los ladrillos esté en el paramento de la pared, y en la inmediata esté su cara mas larga.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 12.

CEN-1442-03. Define las caras visibles y la alternancia entre hiladas.

Benito Bails · 1802

4. Equivalencia con asentar en llave

«ASENTAR EN LLAVE. Lo mismo que ASENTAR Á SOGA Y ASTA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 13.

CEN-1442-04. Fija una equivalencia terminológica directa.

Benito Bails · 1802

5. Ladrillo sentado a asta

«LADRILLO SENTADO Á HASTA. Véase ASENTAR Á SOGA Y HASTA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 62.

CEN-1442-05. Registra la grafía hasta y remite al sistema completo.

Benito Bails · 1802

6. Soga y tizón

«SOGA Y TIZÓN. Lo mismo que MAYOR Y MENOR.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 100.

CEN-1442-06. *Conserva otra cadena de equivalencias para las caras del ladrillo.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Regla de trabazón

«Las mismas condiciones deben observarse si las paredes se construyen de ladrillo ó mampostería, sin mas reglas que las establecidas de soga y tizón, encontradas sus juntas horizontales y verticales, para mayor trabazón.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 15.

CEN-1442-07. *Subordina el aparejo a la alternancia de juntas.*

Mariano Matallana · 1848

8. Definición de soga y asta

«A soga y hasta.—Asentar los ladrillos de manera que en una hilada la cara mas angosta de ellos esté en el paramento visible, y en la inmediata presente su canto longitudinal.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 50.

CEN-1442-08. *Repite la definición operativa con contraste de caras.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Soga y tizón

«Las paredes se construyen de ladrillo ó mampostería, sin mas reglas que las establecidas de soga y tizón, encontradas sus juntas horizontales y verticales, para mayor trabazón.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 5.

CEN-1442-09. *Confirma la continuidad editorial de la regla.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Alternancia dentro de la hilada

«Las hiladas están compuestas de ladrillo á soga y asta alternativamente.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 285.

CEN-1442-10. *Documenta alternancia intrahilada.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Pared de asta y media

«Se colocan alternativamente á soga y asta, es decir, el grueso del muro está compuesto con ladrillo á lo largo y á lo ancho para que haya el enlace conveniente.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 285.

CEN-1442-11. *Explica cómo se ocupa el espesor del muro.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Asta, soga y alternancia

«Si los ladrillos se ven por uno de sus lados menores en los paramentos del muro, se dicen puestos á asta; á soga si por los lados mayores; y á soga y asta si van alternados.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 70.

CEN-1442-12. *Distingue las tres posiciones por la cara presentada.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Juntas encontradas

«Se empieza la segunda hilada fijando primero medio ladrillo y luego enteros, para que las uniones verticales no se correspondan con las de la hilada inferior y resulten trabados á juntas encontradas.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 70.

CEN-1442-13. *Describe el desfase que asegura la trabazón.*

Luis Gaztelu · 1899

14. Elección de cara

«Se aparejan los ladrillos á asta ó soga.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 154.

CEN-1442-14. *Registra la oposición técnica al final del siglo XIX.*

LECTURA COMPARADA

Bails define el procedimiento por la cara del ladrillo visible en el paramento y lo equipara con asentar en llave. Fornés añade la condición de juntas horizontales y verticales encontradas, y Espinosa muestra que la alternancia puede organizarse dentro de una hilada o entre hiladas.

Marcos y Bausa distingue con claridad asta, sogá y tizón. El sistema no es un simple dibujo superficial: los ladrillos longitudinales y transversales enlazan el grueso del muro, reducen huecos y reparten discontinuidades. Las variantes hasta y tizón pertenecen a la misma familia terminológica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: asentar a sogá y asta / sogá y hasta / sogá y tizón / sogá y tizon; asentar en llave.
- Caras: sogá, lado o canto longitudinal; asta o tizón, testa o cara menor.
- Configuraciones: alternancia en una misma hilada, alternancia de hiladas completas y combinación para muros de asta y media o mayor grueso.
- No confundir con el tabique únicamente a sogá, el muro únicamente a asta ni con sogá y tizón aplicado a sillares sin precisar la modulación de ladrillo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 14 testimonios procedentes de 8 fuentes. El barrido recuperó 31 coincidencias en 10 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 31 coincidencias de diez fuentes se cotejaron individualmente. Se integraron catorce testimonios de ocho fuentes sobre definición, equivalencias, caras del ladrillo, alternancia, espesor, juntas y trabazón; se excluyeron índices, menciones aisladas de sogá o asta y usos ajenos al aparejo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz fundamental para levantar aparejos históricos, interpretar paramentos y estimar trabazón transversal en fábricas de ladrillo.

Debe registrarse formato del ladrillo, cara visible, secuencia de hiladas, espesor del muro, desfase de juntas, piezas cortadas, encuentros y continuidad interior.

RELACIONADO CON

Sogá · Asta · Tizón · Llave · Aparejo · Hilada · Junta encontrada · Ladrillo · Asta y media · Trabazón

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.