

Fratar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2966 · Fratar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 13 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pasar el fratás sobre un enlucido, jarrado, revoque o estuco todavía húmedo para apretarlo, igualar su plano y dejarlo unido, con grano fino, ligera aspereza o lustre según el material y la fase de trabajo.

El fratás es una pequeña herramienta manual de madera, plana o con forma de hongo, provista de mango. La operación sucede al tendido con llana y requiere humedecer o remojar la superficie; puede preceder al bruñido o constituir el acabado definitivo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2966 · FRATASAR · 11 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Fratás

«FRATÁS. Instrumento compuesto de una tablita lisa de unas quatro pulgadas en quadro, ó redonda, con un tarugillo en medio para agarrarle.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 124.

CEN-2966-01. Describe forma, tamaño y mango de la herramienta.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Uso del fratás

«Sirve para fratar ó alisar el enlucido ó jarrado, humedeciéndolo primero.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 124.

CEN-2966-02. Relaciona operación, superficie y humedad.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Definición de fratar

«FRATASAR. Igualar el plano de un jarrado con el fratás, para dextarlo unido, y con alguna aspereza.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 125.

CEN-2966-03. Fija herramienta, acción y textura resultante.

Benito Bails · 1802

4. Fratás o fratés

«FRATÉS ó FRATÁS. Instrumento de madera hecho en forma de hongo grande.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 51.

CEN-2966-04. Registra variante nominal y morfología.

Benito Bails · 1802

5. Fratesar o fratar

«Dar del fratés á una pared despues que se le ha dado de llana, para que saque lustre.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 51.

CEN-2966-05. Ordena la operación después de la llana.

Benito Bails · 1802

6. Movimiento y acabado

«Esto se executa remolineando con el fratés hasta que el enlucido saque granillo ó lustre.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 51.

CEN-2966-06. Describe gesto y dos posibles efectos superficiales.

Mariano Matallana · 1848

7. Definición remisiva

«FRATASAR ó FRATESAR. Dar con el fratés á una pared.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 139.

CEN-2966-07. Mantiene la equivalencia verbal.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Enlucido o revoque

«FRATASAR.—Fratesar. Pasar las fratas sobre el enlucido ó revoque para alisarlo.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 360.

CEN-2966-08. Amplía los soportes de la operación.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Herramienta y operación

«La capa de estuco se alisa despues con una pieza de madera, provista de un mango saliente en una de sus caras, cuya herramienta se llama fratás [...] y la operación fratasar.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 34.

CEN-2966-09. Describe aplicación sobre estuco.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Corrección tras la llana

«Se bruñe una vez seco, con la llana ó con el fratás [...] á fin de formar una superficie lo más tersa y lisa posible.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 112.

CEN-2966-10. Relaciona fratasado, corrección y acabado fino.

Jules Adeline · 1887

11. Dar de fratás

«Fratasar ó fratesar.—Dar de fratás [...] ó sea emplear la herramienta de ese nombre para apretar, igualar, etc., el estuco tendido con llana y bien remojado con la brocha ó escoba.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 260.

CEN-2966-11. Integra presión, igualación, llana y humectación.

LECTURA COMPARADA

Rejón establece la definición más completa: el fratás alisa el jarrado previamente humedecido y deja una superficie unida con ligera aspereza. Bails añade el remolineado y distingue entre granillo y lustre, mostrando que fratasar no equivale siempre a pulir hasta una tersura absoluta.

Matallana y Espinosa conservan la equivalencia fratasar-fratesar; Marcos y Adeline sitúan la operación después de la llana y sobre estuco o revoque mojado. La fase puede cerrar el acabado o preparar un bruñido posterior, según la receta y el efecto buscado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: fratasar / fratesar; fratás / fratés; fratasado / fratesado.
- Soportes: enlucido, jarrado, revoque, guarnecido y estuco.
- Acciones asociadas: humedecer, remojar, remolinear, apretar, igualar, alisar, sacar granillo, sacar lustre y bruñir.
- No confundir con tender exclusivamente a llana ni con pulir en seco: el fratasado exige la herramienta específica y suele actuar sobre una capa aún trabajable.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 13 coincidencias en 6 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 13 coincidencias de seis fuentes se cotejaron individualmente. Se integraron once testimonios de las seis fuentes sobre herramienta, humectación, secuencia de trabajo, soportes, movimiento y acabado; dos apariciones repetidas o sin autonomía se conservaron solo en el control.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz necesaria para diagnosticar acabados tradicionales y diferenciar fases de tendido, igualación, texturado y pulimento.

Debe registrarse soporte, composición, humedad, tipo de fratás, movimiento, momento de ejecución, textura resultante y acabado posterior.

RELACIONADO CON

Fratás · Fratés · Enlucido · Jarrado · Revoque · Estuco · Llana · Bruñir · Granillo · Lustre

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.