

Nivel

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3526 · Nivel
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	75/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1727–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Instrumento y operación destinados a determinar, comprobar o trasladar una horizontal, a establecer diferencias de altura y a asegurar que cimientos, hiladas, pavimentos, asientos y conducciones queden en la relación altimétrica prevista. El nivel tradicional se compone de reglas o brazos y plomada; el corpus registra asimismo niveles de agua y de aire, corobate y línea nivelar.

La voz designa también la condición geométrica resultante: estar a nivel, poner a nivel, guardar nivel o hallar un mismo o distinto nivel. En arquitectura, esa condición controla el arranque de fábricas y arcos, la estabilidad del cimiento, la regularidad de las hiladas, la planeidad del suelo y el curso de las aguas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3526 · INSTRUMENTO, HORIZONTALIDAD, NIVELACIÓN Y CONTROL DE OBRA · 16 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Arranque horizontal del arco

«Quando la primera piedra, ò los primeros ladrillos de uno y otro pie del arco assientan à nivel, y sobre plano horizontal» se determina el reparto geométrico de la vuelta.

Tratado de la monte y cortes de cantería, 1727, p. impresa 34 (PDF p. 14).

MR-NIV-01 · CEN-3526. Cotejo visual directo. A nivel describe el plano común de asiento de ambos arranques.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Hiladas regladas y niveladas

«Las hiladas se han de hazer bien regladas, y niveladas», de modo que «las juntas horizontales» conserven la regularidad de la fábrica.

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 156 (PDF p. 234).

MR-NIV-02 · CEN-3526. Cotejo visual directo. La nivelación se prescribe como control continuo de la mampostería.

Juan García Berruguilla · 1747

3. Nivelación progresiva del terreno

«Se irán anivelando todos los trozos»; para el autor «no hay mejor arte de anivelar, ò de enderezar, que el nivel».

Práctica de la geometría sobre las tres dimensiones, 1747, p. impresa 114 (PDF p. 158).

MR-NIV-03 · CEN-3526. Cotejo visual directo. Une el instrumento con la operación de trasladar alturas por tramos.

Juan de Torija · 1760

4. Igualación de la pared

La pared se continúa «igualandola á nivel con lo mas alto», antes de proseguir la obra conforme a la ordenanza.

Tratado breve sobre las ordenanzas de la Villa de Madrid, 1760, pp. impresas 22–23 (PDF p. 19).

MR-NIV-04 · CEN-3526. Cotejo visual directo. A nivel funciona como regla material de entrega entre construcciones.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Direcciones ortogonales y suelo nivelado

Las líneas se disponen «una à plomo y otra à nivel»; en los pavimentos se exige que el suelo quede «bien anivelado» antes de formar las capas.

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, pp. impresas 40 y 47 (PDF pp. 55 y 62).

MR-NIV-05 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. Contrapone vertical y horizontal y aplica la nivelación a la preparación del pavimento.*

Christian Rieger · 1763

6. Base y mampostería puestas a nivel

«Todos los cimientos» han de tener la «base puesta á nivel. También la mampostería se pondrá unida á nivel».

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 231 (PDF p. 251).

MR-NIV-06 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. La horizontalidad enlaza base, cimiento y elevación de la fábrica.*

Diego de Villanueva · 1766

7. Daños por cimentar fuera de nivel

Los cimientos deben disponerse de modo que «sean á nivel» y las hiladas reciban «asiento á nivel»; «De no fundar los Cimientos á nivel se siguen daños irremediables».

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, pp. impresas 83–84 y 87 (PDF pp. 94–95 y 98).

MR-NIV-07 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. Convierte la nivelación en condición de estabilidad y prevención de patologías.*

Antonio Plo y Camín · 1767

8. Escuadra usada como nivel

La esquadra «sirve de nivel» y «para nivelar solo se le pone la plomada» en la disposición que describe el autor.

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, pp. impresas 100–101 (PDF p. 68).

MR-NIV-08 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. Registra una configuración instrumental construida con regla, escuadra y plomada.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Nivelación de las aguas

«De las nivelaciones de las aguas.» «Execútase ésta con las dioptras, con niveles de agua, ó con el corobate».

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, pp. impresas 203–204 (PDF pp. 218–219).

MR-NIV-09 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. Reúne instrumentos antiguos y modernos para conducir aguas por pendiente conocida.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Definición del instrumento

«NIVEL. Instrumento de madera en forma de triángulo rectángulo» provisto de plomada; el repertorio registra además «Nivel de agua», «Nivel de ayre» y la expresión «A nivel».

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 147 (PDF p. 162).

MR-NIV-10 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. Fija la familia terminológica del instrumento y de su resultado geométrico.*

Benito Bails · 1796

11. Preparación horizontal de la traza

Para trazar una obra se requiere «un nivel» y se prescribe «poner muy á nivel la area» sobre la cual ha de trasladarse la planta.

Arquitectura civil, 1796, §§ 405–406, p. impresa 189 (PDF p. 203).

MR-NIV-11 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. La nivelación precede al replanteo geométrico.*

Benito Bails · 1802

12. Nivel de agua, nivelación y nivelar

«NIVEL DE AGUA» nombra el instrumento para averiguar diferencias de altura; «Á NIVEL» expresa la igualdad de altura, y «NIVELACIÓN» y «NIVELAR» designan la operación correspondiente.

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 70 (PDF p. 73).

MR-NIV-12 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. El diccionario separa instrumento, estado, acción y resultado.*

P. C. Espinosa · 1859

13. Comprobación de hiladas

«Para ver si están de nivel ú horizontales las hiladas» se aplica el instrumento; el muro ha de descansar sobre «cimiento bien nivelado».

Construcciones de albañilería, 1859, pp. impresas 262 y 266 (PDF pp. 283 y 287).

MR-NIV-13 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. La equivalencia nivel-horizontal se aplica a hiladas y cimentación.*

E. Mariátegui · 1876

14. Equivalencias instrumentales y geométricas

«COROBATE.=NIVEL»; «LINEA NIVELAR.=LINEA HORIZONTAL» y «NIVEL DE TRANCO.=NIVEL DE ALBAÑIL».

Glosario de arquitectura, 1876, pp. impresas 47, 78 y 87 (PDF pp. 49, 80 y 89).

MR-NIV-14 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. Encadena denominaciones históricas y de oficio.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Nivel de albañil, de aire y de agua

El «nivel de albañil» se forma con reglas y plomada para determinar la horizontal; el autor distingue también los niveles «de aire» y «de agua».

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 100–103 (PDF pp. 50–51).

MR-NIV-15 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. Describe las variantes instrumentales usadas en obra.*

Jules Adeline · 1887

16. Nivel triangular y niveles de líquido

«Nivel» designa un instrumento triangular con plomada; el vocabulario registra asimismo niveles «de agua» y «de aire».

Vocabulario de términos de arte, 1887, pp. impresas 382–383 (PDF pp. 373–374).

MR-NIV-16 · CEN-3526. *Cotejo visual directo. Confirma la continuidad decimonónica del repertorio instrumental.*

LECTURA COMPARADA

Los tratados vinculan nivel con dos planos inseparables: el dispositivo de medida y el estado horizontal obtenido. Tosca, Brizguz y Torija documentan el asiento y la continuidad material; Perrault, Rieger y Villanueva lo convierten en regla para pavimentos, cimientos e hiladas. Plo explica una configuración con plomada, mientras Ortiz añade dioptras, nivel de agua y corobate.

Los repertorios de Rejón, Bails, Mariátegui, Marcos y Bausa y Adeline estabilizan las oposiciones nivel/plomo y nivel/horizontal, y separan tipos instrumentales. La voz no designa una cota absoluta: expresa igualdad o diferencia de alturas, una línea de referencia y la práctica de comprobarla o trasladarla.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías y formas consultadas: nivel, nivél, niveles, a nivel, de nivel, anivelar, nivelar, nivelado, nivelada, nivelación y nivelaciones.
- Equivalencias controladas: corobate, nivel de albañil, nivel de tranco, nivel de agua, nivel de aire, línea nivelar, línea horizontal, regla, escuadra y plomada.
- Contextos constructivos: cimiento, hilada, mampostería, pavimento, asiento, arranque de arco, replanteo, conducción de aguas y diferencia de alturas.
- Se descartaron usos sociales, jurídicos y figurados de nivel, así como coincidencias OCR sin lectura arquitectónica verificable.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes rectoras mediante forma exacta, plural, familia derivativa, expresiones preposicionales y equivalentes instrumentales. En 34 fuentes el cotejo quedó cerrado; todos los testimonios integrados se comprobaron visualmente en el facsímil.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. El índice textual recuperado señala candidatos exactos en PDF pp. 11, 112 y 154–156; la imagen accesible rotulada como PDF p. 11 corresponde a la página impresa 14 y no muestra el pasaje candidato, mientras que las pp. 112 y 154–156 no pueden abrirse ni renderizarse por la estructura defectuosa del PDF. No se transcribe ni reconstruye contenido. Resultado responsable: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente pendiente de un ejemplar íntegro y legible; no se declara cobertura 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar instrucciones de cimentación, aparejo y replanteo distinguiendo instrumento, operación y condición horizontal.

Ayuda a reconocer equivalencias históricas y a evaluar pendientes o deformaciones sin confundir nivel con plomo, alineación o cota absoluta.

RELACIONADO CON

Horizontal; Línea nivelar; Nivelación; Nivelar; Corobate; Nivel de albañil; Nivel de tranco; Nivel de agua; Nivel de aire; Plomada; Regla; Escuadra; Cota; Pendiente; Cimienta; Hilada; Pavimento; Asiento; Replanteo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tosca, Tomás Vicente. Tratado de la monte y cortes de cantería. Madrid, 1727.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría sobre las tres dimensiones. Madrid, 1747.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las ordenanzas de la Villa de Madrid. Madrid, 1760.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Valencia, 1766.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.