

Pared

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3688 · Pared
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 7 de 30
PRIORIDAD	79/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1582–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 16 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cuerpo o fábrica vertical, de longitud, altura y grueso suficientes, destinado a cerrar y dividir espacios y, según su clase, a sostener suelos, bóvedas, armaduras y cubiertas. Puede ejecutarse con piedra, ladrillo, sillarejo, mampostería u otros materiales.

La voz comprende una tipología funcional y jurídica: pared maestra o principal, de traviesa, medianera, escarpada, apiñonada, atizonada y paredón. Su estabilidad depende de cimiento, espesor, aplomo, trabazón, disposición de juntas, calidad de materiales y relación con las cargas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3688 · CIERRE, DIVISIÓN, SUSTENTACIÓN, FÁBRICA Y ESTABILIDAD · 16 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Regla, plomo, juntas y ligazón

«La fábrica guíala a regla y plomo. Procura que sobre las junturas de las piedras de abajo caya el medio de las piedras de arriba; pon en las hileras las piedras enteras, y en el medio de la pared replénalo con pedaços. Liga las hiladas con ligazones espesas de piedras.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro III, p. impresa 81 (PDF p. 86).

MR-PAR-01 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Reúne aplomo, contrapeo de juntas, relleno y trabazón transversal.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Espesor de pared y seguridad del cimiento

«Trasladando los gruesos que han de tener las paredes [...] al cimiento se le ha de dar de rodapié la octava parte de su grueso á cada lado, para que con él quede el cimiento mas seguro.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. impresa 36 (PDF p. 82).

MR-PAR-02 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Relaciona el espesor de la pared con el ensanche del cimiento.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Enderezamiento de un lienzo trastornado

«Si algun lienzo de pared se trastornare [...] es facil enderezarle, apoyándole hazia el lado que se cae con vigas á trechos [...] irás empujando las vigas [...] hasta que llegue la pared á plomo.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, tratado de reparos (PDF p. 279; página impresa no visible).

MR-PAR-03 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Testimonio de diagnóstico y corrección de desplome.

Juan de Sotomayor · 1776

4. Muros ordinarios frente al empuje de bóvedas

«¿Qué dirán [...] los que [...] dicen que estas bóvedas [...] es imposible mantenerse sin unas paredes muy gruesas? [...] la experiencia [...] demuestra que bastan para mantener las bóvedas, no solo unas paredes ordinarias, sino aun unos tabiques muy delgados.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, pp. impresas 58–59 (PDF p. 35).

MR-PAR-04 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Discute empíricamente la relación entre bóveda plana y soporte mural.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Mortero, porosidad y duración de la pared

«Ambas se ejecutan con piedras pequeñas, para que las paredes bien hartas de mortero sean de mas dura. [...] Como la pared tiene mas xugo, no se desvanecerá tan presto, y se mantendrá firme.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro II, cap. VIII, p. impresa 43 (PDF p. 59).

MR-PAR-05 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Relaciona tamaño y porosidad de la piedra, abundancia de mortero y durabilidad.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Definición funcional y material

«PARED. [...] Cuerpo regular, prolongado en varias direcciones, y elevado á plomo, con gruesos suficientes, para sostener los suelos, bóvedas, y cubiertos de un edificio: se fabrican de distintos géneros de obra, y de varios materiales.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Pared», p. impresa 155 (PDF p. 170).

MR-PAR-06 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Integra geometría, aplomo, carga y diversidad material.

Benito Bails · 1796

7. Espesor, escarpa exterior y aplomo interior

«Es buena máxima hacer á escarpa por la parte de afuera las paredes de fachada, y levantarlas á plomo por la parte de adentro [...] Dicha escarpa debe empezar desde el pie de la pared [...] hasta su corona.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 223 (PDF p. 243).

MR-PAR-07 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Propone un perfil resistente coordinado con los pisos.

Benito Bails · 1796

8. Orden de asiento y firmeza de esquinas

«La fábrica de toda pared se empieza asentando las primeras hiladas de las esquinas, de los codillos de los resaltos ó de los extremos. Estos son los parages donde importa gastar las piedras mayores, y hacer mas firme la obra.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 229 (PDF p. 249).

MR-PAR-08 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Prescribe la secuencia de ejecución y selección de piezas.

Benito Bails · 1796

9. Traviesa, medianería y entradas de maderos

«No le es lícito hacer en la pared medianera armarios, nichos, ni hueco alguno [...] Será de mucho perjuicio entregar la entrada de una carrera en una pared medianera mas de la mitad de su grueso.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, pp. impresas 251–252 (PDF pp. 274–275).

MR-PAR-09 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Vincula integridad material, medianería y apoyo de entramados.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

10. Aplomo y continuidad vertical de cargas

«Atenderemos á la firmeza quando todas las paredes estarán perfectamente á plomo, mas recias en la parte de abaxo que en la de arriba, y tendrán buenos y suficientes fundamentos.»

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, libro I, p. impresa 3 (PDF p. 21).

MR-PAR-10 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Resume los principios de aplomo, disminución y cimentación.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

11. Disminución progresiva y forma piramidal

«Quanto mas van subiendo las paredes, tanto mas deben disminuirse [...] El centro de las paredes superiores debe caer siempre á plomo sobre el de las inferiores, de manera que toda la pared tenga forma piramidal.»

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, libro I, cap. XI, p. impresa 14 (PDF p. 32).

MR-PAR-11 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Desarrolla la reducción de grueso sin perder continuidad de los centros.

Benito Bails · 1802

12. Definición lexicográfica

«PARED. Cuerpo de fábrica de grueso y altura competente, que sirve para cerrar un espacio, y formar los cuerpos y las divisiones de los edificios.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Pared», p. impresa 75 (PDF p. 78).

MR-PAR-12 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Centra la definición en cierre y organización espacial.

Mariano Matallana · 1848

13. Cierre, paso y sustentación

«PARED.=Fábrica levantada, en general á plomo, que sirve para cerrar los edificios, un paso, sostener techumbres y cubiertas, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Pared», p. impresa 208 (PDF p. 205).

MR-PAR-13 · CEN-3688. Cotejo visual directo. Generaliza las funciones y abre una tipología extensa.

Mariano Matallana · 1848

14. Medianería como comunidad constructiva

«De medianería.=La que está entre dos casas ó posesiones contiguas, y es comun á entrambos propietarios por estar construida sobre terreno igual de uno y otro.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 208 (PDF p. 205).

MR-PAR-14 · CEN-3688. *Cotejo visual directo. La clasificación incorpora propiedad, emplazamiento y obligaciones compartidas.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Pared de cal y canto

«Las paredes de cal y canto son más duraderas y resistentes que las mamposterías de piedra en seco. [...] ántes de sentar los mampuestos, se echa una buena tongada de mortero para que les sirva de lecho.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 178–179 (PDF p. 91).

MR-PAR-15 · CEN-3688. *Cotejo visual directo. Contrasta sistemas y describe el asiento de mampuestos con mortero.*

Jules Adeline · 1887

16. Pared como superficie y tabique

«Pared. [...] En general, superficies, tanto interiores como exteriores, de un muro, de un vaso, etc. En albañilería se dice también por tabique.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Pared», pp. impresas 404–405 (PDF pp. 395–396).

MR-PAR-16 · CEN-3688. *Cotejo visual directo. Registra el desplazamiento desde el cuerpo construido hacia su superficie o paramento.*

LECTURA COMPARADA

Alberti y San Nicolás describen la pared desde la ejecución: base, espesor, regla, plomo, alternancia de juntas, ligazón y reparación. Ortiz añade la relación entre porosidad, mortero y duración. Rejón reúne esos rasgos en una definición portante; Palladio insiste en el cimient, la disminución del grueso y la continuidad vertical de los centros. Bails desarrolla la pared como sistema: fachada, traviesa y medianería exigen perfiles, materiales y apoyos diferentes.

Bails y Matallana también fijan el sentido espacial de cierre y división. Marcos y Bausa actualiza el procedimiento de mampostería con mortero. Adeline registra una acepción metonímica —la superficie interior o exterior de un muro— y el uso por tabique. Por ello, pared puede nombrar el cuerpo de fábrica, una clase funcional o su paramento, según el contexto.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías consultadas: pared, paredes, paréd, paries y lienzo de pared.
- Tipología controlada: pared maestra, de fachada, de traviesa, medianera o de medianería, apiñonada, atizonada, escarpada, de cimient y paredón.
- Expresiones asociadas: muro, cuerpo de fábrica, lienzo, tabique, paramento, aplomo, grueso, hilada, tizón, mampostería y trabazón.
- Se descartaron apellidos, topónimos y menciones incidentales sin información terminológica o constructiva.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron una por una las 35 fuentes rectoras mediante singular, plural, variantes históricas, equivalencias con muro y lienzo, tipologías funcionales y contextos de carga, aplomo, cimient, fábrica y medianería. Todas las transcripciones se verificaron en el facsímil.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 16 testimonios distintos integrados. Las numerosas menciones descriptivas sin aporte terminológico y las coincidencias onomásticas quedaron registradas como descartes en el control separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Facilita la lectura de prescripciones de estabilidad, reparación, espesores y trabazón, y permite diferenciar cierre, soporte portante y simple paramento.

También preserva la dimensión jurídica de la medianería, indispensable para interpretar tratados de edificación y ordenanzas.

RELACIONADO CON

Muro; Lienzo; Paramento; Tabique; Pared Maestra; Pared de Fachada; Pared de Traviesa; Medianería; Pared Escarpada; Pared Apiñonada; Pared Atizonada; Paredón; Cimienta; Hilada; Tizón; Mampostería; Sillería; Fábrica; Trabazón; A plomo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Sotomayor, Juan de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.