```
1: ; *****************************
2: ; * Projekt06.asm - Playstation Controller an PIC16F84A *
3: ***********************************
4: ;
5: ;
         KOMMT NOCH....
6: ;
7: ;
    *********************
9: ; *
                        Changelog 0 3
11: ;
12: ; UP Bit0 hinzugefügt
13: ; UP Bit1 hinzugefügt
14: ;
15: ; UP Start an UP BitX angepasst (Codeverkürzung - Abarbeitungszeit=LÄNGER)
16: ; UP Sende0 an UP BitX angepasst
17: ; UP Sende0 schleife an UP BitX angepasst
18: ;
19: ;
20: ;************************
21: ;* Bestimmung des Prozessortyps für den Assembler und das Programmiergerät *
22: ;*********************
23:
24:
                 LIST p=16F84A
25:
26:
28: ;* Includedatei für den 16F84A einbinden (vordef. Reg. und Konst.) *
29: ;********************
30:
31:
                 #include <p16f84A.INC>
32:
33: ; Diese Datei enthält Vordefinitionen für wichtige Register und Konstanten.
34: ; (Z.B. gibt es die Konstante PORTB mit der sich ohne Angabe der
35: ; absoluten Adresse H'0006' der Port B des Prozessors ansprechen lässt)
36.
37:
38: ;*****************
39: ;* Konfigurationseinstellungen für IC-Prog vordefinieren *
40: ;******************
41:
42:
                  CONFIG PWRTE ON & CP OFF & HS OSC & WDT OFF
43:
44: ; Hier werden verschiedene Prozessoreigenschaften festgelegt:
45: ; _PWRTE_ON schaltet den Power Up Timer ein, d.h. der Prozessor wartet nach
46: ;
           dem Einschalten ca. 70ms mit dem Programmstart, um sicher zu sein,
47: ;
            dass alle angeschlossene Peripherie bereit ist.
48: ; CP OFF schaltet die Code-Protection des Prozesors aus. Damit ist das im
  Prozessor
49: ;
          befindliche Programm jederzeit auslesbar und überschreibbar.
50: ; HS OSC spezifiziert einen Quarzoszillator (Highspeed) als Zeitbasis für den
   Prozessor.
51: ; _WDT_OFF schaltet den Watchdog-Timer des Prozesors aus.
52:
53:
54: ;***********
55: ;* Register / Variablen festlegen *
56: *************
57: ; hier werden Adressen von Registern / Variablen festgelegt. Diese werden
  beginnend
58: ; mit der Adresse H'20' aufsteigend vergeben.
60:
61:
         CBLOCK H'20'
```

```
;Zaehler innere Schleife
62:
              zaehler in
              zaehler mid
                         ;Zaehler mittlere Schleife
63:
                         ;Zaehler aeussere Schleife
64:
              zaehler out
65:
              cnt get btn stats ;Get Btn Stats Schleife
66:
67:
68:
              wait250khz ;250kHz zaehler
69:
70:
              wait05s
71:
              wait05s 1
              wait05s<sup>2</sup>
72:
73:
74:
75:
       ENDC
76:
                             ;Startwert inner Schleife
77:
                  EQU D'0'
        in cnt
                   EQU D'0'
78:
                              ;Startwert mittlere ""
       mid cnt
79:
                               ;Startwert äussere ""
        out cnt
                   EQU D'1'
80:
       get_btn_stats_cnt EQU D'7'
81:
                              ;Startwert Get Btn Stats Schleife
82:
83:
84: ;************
85: ;* Konstanten festlegen *
86: ;************
87:
88:
89:
90: ; ************************
91: ; * Definition von einzelnen Bits in einem Register / in einer Variable *
92: ; *********************
93:
Ausgang
100: #DEFINE a test PORTB, 0 ; Tets LED Ausgang
PORTB, 0 ; BCD-Decoder Ausgang
102: #DEFINE a1
103: #DEFINE b1
                   PORTB, 1
                               ; BCD-Decoder
                                          Ausgang
                   PORTB, 2 ; BCD-Decoder Ausgang
PORTB, 3 ; BCD-Decoder Ausgang
104: #DEFINE c1
105: #DEFINE d1
107: #DEFINE a2
                   PORTB, 4 ; BCD-Decoder Ausgang
                   PORTB, 5
108: #DEFINE b2
                               ; BCD-Decoder
                                          Ausgang
                   PORTB, 6
109: #DEFINE c2
                               ; BCD-Decoder Ausgang
; BCD-Decoder Ausgang
                   PORTB, 7
110: #DEFINE d2
112: #DEFINE bank1
                   STATUS, RPO
114:
115:
116:
117: ; In diesem Beispiel steht das Wort ir sensor für Bit 0 von Port A und das Wort
118: ; für das Bit 0 von Port B.
119:
120:
121: ;***********
122: ;* Programmstart *
123: ;***********
124:
```

```
125:
          ORG H'00'
                              ; Das Programm wird ab Speicherstelle 0 in
  den Speicher geschrieben
126:
          GOTO init
                              ; Springe zur Grundinitialisierung der Ports
   A und B
127:
128:
129: :***********
130: ;* Initialisierung *
131: ;***********
132:
133: init BSF
                 bank1
                               ; wechsle zu Registerbank 1 (spezielle
   Register)
134:
               B'00000001'
135:
          MOVLW
                TRISA
136:
          MOVWF
                               ; RAO Eingang (RA1 bis RA3 sind Ausgänge)
               B'00000000'
137:
          MOVLW
138:
          MOVWF
                TRISB
                               ; RBO bis RB7 sind Ausgänge
139:
140:
          BCF bank1
                               ; wechsle zu Registerbank 0 (normaler
  Speicherbereich)
141:
142:
          CLRF
                 PORTA
                               ; Port A löschen
          CLRF
143:
                 PORTB
                               ; Port B löschen
144:
145: ; Die Register TRISA und TRISB legen fest, welche Bits in den jeweiligen Ports
   Ein- bzw.
146: ; Ausgänge sind. Eine '1' an der entsprechenden Stelle setzt das Bit des Ports
   als Ein-
147: ; gang eine '0' setzt das Bit als Ausgang.
148:
149:
150:
151: ;***********
152: ;* Hauptprogramm *
153: ;*********
154:
PORTA, 0 ; Data
156: ;#DEFINE e data
                                                   Eingang #
157: ;#DEFINE a command
                       PORTA, 1
                                      ; Command
                                                   Ausgang #
                                      ; Takt
158: ;#DEFINE a clock
                       PORTA, 2
                                                   Ausgang #
159: ;#DEFINE a att
                        PORTA, 3
                                      ; ATT
                                                   Ausgang #
161: ;#DEFINE a test
                        PORTB, 0
                                     ; Tets LED
                                                   Ausgang #
PORTB, 0 ; BCD-Decoder Ausgang #
163: ;#DEFINE a1
164: ;#DEFINE b1
                        PORTB, 1
                                      ; BCD-Decoder
                                                   Ausgang #
165: ;#DEFINE c1
                        PORTB, 2
                                     ; BCD-Decoder Ausgang #
166: ;#DEFINE d1
                        PORTB, 3
                                      ; BCD-Decoder
                                                   Ausgang #
168: ;#DEFINE a2
                        PORTB, 4
                                ; BCD-Decoder Ausgang #
169: ;#DEFINE b2
                        PORTB, 5
                                      ; BCD-Decoder
                                                   Ausgang #
                                      ; BCD-Decoder
170: ;#DEFINE c2
                        PORTB, 6
                                                   Ausgang #
171: ;#DEFINE d2
                        PORTB, 7
                                      ; BCD-Decoder
                                                   Ausgang #
173:
174:
175: main
176:
          CALL
                UP wait05s
177:
          BCF
                a_att
                               ; ATT auf LOW das der Controller
178:
                               ; die Daten annimmt
179:
180:
         BSF
                 a1;;;;;;;;
181:
          CALL
                 UP wait05s
182:
          CALL
                 UP Start
                               ; Empfangen: H'XX'
```

```
183:
184:
                                  ;Senden: H'01' Startbefehl
         BCF a1;;;;;;;
185:
186:
                b1;;;;;;;;
UP_wait05s
187:
          BSF
188:
          CALL
                  UP GetType
189:
           CALL
                                 ; Empfangen: H'41'=Digital
190:
                                 ;ODER H'23'=NegCon
                                        H'73'=Analogue Red LED
H'53'=Analogue Green LED
                                 ;ODER
191:
                                 ;ODER
192:
                                 ;----
193:
                                           ._____
                                  ;Senden: H'42' Datenanfrage
194:
                 b1;;;;;;;;
195:
           BCF
196:
          BSF
                c1;;;;;;;;;
UP_wait05s
197:
198:
          CALL
                 UP_Status
199:
          CALL
                                 ;Empfangen: H'5A'=Status:READY
                                 ;-----
200:
201:
                                 ;Senden: H'00' Idle
         BCF c1;;;;;;;
202:
203:
204:
          BSF
                 d1;;;;;;;;
205:
          CALL
                 UP wait05s
206:
          CALL
                  UP linke btns
                                 ;Empfangen: H'XX'
                                 ;-----
207:
208:
                                 ;Senden: H'00' Idle
209:
          BCF
                d1;;;;;;;;
210:
211:
          BSF
                a2;;;;;;;;
212:
          CALL
                 UP wait05s
213:
          CALL
                 UP rechte btns
                                 ;Empfangen: H'XX'
                                 ;-----
214:
                                 ;Senden: H'00' Idle
215:
          BCF a2;;;;;;;
216:
217:
218:
          BSF
                 b2;;;;;;;;
219:
         CALL
                 UP wait05s
220:
          CALL
                                 ;##############################
                 UP sende0
221:
          CALL
                 UP sende0
                                 ;Hier kommen die Joysticks
222:
          CALL
                 UP sende0
                                 ;die abgefragt werden aber
223:
          CALL
                 UP sende0
                                 ;nicht gespeichert
224:
          BCF
                  b2;;;;;;;;
225:
226:
227:
228:
229:
           GOTO
                 main
230:
231:
232: ;***********
233: ;* Unterprogramme *
234: ;***********
235:
236: ; PSX TxRx:
237: ; FOR idx = 0 TO 7
238: ;
      PsxCmd = psxOut.LOWBIT(idx)
                                            setup command bit
239: ;
       PsxClk = ClockMode
                                            clock the bit (low)
240: ;
      psxIn.LOWBIT(idx) = PsxDat
                                            get data bit
241: ;
       PsxClk = \sim ClockMode
                                            r(high)
242: ; NEXT
245: UP Start
246:
           ;H'01' (Bitfolge 00000001) muss im LSB-Verfahren über
```

```
247:
          ;a command gesendet werden.
248:
249: ;0
250:
           ;Bit 1 Senden
251:
           CALL UP_Bit1
252: ;1
253:
          ;Bit 0 Senden
254:
           CALL UP_Bit0
255: ;2
256:
          ;Bit 0 Senden
257:
           CALL UP Bit0
258: ;3
          ;Bit 0 Senden
259:
          CALL UP_Bit0
260:
261: ;4
262:
          ;Bit 0 Senden
263:
           CALL UP_Bit0
264: ;5
265:
          ;Bit 0 Senden
266:
          CALL UP Bit0
267: ;6
268:
          ;Bit 0 Senden
269:
           CALL UP Bit0
270: ;7
271:
          ;Bit 0 Senden
272:
          CALL UP Bit0
273:
274: RETURN
276: UP GetType
277:
          ;H'42' (Bitfolge 01000010) muss im LSB-Verfahren über
278:
          ;a command gesendet werden.
279:
280: ;0
281:
          ;Bit 0 Senden
282:
          CALL UP Bit0
283: ;1
284:
          ;Bit 1 Senden
285:
          CALL UP Bit1
286: ;2
287:
          ;Bit 0 Senden
288:
          CALL UP Bit0
289: ;3
290:
          ;Bit 0 Senden
291:
           CALL UP Bit0
292: ;4
293:
          ;Bit 0 Senden
294:
           CALL UP Bit0
295: ;5
296:
           ;Bit 0 Senden
297:
           CALL UP Bit0
298: ;6
299:
           ;Bit 1 Senden
300:
           CALL UP Bit1
301: ;7
302:
          ;Bit 0 Senden
303:
          CALL UP Bit0
304:
305:
306: RETURN
308: UP Status
309:
           ;H'00' (Bitfolge 00000000) muss im LSB-Verfahren über
310:
           ;a command gesendet werden.
```

```
311:
312: ;0
313:
            ;Bit 0 Senden
314:
            CALL UP Bit0
315: ;1
316:
            ;Bit 0 Senden
317:
            CALL UP Bit0
318: ;2
319:
            ;Bit 0 Senden
320:
            CALL UP Bit0
321: ;3
322:
            ;Bit 0 Senden
            CALL UP Bit0
323:
324: ;4
325:
            ;Bit 0 Senden
326:
            CALL UP Bit0
327: ;5
            ;Bit 0 Senden
328:
329:
            CALL UP Bit0
330: ;6
331:
            ;Bit 0 Senden
332:
            CALL UP Bit0
333: ;7
334:
            ;Bit 0 Senden
            CALL UP Bit0
335:
336:
337: RETURN
339: UP linke btns
340:
      ;H'00' (Bitfolge 00000000) muss im LSB-Verfahren über
341:
           ;a command gesendet werden.
342:
343:
           ; Pfeiltaste nach links <-
344:
            ;#######################
345:
            ;Bit 0 Senden
346:
            CALL UP wait250khz
347:
                                     ; "0" senden
           BCF
                    a command
348:
                   a_clock
           BCF
                                    ; Clock LOW
349:
                   UP wait250khz
            CALL
350:
            BTFSC e data
                                     ; e data in Register speichern - controller
    type
351:
            BSF
                   с1
352:
            BSF
                   a clock
                                     ; Clock HIGH
353:
354:
           ; Pfeiltaste nach unten \/
355:
           ;#########################
356:
            ;Bit 0 Senden
357:
            CALL
                   UP wait250khz
                                     ; "0" senden
358:
            BCF
                    a command
359:
            BCF
                    a clock
                                    ; Clock LOW
                    UP wait250khz
360:
            CALL
361:
            BTFSC
                    e data
                                     ; e data in Register speichern - controller
    type
362:
            BSF
                    a1
363:
            BSF
                   a clock
                                    ; Clock HIGH
364:
365:
            ; Pfeiltaste nach rechts ->
366:
            ;#######################
367:
            ;Bit 0 Senden
368:
            CALL
                   UP wait250khz
369:
            BCF
                    a command
                                     ; "0" senden
370:
            BCF
                   a clock
                                    ; Clock LOW
371:
            CALL
                   UP wait250khz
372:
            BTFSC e data
                                     ; e data in Register speichern - controller
    type
```

```
373:
             BSF
                      b1
374:
             BSF
                      a clock
                                       ; Clock HIGH
375:
376:
             ; Pfeiltaste nach oben /\
             ;######################
377:
378:
             ;Bit 0 Senden
379:
                      UP wait250khz
             CALL
                                        ; "0" senden
380:
             BCF
                      a command
                                        ; Clock LOW
381:
             BCF
                      a clock
                      UP_wait250khz
382:
             CALL
383:
             BTFSC
                      e_data
                                        ; e data in Register speichern - controller
     type
384:
             BSF
                      d1
                      a_clock
385:
             BSF
                                        ; Clock HIGH
386:
             ; Start
387:
             ;#####################
388:
389:
             ;Bit 0 Senden
390:
                      UP wait250khz
             CALL
391:
             BCF
                                        ; "0" senden
                      a command
                      a_clock
392:
             BCF
                                        ; Clock LOW
393:
             CALL
                      UP wait250khz
394:
             ;BTFSC
                      e data
                                        ; e data in Register speichern - controller
     type
395:
             BSF
                      a clock
                                        ; Clock HIGH
396:
397:
             ; Joy-R
             ;#####################
398:
399:
             ;Bit 0 Senden
400:
                    UP wait250khz
             CALL
401:
                      a command
             BCF
                                        ; "0" senden
402:
             BCF
                      a clock
                                        ; Clock LOW
403:
                      UP wait250khz
             CALL
404:
             ;BTFSC
                      e data
                                        ; e data in Register speichern - controller
    type
405:
             BSF
                      a clock
                                        ; Clock HIGH
406:
407:
             ; Joy-L
408:
             ;#######################
409:
             ;Bit 0 Senden
410:
             CALL
                      UP wait250khz
411:
             BCF
                      a command
                                        ; "0" senden
412:
             BCF
                      a clock
                                        ; Clock LOW
                      UP wait250khz
413:
             CALL
414:
             ;BTFSC
                      e data
                                        ; e data in Register speichern - controller
    type
415:
             BSF
                      a clock
                                        ; Clock HIGH
416:
417:
             ; Select
418:
             ;########################
419:
             ;Bit 0 Senden
420:
                      UP wait250khz
             CALL
421:
             BCF
                      a command
                                        ; "0" senden
422:
             BCF
                      a clock
                                        ; Clock LOW
423:
             CALL
                      UP wait250khz
424:
             ;BTFSC
                      e_data
                                        ; e data in Register speichern - controller
     type
425:
             BSF
                      a clock
                                        ; Clock HIGH
426:
427: RETURN
429: UP rechte btns
430:
             ;H'00' (Bitfolge 00000000) muss im LSB-Verfahren über
431:
             ;a command gesendet werden.
```

```
432:
433:
              ; [] - Quadrat Taste
434:
              ;#######################
435:
              ;Bit 0 Senden
436:
                       UP wait250khz
              CALL
437:
              BCF
                        a command
                                           ; "0" senden
438:
              BCF
                        a clock
                                           ; Clock LOW
439:
                       UP wait250khz
              CALL
              ;BTFSC
440 •
                        e data
                                           ; e data in Register speichern - controller
     type
441:
              BSF
                        a clock
                                           ; Clock HIGH
442:
              ; X - X Taste
443:
              ;####################
444:
              ;Bit 0 Senden
445:
446:
              CALL
                       UP wait250khz
                        a\_command
447:
              BCF
                                           ; "0" senden
                        a_clock
448:
              BCF
                                           ; Clock LOW
449:
              CALL
                        UP_wait250khz
450:
              ;BTFSC
                        e data
                                           ; e data in Register speichern - controller
     type
451:
                        a clock
              BSF
                                           ; Clock HIGH
452:
453:
              ; O - Kreis Taste
              ;#####################
454:
455:
              ;Bit 0 Senden
                      UP wait250khz
456:
              CALL
                                           ; "0" senden
457:
              BCF
                       a command
                        a clock
458:
              BCF
                                           ; Clock LOW
459:
                       UP wait250khz
              CALL
460:
              ;BTFSC
                        e data
                                           ; e data in Register speichern - controller
     type
461:
              BSF
                        a clock
                                           ; Clock HIGH
462:
463:
              ; /.\ - Dreick Taste
464:
              ;#######################
465:
              ;Bit 0 Senden
466:
              CALL
                       UP wait250khz
                                           ; "0" senden
467:
              BCF
                        a command
468:
              BCF
                        a clock
                                           ; Clock LOW
469:
                        UP wait250khz
              CALL
470:
              ;BTFSC
                        e_data
                                           ; e data in Register speichern - controller
     type
471:
              BSF
                        a clock
                                           ; Clock HIGH
472:
473:
              ; R1 - Schultertaste
474:
              ;########################
475:
              ;Bit 0 Senden
476:
              CALL
                        UP wait250khz
477:
              BCF
                        a command
                                           ; "0" senden
478:
              BCF
                        a clock
                                           ; Clock LOW
479:
              CALL
                        UP wait250khz
480:
                                           ; e data in Register speichern - controller
              ;BTFSC
                        e data
     type
481:
              BSF
                        a clock
                                           ; Clock HIGH
482:
483:
              ; L1 - Schultertaste
484:
              ;#####################
485:
              ;Bit 0 Senden
486:
              CALL
                       UP wait250khz
487:
              BCF
                        a command
                                           ; "0" senden
488:
              BCF
                        a clock
                                           ; Clock LOW
489:
              CALL
                       UP wait250khz
490:
                        e data
              ;BTFSC
                                           ; e data in Register speichern - controller
     type
```

```
491:
           BSF a clock
                                  ; Clock HIGH
492:
          ; R2 - Schultertaste
493:
           ;######################
494:
495:
           ;Bit 0 Senden
                UP wait250khz
496:
           CALL
                                  ; "0" senden
497:
           BCF
                   a command
498:
           BCF
                   a clock
                                  ; Clock LOW
499:
                   UP_wait250khz
           CALL
           ;BTFSC
500:
                  e data
                                  ; e data in Register speichern - controller
    type
501:
           BSF
               a clock
                                  ; Clock HIGH
502:
           ; L2 - Schultertaste
503:
           ;######################
504:
           ;Bit 0 Senden
505:
506:
           CALL
                 UP wait250khz
507:
           BCF
                   a_command
                                  ; "0" senden
                  a_clock
508:
           BCF
                                  ; Clock LOW
509:
           CALL
                  UP wait250khz
510:
           ;BTFSC e_data
                                  ; e data in Register speichern - controller
    type
           BSF a_clock
511:
                                  ; Clock HIGH
512:
513: RETURN
515: UP sende0
516:
           ;H'00' (Bitfolge 00000000) muss im LSB-Verfahren über
517:
           ;a command gesendet werden.
518: ;0
519:
           ;Bit 0 Senden
520:
           CALL UP Bit0
521: ;1
522:
           ;Bit 0 Senden
523:
           CALL UP Bit0
524: ;2
525:
           ;Bit 0 Senden
526:
           CALL UP Bit0
527: ;3
528:
           ;Bit 0 Senden
529:
           CALL UP Bit0
530: ;4
531:
           ;Bit 0 Senden
532:
           CALL UP Bit0
533: ;5
534:
           ;Bit 0 Senden
535:
           CALL UP Bit0
536: ;6
537:
           ;Bit 0 Senden
538:
           CALL UP Bit0
539: ;7
540:
           ;Bit 0 Senden
541:
           CALL UP Bit0
542:
543: RETURN
545: UP sende0 schleife
546:
           MOVLW
                   get btn stats cnt
                                         ;Startwert innere Schleife
                   cnt_get btn stats
547:
           MOVWF
548:
549: loop_btn_stats
550:
                   CALL
                          UP Bit0
551:
552:
                   DECFSZ cnt get btn stats, F
                                                ; innnere Schleife
```

```
553:
                  GOTO
                         loop btn stats
554:
555: RETURN
557: UP wait
558:
           MOVLW
                  out cnt ;Startwert äussere Schleife
559:
           MOVWF
                  zaehler out
560:
561: loop_out
           MOVLW
562:
                  mid cnt ;Startwert mittlere Schleife
563:
           MOVWF
                  zaehler mid
564:
565: loop_mid
566:
           MOVLW
                  in cnt
                         ;Startwert innere Schleife
567:
           MOVWF
                  zaehler in
568:
569: loop_in
570:
           DECFSZ
                  zaehler in, F; innnere Schleife
571:
           GOTO
                  loop in
572:
573:
          DECFSZ
                  zaehler mid, F; mittlere Schleife
574:
           GOTO
                  loop mid
575:
576:
          DECFSZ
                  zaehler out, F; äussere Schleife
577:
           GOTO
                  loop out
578:
579: RETURN
581: UP wait250khz
582:
                         ;19 cycles
583:
                  0x06
           movlw
                  wait250khz
584:
           movwf
585: Delay 0
586:
           decfsz
                  wait250khz, f
587:
           goto
                  Delay 0
588:
589:
                         ;1 cycle
590:
           nop
591:
592: RETURN
594: UP wait05s
595:
                         ;2499999 cycles
596:
           movlw
                0x16
597:
           movwf
                 wait05s
598:
           movlw
                 0x74
599:
           movwf
                  wait05s 1
600:
           movlw
                  0x06
601:
                  wait05s 2
           movwf
602: Delay 05
603:
           decfsz
                  wait05s, f
604:
                  $+2
           goto
605:
           decfsz
                  wait05s 1, f
606:
                  $+2
           goto
607:
           decfsz
                  wait05s 2, f
608:
           goto
                  Delay_05
609:
610:
                         ;1 cycle
611:
           nop
612: RETURN
614: UP Bit0
615:
           ;Bit 0 Senden
616:
           CALL
                UP_wait250khz
```

```
; "0" senden
        BCF a command
617:
               a clock
618:
         BCF
                           ; Clock LOW
               UP wait250khz
619:
        CALL
        ;BTFSC
                           ; e data in Register speichern - controller
620:
               e data
   type
621:
                            ; Clock HIGH
         BSF
               a clock
622: RETURN
624: UP_Bit1
         ;Bit 1 Senden
625:
626:
         CALL
             UP_wait250khz
                           ; "1" senden
               a_command
627:
         BSF
              a_clock
                           ; Clock LOW
628:
        BCF
629:
        CALL
              UP_wait250khz
        ;BTFSC e_data
                            ; e data in Register speichern - controller
630:
   type
631:
         BSF a_clock
                            ; Clock HIGH
632: RETURN
634: END
635:
```