

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA UN MINICULTIVO CASERO

HAROLD DAVID LEON HURTADO 45161031

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PRACTICA SOCIAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
BOGOTÁ DC
2021-01



1. INTRODUCCIÓN

El cultivo de rábano no requiere de un riego constante en su periodo de siembra, este no contempla este proceso sin importar la época climática, sin embargo, presenta características clave en relación a este proceso como lo es la humedad del suelo en el cual se desarrolla el cultivo, teniendo en cuenta que puede recibir porción de agua de riego en periodos de dos a tres días rescatando que el mantenimiento del factor de humedad en el suelo debe ser constante.

Sobre las distintas medidas para un nivel óptimo de humedad en el suelo del cultivo de rábano se ejecuta generalmente la inundación, la cual se presenta comúnmente por un sistema de pozos con el cual cuentan los predios que llevan a cabo este cultivo de acuerdo a su cronograma de riego manteniendo este factor adecuadamente entre los riegos programados.

Es común que los cultivos de rábano no cuenten con un cronograma de riego dependiendo de las condiciones meteorológicas del año conforme a si se presentan estaciones o no en el lugar de su siembra y el objetivo de siembra, ya que presenta dos posibles escenarios los cuales tienen como fin el comercial de consumo y de producción de semilla, en el desarrollo de ambos casos se presentan irregularidades en el riego teniendo en cuenta que para el consumo por lo general son cultivos colectivos con variedades de otros productos de hortalizas, estos se verán beneficiados por el riego a los otros productos pero no estará destinado netamente al cultivo de rábano dicho riego teniendo en cuenta las técnicas empleadas.

La actividad de riego no se desarrolla al tener la siembra como objetivo los fines de producción de semillas, sin embargo las características meteorológicas pueden variar esta corriente dependiendo de condiciones que presenten alteraciones de disminución en la humedad del suelo de la siembra ya que afectaría al cultivo de manera significativa; ahora bien durante el proceso de siembra en el cual el rábano ya se encuentra trasplantado es importante que el riego se realice sobre el troncón para no presentar desperdicios en el abastecimiento de agua en el riego.

El desarrollo de plagas para el cultivo de rábano – rabanito no es muy común dado las prestaciones del producto como tal que este ofrece frente al uso como repelente de insectos, moluscos y otras especies, aunque si cuenta con determinadas afectaciones sobre la presencia de algunos insectos como las hormigas en los simientes, así como este combate los moluscos en determinados casos también suelen verse afectadas durante la siembra las hojas de la planta por los caracoles los cuales normalmente se combaten con metaldehído para su deshidratación en dosis controladas.

El suministro de fertilizantes en el suelo se ve relacionado con la cantidad de boro en el suelo mayormente dado las prestaciones y resistencia de este cultivo a las condiciones del medio de acuerdo al abono del mismo, contando como ventaja que el cultivo como tal no requiere de una adición significativa de productos químicos, por lo cual esta circunstancia se verá marcada más por las condiciones del medio donde se desarrolle la siembre en casos específicos los cuales se enunciaran en el transcurrir del documento.

2. DESARROLLO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL

El desarrollo del cultivo de rabanito puede realizarse en cualquier época del año sin embargo presenta épocas en las cuales es recomendable por su producción entre agosto y octubre o febrero a mayo, para el cultivo es recomendable presentar producción escalonada cada 15 días y su tipo de siembre es voleo donde cada semilla se ponen cada 8 cm. Siembra que se realiza a poca profundidad y de forma lineal o surcos.



Como otros cultivos el rabanito requiere de determinados cuidados los cuales son desmalezar, espaciar entre plantas, riego frecuente estos entre cuidado generales, así mismo presenta enfermedades y plagas como el Mildew y El Pulgón los cuales se controlan por medio de extracción de las plantas enfermas y alcohol de ajo.

Teniendo en cuenta la sensación de sabor en el rabanito sus cuidados relacionados también tienen en cuenta su cosecha como el control de un ciclo promedio entre el rango de 20 – 30 días y revisión del diámetro alcanzado por el fruto el cual no debe superar los 1,5 cm; de acuerdo a la cosecha y siembra puede darse tipos de rabanitos como: redondo rosado punta blanca, redondo escarlata, Rovi entre otros.

La presencia de fisiopatías como acorchamiento, texturas fibrosas, sabores irritantes y raíces laterales se presentan por condicionales durante la cosecha como la sobre maduración, el desarrollo del cultivo en suelos con déficit hídrico, excesos de calor en la cosecha y exceso en el riego.

Si bien soporta cualquier temperatura, prefiere los climas templados o templados-frescos. No es muy exigente en suelo, aunque le favorecen los fértiles, profundos y frescos.

Para la preparación de los suelos se debe realizar una labor profunda de arado, este es un paso esencial para cualquier tipo de cultivo debido a que se airee que permite un mayor ingreso de nitrógeno proveniente del aire, se mejore la transición del agua evitando encharcamientos. Esto como procedimiento inicial es esencial.

Como es una planta que necesita de mucho boro es necesario abonar con borox de forma moderada, el abono por hectárea debe ser de:

El desarrollo vegetativo tiene lugar entre los 6°C y los 30°C esto para el desarrollo óptimo de la hortaliza, el óptimo se encuentra entre 18-22°C. El pH del suelo debe oscilar entre los 5.5 y 6.8 debido a que no tolera la salinidad.

La semilla de rabanito generalmente se esparce a voleo a razón de 12 kg de semilla por hectárea, es aconsejable sembrar en pequeñas superficies. La siembra al voleo consiste en tomar un puñado de semillas y lanzarlas por el terreno procurando que queden uniformes sobre el mismo Es común asociarlos con cultivos más lentos en su crecimiento como la zanahoria o la espinaca intercalándolas.

Antes de iniciar con la siembra se tiene que tener en cuenta ciertas características, una de ellas es el clima, a pesar de ser muy resistente a una variedad de climas, el mejor o al que mejor se adapta es el clima templado y es resistente a bajas temperaturas, por tal motivo es importante que su temperatura máxima no sobrepase los 25 °C y la mínima no baje de 6 °C, suelos con baja salinidad y con buenos nutrientes, como se mencionó en el documento anterior necesita de mucho boro para su desarrollo normal.

Para la medición de temperatura es necesario tener elementos de medición de condiciones ambientales, para este cultivo no se va a tener en cuenta un ambiente controlado como un invernadero, por tal motivo la temperatura ambiental es la única medida que se va a tener en cuenta a una distancia muy cercana al suelo, para esto usar un termómetro comercial es suficiente, al no requerir de una gran precisión es posible elegir cualquier termómetro, inclusive uno análogo, ya que como la temperatura no se puede controlar gracias a la ausencia de accionadores y de ambiente que se puedan controlar. Al final de este documento se hará un sistema escalado para un máximo de 80 plantas en un invernadero, pero para un sistema abierto es posible usar un sensor de temperatura como el siguiente.






Ilustración 1. Termómetro. Fuente: Grainger.com.

Una vez tenidas las anteriores características completadas y manejadas se debe realizar riego por goteo, esto se debe a que necesita de un alto nivel de humedad, pero no necesariamente de tener charcos presentes, por tal manera debe ser un riego controlado, este es el riego por goteo, la siguiente imagen muestra la instalación de riego por goteo.




Ilustración 2. COMPONENTES INSTALACIÓN RIEGO POR GOTEO. Fuente: Gestiriego.

Una de las principales características de este tipo de riego es el uso efectivo del agua y consiste en el riego radicular de la planta controlando el nivel de humedad, no requiere de equipos especializados ya que no requiere de grandes presiones ni grandes cantidades de caudales para su respectiva funcionalidad, los caudales típicos de los emisores son de 0,6-16 L / h (0.16 a 4.0 galones por hora), y los emisores más comúnmente utilizados son de 1-4 L / h. Para este cultivo en específico es necesario hacer medidas y dependiendo la tubería, numero de goteros y demás accesorios (Como Codos y T's), para lo cual más adelante se mostrará un apartado que se mostrará el caudal necesario para un lote en específico.



La textura del suelo determina la distribución vertical y horizontal del agua. En suelos de textura gruesa (suelos arenosos) el agua tiende a extenderse más verticalmente, mientras que en suelos de textura fina (suelos arcillosos), habrá un considerable movimiento lateral, resultando en un radio más grande de la zona humedecida, como se verá en la siguiente imagen.




Ilustración 3. Distribución del agua en diferentes suelos Fuente: smart-fertilizer.

Es importante conocer el tipo de suelo ya que el agua se distribuye de diferentes maneras, así mismo la distancia entre cada semilla también depende del tipo de suelo.

A partir del riego por goteo se puede realizar un fertirriego que consiste en la combinación de fertilizantes solubles que puedan ser regados por goteo por lo tanto se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones.

 Es importante disponer de dos tanques para el mezclado de los fertilizantes; uno para la preparación de los nitratos de calcio, magnesio, amonio y potasio. Y otro para la preparación de los sulfatos y fosfatos.

La presentación de las sustancias químicas para el proceso de fertilización y los tanques dispuestos para este proceso se encuentran en numeral 4.

- Si no se cuenta con dos tanques una alternativa es aplicar separadamente los nitratos, de los fosfatos y sulfatos.
- Tener un control constante del suelo para así mismo manejar el nivel de fertilizante usado.
- o Mantenimiento constante de las boquillas de salida, al ser riego por goteo puede quedar obstruida.

El cultivo de rábano puede desarrollar también un Sistema de riego por inundación mediante un Sistema de bombeo de un pozo, se emplean generalmente bombas sumergibles que varían de acuerdo con su profundidad, en las cuales se dan sistemas de captación e impulsión, los requerimientos son energía eléctrica, instalación y la altura de la lámina de agua de acuerdo a la capacidad de la bomba que se emplea.






Ilustración 4. Bombeo a depósito y perdidas. Fuente: Clic Renovables.

Teniendo en cuenta el sistema de riego empleado y las componentes del mismo los depósitos que almacenan el agua para goteo y riego de la siembra acogen otras herramientas adicionales como se mencionaba teniendo en cuenta el acceso a energía, equipos y condiciones del lugar del cultivo, se pueden presentar tres tipos de bombas para este proceso dependiendo de la altura de la lámina de agua, el primer caso comprende una bomba no sumergible que posee una conexión con el pozo, la segunda es una bomba para una profundidad baja y la tercera para altas profundidades, los tres casos contemplan limitantes en el factor de gravedad al cual se enfrentan ya que tendrán requerimientos de presión y energía diferentes según la demanda de cultivo dentro de las características de este sistema en el cual desarrolla procesos de succión, distribución, medición de caudal y regulación del mismo, adicional a ello dependiendo del sistema pueden desarrollar tratamientos, filtración y drenaje.

Antes de seguir hay que tener en cuenta que existen otros tipos de riego como la aspersión y la microaspersión, pero estos no se tendrán en cuenta ya que no son los óptimos para este sistema de cultivo. A continuación, en la siguiente tabla se mostrará una comparación entre los sistemas de riego más comunes sus ventajas y desventajas.



	Riego por superficie	Riego por as- persión a alta presión	Riego por as- persión a baja presión	Riego por goteo
Costo de inversión	Bajo en terreno plano	Elevado	Elevado	Elevado
Necesidades energéticas (para bombeo)	Bajo o nulo	Elevado	Mediano	Bajo
Nivel técnico necesa- rio para la operación y mantenimiento	Bajo	Mediano	Mediano	Elevado
Carga de trabajo para la operación	Elevado	Bajo	Mediano	Bajo
Eficiencia del riego	Baja (50 - 70%)	Elevada	De mediana a elevada	Elevada
Costo del riego (por hora de trabajo)	De bajo a mediano	Elevado	De mediano a elevado	Elevado
Comentarios	No conviene en terrenos arenosos o accidentados	Utilización muy flexible Posibles problemas fitosanitarios	Posibles problemas fitosanitarios	Conveniente para cultivos de alto valor agregado o con aguas salinas

Tabla 1. Bombeo a depósito y perdidas. Fuente: Julián C, 2007.

Para la preparación de los suelos se debe realizar una labor profunda de arado, este es un paso esencial para cualquier tipo de cultivo debido a que se airee que permite un mayor ingreso de nitrógeno proveniente del aire, se mejore la transición del agua evitando encharcamientos. Esto como procedimiento inicial es esencial, dado que este cultivo necesita de mucho boro es necesario abonar con borox de forma moderada, el abono por hectárea debe ser de:

Material	Cantidad
Estiércol	30 T
Nitro Sulfato amónico	1500 kg
Sulfato potásico	250 kg
Superfosfato de cal	400 kg
Bórax	15 kg

Tabla 2. Abonado por hectárea Fuente: Adaptado por autores de infoagro.

Se debe tener en cuenta que la adición de productos químicos que combatan las enfermedades y/o plagas del cultivo son procesos de suma importancia sobre los cuidados, antes, durante y luego de la siembre por ello hay que tener en cuenta que a estas hortalizas también las atacan enfermedades asociadas a su cultivo, por tal motivo en este apartado se realizó una tabla con las enfermedades y plagas más comunes y a su vez su control necesario para evitar daños.



Nombre	Descripción	Control
Oruga de la Col (Pieris Brassicae)	Mariposas de manchas negras cuyas larvas se comen la planta.	Lambda Cihalotrin 2.5%, presentado como granulado dispersable en agua, con dosis de 0.40-0.50%, dosis que deben aplicarse a la hora de que los huevos eclosionen
Pulgones (Aphis Gossypii)	No solo se alimentan de la planta, sino que succionan su savia y además producen un líquido azucarado que taponan los estomas de la planta dando cabida a la producción de hongos	Lambda Cihalotrin 2.5%, presentado como granulado dispersable en agua, con dosis de 0.40-0.50%.
Rosquilla negra (Spodoptera littoralis)	Pueden cortar las plántulas de rábano	Clorpirifos 25%, presentado como polvo mojable, con dosis de 0.30-0.40%.
Mildiu velloso (Peronospora parasitica)	Se presentan manchas amarillas en las hojas, que puede extenderse y tornarse marrón oscuro, lo que seca la hoja de la planta	*Rotación de cultivos * Pulverizaciones foliares con urea

Tabla 3. Plagas enfermedades y estrategias para el cultivo. Fuente: Adaptado por autores de infoagro.

Para la adición y selección de las dosis del producto químico empleado como fertilizante se relaciona lo mencionado anteriormente con el reconocimiento de las variables de temperatura, metodología de siembra, humedad del suelo y dosificación sobre en el medio que se desarrolla el cultivo de acuerdo con el rendimiento y su adición de N, P y K para el desarrollo óptimo del mismo.

Es necesario resaltar que en estudios previos se postula que la adición de fertilizantes orgánicos sobre este cultivo en específico aumenta su eficiencia de manera considerable en aspectos cuantificables como la altura de las hojas, longitudes de la raíz aumentando el rendimiento de la siembra de forma significativa.

SISTEMA POR IMPLEMENTAR

El sistema que mejor se adapta al cultivo del rabanito es por medio del sistema por goteo, por esta razón es necesario ubicar en el lote, que se desea implementar este cultivo, un tanque en el que se pueda recolectar un volumen de agua necesario para mantener en funcionamiento el cultivo, en cuanto a la fuente de alimentación hídrica se tiene que en el lote existen ciertos estanques naturales que funciona como fuente principal para el cultivo. La siguiente imagen muestra cómo se abastece normalmente un sistema de riego, en donde sus partes más importantes son la caseta de bombeo, la impulsión y el embalse regulador.






Ilustración 5. Abastecimiento desde un canal. Fuente: Martin P, 2020.

Para explicar un poco mejor este sistema se tiene entonces que la caseta de bombeo succiona agua desde una fuente hídrica (Canal, quebrada o pozo natural), hasta un embalse regulador, desde este embalse se distribuye, ya sea para el sistema de riego, uso personal, etc. Desde el embalse regulador se debe tener en cuenta que el agua siempre debe mantener un volumen de agua necesario para que no se quede sin agua los sectores con los que se alimenta, por tal motivo el cálculo del embalse regulador debe ser de un 10% más de lo que se calcule para asegurar la alimentación completa del sistema, además el embalse debe estar equipado con sensores, filtros y demás elementos que aseguren que el agua que llegue al sistema sea completamente limpia y que no dañe la tubería enviando elementos grandes. Cabe resaltar que para ejecutar estos proyectos se deben redactar cartas y permisos pertinentes tanto para la construcción de los diferentes elementos (caseta de bombeo, red de distribución, captación de agua, etc.), pero para este proyecto no se van a tomar en cuenta debido a que tanto la fuente hídrica como la propiedad en la que se desea hacer es privada.

Hay también diferentes niveles de implementación de tecnología para controlar las diferentes variables que se han mencionado a lo largo del documento (Caudal, niveles de agua, potencia de la bomba, presión), de las cuales se pueden controlar de forma automatizada, semiautomatizada o manual.

Automatizada: Es la que requiere un nivel de tecnología más alto debido a que el objetivo de este sistema de control no requiere de actividad humana para su correcto funcionamiento, elevando así los niveles de producción y seguridad en el sistema, este a su vez puede ser monitoreado de manera remota por medio de radiofrecuencia o sistema cableado en el cual por obligación debe tener controladores y una computadora central que se encargue de asimilar todas las variables leídas. Como se puede observar y detallar acerca de lo anterior mencionado este tipo de sistemas es uno de los más caros de implementar debido a su cantidad de elementos que lo regulan y además de la capacitación de los operarios para que en caso de cualquier error sean capaces de reaccionar.



- Semiautomatizada: El nivel de tecnología es medio y su objetivo es mejorar la precisión de ciertas tareas específicas además del monitoreo, este requiere de maquinaria y trabajo humano para poder funcionar a cabalidad. Este sistema potencia la producción, pero no se acerca a la de los sistemas automatizados
- o **Manual:** 100% trabajo humano, este es el que se usa actualmente en Colombia y su producción no es la mejor. El monitoreo es simple y es susceptible a errores frecuentes.

Para este proyecto se diseñará un sistema totalmente automatizado con comunicación de RF para evitar el uso de cables.

Selección de materiales

Para la elección de materiales no hay mucha competencia ya que tanto para las derivaciones (Codos y T's) el que siempre se usa son los tubos de polietileno gracias a su precio y sus prestaciones en el campo.



Ilustración 6. Tubos polietileno. Fuente: Autores Easy.com.co.

En cuanto al estanque o embalse regulador, se puede realizar un recinto en materiales de obra común como lo es el cemento, un estanque en acero inoxidable o en estanque de polipropileno, esta decisión depende el tamaño del embalse, ya que un estanque en cemento puede tomar el tamaño deseado, el problema es que no es móvil y si se desean hacer cambio de posición es mejor con las otras dos opciones es mejor. A continuación, se mostrará una imagen que representa a los 3 y además una pequeña tabla con la selección de los materiales






Ilustración 7. Tanques agua. Fuente: Easy.com.co.

La tabla que se muestra a continuación va de una escala de 1 a 5, donde, 1 es muy malo, 2 es malo, 3 es regular, 4 es bueno, 5 es excelente.

MATERIAL / ASPECTOS A EVALUAR	CEMENTO	POLIPROPILENO	ACERO
instalación	3	5	5
Movilidad	1	5	3
inversión económica inicial	3	4	2
aséptico/ Almacenamiento limpio	3	4	5
Escalabilidad	5	1	1
Mantenimiento	4	4	2
TOTAL	3.16	3.83	2.16

Tabla 6. Evaluación de materiales Fuente: Autores.

De la anterior tabla se puede entonces determinar que el mejor es el tanque de polipropileno, ya que es la opción más económica, se puede movilizar fácilmente, su instalación es muy sencilla (Poner n el punto deseado y ya) y a pesar de no ser escalable es sencillo comprar un tanque que supere las especificaciones que se desea, esto quiere decir que si se necesita uno de 500 L, sin embargo por el nivel de seguridad adicional del 10% se requiere usar un tanque de 1000 L y así poder asegurar que se abastecerá de manera necesaria, este tanque funciona para usos pequeños, si ya se desea para usos más grandes como el sistema de Acueducto de una casa y además el sistema de riego se requerirá de una más grande.

Para la selección del motor, pues es una motobomba comercial que sus cálculos se harán en el siguiente apartado. Al igual que el tamaño del embalse y del diámetro de la tubería, el caudal necesario, la presión y la cantidad de tubería.

3. CÁLCULOS DISEÑO

Tubería para la alimentación del embalse

Estas medidas se sacarán con ayuda de Google earth y ArcGis por la capacidad y acceso a estos softwares de realizar el procedimiento con su respectiva corrección en los puntos de referencia.

Tubería para el riego

En total son 88 surcos, donde cada surco viene en pares, en total y por cuestiones prácticas, se van a tomar los surcos en pares y cada par mide lo mismo, por lo tanto, son 44 pares:



Par	Medida (m)	Par	Medida (m)		Medida(m)
1	42,769			Linea principal	92,801
2	43,49			Total Pares	2452,854
3	43,86	25	59,53	Totaltuberia	4812,907
4	44,002	26	59,55		•
5	44,31	27	60,48		
6	44,41	28	61,35		
7	44,82	29	62,21		
8	45,27	30	62,73		
9	45,54	31	62,77		
10	45,62	32	63,46		
11	45,52	33	54,56		
12	45,42	34	54,76		
13	46,13	35	55,102		
14	57,39	36	55,43		
15	58,05	37	55,17		
16	58,9	38	55,07		
17	58,74	39	55,53		
18	58,08	40	55,33		
19	58,91	41	52,41		
20	59,57	42	50,41		
21	60,04	43	48,87		
22	60,14	44	44,74		

Tabla 7. Tubería completa. Fuente: Autores.

En total la Tubería necesaria para todo lote, dividido en 88 surcos, donde cada par de surcos miden lo mismo, separados 2m para el movimiento libre del cosechador/sembrador es de 4812.907 m.

En cuanto al número de plantas se va a tomar una distancia de 5 cm, por lo tanto, por metro, hay un total de 20 semillas, por lo tanto, las semillas necesarias por surco y por par se representa en la siguiente tabla.



Par	Medida (m)	Semillas xsurc	Semillasx Par	Par	Medida (m)	Semillas xsurc	Semillasx Par
1	42,769	855,38	1710,76	23	59,9	1198	2396
2	43,49	869,8	1739,6	24	59,71	1194,2	2388,4
3	43,86	877,2	1754,4	25	59,53	1190,6	2381,2
4	44,002	880,04	1760,08	26	59,55	1191	2382
5	44,31	886,2	1772,4	27	60,48	1209,6	2419,2
6	44,41	888,2	1776,4	28	61,35	1227	2454
7	44,82	896,4	1792,8	29	62,21	1244,2	2488,4
8	45,27	905,4	1810,8	30	62,73	1254,6	2509,2
9	45,54	910,8	1821,6	31	62,77	1255,4	2510,8
10	45,62	912,4	1824,8	32	63,46	1269,2	2538,4
11	45,52	910,4	1820,8	33	54,56	1091,2	2182,4
12	45,42	908,4	1816,8	34	54,76	1095,2	2190,4
13	46,13	922,6	1845,2	35	55,102	1102,04	2204,08
14	57,39	1147,8	2295,6	36	55,43	1108,6	2217,2
15	58,05	1161	2322	37	55,17	1103,4	2206,8
16	58,9	1178	2356	38	55,07	1101,4	2202,8
17	58,74	1174,8	2349,6	39	55,53	1110,6	2221,2
18	58,08	1161,6	2323,2	40	55,33	1106,6	2213,2
19	58,91	1178,2	2356,4	41	52,41	1048,2	2096,4
20	59,57	1191,4	2382,8	42	50,41	1008,2	2016,4
21	60,04	1200,8	2401,6	43	48,87	977,4	1954,8
22	60,14	1202,8	2405,6	44	44,74	894,8	1789,6
	То	tal			9440	2,12	

Tabla 8. Semillas necesarias para la distribución. Fuente: Autores.

Para todo el lote es necesario un total de 94402.12 semillas. "Se recomienda regar regularmente, aproximadamente cada planta debe recibir 450ml de solución al día o cada tercer día, pero este dato depende del clima el tipo de sustrato, la temporada, entre otros factores...es recomendado mantener una humedad relativa de 60% y 80%".

En total, por día, hay un consumo hídrico de:

$$94402.12 * 0.45L = 42480,954 L$$

Cálculo del caudal

Entonces para el cálculo del caudal se debe tener en cuenta la siguiente formula:

$$Q = \frac{V}{t} = S * \frac{d}{t}$$

Donde:

- V= Volumen
- o T= Tiempo
- S = sección transversal
- o d= Longitud de la sección transversal



En general no existe un ciclo de riego, por lo tanto, se tomará un tiempo de 1 hora diaria para el riego, lo cual dará un caudal necesario por planta de 0.5 L/h, una medida que en los catálogos de los goteros es muy difícil de encontrar, el que más se aproxima es un gotero de 0.95 L/h, más exactamente una tubería con goteros integrados que suplen con este caudal, lo que disminuiría el tiempo de riego a 0.47 horas o 28.42 minutos. Y para hallar el caudal total de todo el sistema entonces se debe sumar todos los caudales del sistema de riego 94402.12*0.95 L/h= 89682,014 L/h., es posible disminuir el caudal necesario separando más el gotero, teniendo en cuenta que el suelo arcilloso crea un bulbo ancho, según (Infojardin, 2020), para arbustos y huertos pequeños lo común es separar cada 50 cm los goteros, para este caso, se va a dejar cada 20 cm, lo que quiere decir que hay un gotero por cada 2.5 plantas lo cual el caudal reduciría a 35872.8056 L/h., durante 28.42 minutos.

o Diámetro de la tubería

Usando entonces este caudal se puede extraer la sección transversal del tubo.

Como criterio de buena práctica se recomienda que, para tuberías de naturaleza termoplásticas, la velocidad que alcance el flujo de agua por el interior de la tubería se encuentre en el rango de 0,5 a 3,5 m/s (Rodríguez H, 2007), según este mismo autor dice que el agua limpia normalmente debe seguir una velocidad de 0.9 m/s y 0.6 m/s si tiene algas o elementos grandes para no dañar los filtros además de que a mayor velocidad se genera ruidos.

Para calcular el diámetro del tubo, se tendrá en cuenta la velocidad y el caudal, para hallar el área y a su vez el diámetro del tubo necesario para mover sin problemas el líquido a través de la tubería y evitar daños, se tomará en cuenta una velocidad de 3.5, esto para que sea lo suficientemente delgada y evitar la turbulencia en el agua limpia.

$$Q = V * A$$

$$A = Q/A$$

$$A = 0.00996 \, m3/s./3.5 \, m/s$$

$$A = 0.00284571428 \, m2$$

$$D = \sqrt{(A/\pi * 4)}$$

$$D = 0.06m$$

El diámetro para la tubería principal es de 6 cm, para una velocidad de 3.5 m/s.

Para cada par de surco se necesitaría un diámetro diferente, esto se debe a que la carga de caudal es diferente, por lo tanto, se necesitaría un reductor de diámetro. Para cuestiones prácticas se va a tomar la medida máxima de caudal por surco, que es la línea de 63.43 m, que tendría un total de 507.68 boquillas, o un caudal de 482.296 L/h o 0.00013397 m³/s por lo tanto el diámetro de la tubería para el surco es de:

$$A = 0.00013397 \, m3/s \, /3.5m/s = 0.000038277 \, m2$$
$$D = 0.0069 \, m$$

Observando en el mercado de tuberías para riego, la encontrada es de turbo tape de la empresa naandanjain la turbo tape el diámetro encontrado mínimo es de 11.8 mm, que es lo más cercano a los 6.9 mm requerido.

Lo cual cambiaria la velocidad a:

$$V = O/A = 0.00013397 \, m3/s / 0.00010935884 \, m2 = 1.22504 \, m/s$$





APLICACIONES

- Ideal para el riego de cultivos en línea poco espaciados como caña de azúcar, algodón, bananos, fresas, lechugas, repollos, tomates, guindillas (ajíes), melones, pepinos, floricultura, verduras y especias.
- · Para el riego en invernaderos y umbráculos (casas malla)
- · RGS (riego por goteo subterráneo) y riego superficial

Ilustración 8. especificaciones Tubería. Fuente: NaanDanJain Irrigation Ltd.

TURBO TAPE Datos Técnicos.										
Diámetro	Espesor	de Pared	OD	ID.	Máxima	Máxima				
Nominal (mm)	(mm)	(mil)	(mm)	ID (mm)	presión de trabajo (bar)	presión de lavado (bar)				
12	0.15	6	12.1	11.8	1.1	1.7				
12	0.20	8	12.2	11.8	1.5	2.3				
12	0.25	10	12.3	11.8	1.8	2.7				
12	0.30	12	124	11.8	2.2	3.3				
12	0.38	15	12.6	11.8	2.7	4.1				
12	0.45	18	12.7	11.8	3.3	5.0				
12	0.50	20	12.8	11.8	3.6	5.4				
12	0.60	24	13.1	11.8	4.5	6.8				
16	0.13	5	16.15	15.9	0.6	1.0				

Ilustración 9. especificaciones Tubería. Fuente: NaanDanJain Irrigation Ltd.

El gotero que mejor se adapta a las necesidades requeridas es el siguiente:



FOTOGRAFÍA DEL GOTERO	MODELO DEL GOTERO	CAUDAL (L/H.)	NÚMERO DE CATÁLOGO	CANTIDAD/CAJA (UNIDADES)	DIMENSIONES DE LA CAJA (CM.X CM.X CM.)	PESO POR CAJA (KG.)
		0.5	21520-000810			
de		1.2	21520-000900			
100	Gotero PCJ-LCNL con	2.0	21520-001000			
9	salida dentada de	3.0	21520-001200	13,000	57 x 28 x 27	14.3
	3 mm.	4.0	21520-001400			
		8.0	21520-001600			
		12.0	21520-001670			
		0.5	21520-002850			
de		1.2	21520-002900	13,000		
10.00	Gotero PCJ-LCNL con	2.0	21520-003000			
9	salida dentada de	3.0	21520-003200		57 x 28 x 27	14.3
	4 mm.	4.0	21520-003400			
		8.0	21520-003600			
		12.0	21520-003700			
n		0.5	21520-001052			
1		1.2	21520-001060			
8791	C-t DC II CNII	2.0	21520-001100			
4	Gotero PCJ-LCNL con salida cilíndrica	3.0	21520-001300	13,000	57 x 28 x 27	14.3
	Saliua Cilifiufica	4.0	21520-001500			
		8.0	21520-001700			
		12.0	21520-001770			

Ilustración 10. Especificaciones Gotero. Fuente: Netafim.

Para el embalse hay que tener en cuenta que la planta necesita de 450 ml cada tercer día, esto depende de las condiciones ambientales y de la composición del sustrato, así que para asegurar que la planta se desarrolle en buenas condiciones se debe adecuar por lo menos un de 65 a 80% de humedad relativa. Y teniendo en cuenta que la tubería para el riego es de 4812.907 m, lo mismo que medirán los surcos y como la distancia entre cada semilla debe ser de por lo menos 5 cm de distancia se tiene entonces que el total de plantas es de:

94402,12 plantas

Consumo hidrico =
$$94402,12 \ plantas * 0.45L = 42480,954L$$

 $42480,954 + (42480,954 * 10\%) = 46729,0494 \ Lo \ 46.729 \ m^3$

Comercialmente no se encuentran tanques capaces de almacenar 46.729 m3, por lo tanto, es necesario hacer un pozo que supla con estas necesidades, este pozo de cemento debe suplir con las necesidades hídricas del cultivo, por tal motivo se va a tener en cuenta un tamaño de 47 m3 para el pozo, esto para evitar que el agua se rebose en caso de que se llene el tanque con la cantidad de agua necesaria. Entonces se puede tomar un embalse de 3.608 m, que sea cubico, su distribución en el lote se vería de la siguiente manera

Accesorios

Este sistema no tiene un sistema de recolección y rehusó de agua, esto debido a que se intenta usar el agua necesaria con el sistema de goteo, el uso optimo es esencial, entonces solo se tienen uniones tipo T.

En total hay:

- 35872 goteros
- o 88 uniones tipo Cruz, para las uniones
- o 2 codos
- o 92.801m en la alimentación principal (6cm diámetro)
- o 4720.106m m de alimentación al sistema de riego (11.8 mm diámetro)



Estos accesorios son esenciales para calcular las perdidas como se verá a continuación.

• Perdidas primarias

Estas pérdidas son aquellas que tienen que ver con la tubería y la fricción del fluido con la misma.

Para calcular estas pérdidas se va a hacer uso de la fórmula de Darcy-Weisbach la cual nos dice lo siguiente.

$$J = (\Delta Hc)/L = L * f/Di x V2/2g$$

Donde:

- J= Perdida de carga
- o V: Velocidad de circulación del agua
- ΔHc: Perdida de carga continua
- L: Longitud del tramo
- o DI: Diámetro interior del tubo
- G: Aceleración de la gravedad
- o F: Coeficiente de fricción

Para hallar f es necesario tener el número de Reynolds, el cual se halla de la siguiente manera:

$$Re = vs * D/vi$$

- Vs es la velocidad del fluido
- D diámetro de la tubería
- Vi viscosidad del fluido

El número de Reynolds (Re) es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento.

El cual el agua a 20 °C tiene una viscosidad de 1.0 x 10^-3 N*s/m2, el diámetro del tubo es 0.06 m y la velocidad del agua es de 9.43 m/s.

Reynolds de línea principal
$$Re = (9.43 \text{ m/s} * 0.06 \text{ m}) / (1x10 - 3N * s/m2) = 565.8$$

Reynolds de línea secundaria $Re = (9.43 \text{ m/s} * 0.0118 \text{ m}) / (1x10 - 3N * s/m2) = 111.274$

Al ser menor a 2300 eso quiere decir que es un fluido en flujo laminar. Es decir que no presenta turbulencia. Lo cual el coeficiente de fricción f es.

Línea principal
$$f = 64/Re = 0.1131$$
 es adimensional
Líneas secundarias $f = 64/Re = 0.5751$ es adimensional

Reemplazando los valores con los obtenidos con anterioridad se tiene que, la perdida de la línea principal es:

$$J = (0.1131/0.06m) * (92.801m) * ((2 m/s) 2/2 * 9.8m/s2) = 35.69 m$$
 $Perdida de las líneas secundarias:$
 $J = (0.5751/0.0118m) * (4720.106m) * ((1.2 m/s) 2/2 * 9.8m/s2) = 950.69 m$
 $Perdidas principales J = 986.38 m$



Perdidas secundarias

Son las transiciones generadas por elementos de transición tales como codos y válvulas, para calcularlas se usa la siguiente formula de pérdidas secundarias.

$$HL = K * (V2/2g)$$

Donde:

- K= Coeficiente de resistencia
- V= Velocidad en la tubería
- G= gravedad

Para la electroválvula se tiene un diámetro de 2", buscando en catálogos en internet se encontró lo siguiente:



Ilustración 11. Válvula membrana. Fuente: (Hidraulica alsina, s.a., 2018).

Códigos de válvulas, continuación

Función A (NC, normalmente cerrada), cuerpo de latón

Funcion A (NC, norma	annente cer	raua), cuer	o de laton					
			agua	•		Código para	tensión / frecu	iencia [V/Hz]
Función	Conexión	Orificio [mm]	Valor Kv en agua [m³/h]	Intervalo de presión [bar]	Peso [kg]	024/CC	024/50-60	230/50-60
A Válvula de 2/2 vías	Juntas de l	KM, bobina	de epoxi, ten	nperatura de	l medio 0+	120 °C		
NC	G 3/8	13	3,8	0,2-16	0,58	221 868	221 869	221 870
2 (A)	G 1/2	13	3,8	0,2-16	0,54	221 871	221 872	221 873
	G 3/4	13	3,8	0,2-16	0,59	221 874	221 875	221 876
1 (P)	G 3/4	20	8,5	0,2-16	0,89	221 877	221 878	221 879
	G 1	20	8,5	0,2-16	1,0	221 880	221 881	221 882
	G 1	25	12	0,2-16	1,3	221 883	221 884	221 885
	G 1 1/4	25	12	0,2-16	1,5	221 886	221 887	221 888
	G 1 1/4	40	23	0,2-16	2,7	270 133	270 134	270 135
	G 1 1/2	40	30	0,2-16	3,0	221 889	221 890	221 891
	G 2	40	30	0,2-16	3,2	221 892	221 893	221 894
	G 2	50	40	0,2-16	4,5	253 168	253 169	253 170
	G 2 1/2	50	40	0,2-16	5,2	253 171	253 172	253 173
	Juntas de l	EPDM, bobina	a de poliamio	da, temperatı	ıra del medic	-30+90 °C		
	G 3/8	13	3,8	0,2-16	0,58	221 895	221 896	221 897
	G 1/2	13	3,8	0,2-16	0,54	221 898	221 899	221 900
	G 3/4	13	3,8	0,2-16	0,59	221 901	221 902	221 903
	G 3/4	20	8,5	0,2-16	0,89	221 904	221 905	221 906
	G 1	20	8,5	0,2-16	1,0	221 907	221 908	221 909
	G 1	25	12	0,2-16	1,3	221 910	221 911	221 912
	G 1 1/4	25	12	0,2-16	1,5	221 913	221 914	221 915
	G 1 1/4	40	23	0,2-16	2,7	270 136	270 137	270 138
	G 1 1/2	40	30	0,2-16	3,0	221 916	221 917	221 918
	G 2	40	30	0,2-16	3,2	221 919	221 920	221 921
	G 2	50*	40	0,2-16	4,5	253 162	253 163	253 164
	G 2 1/2	50*	40	0,2-16	5,2	253 165	253 166	253 167



Tabla 9. Especificaciones de electroválvula.

Fuente: (Hidraulica alsina, s.a., 2018).

La perdida por electroválvula, según la tabla anterior con un coeficiente k=40, entonces la perdida por electroválvula es:

$$Electroválvula\ HL = 40\ (3.52/2 * 9.8) = 25\ m$$

Otros elementos como la cruz o t tienen un coeficiente diferente que se definirá en la siguiente tabla:

Accesorios	K	L/D
Válvula esférica (totalmente abierta)	10	350
Válvula en ángulo recto (totalmente abierta)	5	175
Válvula de seguridad (totalmente abierta)	2.5	-
Válvula de retención (totalmente abierta)	2	135
Válvula de compuerta (totalmente abierta)	0.2	13
Válvula de compuerta (abierta ¾	1.15	35
Válvula de compuerta (abierta 1/2	5.6	160
Válvula de compuerta (abierta 1/4)	24.0	900
Válvula de mariposa (totalmente abierta)	-	40
"T" por la salida lateral	1.80	67
Codo a 90º de radio corto (con bridas)	0.90	32
Codo a 90º de radio normal (con bridas)	0.75	27
Codo a 90º de radio grande (con bridas)	0.60	20
Codo a 45º de radio corto (con bridas)	0.45	-
Codo a 45º de radio normal (con bridas)	0.40	-
Codo a 45º de radio grande (con bridas)	0.35	-

Tabla 10. Coeficientes perdidos por accesorios. Fuente: Adaptado por actores.

Hay 88 cruces y 2 codos, las perdidas por estos accesorios es:

Perdidas por Codos
$$90^{\circ}$$
 HL = $1.80 * (0.92/2 * 9.8) * 2 = 0.1487m$
Perdidas por cruces HL = $1.80 * (0.92/2 * 9.8) * 2 = 6.54 m$

Existe otras perdigas con respecto a los goteros, la cual la fábrica da una tabla que ofrece el coeficiente K, el cual es de 0.39 para el otro anterior mencionado.

Perdidas por goteros
$$HL = 0.10 (0.92/2 * 9.8) * 35872 = 148.24m$$

 $HLTotal = 0.1487 + 6.54 + 25m + 148.24 = 179.93 m$

Otro elemento necesario es el filtro, buscando información y comparando con las necesidades de filtrado, con elementos orgánicos, arenas y arcillas de un pantano, se hizo una comparación entre diferentes filtros, para lo cual se realizó una comparación entre los más usados a nivel agroindustrial, lo cual da la siguiente tabla.



Tipos de partícula	Filtro de arena	Filtro hidrociclón	Filtros de malla	Filtros de anillas
arena	×	✓	✓	~
Limos y arcilla	~	×	~	~
Sustancias organicas	~	×	~	~

Tabla 11. Comparación de filtros. Fuente: Adaptado por actores.

En la tabla anterior los mejores filtros son los de anillas y mallas, el mejor en relación calidad precio es el de anillas "Como todo filtro deben lavarse cuando se obstruyen. Se hace de forma manual o por retro lavado, aunque también existen los de tipo **automático siendo mucho más cómodos** y eficientes al lavarse en el momento óptimo". (AGROMÁTICA, 2020)

El filtro que se encontró para el sistema de riego es uno de la marca AZUD HELIX, 2NR de 2" caudal máximo de 30 m3/h justo para el caudal necesario para la salida de la línea principal cuyas pérdidas en carga es la siguiente:






Ilustración 12. Especificaciones bomba. Fuente: Catalogo AZUD HELIX.

Se identifica una Perdida de aproximadamente de 0.30 Bar, Otro elemento es un regulador de presión de salida el cual, para una salida de 2 pulgadas, se encontró con la empresa Grival el siguiente elemento cuya perdida de presión aproximada es de: 0.35 bares:





Ilustración 13. Plano técnico. Fuente: Catalogo Grival.

DIAGRAMA DE CAUDAL vs. PÉRDIDA DE CARGA




Gráfico 1. Especificaciones regulador Grival. Fuente: Catalogo Grival.

Motor para el sistema de riego

La altura no es determinada así que se sobredimensionara 10 m que son lo más común de una bomba de altas prestaciones, una vez esto se procederá a buscar la bomba necesaria según su consumo.

En cuanto al dimensionamiento de la bomba, teniendo en cuenta las diferencias de alturas y el uso de la siguiente expresión:

$$KW = (3Bar * 597.88L/min)/600 = 2.98kW$$





Serie BITURBINA (LATÓN) Electrobombas centrífugas monobloc horizontal



APLICACIONES / APPLICATIONS / APPLICATIONS _

- ES Electrobombas biturbina ideales para grupos de presión, instalaciones industriales y agrícolas.
- Twin-impeller electro-pumps suitable for pressure equipments, industrial and agricultural installations.
- FR Électropompes biturbine idéales pour groupes de pression, installations industrielles et agricoles.

37000 36000 34000 33000 32000 31000 29000 27000 25000 20000 16000 10500 4500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

11,3

20,4

	Tipo Type	Caudal (I/h) Flow / Débit	Altura manom. (m) Height / Hateur	r.p.m.	IP	Aislamiento Isolation	Refrigeración Cooling / Refroidissement	Temp. max. (°C)	Turbina Impeller / Turbine
Twi	Biturbina in impeller / Biturbines	<u>3</u> 7000 - 700	20 - 98	2850	44	F	Ventilación externa External ventilation Ventilation externe	80	Cerrada Closed / Fermé

Ilustración 14. Bomba. Fuente: Catalogo HASA.

CURVA / CURVE / COURBE I (A) Altura manométrica / Height / Hateur (m) 1 ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~ 230V 230V 400V 690V kW cv 30 35 95 98 Asp HT-80 1010 0,6 0,8 2,6 1%" 2900 2000 1500 1,5 1011 0,6 0,8 4,5 1%" 2900 2000 1500 HM-80 700 1012 0,75 3,2 11/4" 1 1,8 4000 3300 2400 1500 HT-100 HM-100 1013 0,75 1 5,2 1%" 1" 4000 3300 2400 1500 1000 1,1 1,5 4,8 1%" 1" HT-150 1014 6000 5200 4800 3600 2400 1015 1,1 1,5 1%" 1" 6000 5200 4800 HM-150 8 3600 2400 900 HT-200 1016 1,5 2 6.4 3.8 1¼° 1" 7500 6900 6400 6000 5200 4600 3600 2400 1009 1,5 11,5 1%" 1° 6400 HM-200 2 6000 5200 4600 3600 2400 900 HT-305 1017 2.2 1%" 1° 9600 9000 8400 6200 3800 1400 3 9 5.2 7200 1018 HT-400 3 14 8 11/2" 11/4" 9600 8400 7500 6200 4800 2600 17 HT-550 1019 4 5.5 10 11/2" 11/4" 10800 10400 9800 9000 8400 7400 6000 4600 2800 1000 15000 13800 12500 10900 8900 6700 4000 HT-750 1412 5,5 7,5 14,7 8,5 11/2" 1% 30000 28000 26000 24000 20000 16000 12000 6000 9.5 2" 1% HT-1000 1413 7.5 10 17.2 30000 28000 26000 24000 20000 18000 13000 7500 800 9,2 18,9 10,4 2" 11/4" HT-1300 1414 12,5

Tabla 12. Especificaciones bomba. Fuente: Catalogo HASA.

Esta motobomba es la que mejor se adapta a la necesidad de este sistema de riego, pero su consumo es considerablemente alto, pero esto se debe también al cultivo y a la cantidad de agua que mueve.

Abastecimiento

11

1415

HT-1500

La finca en la que se hizo la subdivisión del cultivo es un terreno muy extenso de la cual colindan varias fuentes hídricas, incluyendo una fuente municipal, a raíz de este problema hay que identificar que fuentes hídricas existen en el terreno, cual es la más cercana al cultivo y así mismo determinar las características



necesarias para determinar si esta fuente hídrica es lo suficientemente grande y tiene las características necesarias para abastecer el cultivo.

Siguiendo con el hilo anterior, hay una quebrada que se encuentra en la parte más alta del lote, pero es muy difícil acceder a ella debido a que se encuentra en una loma cuya densidad de flora es demasiado grande, lo que imposibilita el paso libre y además no es recomendable quitar la flora establecida ya que podría dañar el ecosistema que allí está establecido. Otra fuente es un reservorio, este está más cerca del lote y se representó ya en anteriores ocasiones, el problema es que al ser un humedal su reabastecimiento es solo fluvial, lo que indica que en caso de gastarse toda el agua de este ecosistema no sería fácil llenarlo otra vez o abastecerlo, es necesario diseñar un sistema de abastecimiento aparte lo cual aumentaría costos.

Otra fuente hídrica es la municipal, la cual llena un estanque muy grande de agua, esta es una muy buena opción ya que este tanque está constantemente lleno lo que facilitaría la extracción de agua el problema es que esta en la parte baja del lote, y su distancia al cultivo es siempre considerable, pero es la opción más viable debido a lo que se mencionó con anterioridad.

Tamaño del tanque

El volumen del tanque se ve limitado a los datos del geo visor y a una estimación en su altura dado que no se realizó una toma de medidas previas, se expresan en la siguiente ilustración la ubicación de este en la finca San Miguel.



Ilustración 15. Ubicación tanque de abastecimiento finca. Fuente: Autores.

Una vez teniendo las limitaciones del tanque como se ve en la anterior imagen, se procederá a hacer los cálculos de volumen.






Ilustración 16. Dimensiones tanque de abastecimiento. Fuente: Autores.

En cuanto a altura, se hará de manera empírica ya que no es posible determinarlo a ciencia cierta con las herramientas disponibles, así que se tomara una altura aproximada de 3 m, al ser un estanque cuadrado, este puede contener un volumen total de:

$$9.62m * 6.5 m * 3m = 187,59 m^3$$

Para establecer si el tanque de abastecimiento está en capacidad de abastecer la primera etapa del sistema que es el reservorio (pozo) propuesto se procede a calcular el caudal que el mismo ofrece al total de la finca.

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el sistema está en capacidad de mantener su demanda hídrica de acuerdo con los caudales diarios que requiere el cultivo que corresponden a 46.75 m3 contemplando un margen del 10% adicional en caso de variación en la demanda.

La bomba que requerirá este proceso de abastecimiento dado su diferencia de alturas 10 m se eligió una Serie MO Normalizada de la Electrobombas centrífugas monobloc horizontal ya que esta es ideal para grandes grupos de presión, riegos en general, sistemas de aire acondicionado (calefacción y refrigeración), contra incendios, industria y abastecimientos de agua en general. (Catalogo HASA, 2018), adicional a lo anterior se tuvo en cuenta de acuerdo con la diferencia de alturas los cambios en la presión ejercida para el dimensionamiento del motor y su elección.

$$KW = (P * Q) / 600$$

- o P=presión (Bar)
- Q=Caudal (L/min)

$$KW = (7.5 \, Bar * 42.5 \, L/min) / 600 = 0.59 \, kW$$

Perdidas de las bombas de distribución

Para el cálculo de las perdidas en el sistema se tendrá en cuenta el teorema de Bernoulli y la fórmula de Darcy-Weisbach; La altura del punto de abastecimiento corresponde a 2843 m (A), la del punto de reserva 2868 m (B) y altura del tanque del cual se abastece el cultivo es de 2880 m (C), dimensionando de acuerdo con el geo visor, teniendo en cuenta la diferencia de alturas y la ecuación propuesta.

$$\Delta A - B = 2835 m - 2863 m = \Delta 28 m$$

Teniendo en cuenta las especificaciones del numeral 3.1.4. de acuerdo con las variables clave del sistema en general como lo es la velocidad del flujo y la presión que comprende el mismo se presenta una única variación de acuerdo con la presión por la variación entre las alturas de las estaciones. La distribución desde el pozo hasta el embalse consta de una tubería de 416.25m, cuyo diámetro se determinará más adelante dependiendo las necesidades del cultico que es de 43 m3 de volumen de agua. Este sistema consta de 8 codos que se tomaran en cuenta para las perdidas.





Ilustración 17. Rutas sistema. Fuente: Autores.

El desarrollo de las perdidas requiere de la caracterización de los elementos usados en el sistema por el cual se mantiene de forma general para el mismo conservando un flujo de tipo laminar y su respectivo factor de fricción de acuerdo con su velocidad, diámetro de la tubería y numero de Reynolds junto con la variación de la distancia de las rutas entre fases.

$$J = (\Delta Hc)/L = L * f/Di \times V2/2g$$

Donde:

- o J= Perdida de carga
- o V: Velocidad de circulación del agua
- o ΔHc: Perdida de carga continua
- o L: Longitud del tramo
- o DI: Diámetro interior del tubo
- o G: Aceleración de la gravedad
- o F: Coeficiente de fricción

Para la Estación A – B reemplazando los valores con los obtenidos con anterioridad se tiene que, la perdida de la línea principal es:

$$J = (0.5751/0.0118m) * (301.85m) * ((1.2 m/s) 2/2 * 9.8m/s2) = 950.69 m$$

Perdidas principales
$$J = 173.2 m$$

• Perdidas secundarias

Son las transiciones generadas por elementos tales como codos y válvulas, para calcularlas se usa la siguiente formula de pérdidas secundarias.

$$HL = K * (V2/2g)$$

Donde:

- o K= Coeficiente de resistencia
- V= Velocidad en la tubería
- o G= gravedad



Durante el tramo se presentan perdidas secundarias por los accesorios de tubería de polietileno, uniones (8), uniones roscadas (5), unión roscable universales (1), electroválvulas (2)

accesorios tuberia polietileno
$$HL = 0.2 \left(\frac{1.22^2}{2*9.81}\right) = 0.151 m \approx tramo completo 4.620 m$$
 accesorios uniones roscadas $HL = 0.78 \left(\frac{1.22^2}{2*9.81}\right) = 0.059 m \approx 0.295 m$ accesorios electroválvula $HL = 40 \left(\frac{1.22^2}{2*9.81}\right) = 3.034 m \approx 6.068 m$ accesorios uniones $HL = 0.03 \left(\frac{1.22^2}{2*9.81}\right) = 0.002 m \approx 0.016 m$ $HL total = 11 m$

El dimensionamiento del reservorio de agua presenta limitaciones dado que no se realizó el reconocimiento de su capacidad en campo de acuerdo con la toma de sus medidas, sin embargo, se tiene en cuenta un desarrollo de sus dimensiones entorno a la capacidad requerida y a la observación in situ en la finca sin tener en cuenta la irregularidad en la forma de este contemplando periodos de escasez o eventos negativos entorno a la oferta del sistema.

$$Q=42480,954\ L/h*(1m^3/1000L)=2.932\ m^3/h\ de\ riego\ al\ día$$

$$Q=Volumen/tiempo$$

$$V=Q*t$$

$$V\ reservorio\ (pozo)=46.729\ m3/h\ de\ riego\ al\ día\ (tiempo)*1,1$$

$$V=51.40\ m3\ al\ día$$

Tipo Type		Norma Caudal (m³/h) Stardard / Norme Flow / Débit		Altura manom. (m) Height / Hateur	r.p.m. IP		Aislamiento Isolation	Refrigeración Cooling Refroidissement	Temp. max. (°C)	Temp. Amb. max. (°C)
Normali Normali Standard	isée	EN 733 (DIN 24255)	240 - 0	9,4 - 93	2900	44/55	F	Ventilación externa External ventilation Ventilation externe	80	40

Ilustración 18. Especificaciones técnicas bomba normalizada. Fuente: Catalogo HASA.

Cuerpo bomba - Pump body - Corps de pompe	Fundición G20 - G20 Cast iron - Fonte G20				
Cuerpo unión - Union body - Corps d'union	undición G20 - G20 Cast iron - Fonte G20				
Turbina - Impeller - Turbine	Bronce / Fundición G20 - Bronze / G20 Cast iron - Bronze / Fonte G20				
Eje - Shaft - Arbre	Acero inoxidable AISI 304 / 316 - AISI 304 / 316 Stainless steel - Acier inoxydable AISI 304 / 316				
Cierre mecánico - Mechanical seal - Fermeture mecánique	Cerámica/Grafito - Ceramic/Graphite - Céramique/Graphite				

Ilustración 19. Materiales bomba normalizada. Fuente: Catalogo HASA.

Para el sistema se empleará el modelo MO32-160 B que corresponde a la primera fila de datos para la relación de caudal ofrecida en la ilustración 19, se cumple con la demanda hídrica requerida mencionada.



	Caudal / Flow / Débit (m³/h)											
Altura manom. / Height / Hateur (m)	0	6	9	12	15	18	21	24	30	33	36	
	29	28,5	27,3	25,7	23,8	21,4	18,5	14,8				
	36,8	36,4	35,4	34,2	32,8	31,1	28,8	26				
	41	40	38,8	37,5	36	34,2	32,2	30				
	53	52	51	50	48,5	46,5	45	42,7	37	33,3	28,7	
	61	60,5	59,5	58,5	57,2	55,5	53,7	51,5	46,2	42,7	38,5	
	70		68	67	65,5	63,5	61,5	58,7	50,5			
At	82		80,5	79,5	78,5	77	75	72,6	66,5			
	93		92	91,5	90,5	89,5	88	85,7	80			

Ilustración 20. Relación caudal y altura manométrica bomba normalizada. Fuente: Catalogo HASA.



Ilustración 21. Bomba normalizada MO32-160 B. Fuente: Catalogo HASA.

• Energía en el sistema

Como tal la finca ofrece un sistema eléctrico bastante eficiente capaz de suplir las necesidades eléctricas de la bomba, basta con conseguir extensiones debido a que la fuente de distribución se encuentra a unos 500 m, por lo tanto, es importante suplirse de un buen cableado.

Cabe resaltar que el sistema debe estar funcionando siempre, que los sensores estén midiendo, que se encuentre encendido los controladores y demás accionadores, por lo tanto, es necesario tener un plan de emergencia que ayude a manejar estos sucesos, aunque también se puede hacer manual para evitar gastos más grandes ya que un generador de energía es bastante costoso.

Entonces para elegir el sistema de abastecimiento de energía se debe hacer la sumatoria de energía que consume en total el sistema, esto haciendo cuenta el consumo de cada motobomba usada, lo que en total da aproximadamente 5kWh.

Comercialmente es común encontrar plantas eléctricas de mayor producción y la más cercana es de 10 kWh como se verá a continuación.





Ilustración 22. Planta Eléctrica Jd5500 5kWh Sukra Sku39590. Fuente: MercadoLibre.

El posicionamiento de esta planta depende de las necesidades y uso de esta, cabe resaltar que esta planta solo funciona en emergencias y que su funcionamiento es de 12 H continuas según su manual, esta planta es de combustión de gasolina, por lo tanto, hay que tener en cuenta este factor, lo que lo hace aún más caro su sostenibilidad, pero esto ayudaría en la manutención completa del cultivo lo que daría mayor seguridad y se aseguraría una mayor calidad.

4. FERTILIZACIÓN

El suministro de los nutrientes de acuerdo al proceso de fertilización en la siembra se realizara por medio de bombas dosificadoras de los compuestos pertinentes teniendo en cuenta el desarrollo del cultivo y sus requerimientos de acuerdo a la relación a la complejidad del suministro dado que "Uno de los problemas del cultivo del rábano es la asimilación de los nutrientes por ser uno de los cultivos de ciclo corto (35 días), debido a que los fertilizantes químicos no son solubilizan rápidamente para que la planta absorba los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo." (Pérez, 2011)

Los requerimientos del cultivo de estudio de acuerdo con la revisión bibliográfica y el reconocimiento de pruebas fisicoquímicas en estudios consultados presentan que la fertilización del cultivo tiene como requerimiento en kilogramos/hectárea es de.

Nutrientes requeridos cultivo rábano – rabanito (kg/Ha)						
N	Р	K				
80	120	80				

Tabla 13. Relación dosis nutrientes.

Fuente: http://www.cadenahortofrutcola.org/admin/bibli/417rabano.pdf citado por (Pérez, 2011).

De acuerdo con la planeación del proceso de fertilización con la herramienta de programación propuesta en el espacio académico Fertirrigacion de agromarketing.com se presenta el desarrollo del cultivo sobre la dosis a suministrar, desarrollo en el ciclo de la siembra y variables clave durante la misma.






Gráfico 3. Aplicación productos químicos durante el ciclo. Fuente: Adaptado por autores modelo Fertirrigacion.

El proceso de adición de los nutrientes para el cultivo se realiza con una proporción del 20% hasta completar un total de 100% distribuidos en los ciclos de Fertilización de Fondo, Trasplante a Desarrollo Vegetativo, Desarrollo Vegetativo a Prefloración, Prefloración ha Cuajado, Cuajado a Fructificación, Fructificación a Cosecha dentro de los 35 días del ciclo del cultivo resaltando que presenta un ciclo estable sobre su dosificación exceptuando por una variación considerable sobre la segunda fase.

Fase del Cultivo	Dias	N	P2O5	K20
De Transplante a Desarr Vegeta	5 a 18	13	5	19
De Desarr Vegetat a Pre-floraci	19 a 21	13	5	19
De Pre-floracion a Cuajado	22 a 25	13	5	19
De Cuajado a Fructificación	26 a 30	13	5	19
De Fructificación a Cosecha	31 a 35	13	5	19
Total a la cosecha	64	25	94	

Tabla 14. Kg Nutriente/Ha por fase.
Fuente: Adaptado por autores modelo Fertirrigacion.

El desarrollo del proceso de fertirriego para el cultivo es calculado por el modelo de Fertirrigacion como herramienta propuesta en la cual cabe resaltar que se modificaron las variables de acuerdo con las condiciones específicas del cultivo a desarrollar y en su lugar de emplazamiento teniendo en cuenta sus requerimientos y características como solubilidad de este de acuerdo con el tanque y la bomba empleada para el suministro del tanque de abastecimiento al cultivo para su riego.

La operación del sistema de suministro de los productos químicos para la fertilización conmutada con el sistema de riego requerirá de bombas dosificadoras de los compuestos sobre la corriente de agua que abastecerá al cultivo teniendo en cuenta su resistividad a las condiciones específicas en el medio de desarrollo y emplazamiento de la siembra.






Ilustración 23. Tanques producto químico. Fuente: Qinhuangdao Shengze New Material Technology Co., Ltd.

Para el sistema de dosificación se propone el enlace al tablero de control conforme al funcionamiento autónomo de la bomba la cual presenta una graduación del 20% para la dosificación de los componentes químicos conforme al cálculo de la dosis por medio del programa de fertiirrigación durante 28 minutos por día en un periodo de funcionamiento programa para cada 3 días, se propone que los productos estarán contenidos en tres tanques rectangulares con dimensiones de 2210*1160*808 mm, consecutivos de fibra de vidrio ligeros, resistentes a la corrosión y con respuesta negativa a la conductividad térmica y eléctrica, estos tanques cuentan con su cubierta superior y realizan su alimentación a la bomba por la parte inferior de los mismos hacia sobre el flujo de agua que sale al cultivo, se emplean tres bombas con la adecuada resistividad al producto expuestas a continuación.



Ilustración 24. Bomba dosificadora Blackstone. Fuente: Hanna Instruments SAS.

La bomba dosificadora seleccionada corresponde a BL 1.5-X 1 con una capacidad de 1.5 lph o 0.4 glph para su caudal y 13 bar de presión, de Blackstone las cuales son bombas magnéticas de desplazamiento,



estas están impulsadas por utilizar un número mínimo de las partes móviles, por lo tanto, reducen el riesgo de fallo mecánico. Adaptado de (Hanna Instruments SAS). Esta permitirá la dosificación y conexión por medio de tubo para bomba peristáltica traslucida en gel de sílice con un diámetro de 0,8 mm x 4 mm, diámetro interior = 0,8 mm, diámetro exterior = 4 mm.



llustración 25. Tubo de bomba peristáltica de grado alimenticio. Fuente: Intllab.

operación sencilla y autónoma, Las Bombas Blackstone están equipadas con un control único para la salida de la bomba. La externa, flujo de control de velocidad (potenciómetro) en el frente a la bomba le permite ajustar el porcentaje de flujo desde 0 a 100% del de la capacidad nominal de la bomba. (Hanna Instruments SAS)

Su selección se presenta por su capacidad de adaptación al medio industrial y su capacidad sobre la demanda del cultivo teniendo en cuenta que esta suministra a la corriente de agua el producto químico por medio de una manguera de plástico para el transporte del producto químico de manera que se garantice su dosis indicada y equitativa para las plantas.

5. BIBLIOGRAFÍA

AGROMÁTICA. (2020). Filtros en sistemas de riego. Obtenido de https://www.agromatica.es/los-filtros-en-sistemas-de-riego/

Clickrenovables. (2017). *Clickrenovables*. Obtenido de https://clickrenovables.com/blog/bombeo-solar-en-pozos-como-elegir-la-bomba-que-necesito/

EIKA. (2017). *Environmental & weather monitoring*. Obtenido de http://www.rikasensor.com.cn/products_detail/productId=68.html

Gutiérrez, D. O., & Mendoza Rivera , J. C. (2015). Evaluar el efecto de enmiendas nutricionales sobre el crecimiento y rendimiento del rábano (Raphanus sativus L) en época seca en la finca



- experimental Las Mercedes. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA, FACULTAD DE AGRONOMIA, Managua. Obtenido de http://repositorio.una.edu.ni/3196/1/tnf01o16.pdf
- Hanna Instruments SAS. (s.f.). *Ficha Técnica del Producto Bombas Dosificadoras Blackstone*. Obtenido de https://www.hannacolombia.com/products/product/257/pdf
- Hidraulica alsina, s.a. (2018). Catalogo general. Barcelona.
- HYDRO ENVIRONMENT. (2020). *HYDRO ENVIRONMENT*. Obtenido de https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=406
- Infojardin. (2020). Riego por goteo o localizado. Obtenido de https://articulos.infojardin.com/articulos/riego-goteo-localizado.htm
- Ingemecánica. (2015). *Ingemecánica*. Obtenido de https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html
- Junta de Andalucia. (2016). *Informe variedades locales*. Andalucia. Obtenido de https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/3 leguminosas cebada.pdf
- Loyola, E. (2013). *Cultivo y Producción de Rábano*. Obtenido de https://www.scribd.com/doc/128990241/CULTIVO-DE-RABANO-doc
- NaanDanJain Irrigation Ltd. (2015). Riego por goteo.
- PERÉZ, K. L., & PINZÓN SANDOVAL, E. H. (Julio diciembre de 2014). COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO DE PLANTAS DE RÁBANO (Raphanus sativus L.) SOMETIDAS A ESTRÉS POR SALINIDAD. *CONEXAGRO JDC, 4*(2), 13-24. Obtenido de https://www.jdc.edu.co/revistas/index.php/conexagro/article/view/206/227
- Pérez, L. G. (2011). Evaluación del cultivo de rábano (Raphanus sativus L.) bajo diferentes condiciones de fertilización orgánica e inorgánica. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, Division de agronomia, Saltillo, Coahuila. Obtenido de http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6422/T18925%20GOME Z%20%20PEREZ%2C%20LUCINA%20%2061987.pdf?sequence=1
- Riascos, R. G. (2004). *Propiedades generales de los fertilizantes*. Barranquilla, Colombia: Monómeros Colombo Venezolanos S.A. (E.M.A.). Obtenido de http://www.monomeros.com/descargas/dpmanualfertilizacion.pdf
- Riascos, R. G. (2004). *PROPIEDADES GENERALES DE LOS FERTILIZANTES SÓLIDOS* (Cuarta ed.). Barranquilla, Colombia : Monómeros Colombo Venezolanos S.A. (E.M.A.).
- SOMMANTICO, S. (1 de Febrero de 2019). *INFOCAMPO*. Obtenido de https://www.infocampo.com.ar/los-pasos-a-seguir-para-producir-tu-propio-forraje-verde-hidroponico/
- Tecnicoagricola. (9 de Mayo de 2013). *Recomendaciones de abonado en horticolas*. Obtenido de https://www.tecnicoagricola.es/etiqueta/rabano/