Chương 5. Thuật toán chỉnh sửa RSSI

Như đã giới thiệu ở chương 2, Antenna Onboard là loại antenna có hướng, khi tín hiệu truyền đến đúng hướng nhận, thì cường độ của tín hiệu sẽ lớn nhất. Tuy nhiên, khi cường độ tín hiệu đi lệch với hướng nhận thì sẽ làm suy giảm cượng độ tín hiệu đọc được. từ đó sẽ gây ra sai số cho phép đo.

Vậy mục đích của chúng ta ở chương này là làm sao để khi một tín hiệu truyền đến với bất kỳ góc tới, thì ta đều có thể quy đổi tín hiệu đó về góc tới mà ta quy định trước. Khi đó, tất cả các tín hiệu đều có cùng góc tới dẫn đến sai số do chênh lệch góc xảy ra không đáng kể, vậy ta lại giảm thêm được một yếu tố nội cảnh nữa.

5.1 Giới thiệu về Antenna

5.1.1 Antenna là gì?

Antenna là một phần của hệ thống truyền hay nhận được thiết kế để bức xạ hay nhận sóng điện từ. Nói cách khác Antenna bức xạ các tín hiệu **Radio** Frequency (RF) dưới dạng sóng vô tuyến vào trong không khí hoặc chuyển đổi sóng điện từ thu được trong không khí thành tín hiệu RF.

5.1.2 Chức năng của Antenna


Có hai chức năng trong một hệ thống thông tin liên lạc:

- Khi kết nối với máy phát, nó thu thập các tín hiệu AC và gửi thắng, hoặc phát xạ sóng RF đi theo mô hình cụ thể cho từng loại ăng-ten.
- Khi kết nối với máy thu, anten lấy sóng RF mà nó nhận được và gửi tín hiệu AC cho máy thu.

Việc truyền RF của một anten thường được so sánh hoặc tham chiếu đến một bộ bức xạ đẳng hướng. Có hai cách để tăng công suất phát ra một ăng-ten: tạo ra công suất mạnh hơn tại máy phát (không ưu tiên vì tốn kém) hoặc truyền/hôi tu tín hiệu RF được phát xa từ anten.

5.1.3 Các khái niệm Antenna

- Line of Sight (LOS) là sự biến thiên của độ khúc xạ, nhiễu xạ, phản xạ, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng truyền dẫn đa đường mà kết quả của nó là tổn hao tín hiệu sóng. Một kiểu hiểu đơn giản hơn thì LOS là tầm nhìn thẳng giữa 2 Antenna.
- Vùng Fresnel (Fresnel Zone) là vùng gồm có các hình elip đồng tâm xung quanh đường LOS. Các đối tượng trong miền Fresnel như cây, đỉnh đồi, và các tòa nhà có thể nhiễu xạ hoặc phản xạ các tín hiệu chính từ các thiết bị nhận và làm thay đổi RF LOS.



Hình 5.1: Line of Sight và Fresnel Zone

• Độ khuếch đại của antenna là kết quả việc tập trung phát sóng vô tuyến vào một chùm hẹp hơn bằng việc giới hạn độ rộng chùm (Beamwidth) tính theo độ ngang (Horizontal) và độ dọc (Vertical) mà vẫn giữ nguyên công suất phát sẽ cho một sóng vô tuyến được phát đi xa hơn.

5.1.4 Đặc trưng của Antenna

Phân cực Antenna

Mặc dù sự phân cực Antenna ít được chú ý đến nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thông tin. Liên kết phân cực phù hợp là rất quan trọng trong khi cài đặt bất kỳ loại Antenna nào. Khi sóng tỏa ra từ một anten, biên độ của sóng có thể dao động theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Điều quan trọng là phải có sự phân cực của việc truyền và nhận Antenna được định hướng giống nhau để nhận được tín hiệu mạnh nhất có thể. Cho dù các Antenna được cài đặt với phân cực nằm ngang hoặc thẳng đứng thường là không thích hợp, miễn là cả hai ăng-ten liên kết với cùng phân cực.

Phân tập Antenna

Các mạng không dây, đặc biệt là mạng lưới trong nhà, dễ bị nhiễu tín hiệu. để giúp bù đắp cho những ảnh hưởng của đa đường, anten phân tập, còn được gọi là phân tập không gian, thường được thực hiện trong các thiết bị mạng không dây như là các điểm truy cập. Anten phân tập tồn tại khi một điểm truy cập có hai anten và máy thu hoạt động cùng nhau để giảm thiểu các tác động tiêu cực của đa đường.

Bởi vì các bước sóng của mạng 802.11 với độ dài nhỏ hơn 5 inch (~12.7cm), Antenna có thể được đặt rất gần nhau và vẫn cho phép Antenna phân tập một cách hiệu quả. Khi điểm truy cập cảm nhận được một tín hiệu RF, nó sẽ so sánh dấu hiệu cho thấy nó đang nhận được trên cả hai anten và sử dụng anten nào có cường độ tín hiệu cao hơn để nhận được khung dữ liệu.


Hầu hết các vô tuyến pre-802.11n sử dụng thiết bị chuyển đổi phân tập. Khi nhận được tín hiệu truyền đến, chuyển mạch phân tập nghe với nhiều Antenna. Nhiều bản sao của cùng một tín hiệu đến các ăng-ten thu với biên độ khác nhau. Các tín hiệu với biên độ tốt nhất được lựa chọn, và các tín hiệu khác được bỏ qua.

Phương pháp lắng nghe các tín hiệu nhận tốt nhất, được biết đến như là một phân tập thu. Sự chuyển mạch phân tập cũng được sử dụng khi phát nhưng chỉ một Antenna được sử dụng. Máy phát sẽ truyền ra ngoài Antenna phân tập nơi mà tín hiệu biên độ tốt nhất được nghe lần cuối. Phương pháp truyền bên ngoài Antenna nơi mà tín hiệu thu tốt nhất cuối cùng được nghe thấy được biết đến là phân tập phát.


5.1.5 Phân loại Antenna

Antenna có 3 loại chính được sử dụng, gồm: Omni-directional, Semi-directional, và Highly-directional:


- Antenna Omni-Directional hay còn gọi là Antenna Đẳng hướng sẽ phát tín hiệu 360° theo chiều ngang được sử dụng khi có nhu cầu phủ sóng rộng lớn xung quanh điểm trung tâm và thường được sử dụng trong mô hình kết nối Điểm tới Đa Điểm (Point to Multipoint) ở khoảng cách ngắn.
- Antenna Semi-Directional hay còn gọi là Antenna Định hướng sẽ phát tín hiệu theo một hướng nhất định với góc phủ rộng thường 90°hoặc 120° và thường được sử dụng trong mô hình kết nối Điểm tới Đa Điểm (Point to Multipoint) ở khoảng cách ngắn và trung bình.
- Antenna Highly-Directional cũng là Antenna Định hướng nhưng phát ra chùm tia (Beam) tín hiệu hẹp nhất và có độ lợi (Gain) lớn nhất trong các loại Antenna nên thường được sử dụng trong mô hình kết nối Điểm tới Điểm (Point to Point) ở khoảng cách xa.



Hình 5.2: Đặc tính phân cực của Antenna Omni-Directional



Hình 5.3: Đặc tính phân cực của Antenna Semi-Directional



Hình 5.4: Đặc tính phân cực của Antenna Highly-Directional Ngoài ra ta có thể phân loại Antenna bằng cấu trúc thiết kế: Antenna Onboard (PCB Antenna), Antenna Ipex,...




Hình 5.5: Antenna Onboard (trái) và Antenna IPEX (phải)

5.2 Đặc tính kết hợp hai Antenna phân cực

Như đã đề cập ở trên, đẹ cường độ tín hiệu nhận được mạnh nhất thì cả Antenna thu và phát đều phải có cùng kiểu phân cực. Tuy nhiên, trong đề tài luận văn này, chúng ta sử dụng Antenna IPEX (đẳng hướng) để thu còn Antenna Onboard (định hướng) để phát, vì vậy ta sẽ xét đến các đặc điểm khi kết hợp hai loại Antenna khác nhau.

Bây giờ ta xét 2 Antenna trong không gian (không có vật cản xung quanh) cách nhau một khoảng cách *R*:



Hình 5.6: Antenna Phát (Tx) và Thu (Rx) cách nhau R.

Giả sử rằng Antenna phát là Antenna Đẳng hướng, không có suy hao và Antenna thu nằm cách xa Antenna phát. Ta có tổng năng lượng P_T (W) được truyền đến cho Antenna phát, thì khi đó, mật độ năng lượng p (W/m^2) trên mặt phẳng sóng lan truyền đến Antenna thu cách Antenna phát một khoảng cách R là:

$$p = \frac{P_T}{4\pi R^2} \ (W/m^2) \tag{5.1}$$

Nếu Antenna thu có tham số độ lợi G_T theo hướng của Antenna thu thì phương trình mật độ năng lượng ở trên sẽ trở thành

$$p = \frac{P_T}{4\pi R^2} * G_T \ (W/m^2) \tag{5.2}$$

Tham số độ lợi có được trong tính định hướng và tổn thất của Antenna thực. Giả sử ta có khẩu độ hiệu dụng (Effective Aperture) của Antenna thu là A_{ER} , khi đó công suất thu P_R được của Antenna này sẽ được xác định bởi:

$$P_R = \frac{P_T}{4\pi R^2} * G_T * A_{ER} (W)$$
 (5.3)

Trong đó khẩu độ hiệu dụng A_E của Antenna được biểu diễn như sau:

$$A_E = \frac{\lambda^2}{4\pi}G\tag{5.4}$$

Khi đó, công suất thu được viết lại như sau:

$$P_R = \frac{P_T G_T G_R \lambda^2}{(4\pi R)^2} (W)$$
 (5.5)

Công thức (5.5) chính là **Công thức Truyền dẫn FRIIS**. Nó phụ thuộc đến suy hao truyền dẫn trong không gian, độ lợi Antenna và bước sóng. Đây là một trong những công thức cơ bản trong lý thuyết Antenna.

Mặt khác, vì bước sóng λ và tần số tín hiệu f phụ thuộc vào tốc độ ánh sáng c, cho nên ta cũng có một cách biểu diễn khác của Công thức Truyền dẫn FRIIS như sau:

$$P_R = \frac{P_T G_T G_R c^2}{(4\pi Rf)} \tag{5.6}$$

Công thức (5.6) cho thấy rằng nếu tần số tín hiệu càng cao thì càng nhiêu năng lượng bị tổn hao. Đây là kết quả cơ bản của Công thức Truyền dẫn FRIIS. Điều này có nghĩa là với Antenna có độ lợi cụ thể, khả năng truyền năng lượng sẽ cao nhất khi ở tần số thấp. Sự khác biệt giữa công suất thu và công suất phát chính là Path Loss. Vậy, nói theo cách khác, Suy hao truyền dẫn lớn khi tần số cao.

Cuối cùng, nếu 2 antenna không có cùng phân cực, thì công suất thu có thể phải được nhân với **Hệ số Suy hao Phân cực (Polarization Loss Factor – PLF)**. Lúc

này, công thức (5.6) có thể được thay thế bởi Công thức Truyền dẫn FRIIS tổng quát như sau:

$$P_R = \frac{P_T G_T G_R c^2}{(4\pi Rf)} * PLF \tag{5.7}$$

Trong đó:

$$PLF = [\hat{a}_t * \hat{a}_t]^2 \tag{5.8}$$

 \hat{a}_t và \hat{a}_t lần lượt là góc phân cực của Antenna phát và thu.

Ngoài ra, đối với hai Antenna phân cực tuyến tính lệch nhau một góc φ (có 2 loại phân cực: tuyến tính hoặc vòng tròn – Antenna Onboard và IPEX được sử dụng trong đề tài này đều là phân cực tuyến tính), công suất tổn hao do sự không phù hợp về phân cực này sẽ được tương đương:

$$PLF = \cos^2 \varphi \tag{5.9}$$

Bởi vì ta đang xét về cường độ tín hiệu, không xét về công suất, nên ta cần phương trình để chuyển đổi từ công suất (mW) sang cường độ (dBm) như sau:

$$P_{dBm} = 10 * \log(P_{mW}) \tag{5.10}$$

Áp dụng công thức (5.10), khi đó công thức (5.7) trở thành:

$$P_R = 10 * \log \left(\frac{P_T G_T G_R c^2}{(4\pi Rf)} \right) + 10 * \log(\cos^2 \varphi)$$
 (5.11)

Nhìn vào phương trình (5.11) ta dễ dàng nhận thấy, hai Antenna phân cực tuyến tính lệch nhau một góc φ sẽ gây ra sự suy giảm cường độ theo hàm Log.

Ví du:

- Nếu hai Antenna phân cực tuyến tính lệch nhau một góc 0 hoặc $\pi/2$ (rad) thì P_R không suy giảm bởi vì $10 * \log(\cos^2 \varphi) = 10 * \log(\cos^2 \pi) = 0$.
- Nếu hai Antenna phân cực tuyến tính lệch nhau một góc $\pi/4$ thì P_R sẽ giảm một lượng bằng $10*\log(cos^2\varphi)=10*\log\left(cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)=-3$ (dBm)

Mặt khác, tuy rằng ta biết hai Antenna chúng ta đang dùng là phân cực tuyến tính nhưng ta lại không biết hai Antenna này phân cực hướng nào và góc lệch của chúng là bao nhiêu, nên để tổng quan hơn về ảnh hưởng của góc lệch phân cực, ta sẽ thực hiện một bài thử nghiệm như sau:

 Đánh dấu vị trí của Antenna trên Beacon, đặt Antenna xong song với mặt đất, ở chính giữa của Beacon. Lúc này ta xem vector từ tâm thiết bị đến chỗ đánh dấu Antenna là vector chỉ phương cho Antenna của Beacon.



Hình 5.7: Đặt vị trí Antenna trên Beacon

- Cố định Beacon vào một bàn xoay 36 góc tương ứng với 360°.




Hình 5.8: Cố định Beacon vào bàn xoay

- Đặt ESP32 cùng với IPEX Antenna cách Beacon khoảng 1m. Thực hiện đo RSSI (áp dụng Kalmal Filter để lọc nhiễu).



Hình 5.9: Đặt Antenna cách Beacon 1m

Sau khi đo RSSI và áp dụng Kalman Filter ta được biểu đồ tương quan góc với RSSI ở 180° đầu tiên như sau:



Hình 5.10: Biểu đồ tương quan RSSI với Angle (180º đầu)

Lưu ý, góc đo ở trên không phải là góc lệch φ của 2 phân cực tuyến tính.

Quan sát biểu đồ trên ta thấy độ lệch RSSI giữa các góc khá lớn, vì vậy ta cần hạn chế sự chênh lệch này bằng cách quy đổi góc lệch sẽ trình bày ở phần kế tiếp.

5.3 Áp dụng biểu đồ RSSI theo góc

Như trong phần 4.2 đã đề cập, ta sử dụng thêm một thiết bị phụ (cùng loại với Target) tên là Pathloss được cố định vị trí để tìm ra được Pathloss Exponent trong phương trình (3.2). Tuy nhiên, vị trí của Pathloss có thể khác so với vị trí của target cho nên góc hợp bởi Pathloss với Reference (điểm tham chiếu) sẽ khác với góc giữa Target với Reference. Để có thể thay tham số Pathloss Exponent vào lại phương trình khoảng cách của Target, thì cả thiết bị Pathloss và Target phải có cùng chung bản chất, mà bản chất khác nhau dễ thấy ở đây đó chính là góc đến của tín hiệu.

Vì vậy ta phải quy đổi góc đến của Pathloss về góc đến của Target hoặc ngược lại để các phương trình tính toán đạt được chính xác nhất.

Mặt khác, muốn biết góc hợp của Target với Reference ta cần biết được vector chỉ phương Antenna và vector tín hiệu đến. Vector chỉ phương Antenna có thể được cài đặt tĩnh hoặc có thể đo bằng la bàn số. Tuy nhiên muốn biết vector tín hiệu đến thì cần biết được vị trí Target, nhưng mà vị trí của Target lại chính là kết quả của bài toán này, vậy câu hỏi lúc này chính là: Làm sao xác định được vector đến của tín hiệu?

Quay trở lại với giải thuật Particle Swarm Optimization, tại thời điểm thứ t trong T bước lặp, ta có n cá thể trong quần thể, với mỗi cá thể ta có vị trí hiện tại của nó. Giả sử vị trí này là chính xác thì độ Fitness của cá thể này sau khi áp dụng biểu đồ RSSI theo góc phải là nhỏ nhất.

Vậy thay vì ban đầu ta quy đổi RSSI rồi mới đi vào tính giải thuật Particle Swarm Optimization thì ta có thể quy đổi RSSI cho từng cá thể trước khi đi vào hàm tính Fitness. Lúc này, mục tiêu của chúng ta là tìm vị trí có tổng bình sai số sau khi quy đổi RSSI là nhỏ nhất.