

"Proyecto RS232 para control de posición y velocidad de un motor a pasos"

ALUMNO: ZARAZUA AGUILAR LUIS

FERNANDO


GRUPO: 2MM9

PROFESOR: RODRÍGUEZ FUENTES

MIGUEL ÁNGEL

MATERIA: DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES





Planteamiento del Problema

Se requiere controlar por medio de la NEXYS 2 un motor a pasos que nos indique su posición cada vez que da un paso por medio de comunicación UART y que a este se le pueda controlar su posición por medio de comandos R y L para el sentido y un número del 0 al 20 para avanzar determinados pasos ingresados desde una interfaz con comunicación serial. Además se puede configurar la velocidad con el comando VXX donde XX representa un número del 0 a 10.

En la realización del Motor a Pasos controlado vía serial se implementaron 9 paquetes para la resolución del problema teniendo como objetivo separar en pequeños problemas que permitan procesar adecuadamente la problemática.

Código Principal que une todos los archivos

```
use Work.costa.mail;

-- Uncomment the following library declaration if using

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
   -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC STD.ALL;
entity Principal is
Port (clk nexys : in STD_LOGIC;
RX Data : in STD_LOGIC;
Data Tx : out STD_LOGIC;
Sal_Motor: out STD_LOGIC VECTOR (3 downto 0);
Salidas 7segc : out STD_LOGIC VECTOR (7 downto 0);
Control_Disp_7segc: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
     architecture Behavioral of Principal is
   architecture Benavioral of Frincipal is
signal ready xd,fec: std logic;
signal rx datac: std logic_vector(7 downto 0);
signal Data 0: sTD LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal Data 1: STD LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal Data 2: sTD LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal Datos_Rxc: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal Datos_Rxc: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
   signal Datos_Rxc : STD LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal Display lc,Display 2c,Display 3c,Display 4c: STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);
signal dsalida : STD LOGIC;
signal auxclkl,auxclk2,auxclk3: std_logic;
signal Passos (std_logic vector (3 downto 0);
signal Passos : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
signal Passos : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
signal S_Posicione : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
signal S_Posicione : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
signal Inicioc,tdree: std_logic;
signal Inicioc,tdree: std_logic vector (7 downto 0);
signal Sal Motore: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
signal Sal Motore: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
constant Var logica: std_logic vector (3 downto 0):=X"2";
begin
begin
    Sal Motor<=Sal Motorc;
    Display lc<=(auxclkl&auxclk2&auxclk3&"0"&Sal_Motorc);
    Display lc<=(auxclkl&auxclk2&auxclk3&"0"&Sal_Motorc);
    Display lc<=0auxclkl&auxclk2&auxclk3&"0"&Sal_Motorc);
    Display lc<=0000"&Sal_Posicionc; --Data_2; --Data_0;
    Display dc<=0000"&Sal_Posicionc; --Data_2; --Datos_Rxc;
    --bloque Transmision Serial
ul: uartrx port map( rxd ⇒ RX Data, --Entrada serial de l bit.
    clk ⇒ clk nexys, --Reloj de entrada.
    clr ⇒ Var_logica(0), --Cero_logico en el clr.
        rdmf_clr ⇒ Var_logica(0), --Cero_logico en el clear de bit de recepción.
        rdmf = > Var_logica(0), --Sero lógico en el clear de bit de recepción.
        rdmf = > var_logica(0), --Sero lógico en el clear de bit de recepción.
        rdmf = > var_logica(0), --Sero lógico en el clear de bit de recepción.
        rdmf = > var_logica(0), --Sero lógico en el clear de bit de recepción.
        rdmf = > var_logica(0), --Sero lógico en el clear de bit de recepción.
        rdmf = > var_logica(0), --Sero lógico en el clear de bit de recepción.
        rdmf = > raddac); --Salida que indica en que posición se encuentra(8 bits).
        --bloque de Memoria de 3 bytes
u2: Almc_FFD port map(clk ⇒ ready_xd, --Reloj para actualizar Flip Flop D.
        condicional ⇒ fec, --Condicional si hay error en el dato.
        Din ⇒ > rx datac, --Dato de entrada (Byte).
        D2 ⇒ Data 2, --Tercer Dato Recibido.
        D0 ⇒ Data 1, --Segundo Dato Recibido.
        D0 ⇒ Data 0, --Primer Dato Recibido.
        dout ⇒ dsalida);

u3: Decodificador Serial port map(clk ⇒ clk pays --Reloj de la Nexys.
```

```
u5: Selector_Velocidad port map( clk ⇒ clk nexys,--Reloj de la Nexys.

Selector ⇒ Velocidadc,--Entrada de 4 bits para elegir la velocidad.

clksal ⇒ auxclkl].--Reloj de salida con la frecuencia requerida.

--bloque comparador para saber cuantos pasos queremos.

u6: Contador_Comparador port map( clk ⇒ auxclkl,--Reloj de entrada con la frecuencia requerida.

Numero⇒ Pasosc,--Entrada de Número de pasos a avanzar (5 bits).

Actualizar⇒ Act Pasosc,--Señal de guardado de pasos (Entrada).

clksal>auxclk2,--Reloj de salida con la frecuencia requerida y los pasos deseados (TX1).

clksal≥auxclk2,--Reloj de salida con la frecuencia requerida y los pasos deseados (TX1).

--bloque Driver_Motor

u7: Driver_Motor port map( clk m ⇒auxclk2,--Reloj del Contador del Motor.

clk P ⇒auxclk2,--Reloj de entrada con la frecuencia requerida y los pasos deseados (TX10).

--clk ⇒auxclk2,--Reloj de entrada con la frecuencia requerida y los pasos deseados.

selector ⇒Giroc,--Bit de entrada que indica el giro.

reset ⇒Var_logica(0),--Centador en 0.

Salida ⇒Sal Motorc,--Salida al motor.

Cuenta ⇒Sal Fosicionc);--Salida que indica en que posición se encuentra el motor.

--bloque Transmision Serial

u8: Decodificador_Tx_Serial port map( clk ⇒ clk nexys,--Reloj de entrada con la frecuencia requerida y los pasos deseados.

Entrada ⇒ Sal_Posicionc,--Entrada que indica en que posición se encuentra el motor.

tdrel ⇒ tdrec,--Bit que indica que se puede transmitir otra vez.

Registro Tx ⇒ tx_datac,--Registro que manda el byte.

Inicio ⇒ Inicioc);--Señal que indica cuando puede empezar a transmitir.

--bloque de Memoria de 3 bytes

u9: Transmisor Serial port map( clk ⇒ clk nexys,--Señal de reloj de entrada.

clr ⇒ Var_logica(0),--Clear del transmisor serial.

tx_data ⇒ tx_datac,--Registro de donde se toma el byte.

outp ⇒ Inicioc,--Señal que indica cuando puede empezar a transmitir (Activa la transmisión en alto).

tdre ⇒ tdrec,--Bit que indica que se envic el dato completo o que el dispositivo puede transmitir(1).
```

Este bloque se encarga de conectar los circuitos diseñados para que en conjunto puedan controlar adecuadamente el motor a pasos teniendo la filosofía de dividir el problema en sub-problemas.

Código de Recepción UART

```
library IEEE

***BEC.comperic.sid.ali;

***use IEEE.std.topic_unsigned.ali;

entity usertr: is

**Poot (ck: is STD LOGIC;

clk: is STD LOGIC;

clk: is STD LOGIC;

crdf.clr: in STD LOGIC;

crdf.clr
```

La función de este bloque es de las importantes del código ya que se encarga de recibir serialmente el dato a una determinada frecuencia y almacenarlo en un registro de 8 bits para su posterior lectura, además cuenta con entradas de control que facilitan la manipulación de los datos de entrada. En este programa se usó el bit "rdrf" para actualizar el registro de 3 Flip Flops D que nos permite analizar correctamente la información.

Código de Almacenamiento en el Flip Flop D

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
 -- Uncomment the following library declaration if using
 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC STD.ALL;
entity Almc FFD is

Port ( clk : in STD_LOGIC; --Reloj para actualizar Flip Flop D condicional : in STD_LOGIC; --Condicional si hay error en el dato Din : in STD_LOGIC (VECTOR (7 downto 0); --Dato de entrada (Byte). D2 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); --Tercer Dato Recibido. D1 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); --Tercer Dato Recibido. D0 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); --Primer Dato Recibido.
                       dout : out STD_LOGIC); -- Señal que indica que todos los datos fueron recibidos.
end Almc_FFD;
signal permiso: STD_LOGIC;
signal Flancos: STD_LOGIC VECTOR (3 downto 0):=x"0";
signal XDO,XD1,XD2: STD_LOGIC VECTOR (7 downto 0):=x"00";
          process(clk,condicional,Din,permiso,XD0,XD1,XD2)
                       --if (rising_edge(clk) or falling_edge(clk)) then
                          if (rising_edge(clk)) then
   if condicional='0' then--Si no hay error recibe datos.
                                         XD0<=XD1:
                                         XD1<=XD2
                                         xD1<=xD2;
XD2<=Din;
if Flancos<x"4" then
Flancos<=Flancos+1;</pre>
                                       else
Flancos<=x"0";</pre>
                                       Flancos<=x"0";
end if;
if Flancos=x"3" then
  permiso<='1';
else
permiso<='0';</pre>
                        end i
end if;
end if;
pno-
                                        end if;
                          dout <= permiso and clk;
```

Este bloque se encarga de ir recorriendo de byte en byte los datos para que posteriormente un decodificador pueda determinar si es una combinación válida.

Código de Decodificación de la entrada Serial

```
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
 -- Uncomment the following library declaration if using -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values --use IEEE.NUMERIC STD.ALL;
architecture Behavioral of Decodificador Serial is
type state_type is (Mark,Inicio,Giro_R,Giro_L,Velocidad,Determinar_Pasos,Cargar_Pasos,Apagar_clk,Determinar_Velocidad,Cargar_Velocidad);
signal state: state_type;
signal citd_logic;
signal clkdiv: std logic vector(1 downto 0);
signal clkdiv: std logic vector(7 downto 0);
signal contador: std logic vector(7 downto 0);
--signal Decenas: std_logic_vector(7 downto 0);
--signal Decenas: std_logic_vector(7 downto 0);
--bein
              process(clk)
begin
   if rising_edge(clk) then
        clkdiv <= clkdiv +1;</pre>
                       end if;
         else
    state<=Inicio;
end if;
--Estado Inicio
when Inicio =>
    if Lectura='1' then
                                                        state<=Inicio;
                                                  else
if Reg3=x"52" then --Letra R
state<=Giro_R;
elsif Reg3=x"4C" then --Letra L
state<=Giro_L;
elsif Reg3=x"56" then --Letra V
state<=Velocidad;
                                               state<=Veloci

else

state<=Mark;

end if;

end if;

--Estado Giro_R
                                            when Giro_R =>
G<='1';
                                         state<=Determinar_Pasos;
--Estado Giro L
when Giro_L =>
G<='0';
                                        state<=Determinar Pasos;
--Estado Determinar_Pasos
when Determinar_Pasos >>
    if ((Reg1>47) and Reg1<58) and (Reg2>47 and Reg2<50)) or (Reg2=50 and Reg1=48) then-- Digitos del 00-19
state<=Cargar_Pasos;
    if Reg2=48 then
        Regs<=(Reg1-**00110000");
    elsif Reg2=49 then
        Regs<=((Reg1-**00110000")+x"0A");
        elsif Reg2=50 then
        Regs<=x'14";
    end if;
    else
        state<=Mark;</pre>
                                                           state<=Determinar Pasos;
                                                          state<=Mark;
end if;
                                          end if;
--Estado Cargar Pasos =>
when Cargar Pasos =>
Pasos<=Regs (4 downto 0);
Giro<=0;
act_pasos<='1';
if contador<=240 then
contador<=contador+1;
state <=Cargar_Pasos;</pre>
                                                           contador<="00000000";
  state<=Apagar_clk;--Pasa al estado de Apagar_clk.
end if;</pre>
                                         end if;
--Estado Apagar clk
when Apagar_clk =>
    act_pasos<='0';
    state<=Mark;
--Estado Velocidad</pre>
```

Este código es el que se encarga de leer los 3 bytes almacenados en los Flip Flop's D y entrega una salida decodificada según lo que se tenga y en caso que sea una combinación inválida simplemente ignora los datos y regresa a su estado de Inicio (Lectura), esta decodificación se logra por medio de una máquina de estados que primero detecta si el primer byte es una letra válida como la "R", "L" o "V", en caso que si lo sea, entonces procede a verificar si los dígitos son numéricos y están dentro del rango de modificación, para la "R" y "L" aceptan hasta el 20, y el caso de la "V", solo se acepta hasta el 10. En el caso de que se mande "R" o "L" además modifica un registro que indica el giro para el motor.

Una vez identificados los dígitos guarda en hexadecimal el número en su registro correspondiente ya sea de Velocidad (4 bits) o de Pasos a avanzar (5 bits), posteriormente prende un bit (que apaga en el estado de Inicio) para que el dato pueda ser procesado solo una vez por el circuito que le procede.

Código de Displays Multiplexados

Este código es el que se encarga de poder multiplexar los led's en los displays que se tienen a la salida para poder mostrar que los datos que se reciben son correctos y en qué posición se está, este es el único código opcional que tiene el programa.

Código para la Selección de la Velocidad

Este código se encarga de hacer la división de la señal de reloj en base a la Velocidad que se le indique, para esto se tiene un tiempo medio y un tiempo completo (elegidos por la velocidad que indica el Decodificador Serial) con los cuales mediante comparadores permite la generación de la señal de reloj de salida correctamente.

Código del Conteo de Pasos a Ejecutar

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
use IEEE.numeric_std.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity Contador_Comparador is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
        Numero : in STD_LOGIC,
        Actualizar : in STD_LOGIC;
        clksal : out STD_LOGIC);
end Contador_Comparador;

architecture Behavioral of Contador Comparador is
        --signal Comparador:STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0):="000000";
signal clkdiv: STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0):="000000";
signal clkdiv2: STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0):="00000";
signal clksalaux: STD_LOGIC_VECTOR (0 downto 0);
signal permiso: STD_LOGIC:="0";
```

```
signal Numaux: STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
begin
    Numaux<=Numero&"0";</pre>
         process (clk, clkdiv)
                gin
if rising_edge(clk) then
if clkdiv<9 then
clkdiv<=clkdiv+1;
if clkdiv<5 then
clkdiv2<='1';</pre>
                             else
clkdiv2<='0';
end if;
                                clkdiv<="0000";
                  end if;
         end II;
end process;
process(clkdiv2,Actualizar,Numaux,Conteo,permiso)
begin
if (Actualizar='1' and Conteo=Numaux) then
                         Conteo<="000000
permiso<='0';
                                 --if Conteo<Numaux then
--permiso<='1';--clksal<=clk
                         --permiso<='0';--clks:
--end if;
if rising edge (clkdiv2) then
if Conteo<Mumaux then
Conteo<=Conteo+1;
permiso<='1';
                                              ermiso<='0';--clksal<=clk
                                 else
Conteo<=Numaux;
permiso<='0';
end if;</pre>
           end process;
          else
                                      -
clksalanv<="∩"•
           end if;
end if;
end process;
           process(clkdiv2,permiso)
begin
                    if falling_edge(clkdiv2) then
    if permiso='1' then
        clksal2aux<=clksal2aux+1;</pre>
                             clksal2aux<=clksa
else
    clksal2aux<="0";
end if;</pre>
           end process;
end Behavioral;
```

Este código en base a lo que se tiene de Pasos a Avanzar y de la señal generada por el Decodificador Serial pasa solo los ciclos de reloj necesarios para hacer avanzar el motor, la entrada de pulso de reloj que tiene viene de acuerdo a la velocidad elegida en el código anterior, y tiene 2 salidas una que genera los pulsos para el motor y otra más lenta que sirva para indicar que cambio de posición el motor.

Código para el avance del Motor.

```
Contador1<=Contador1-1;
                             process(clk_P,selector,reset)
begin
                                     if reset='1' then
                                                                         clontador2<= (others => '0');
elsif rising edge(clk P) then
    if selector='l' then--Giro Horario.
        if Contador2>=19 then--Si excede en 20 se resetea.
        Contador2<=(others=>'0');--Resetea el registro.
                                                                                                                            else
                                                                                                                                   Contador2<=Contador2+1:--Incrementa si es menor a 20.
                                                                                                   end if;
else--Giro Antihorario.

if Contador2<=0 then--Si el contador es igual a 0 resetea en 19.

Contador2<="10011";--Resetea la contador en 19=10011.
                                                                                                                            else
                                                                                                                                   Contador2<=Contador2-1;--Decrementa si es distinto de 0.
                                                                                                    end if;
                               -Decodificacion del conteo para generar la señal que va a al motor a pasos.
                             process (Contador1)
                    begin
    case Contadorl is--Elegir Contadorl como señal para hacer la decodificación.

when "00" => Salida<="1010";--"0010";--Primera posición del motor a pasos.

when "01" => Salida<="1001";--"0010";--Segunda posición del motor a pasos.

when "10" => Salida<="0101";--"0100";--Tercera posición del motor a pasos.

when "01" => Salida<="0101";--"1000";--Cuarta posición del motor a pasos.

. when others => Salida<="010";--"1000";--Cuarta posición del motor a pasos.
                            end process;
process(Contador2) begin
    Cuenta<=Contador2;</pre>
                             end process;
end Behavioral;
```

Este código con la señal de reloj de entrada (clk_M) y el giro va generando la combinación correcta para hacer avanzar el motor, actuando así como un contador ascendente-descendente decodificado. Además también procesa el pulso de reloj que indica en qué posición va el motor con un lógica simular a la anterior solo que esta no se decodifica teniendo un límite en 19 para luego resetearse.

Código para decodificación en dígitos ASCII

```
X"2" when "01100",--
X"3" when "01101",--
X"4" when "01110",--
X"5" when "01111",--
X"6" when "11000",--
X"7" when "10010",--
X"8" when "10010",--
X"9" when "10011",--
X"9" when others;--
process(Entrada)
begin
                                                                                     if Entrada>=10 then
  Dato2<="1";
else
  Dato2<="0";
end if;</pre>
end process;
emo process;
--Máquina de estados
process (clkdiv(0),clr,Datol,Dato2,Entrada)
begin
         in

if clr='1' then--Si el reset esta inactivo carga configuración inicial.

state <=mark;--Estado siguiente es mark.

Inicio<='0';

elsif rising_edge(clkdiv(0)) then--Elige clk como reloj de la máquina de estados.

case state is

when mark=>--Cuando se encuentra en mark(estado de inicio).

Inicio<='0';

if Enviar='1' and Entrada<20 then
                                                                                                                                             if Enviar='1' and Entrada<20 then
    state<=espera;
    Reg1<=Dato1;
    Reg2<=Dato2;</pre>
                                                                                                                                               Reg2<=Dato2;
else
    state<=mark;
    Reg1<="0000";
    Reg2<="0";
end if;</pre>
                                                                                           when espera=>
   if Enviar='0' then
        state<=esperal;
   else
        state<=espera;
   end if;</pre>
                                                                      when esperal=>
                                                                                                    Inicio<='0';
                                                                                                                                               if tdrel='1' then
                                                                                                                                              state<=poner_datol;
else
    state<=esperal;
end if;</pre>
                                                                                            when poner_dato1=>
                                                                                                                       datol=>
   --Registro Tx<=(X"3") &Reg1;
    Registro Tx<=("0011000") &Reg2;
if contador>2 then
   contador<="00";
   state<=cargar_datol;</pre>
                                                                                                                        else
    contador<=contador+1;</pre>
                                                                                                                       state<=poner_dato1;
end if;
                                                                                           when cargar dato1=>
                                                                                                                       datol=>
-Registro Tx<=(X"3") &Reg1;
Registro Tx<=("0011000") &Reg2;
Inicio<='1';
if contador>2 then
    contador<="00";
    state<=espera2;</pre>
                                                                                                                       state<=cargar_dato1;
end if;</pre>
                                                                                            when espera2=>
                                                                                                                                               Inicio<='0';
if tdrel='1' then
    state<=poner_dato2;
else</pre>
                                                                                                                                               state<=espera2;
end if;</pre>
                                                                                            when poner_dato2=>
                                                                                                                       dato2=>
--Registro_Tx<=("0011000")&Reg2;
Registro_Tx<=(X"3")&Reg1;
if contador>2 then
    contador<="00";
    state<=cargar_dato2;</pre>
                                                                                                                       state<=cargar_dato2;
else
    contador<=contador+1;
    state<=poner_dato2;
end if;</pre>
                                                                                            when cargar_dato2=>
                                                                                                                       state<=mark;
                                                                                                                       else
    contador<=contador+1;
    state<=cargar_dato2;
end if;</pre>
                                                        end case;
end if;
end process;
```

Este código se encarga de hacer la decodificación de la posición en que va el motor por medio de un decodificador y una máquina de estados, el decodificador solo separa en dígitos numéricos para posteriormente ser enviados, la máquina de estados detecta cada pulso que envía el contador de posición y base a este pulso envía el primer dígito en ASCII poniendo el dato en el Transmisor serial, una vez que el Transmisor serial le indica que envió el dato, ahora envía el segundo dígito en ASCII por medio del Transmisor y regresa a su estado inicial para saber si se quiere enviar otro dato.

Código de Transmisor Serial

```
library IEEE;
use IREE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric std.all;
use IEEE.std logic unsigned.all;
-- Uncomment the following library declaration if using
  -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
  --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
 -- Uncomment the following library declaration if instantiating -- any Xilinx primitives in this code. --library UNISIM; --use UNISIM.VComponents.all;
architecture Behavioral of Transmisor Serial is

type state_type is (mark, start,delay,shift,stop); --Máquina de estados

signal state: state_type;

signal txbuff: std_logic_vector(7 downto 0);--Buffer donde se guarda el dato a transmitir y que se recorre serialmente.

signal baud count: std_logic_vector(11 downto 0);--Contador de tiempo para lograr los bauds requeridos.

signal bit_count: std_logic_vector(3 downto 0);--Contador de bits que se han transmitio por byte.

constant bīt_time: std_logic_vector(11 downto 0) := Z"a28";--Constante de tiempo equivalente a 9600 bauds.

signal clkdiv: std_logic_vector(0 downto 0);--Divisor de reloj.

--signal outp: std_logic;--Señal que indica cuando empezar a transmitir.
          process(clk)
begin
                                      end if;
end process;
                              --Máquina de estados
                                  cocess (clkdiv(0),clr,outp)
                                         mif clr='1' then--Si el reset esta inactivo carga configuración inicial.

state <=mark;--Estado siguiente es mark.

txbuff<="00000000";--Limpia el buffer de datos.
baud_count<=X"000";--Contador de clk para los bauds en 0.
bit count<="0000";--Contador de bits en 0.
txd<='1';--Transmisor serial es 1 que indica estado de reposo.
elsif rising edge(clkdiv(0)) then-Elige clk como reloj de la máquina de estados.
case state is

when mark>--Cuando se encuentra en mark(estado de inicio y espera).
bit_count<="0000";--Pone la cuenta de bits recorridos en 0.
tdr<='1';--El serial se encuentra listo o ya fue cargado en otro dispositivo.
if outp='0' then--Si no se quiere empezar a mandar un dato.
state<=mark;--Asigna como estado siguiente a mark.
txbuff<+tx_data;--Carga el buffer con el registro de datos.
else--En caso que se quiera iniciar a mandar un dato se ejecuta.
baud count<=>"000";--Inicia la cuenta del tiempo de bauds requeridos en 0.
state<=start;--Estado siguiente start.
                                                                                                                                              state<=start; -- Estado siguiente start.
                                                                                                                   when start=>--Cuando se encuentra en start(Estado de comienzo de comunicación serial).
                                                                                                                         baud_count<=X"000";--Inicia la cuenta del tiempo de bauds requeridos en

txd<='0';--Manda el bit de inicio.

tdr<='0';--Pone el bit de dato listo en 0.

state<= delay:--Pasa al siguiente estado "delay".
                                            state <= stop; -- Asigna como estado siguiente a stop.
                                                                                                                       else--Si el contador de bauds es menor al tiempo requerido sigue esperando
baud count<=baud count+1;--Aumenta en 1 el contador de bauds.
state<=delay;--Asigna como siguiente estado a delay.
                                                                                                                                               end if;
                                                                                                                  when shift=>--Estado de recorrimiento.
   tdre<='0';--Pone el bit de dato listo en 0.
        txd<=txbuff(0);--Carga a la salida el primer bit de txbuff.
        txbuff(6 downto 0)<-txbuff(7 downto 1);--Hace el recorrimiento del dato.
        bit_count<=bit_count+1;--Incrementa en 1 el conteo de bits enviados.</pre>
                                                                                                                                                    state<=delay; -- Asigna como siguiente estado a delay.
```

```
when stop=>--Estado de parada.
tdre<='0';--Pone el bit de dato listo en 0.
txd<='1';--Envia el bit de parada.
if baud_count>= bit_time then--Si se supera la cuenta reinicia el contador de bauds.
baud_count<=X"00";--Reinicia el contador de bauds.

state<=mark;--Asigna como estado siguiente a mark entrando a modo espera.
else--en caso contrario sigue contando.
baud count<= baud count+1;--Aumenta en 1 el contador de bauds.
state<=stop;--Asigna como estado siguiente a stop para seguir enviando el bit de parada.
end if;
end case;
end if;
end process;</pre>
```

Este último código se encarga de poder transmitir un dato de 8 bits serialmente a 9600 bauds, generando además una señal de salida que nos indica que ya fue transmitido el dato.

Imágenes del Proyecto





