
本 CPU 为 Verilog 实现的流水线 MIPS - CPU, 支持的指令集包含{LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW、ADD、ADDU、SUB、SUBU、MULT、MULTU、DIV、DIVU、SLL、SRL、SRA、SLLV、SRLV、SRAV、AND、OR、XOR、NOR、ADDI、ADDIU、ANDI、ORI、XORI、LUI、SLT、SLTI、SLTIU、SLTU、BEQ、BNE、BLEZ、BGTZ、BLTZ、BGEZ、J、JAL、JALR、JR、MFHI、MFLO、MTHI、MTLO}。为了实现这些功能,CPU 主要包含了 IM、GRF等模块,这些模块按照以下项层设计逐级展开:



(二) 关键模块定义

1.PC

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步置零

3	NPC	I	下一条指令在 IM 的地址
4	en	I	阻塞信号
5	PC	О	当前指令在 IM 的地址

序号	功能	描述	
1	存储指令地址	保存当前执行指令在 IM 中的地址	
2	阻塞	阻塞为0时,PC不工作	

2. D_pipereg

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	Ι	同步复位信号
3	en	I	阻塞信号
4	F_PC	I	F级的 PC
5	F_instr	I	F级的指令
6	D_PC	O	D 级的 PC
7	D_instr	O	D级的指令
8	F_BD	I	F级产生的判断是否
			使用延迟槽
9	F_ExcCode	I	F级异常码
10	D_BD	О	D级产生的判断是否
			使用延迟槽
11	D_ExcCode	О	传到D级的异常码

序号 功能		描述
1	存储要流水的值	存储要流水的值
2	流水异常需要用的值	流水异常需要用的值

3. NPC

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	PCSrc	I	分支信号
2	PCj	I	j型跳转信号
3	PCjr	I	jr 和 jalr 跳转信号
4	D_PC[31:0]	I	F 级 PC
5	F_PC[31:0]	I	F 级 PC
6	Regjr[31:0]	I	jr 和 jalr 跳转的地址
7	instr_index[25:0]	I	D级 26 位立即数
8	NPC[31:0]	О	下一个 PC 的值

(2) 功能定义

序号 功能		描述
1	计算下一个 PC	计算下一个 PC

4. EXT

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述	
1	imm	I	16 位立即数	
2	sign	Ι	符号扩展选择信号	
			0: 进行无符号扩展	
			1: 进行符号扩展	
3	SignImm	О	扩展后的 32 位数	

序号	功能	描述	
1	无符号扩展	当 sign 为 0 时,进行无符号扩展	
2	符号扩展	当 sign 为 1 时,进行有符号扩展	

5. GRF

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	异步复位信号,
			1: 清零
			0: 保持
3	PC[31:0]	I	D级PC的值,用于display
4	A1[4:0]	I	5 位地址输入, 从外界接收[25: 21],
			代表 32 个寄存器中的一个,并将其中
			的值输出到 RD1
5	A2[4:0]	I	5 位地址输入, 从外界接收[20: 16],
			代表 32 个寄存器中的一个,并将其中
			的值输出到 RD2
6	A3[4:0]	I	5 位地址输入,选择 32 个寄存器中的
			一个,将 WD 输入的数据存储到其中
7	WD[31:0]	I	32 位写入数据
8	RD1[31:0]	О	输出 A1 代表的寄存器中的值
9	RD2[31:0]	О	输出 A2 代表的寄存器中的值

序号	功能	描述
1	异步复位	Reset 为 1 时,所有寄存器被清零
2	读数据	将 A1 和 A2 对应的寄存器中的值输出到 RD1
		和 RD2
3	写数据	如果 WE 为 1, 时钟上升沿时将 WD 中的数据
		写入到 A3 对应的寄存器中

6. CMP

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	A	I	操作数 A
2	В	I	操作数 B
3	D_equal	О	相等信号
4	D_equal_0	О	是否等于0
5	D_great_0	О	是否大于0

(2) 功能定义

序号	功能	描述
1	判断 A、B 是否相等	若 A=B,则输出 1
2	判断 A 是否等于 0	若 A=0,则输出 1
3	判断 A 是否大于 0	若 A>0,则输出 1

7. E_pipereg

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号
3	en	I	阻塞信号
4	flush	I	清洗信号
5	D_PC[31:0]	I	D 级 PC 值
6	D_instr[31:0]	I	D级指令
7	D_signimm[31:0]	I	D级扩展后 32 位数
8	D_RD1[31:0]	I	D级 GRF 输出 1
9	D_RD2[31:0]	I	D级 GRF 输出 2
10	D_A3[4:0]	I	D 级 A3 地址
11	D_WD[31:0]	I	D级 GRF 写入值
12	E_PC[31:0]	O	E 级 PC 值

13	E_instr[31:0]	0	E级指令
14	E_signimm[31:0]	О	E级扩展后 32 位数
15	E_RD1[31:0]	О	E级 RD1
16	E_RD2[31:0]	О	E级 RD2
17	E_A3[4:0]	О	E 级 A3 地址
18	E_WD[31:0]	О	E 级 WD
19	D_BD	I	D 级 BD
20	D_ExcCode	I	D级异常码
21	E_BD	О	E 级 BD
22	E_ExcCode	О	E级异常码

序号	功能	描述
1	存储要流水的值	存储要流水的值
2	流水异常需要的变量	流水异常需要的变量

8. ALU

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	op[2:0]	I	选择执行哪一个操作
			000: 加法
			001: 减法
			010: 与
			011: 或
			100: 左移 16 位
2	inA[31:0]	I	参与运算的第一个数
3	inB[31:0]	I	参与运算的第二个数
4	ALUResult[31:0]	О	输出 inA 和 inB 操作后的结果

序号 功能	描述
----------	----

1	加法	将两个输入加起来输出到 ALUResult
2	减法	将两个输入相减输出到 ALUResult
3	与运算	对两个输入进行与操作输出结果到 ALUResult
4	或运算	对两个输入进行或操作输出结果到 ALUResult
5	左移 16 位	将 SrcB 左移 16 位输出到 ALUResult
6	或非	将两个输入的或非输出到 ALUResult
7	异或	将两个输入的异或输出到 ALUResult
8	逻辑左移	将两个输入的逻辑左移输出到 ALUResult
9	逻辑右移	将两个输入的逻辑右移输出到 ALUResult
10	算术右移	将两个输入的算术右移输出到 ALUResult
11	小于立即数置1	若 A 小于 B, 输出置 1
	(有符号)	
12	小于立即数置1	若 A 小于 B, 输出置 1
	(无符号)	

9. M_pipereg

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号
3	flush	I	清洗信号
4	E_PC[31:0]	I	E级 PC
5	E_WD[31:0]	I	E 级 WD
6	E_A3[4:0]	I	E级 A3
7	E_instr[31:0]	I	E 级 instr
8	E_ALUResult[31:0]	I	E级 ALUResult
9	E_RD2[31:0]	I	E级 RD2
10	M_PC[31:0]	О	M级 pc
11	M_WD[31:0]	O	M 级 WD

12	M_A3[4:0]	О	M 级 A3
13	M_instr[31:0]	О	M 级 instr
14	M_ALUResult[31:0]	O	M 级 ALUResult
15	M_RD2[31:0]	О	M级RD2
16	E_BD	Ι	E级 BD
17	E_ExcCode	Ι	E级异常码
18	M_BD	О	M 级 BD
19	M_ExcCode	O	M 级异常码

序号	功能	描述
1	存储要流水的值	存储要流水的值
2	流水异常需要的变量	流水异常需要的变量

10. en_byte

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	reset	I	同步复位信号
2	Din	I	带扩展的数据
3	WE	I	写入信号
4	DMaddr	I	DM 的读取地址
5	Dout	O	扩展后的数据
6	width	I	是半字还说字节存取
7	m_data_byteen	О	要求输出的信号

序号	功能	描述
1	整字	整个完整输出
2	半字	按半字规则输出
3	字节	按字节读取规则输出

11. data_extend

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	DMaddr	I	ALU 计算出来的地址
2	dataop	I	数据扩展控制码
			000: 无扩展
			001: 无符号字节数据扩展
			010: 符号字节数据扩展
			011: 无符号半字数据扩展
			1000: 符号半字数据扩展
3	Din	I	输入 32 位数据
4	Dout	О	扩展后的 32 位数据

(2) 功能定义

序号	功能	描述
1	无扩展	无扩展
2	无符号字节数据扩展	无符号字节数据扩展
3	符号字节数据扩展	符号字节数据扩展
4	无符号半字数据扩展	无符号半字数据扩展
5	符号半字数据扩展	符号半字数据扩展

12. W_pipereg

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号
3	M_PC[31:0]	I	M 级 PC
4	M_instr[31:0]	I	M 级 instr
5	M_A3[4:0]	I	M 级 A3
6	M_WD[31:0]	I	M 级 WD

7	W_PC[31:0]	О	W 级 PC
8	W_instr[31:0]	О	W 级 instr
9	W_A3[4:0]	О	W 级 A3
10	W_WD[31:0]	О	W 级 WD

序号	功能	描述
1	存储要流水的值	存储要流水的值

13. CP0

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号
3	WE	I	CP0 寄存器写使能信号
4	[4:0]A1	I	读 CPO 寄存器编号
5	[4:0]A2	I	写 CPO 寄存器编号
6	bd	I	看是否用延迟槽
7	[31:0]Din	I	CPO 寄存器的写入数据
8	[31:0]PC	I	中断/异常时的 PC
9	[6:2]ExcCode	I	中断/异常的类型
10	[5:0]HWint	I	6 个设备中断
11	EXLclr	I	置 0 SR 的 EXL 位
12	IntReq	О	中断请求
13	[31:0] EPC	O	EPC 寄存器输出至 NPC
14	[31:0] Dout	О	CPO 寄存器的输出数据
15	tbReq	О	tb 中断

11. 2 Sugar	序号	功能	描述
-------------	----	----	----

14. Hazard

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号
3	D_A1[4:0]	I	D 级读取 rs 的序号
4	D_A2[4:0]	I	D 级读取 rt 的序号
5	D_RD1[31:0]	I	D 级读取 rs 的值
6	D_RD2[31:0]	I	D 级读取 rt 的值
7	D_rs_Tuse	I	D 级是否在使用 rs
8	D_rt_Tuse	I	D 级是否在使用 rt
9	E_A1[4:0]	I	E 级读取 rs 的序号
10	E_A2[4:0]	I	E 级读取 rt 的序号
11	E_RD1[31:0]	I	E 级读取 rs 的值
12	E_RD2[31:0]	I	E 级读取 rt 的值
13	E_A3[4:0]	I	E级写入寄存器的序号
14	E_WD[31:0]	I	E级写入寄存器的值
15	E_rs_Tuse	I	E 级是否使用 rs
16	E_rt_Tuse	I	E 级是否使用 rt
17	M_A2[4:0]	I	M 级读取 rt 的序号
18	M_RD2[31:0]	I	M 级读取到寄存器的值
19	M_A3[4:0]	I	M 级写入寄存器的序号
20	M_WD[31:0]	I	M 级写入寄存器的值
21	W_A3[4:0]	I	W级写入寄存器的序号
22	W_WD[31:0]	I	W级写入寄存器的值
23	D_Forward1[31:0]	О	转发给 D 级的值 1
24	D_Forward2[31:0]	О	转发给 D 级的值 2

25	E_Forward1[31:0]	O	转发给 E 级的值 1
26	E_Forward2[31:0]	O	转发给 E 级的值 2
27	M_Forward2[31:0]	O	转发给 M 级的值 2
28	F_en	O	PC 的使能信号
29	D_pipereg_en	O	D级流水线寄存器的使能信号
30	E_pipereg_en	O	E级流水线寄存器的使能信号
31	E_pipereg_flush	O	E级流水线寄存器的清洗信号
32	M_pipereg_flush	O	M 级流水线寄存器的清洗信号

序号	功能	描述
1	产生各转发值	产生各转发值
2	产生各阻塞信号	产生各阻塞信号
3	产生各清洗信号	产生各清洗信号

15. Control(分布式译码)

序	信号名	方向	描述
号			
1	instr[31:0]	I	每一级的指令
2	D_equal	I	D级RD1和RD2是否相等
3	sign	O	ext 是否进行有符号扩展
4	PCSrc	O	是否进行分支
5	PCj	O	是否为J型指令
6	PCjr	О	是否为 jr 或 jalr
7	D_WDsel	O	D 级中写入 GRF 值的选择信号
8	D_A3[4:0]	O	D 级中写入 GRF 地址的选择信号
9	ALUControl[3:0]	O	ALU 选择哪种计算方式
10	ALUASel	О	ALU 里面 inA 选择哪个作为输入
11	ALUBSel	O	ALU 里面 inB 选择哪个作为输入

12	E_WDSel[1:0]	O	E 级中写入 GRF 值的选择信号
13	MemWrite	O	E 级中写入 GRF 地址的选择信号
14	width[1:0]	O	写入 DM 的位宽
15	sign_1	O	写入 DM 的值是否进行有符号扩展
16	M_WDSel	О	M 级中写入 GRF 值的选择信号
17	D_rs_Tuse	O	D 级是否读取 rs
18	D_rt_Tuse	O	D 级是否读取 rt
19	E_rs_Tuse	O	E 级是否读取 rs
20	E_rt_Tuse	O	E 级是否读取 rt
21	MD_yes	O	是否使用乘除模块
22	BD	O	是不是 branch 类指令
23	excRI	O	是不是已有的指令
24	start	O	乘除法要开始信号
25	[2:0] MDop	O	是乘法还是除法
26	HIwrite	O	是 mthi 吗
27	LOwrite	O	是 mtlo 吗
28	ALU_arith_overflow	O	是否为计算类指令
29	ALU_lw_overflow	O	load 类指令
30	ALU_sw_overflow	O	save 类指令
31	eret	O	返回现场
32	CP0WE	O	CPO 是否写入

(2) 真值表

端口	addu	subu	ori	lw	SW	beq	lui
func	100001	100011	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
op	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111
sign	X	X	0	1	1	X	X
Branch	0	0	0	0	0	1	0
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1

MemtoReg	0	0	0	1	X	X	0
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	1
RegDst	1	1	0	0	X	X	0
ALUControl	000	001	011	000	000	001	100

(三) 重要机制实现方法

1. 跳转

CMP 模块在 D 级生成跳转信号

2. 流水线延迟槽

保证在 b 指令和 j 指令来临时,一定会执行后一条指令,根据判断结果,再进行跳转

3. 转发

在 hazard 统一生成,再传到各个流水线级中

4. 进入中断处理程序

用 en 和 flush 进行终端和清洗

二、测试方案

(一) 测试代码

见附件

(二)测试方案

- 1. 检验增加指令后 p6 部分是否仍正确
- 2. 检验新增的 eret、mtc0、mfc0 行为是否正确,以及它们的阻塞转发是否正确
- 3. 对所有可能的异常进行测试,看行为是否正确
- 4. 对所有可能的中断进行测试,看行为是否正确
- 5. 对 IO 操作进行测试,对 timer 进行读写操作
- 6. 一些特殊情况, 如 eret 前使用乘除模块、使用乘除模块前中断

三、思考题

(一)我们计组课程一本参考书目标题中有"硬件/软件接口"接口字样,那么到底什么是"硬件/软件接口"?(Tips:什么是接口?和我们到现在为止所学的有什么联系?)

中断异常和软件运行在硬件和软件中的约定,起到连接硬件和软件的作用

(二) BE 部件对所有的外设都是必要的吗?

不是,比如 timer 模块需要整字存取,异常中就专门有 sb、sh、lb、lh 对 timer 操作会报异常的。

- (三)请开发一个主程序以及定时器的 exception handler。整个系统完成如下功能:
 - (1) 定时器在主程序中被初始化为模式 0;
 - (2) 定时器倒计数至 0 产生中断;
 - (3) handler 设置使能 Enable 为 1 从而再次启动定时器的计数器。
- (2) 及 (3) 被无限重复。

(4) 主程序在初始化时将定时器初始化为模式 0, 设定初值寄存器的初值为某个值, 如 100 或 1000。(注意, 主程序可能需要涉及对 CPO.SR 的编程, 推荐阅读过后文后再进行。)

```
ktext 0x4180
## $30 记录异常次数
## $29 记录中断次数
## $28 调整EPC
## $27 取Cause的BD判断
## $26 取Cause的ExcCode
## $25 取SR
## 规定延迟槽异常为$10导致的异常 (如add $10,$10,$10 溢出) , db hanlder将$10清0后返回, $30加1
## 规定非延迟槽指令异常,则exc_handler将EPC对齐后EPC+4跳过该指令,$30加1
## 规定中断处理 EPC不改变 返回原指令,$29加1
mfc0 $28,$14
mfc0 $27,$13
mfc0 $26,$13
mfc0 $25,$12
sll $26,$26,25
srl $26,$26,27 ## ExcCode (通过移位消除IP和BD的影响)
srl $27,$27,31 ## BD
beq $26,$0, interrupt_handler ## ExcCode=0 中断处理
bgtz $27,db_handler ## BD=1
nop
## 延迟槽指令异常同时被外部中断,优先处理外部中断
exc handler:
andi $28,$28,0xfffffffc ## 字对齐
addi $28,$28,4 ## EPC+4
mtc0 $28,$14
addi $30,$30,1 ## 记录异常次数
 1 ## 测试各类指令异常
 2 li $2,0x3011 ## test1的PC: 0x3010
 3 jr $2 ## PC字未对齐(非受害指令)
```

(四)请查阅相关资料,说明鼠标和键盘的输入信号是如何被 CPU 知晓的?

鼠标点击、位置移动或按下键盘时,将产生中断信号,从而使 CPU 进入相应的中断处理程序。