## 一、概要:

该小风扇采用乐鑫公司生产的ESP32作为主控芯片,基于 arduino 平台开发,采用 FreeRTOS 实时操作系统作为底层开发框架,利用嘉立创EDA 进行原理图、PCB设计。具备多功能的一款智能小风扇。

## 二、设计方案:

软件的框架是采用 FreeRTOS (Free Real Time Operating System) 进行开发,FreeRTOS 有助于提高系统性能和管理模块的资源。FreeRTOS 允许用户处理多项任务,如处理传感器返回值,处理网络交互请求,控制电机速度等,所有这些任务都可以同时独立运行。

## 1. 软件部分框架如下图:




图 1 程序输入输出概览




图 1 程序流程图

# 2. 硬件设计方案如下

硬件的最终方案采用模块为主,其中通过现在流行接口 type-c 进行充电,通过开发板上自带的 micro-B 进行烧录,同时内置可充电锂电池和电源管理芯片 ETA6093,方便携带。同时,通过 LM2596S 模块进行稳压降压 5V 供电,拥有四个操作按键,分别为上、下、确定、返回。拥有一块 0.96 英寸的 OLED 显示屏,用来更加直观展现信息。此外,还有一个 DHT11 温度传感器,用来获取环境温度和湿度。最后,还有充电指示灯、放电指示灯、电源指示灯。




图 3 硬件原理图




图 4.1 硬件 PCB 图 (已覆铜,正面)




图 4.2 硬件 PCB 图 (已覆铜,反面)




图 4.3 硬件 PCB 图 (未覆铜,正面)




图 4.4 硬件 PCB 图 (未覆铜,反面)




图 4.5 电路板 2D 预览图




图 4.5 电路板 3D 预览图




图 4.6 开发板实拍

# 三、测试调试

## 1. 电源测试

由于直流稳压电源是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,因而不可避免 地在直流稳定量中带有交流成分,也就是纹波,电源的纹波大小会影响芯片性能, 甚至会影响电路的工作,因此对电源电压大小测量以及纹波的测量十分重要。




图 5 电源模板显示的电压输出



图 6 万用表测量得到的实际电压




图 7 电源纹波的测量

(上方的是输入电源信号,下方的是输出电源信号,因电源输入信号来源于

面包板电源模块,故纹波不明显,但对比后输出信号基本无纹波,可见 LM2596S 模块滤波稳压作用明显。

## 2. ESP32 脉宽调制信号 (PWM) 的测量。

LEDC 通道共有两组,分别为 8 路高速通道和 8 路低速通道。高速通道模式在硬件中实现,可以自动且无干扰地改变 PWM 占空比。低速通道模式下,PWM 占空比需要由软件中的驱动器改变。每组通道都可以使用不同的时钟源。

本项目中相关代码如下:

```
1. /*定义一个风扇任务,根据速度调整输出脉宽*/
2. void task fan(void *pt)
3. {
     float count = pow(2, 12);
5. ledcSetup(pwm_fan, 1000, 12);
     ledcAttachPin(Fan, pwm_fan);
7. for (;;)
8.
9.
      if (fan mode == 0)
10.
11.
         if (fan speed == 0)
12.
13.
           fan_duty = 0;
14.
15.
         if (fan speed == 1)
16.
17.
           fan_duty = (int)(0.4 * count);
18.
19.
         else if (fan_speed == 2)
20.
          fan_duty = (int)(0.6 * count);
21.
22.
23.
         else if (fan_speed == 3)
24.
25.
           fan duty = (int)(0.8 * count);
26.
27.
         else if (fan speed == 4)
28.
29.
           fan_duty = (int)count;
```

```
30.
         }
31.
       else if (fan_mode == 1)
32.
33.
         fan_duty = map(temperature, fan_min, fan_max, (int)(0.4 * count), (int)c
34.
   ount);
35.
36.
       ledcWrite(pwm_fan, fan_duty);
37. vTaskDelay(200);
38.
    }
39.}
40.
41./*定义一个舵机任务,根据角度和速度来调整控制脉宽输出*/
42.void task turn(void *pd )
43.{
44.
    float count = pow(2, 14);
45. int direction = 0;
46.
    ledcSetup(pwm_turn, 50, 14);
47. ledcAttachPin(Turn, pwm_turn);
48.
     for (;;)
49. {
       if (turn_angle == 0)
50.
51.
52.
         turn_min = 0;
53.
         turn max = 0;
54.
       }
55.
       else if (turn_angle == 4)
56.
57.
         turn_min = (int)(0.5 / (20 / count));
58.
         turn max = (int)(2.5 / (20 / count));
59.
       else if (turn_angle == 3)
60.
61.
62.
         turn_min = (int)(2 / 3 / (20 / count));
63.
         turn_max = (int)(7 / 3 / (20 / count));
64.
       }
65.
       else if (turn angle == 2)
66.
         turn_min = (int)(5 / 6 / (20 / count));
67.
         turn_max = (int)(13 / 6 / (20 / count));
68.
69.
70.
       else if (turn_angle == 1)
71.
         turn_min = (int)(1 / (20 / count));
72.
```

```
73.
         turn_max = (int)(2 / (20 / count));
74.
75.
       if (turn_speed == 0)
76.
77.
         turn_step = 0;
78.
79.
       else if (turn_speed == 1)
80.
81.
       turn_step = 2;
82.
83.
       else if (turn_speed == 2)
84.
85.
        turn_step = 10;
86.
87.
       else if (turn_speed == 3)
88.
89.
       turn_step = 15;
90.
91.
       else if (turn_speed == 4)
92.
93.
         turn_step = 20;
94.
       }
95.
96.
       if (direction == 0)
97.
98.
         turn_duty += turn_step;
99.
100.
        else if (direction == 1)
101.
102.
          turn duty -= turn step;
103.
104.
        if (turn_duty >= turn_max)
105.
106.
          turn_duty = turn_max;
107.
          direction = 1;
108.
109.
        else if (turn_duty <= turn_min)</pre>
110.
111.
          turn_duty = turn_min;
112.
          direction = 0;
113.
114.
        ledcWrite(pwm_turn, turn_duty);
115.
        vTaskDelay(20);
116.
     }
```

## 117.}

# 下面是对风扇电机脉宽的测量:



图 8.1 零档 PWM 信号




图 8.2 一档 PWM 信号




图 8.3 二档 PWM 信号




图 8.4 三档 PWM 信号




图 8.5 四档 PWM 信号

## 3. ESP32 网络服务及远程操控测试。

本项目采用 arduino 的 ESPAsyncWebServer 和 WiFi 库使用 ESP32 建立 AP, 手机连入 AP 后通过浏览器访问 ip 地址即可访问储存在 ESP32 的网页,并进行数 据交互和远程遥控。

# 项目相关代码如下

```
    AsyncWebServer server(80);
    void task_wifi(void *pt)
    {
    WiFi.mode(WIFI_AP); //设置工作在 AP 模式
    WiFi.softAP(ssid, password);
    server.on("/", HTTP_GET, handleRootPage);
    server.on("/data", HTTP_GET, handleDataRequest);
    server.on("/command", HTTP_GET, handleCommandRequest);
    // 开启服务器
    server.begin();
```


```
12.
     for (;;)
13.
       if (fan_mode == 0)
14.
15.
         fanMode = "手动模式";
16.
17.
         fanSpeed = String(fan_speed) + "档";
18.
19.
       else if (fan_mode == 1)
20.
       {
         fanMode = "智能模式";
21.
         fanSpeed = String(100 * fan_duty / pow(2, 12)) + "%";
22.
23.
       }
24.
       if (turn_angle == 0)
25.
26.
         turnAngle = "未开启";
27.
28.
       else if (turn_angle == 1)
29.
         turnAngle = "90°C";
30.
31.
32.
       else if (turn angle == 2)
33.
34.
         turnAngle = "120°C";
35.
36.
       else if (turn angle == 3)
37.
38.
         turnAngle = "150°C";
39.
40.
       else if (turn_angle == 4)
41.
42.
         turnAngle = "180°C";
43.
44.
       vTaskDelay(200);
45.
46.}
47.
48.void handleRootPage(AsyncWebServerRequest *request) {
49. // 构建网页内容
     String htmlContent = "<html><head>";
51. htmlContent += "<title>超智能小风扇</title>";
    htmlContent += "<style>";
52.
    htmlContent += "body { background-color: lightblue; font-
   family: Arial, sans-serif; margin: 0; padding: 20px; }";
     htmlContent += "h1 { text-align: center; }";
54.
```

```
htmlContent += ".data-container { display: flex; justify-content: space-
55.
   between; align-items: center; margin-bottom: 20px; }";
56. htmlContent += ".data-label { font-weight: bold; }";
57. htmlContent += ".data-value { font-size: 24px; }";
58. htmlContent += ".btn-container { display: flex; justify-content: space-
   between; margin-top: 10px; }";
59. htmlContent += ".btn { padding: 10px; font-size: 16px; }";
60. htmlContent += "</style>";
61. htmlContent += "<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-
  width, initial-scale=1.0\">";
62. htmlContent += "<script>";
63. htmlContent += "function sendCommand(command) { var xhr = new XMLHttpRequest
   (); xhr.open('GET', '/command?cmd=' + command, true); xhr.send(); }";
64. htmlContent += "function updateData() { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.
   onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 2
   00) { var data = JSON.parse(xhr.responseText); document.getElementById('temper
   ature').innerText = data.temperature; document.getElementById('humidity').inne
   rText = data.humidity; document.getElementById('fanMode').innerText = data.fan
  Mode; document.getElementById('fan-
   speed').innerText = data.fanSpeed; document.getElementById('servo-
   level').innerText = data.turn speed; document.getElementById('servo-
   angle').innerText = data.turnAngle; } }; xhr.open('GET', '/data', true); xhr.s
   end(); }";
65. htmlContent += "setInterval(updateData, 2000);";
    htmlContent += "</script>";
67. htmlContent += "</head><body>";
    htmlContent += "<h1>超智能小风扇</h1>";
68.
69.
     htmlContent += "<div class='data-container'><span class='data-label'>温
  度:</span><span class='data-value' id='temperature'>--</span></div>";
70. htmlContent += "<div class='data-container'><span class='data-label'>湿
   度:</span><span class='data-value' id='humidity'>--</span></div>";
71. htmlContent += "<div class='data-container'><span class='data-label'>模
   式:</span><span class='data-value' id='fanMode'>--</span><div class='btn-
   container'><button class='btn' onclick=\"sendCommand('change_mode')\">切换
   </button></div></div>";
72. htmlContent += "<div class='data-container'><span class='data-label'>风扇档
  位:</span><span class='data-value' id='fan-speed'>--</span><div class='btn-
   container'><button class='btn' onclick=\"sendCommand('increase_fan_speed')\">+
   </button><button class='btn' onclick=\"sendCommand('decrease_fan_speed')\">-
   </button></div></div>";
73. htmlContent += "<div class='data-container'><span class='data-label'>舵机档
   位:</span><span class='data-value' id='servo-level'>--</span><div class='btn-
   container'><button class='btn' onclick=\"sendCommand('increase_servo_level')\"</pre>
```

```
>+</button><button class='btn' onclick=\"sendCommand('decrease_servo_level')\"
  >-</button></div></div>";
74. htmlContent += "<div class='data-container'><span class='data-label'>舵机角
  度:</span><span class='data-value' id='servo-angle'>--</span><div class='btn-
   container'><button class='btn' onclick=\"sendCommand('increase servo angle')\"</pre>
   >+</button><button class='btn' onclick=\"sendCommand('decrease_servo_angle')\"
   >-</button></div></div>";
75. htmlContent += "</body></html>";
76.
77. // 发送网页内容
     request->send(200, "text/html", htmlContent);
79.}
80.
81.// 处理数据请求的函数
82.void handleDataRequest(AsyncWebServerRequest *request) {
83. // 构建 JSON 格式的数据
84. String data = "{";
85. data += "\"temperature\": \"" + String(temperature) + " °C\",";
    data += "\"fanMode\": \"" + fanMode + "\",";
86.
87. data += "\"humidity\": \"" + String(humidity) + "%\",";
88. data += "\"fanSpeed\": \"" + fanSpeed + "\",";
89. data += "\"turn_speed\": \"" + String(turn_speed) + "档\",";
    data += "\"turnAngle\": \"" + turnAngle + "°\"";
90.
91. data += "}";
92.
93. // 发送数据
94.
    request->send(200, "application/json", data);
95.}
96.
97.// 处理命令请求的函数
98.void handleCommandRequest(AsyncWebServerRequest *request) {
99. if (request->hasParam("cmd")) {
       // 获取命令参数值
100.
101.
       String command = request->getParam("cmd")->value();
102.
       // 根据命令执行相应操作
103.
        if (command == "increase fan speed" && fan speed <= 4)</pre>
104.
105.
106.
         fan_speed += 1;
107.
108.
        else if (command == "decrease_fan_speed" && fan_speed >= 0)
109.
110.
          fan_speed -= 1;
111.
```

```
112.
        else if (command == "increase_servo_level" && turn_speed <= 4)</pre>
113.
114.
          turn_speed += 1;
115.
116.
        else if (command == "decrease_servo_level" && turn_speed >= 0)
117.
118.
          turn_speed -= 1;
119.
        else if (command == "increase_servo_angle" && turn_angle <= 3)</pre>
120.
121.
122.
          turn_angle += 1;
123.
124.
        else if (command == "decrease_servo_angle" && turn_angle >= 0)
125.
          turn_angle -= 1;
126.
127.
        else if (command == "change_mode" && fan_mode == 0)
128.
129.
          fan_mode = 1;
130.
131.
        else if (command == "change_mode" && fan_mode == 1)
132.
133.
134.
          fan_mode = 0;
135.
136.
137.
        // 发送成功响应
138.
        request->send(200, "text/plain", "Command received: " + command);
139. }
140.}
```

图 9 远程控制界面



经检验,网页能够更新传感器抓取的温湿度数据,并且能够通过按钮向主控 芯片发送命令,实现遥控功能。

## 四、最终实现的功能

- 支持 5 档 PWM 调速
- 支持自定义摇头角度范围,摇头速度
- 支持开启开机密码,并支持自定义开机密码
- 支持开启热点进行远程操控,网页端支持查看实时温度和湿度,支持摇头,调速,风扇模式等基本设置
- 支持自定义热点密码,暂不支持热点名称更改
- 支持断电记忆,重启后可以自动恢复关闭前的状态
- 支持智能模式和手动模式之间切换,智能模式可根据温度自动调整风速
- 支持定时开启和定时关闭操作
- 支持主页更换,内置 10 多种不同风格主页,可自定义更换
- 支持设置熄屏时间,支持一键熄屏操作
- 内置电源管理芯片,可通过 type-c 充电,也可以通过内置锂电池供电
- 支持 12v-24v 电压输入

## 五、元件来源

电路板是通过嘉立创 EDA 设计制造,嘉立创 PCB 下单打样,电源模块取自于实验室,ESP32 开发板、0.96 英寸 OLED、按键、发光二极管、锂电池在淘宝采购,贴片电阻和电容、电池盒、DHT11 传感器在立创商城采购。直插元件来源于实验室。

# 六、参考文献

- 1. 《arduino 程序设计基础》;
- 2. 《ESP-WOROOM-32 技术参考规格书》;
- 3. 《ESP32 技术参考手册》
- 4. 开发板开源网址;
- 5. 开源项目 esp8266 迷你像素灯;
- 6. CSDN 文章 ESP32 网页控制显示数据原来如此简单