lab3 report

%实验内容

PDU

- 补充完整 Shift_reg.v 文件
- 熟悉 PDU 的上板使用

FLS

- 使用 rars 软件完成 risc-v 汇编程序的编写与测试
- 使用 rars 软件生成 coe 文件
- 用给定的十条指令完成 fls 数列的简单计算
- 在 fls 的基础上实现外设输入输出 (选做)
- 在 fls 的基础上实现大整数运算与存储 (选做)

%核心代码

Shift_reg

```
always @(posedge clk or posedge rst) begin
 2
         if (rst)
 3
             dout <= 0;
 4
         else if (set)
 5
              dout <= din;</pre>
 6
         else if (add) begin
 7
              dout <= ((dout << 4) | hex);</pre>
 8
         end
 9
         else if (del) begin
10
              dout <= (dout >> 4);
11
         end
12
    end
```

复位:

rst 为高电平时异步复位;

置数:

set 信号为高电平时为寄存器赋值;

左移(入栈):

add 信号为高电平时寄存器值左移 4 位,再逻辑或上 hex(也可以加上 hex),将空出来的低位设为 hex[3:0]。

右移(出栈):

del 信号为高电平时寄存器右移 4 位, 空出的高位自动补 0

fls 必做

```
# 设置前两项
 2
   .data
   1 # a1 in 0x0000
   1 # a2 in 0x0004
   .text
   # 输入
 6
 7
    addi t0 x0 20 # Store n=20 in reg t0
 8
   addi t1, x0, 8 # t1做存储指针
9
   # 计算
10
   lw t2, 0 # f(n-2)
11
   1w t3, 4 # f(n-1)
12
    addi t0, t0, -2
13
    loop: add t4, t2, t3 # f(n)
14
    addi t2, t3, 0
15
   addi t3, t4, 0
16
   # 存储
17
   sw t4, 0(t1) # save f(n)
18
    addi t1, t1, 4 # 指向下个储存位置
19
    addi t0, t0, -1 # n--
20
   blt x0, t0, loop
21
   done:#结束程序
```

t0:

存储 n,表示要计算的项数,每得到一项就要减 1,初始先减 2(前两项不用计算)。

t1:

指针,用于存储计算得到的值,每存储一项就要加4,到下一个目标地址

t2:

存储递推式中的 f(n-2), 每计算一次就更新为当时的 f(n-1)

t3:

存储递推式中的 f(n-1), 每计算一次就更新为当时的 f(n)

t4:

存储 f(n), 计算 f(n) = f(n-1) + f(n-2), 计算后存储到 t1 相应地址

fls 选做

外设输入输出

h5 与键盘和显示器交互

```
# 读入函数
 2
    scan:
 3
    loop: lw a1, 0x7f00
 4
    beq a1, x0, loop
    1b a0, 0x7f04
 5
 6
    jalr x0, 0(x1)
 7
    # 输出函数(数字转ascii码)
 8
    print:
 9
    loop1: lw a1, 0x7f08
10
    beq a1, x0, loop1
11
    addi a1, a0, -10
12
    addi a0, a0, 48
13
    blt a1, x0, digit
14
    addi a0, a0, 39
15
    digit: sb a0, 0(t6)
16
    jalr x0, 0(x1)
```

输入:

设计读入函数,直接将输入的 ascii 码值读入 a0, a0 作为函数返回值。

轮询输入状态寄存器 0x7f00, 当值为 1 时读取输入寄存器 0x7f04, 将得到的 ascii 码赋给寄存器 a0

输出:

设计输出函数、将要输出的 4bit 内容(a0)编码为对应的 ascii 码后输出, a0 做函数参数。

首先判断 a0 是否大于等于 10, 如果小于 10, 直接加 48 即可转为 ascii 码; 如果大于 10, 需要再加 39 才能转为对应的 ascii 码(10 转为 a(97))。

轮询输出状态寄存器 0x7f08, 当值为 1 时将转换后的 a0 输出到输出寄存器 0x7f0c

h5 读入解析和拆分输出

```
1
   # 输入
 2
    addi t5, x0, 10
 3
   li t6, 0x7f0c
 4
   li s7, 0x80000000
 5
   jal scan
 6
    addi t1, a0, -48
 7
    jal scan
 8
    addi t2, a0, 0
9
    beq t2, t5, entry1
10
    addi t2, t2, -48
11
    addi t3, x0, 9 # 循环控制
12
    loop2: add t0, t0, t1
13
    addi t3, t3, -1
14
    bge t3, x0, loop2
15
    add t0, t0, t2
16
    jal scan
17
    addi t3, a0, 0
18
    beq t3, t5, entry
19
    entry1: addi t0, t1, 0
20
    entry: addi t1, x0, 16 # t1做存储指针
21
   # 打印
22
    addi s8, x0, 0
23
    addi s0, x0, 0 # 左移位数
24
    addi s1, x0, 28 # 右移位数
25
    loop4: sll a0, s5, s0
26
    srl a0, a0, s1
27
    jal setflg
28
    beq s8, x0, skip # 去除前导0
29
    jal print
30
    skip: addi s0, s0, 4
31
   bge s1, s0, loop4
32
   addi s0, x0, 0
33
    addi s8, x0, 0
34
   loop5: sll a0, s4, s0
35
   srl a0, a0, s1
36
    bne s5, x0, skip1
37
    jal setflg
38
    beq s8, x0, skip2 # 去除前导0
39
    skip1: jal print
40
    skip2: addi s0, s0, 4
41
    bge s1, s0, loop5
42
    addi a0, x0, -38
43
   jal print
```

读入解析

因为 n 是 3 到 80, 所以可能读入一位数或者先后读入两位数的十位和个位,设计中以换行符"\n"代表输入的结束,所以三次读取即可完成解析。

第一次读取一位数,存储在 t1 中;第二次读取,如果是换行符,则 t0 = t1,进入计算阶段,如果是数字,则存储在 t2 中,令 t0 = t1 * 10 + t2(乘法可以通过循环加实现);第三次读取,直到读取到换行符,进入计算阶段。

拆分输出

计算得到的数列项以 32 位二进制形式存储在寄存器中,需要拆分为 8 个 4bit 的数据段,以 16 进制形式输出到显示器,拆分通过移位实现。

要得到第一个 4bit, 直接右移 28bit 即可;要得到第二个 4bit,需要先左移 4 bit,清零前面的无效位,再右移 28bit;以此类推,可以通过循环实现。

拆分后的数据通过 print 函数依次输出到显示器

去除前导0

```
1 # 标识函数(去除前导0)
2 setflg:
3 bne s8, x0, return
4 beq a0, x0, return
5 addi s8, x0, 1
6 return: jalr x0, 0(x1)
```

设计标识 s8, 当 s8 = 0 时,直接忽略要输出的 0; 当 s8 = 1 时,不能忽略。每输出完一个数列项,就要把 s8 重新置 0; 每当要输出 4bit 数据时,就要调用 setflg 函数,维护 s8 的值。

设计标识函数 setflg, 如果 s8 = 1, 直接返回(已经到达有效部分); 如果 s8 = 0, 判断当前要输出的数据是否为 0, 若不为 0 (第一个有效数据),则将 s8 置 1。

大整数计算与存储

```
1
   # 计算
2
    lw t3, 0
   | 1w t2, 4 # f(n-2) |
4
    addi a0, t2, 0
5
    jal print
6
    addi a0, x0, -38
7
    jal print
8
    lw s3, 8
9
    lw s2, 12 # f(n-1)
10
    addi a0, s2, 0
```

```
11
    jal print
12
    addi a0, x0, -38
13
    jal print
14
    addi t0, t0, -2
15
    loop3: add s4, t2, s2
16
    add s5, t3, s3 # f(n)=f(n-1)+f(n-2)
17
    and s6, t2, s7
18
    beq s6, x0, noc1
19
    and s6, s2, s7
20
    beq s6, x0, noc2
21
    carry: addi s5, s5, 1
22
    jal next
23
    noc1: and s6, s2, s7
24
    beq s6, x0, next
25
    noc2: and s6, s4, s7
26
    beq s6, x0, carry
27
    next: addi t2, s2, 0
28
    addi t3, s3, 0
29
    addi s2, s4, 0
30
    addi s3, s5, 0
```

用两个 32bit 寄存器存储一个 64bit 的数据,进行加法时两部分对应相加,然后判断是否低位寄存器相加是否溢出,如果溢出,需要进位到结果的高位寄存器中。


看最高位的符号即可进行溢出判断,1+1=0, 1+1=1, 0+1=0, 1+0=0, 四种溢出的情况。 大整数的存储把高位和低位分别存储即可。

66

如果考虑到 risc-v 的小端存储特性,需要先存低位,再存高位,这里我为了方便调试先存的高位

多运行结果





%总结

收获

- 锻炼了 risc-v 汇编代码能力
- 熟悉了 rars 的使用

体验和建议

难度适中, 无建议。