
# 关于二极管限幅电路的讨论

#### 行小师 古羅

在电子技术中,常用二极管限幅电路将脉冲波形 进行整形和变换。倒如:在电视中的抗于扰电路就是 利用了二极管限幅电路来消除于扰信号的。在一般的 文献中对二极管限幅电路原理只是作定性的描述,本 文应用基尔霍夫电压定律对二极管限幅原理作了定 量的讨论。

根据二极管在电路中的不同位置,限幅电路有两 种基本形式,即串联限幅电路和并联限幅电路,根据 限幅的波形不同又可分为三种形式,即上限幅、下限 幅和双向限幅。限幅电路的种类繁多。在此仅讨论四 种基本形式,即串联上限幅电路、并联下限幅电路、并 联双向限幅电路和串联双向限幅电路。在讨论限幅电 路的原理时,为了简化分析,可将二极管视为理想的 开关来处理:二极管导通时,其正向电阻视为零;截止 时,其反向电阻视为无穷大。

### 一、串联上限幅电路



串联上限幅电路

图 1(a) 所示电路为串联上限幅电路,设输入信 号V,为正弦信号,其工作原理分析如下:

1. 当在正弦波的正半周时, 输入信号 V, 与限幅 电平 $V_R$  串联,通过电阻 R 加在二极管 D 的两端,由于 二极管理D反向偏置(反向偏置电压为V, + $V_s$ ) 而截 止,电路中i = o,即以输出电压为:

$$V_{o} = V_{R}$$

即输出电压为限幅电平 V,,。

2. 在负半周情况下,当 $V_i < V_g$ 时,二极管D仍处

于反向偏置。输出电压 $V_a = V_a$ 


当 $V_i > V_R$ 时,忽略二极管的门限电压,二极管处 于正向偏置而导通,所以 $V_a = V_{l,a}$ 事实上,根据基尔 雹夫电压定律有:

$$V_{\bullet} = V_{R} + iR = V_{R} + (\frac{V_{i} - V_{R}}{R})R = V_{i}$$
$$(\because i = \frac{V_{i} - V_{R}}{R})$$

此时输出电压的波形就是输入电压 $V_i$ 负半周的 波形。

综合起来,电路的输出波形如图1(b)中的实线所 示。

## 二、并联下限幅电路



并联下限幅电路

图 2(a) 所示电路为二极管并联下限幅电路,设输 入信号为正弦信号,其限幅原理可分析如下:

1. 在输入信号正半周的情况下,当V, <V, 时,限 幅电平 V<sub>R</sub> 使二极管正向偏置而导通,输出电压的波 形为限幅电平,即 $V_a = V_B$ 。根据基尔霍夫电压定律 有:

$$\begin{aligned} V_o &= V_i + iR = V_i + (\frac{V_R - V_i}{R})R = V_R \\ (:i &= \frac{V_R - V_i}{R}) \end{aligned}$$

即此时输出电压为限幅电压V<sub>k</sub>。

当 $V_{i} > V_{k}$ 时,二极管D反向偏置而截止,即以 $V_{s}$  $=V_i$ ,此时输出电压与输入信号的电压波形一致。

2. 在输入信号为负半周时,加在二极管两端的电

压为 $V_1 + V_R$ ,二极管D处于正向偏置而导通,所以输出电压的波形为限幅电平,即为 $V_2 = V_R$ 。事实上根据基尔霍夫电压定律有

$$V_o = iR - V_i = (\frac{V_i + V_R}{R})R - V_i = V_R$$
$$(\because i = \frac{V_i + V_R}{R})$$

推得输出电压的波形为限幅电平VR。

综合起来,电路的输出波形如图 2(b) 中的实线所示。

三、并联双向限幅电路




图 3 并联双限幅电路

图 3(a) 所示电路为并联双向限幅电路,其中  $D_1$ ,  $V_{R1}$  组成并联上限幅电路,  $D_2$ ,  $V_{R2}$  组成并联下限幅电路,且限幅电平  $V_{R1}=|-V_{R2}|=V_R$  设输入信号为正弦信号,其限幅原理分析如下:

1. 当输入信号正半周时,二极管 D<sub>2</sub> 总是处于反向偏置而截止。

当  $V_i < V_k$  时, 二极管  $D_i$  也处于反向偏置而截止, 此时,

 $V_{\bullet} = V_{\bullet}$ 

输出信号的波形输入信号的波形一致。

当  $V_i > V_R$ ,  $V_i - V_R$  大于二极管  $D_i$  的门限电压,二极管  $D_i$  正向偏置而导通, 所以输出电压为限幅电平  $V_R$ 。

2. 当输入信号为负半周时,二极管 D<sub>1</sub> 总是处于 反向偏置而截止。

当  $V_1 < V_2$  时,二极管  $D_2$  也处于反向偏置而截止,所以  $V_2 = V_1$ ,此时输出电压的波形与输入信号的波形是一致的。

当 $|V_c|>|-V_R|,|V'|-|-V_R|$ 大于二极管  $D_2$ 的门限电压时,二极管  $D_3$ 正向偏置而导通,所以输出电压为限幅电平  $-V_R$ 。

综合起来、电路的输出波形如图 3(b) 中的实线所示。

四、串联双向限辐电路




图 4 串联双限幅电路

图 4(a) 所示的电路为串联双向限幅电路,其中二极管  $D_1$ 、电阻  $R_1$ 、限幅电平  $E_1$  组成串联下限幅电路;二极管  $D_2$ 、电阻  $R_2$ 、限幅电平  $E_2$  组成串联上限幅电路。设输入为正弦波信号,其限幅原理分析如下:

在图 4(a) 所示的电路中,可选电源共公极作为参考点,此时二极管  $D_1$  及  $D_2$  的工作状态主要决定于输入电压  $V_1$ 、A 点电位及电源电压  $E_2$ ,为此先要确定无输入信号时 A 点的电位。当  $V_1$  = o 时,因为  $E_2$  >  $E_1$ ,所以二极管  $D_1$  反向偏置而截止,二极管  $D_2$  向正负偏置而导通,A 点的电位为

 $V_A = \frac{E_1R_2 + E_2R_1}{R_1 + R_2}$  将本电路的参数代入上式,  $V_A = 40V$ 

当  $U_i \leq V_A$  时, 二极管  $D_1$  反向偏置而截止, 二极管  $D_2$  正向偏置而导通、输出电压  $V_a = V_A$ , 此时电路实现的是下限幅、限幅电平为  $V_A$ .

当  $V_A < V_i < E_2$  时,二极管  $D_1$  及  $D_2$  均处于正向偏置而导通,输出电压  $V_o = V_i$ ,输出重现输入波形.

当  $V_i \ge E_2$  时,二极管  $D_1$  处于正向偏置而导通。  $D_2$  处于反向偏置而截止,输出电压  $V_a = E_2$ ,此时电路 实现的上限幅,限幅电平为  $E_2$ 

这种串联双向限幅电路在输入信号为正弦波时, 输出电压波形如图 4(b) 中的实线所示。

本文较详细地分析了四种类型的二极管限幅电路,对于其它类型的限幅电路也可做类似的分析。

#### 参考文献

- 1. 颜德仁等编、《脉冲与数字电路》,人民教育出版社出版,1983年3月。
- 2. 王镀银编,《脉冲与数字的电路》,高等教育出版社出版,1984年。

(作者单位 山西师范大学 山西大学师范学院) 责编 张进峰