## Aplanado eficiente de grandes modelos Modelica

Mariano Botta

FCEIA, UNR

Agosto 2015



### Contenido de la charla

- Motivaciones
- Introducción a Modelica
- Simulación y problemas
- Aplanado de Modelos
- Resolución de conexiones



## Motivaciones

- Modelado, Simulación y Control en Tiempo Real con Aplicaciones en Electrónica de Potencia.
- Simulación en paralelo utilizando los métodos de cuantificación de estado.
- Modelos grandes.
- Aprovechar las ventajas de Modelica.



### Contenido de la charla

- Motivaciones
- 2 Introducción a Modelica
- Simulación y problemas
- Aplanado de Modelos
- 5 Resolución de conexiones



### Modelica

- Orientado a Objetos.
- Modelado de sistemas complejos, con componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos, térmicos, etc.
- Desarrollado por la asociación sin fines de lucro "Modelica Asociation".
- Entornos de desarrollo: OpenModelica, MathModelica, Dymola, etc.
- El modelo está en texto plano

### Clases

```
• Define un objeto.
```

- Son instanciadas mediante la definición de variables.
- Tienen tres secciones:
  - Definiciones.
  - Ecuaciones.
  - Sentencias.

```
class X
// Definiciones de variables y
clases
equation
// Ecuaciones
statements
// Sentencias
end X;
```

## Prefijos de Clases

Prefijos de clase: model, record, block, connector, function, package

- Mejoran la lectura del código:
- Agregan restricciones a la clase

```
class Circuits
                                                package Circuits
                                                     connector Pin
    cclass Pin
        Real v:
                                                         Real v:
        flow Real i:
                                                         flow Real i:
    end Pin:
                                                     end Pin:
    class Componente
                                                     model Componente
        Pin n,p;
                                                         Pin n,p;
    equation
                                                     equation
        n.v = p.v;
                                                         n.v = p.v;
    end Componente:
                                                    end Componente;
                                          10
                                                end Circuits:
    Circuits:
                                          11
```

### Herencias de Clases

- Agrega significado semántico al modelo.
- Facilita la reutilización de código.
- Se utiliza la palabra reservada: *extends*.

```
Pin p;
    Pin n:
    Real v:
    Real i:
equation
    v = p.v - n.v:
    i = p.i;
    i = -n \cdot i:
end OnePort:
model Capacitor
    extends OnePort:
    parameter Real C = 1;
equation
    C * der(v) = i:
end Capacitor;
```

1 model OnePort

# Declaraciones de tipo

- Tipos básicos: Real, Integer, Boolean y String
- Las clases definen un nuevo tipo.
- Sinónimos de tipos:
   type Nombre = [Prefijos] Tipo-Existente [Array]
   [Modificaciones]

Prefijos de Tipo: *flow, constant, parameter, discrete, input y output.* 

```
package Circuits
type Current = flow Real;
type Voltage = Real;
connector Pin
Voltage v;
Current i;
end Pin;
type TenPin = Pin[10];
end Circuits;
```

### Definiciones de variables

- Prefijos de tipos: flow, constant, parameter, discrete, input y output.
- Tipo: Nombre del tipo de la variable. Puede ser un tipo básico, una clase o un sinónimo de tipo. Ejemplo: Real, String, Pin, TenPin.
- Nombre de la variable.
- Dimensión: Modelica permite la definición de arreglos.
- Modificaciones.

```
type TenPin = Pin[10];

TenPin pines;
Pin pines2 [10];
```

### Modificaciones

### Aparecen en:

- Declaraciones de variables.
- Sinónimo de tipo.
- Definiciones de herencia.

### Se permite:

- Cambiar el valor inicial de una variable.
- Anidar modificaciones.
- Alterar la definición de una variable.
- Cambiar la definición de un tipo.

```
1 package Circuits
      model CircuitX
           Capacitor cap:
           Resistor res:
      equation
       . . .
      end CircuitX:
10
      model MainCircuit
11
           Capacitor x(C = 2):
           CircuitOne co1 (cap(C = 10));
           CircuitOne co2 (cap(C = 15));
      end MainCircuit:
15
      Circuits:
  end
```

## Ecuaciones de igualdad

Las ecuaciones no representan una asignación, sino igualdades. Pueden tener expresiones complejas de ambos lados de la igualdad y expresan una relación entre las variables.

### Igualdades

#### Ecuación For

```
for i in 1:N loop

v[i] = p[i].v - n[i].

v;

i[i] = p[i].i;

i[i] = -n[i].i;

C[i] * der(v[i]) = i;

end for:
```

### **Ecuaciones Connect**

#### Los conectores:

- Son clases con ciertas restricciones.
- Se definen con el prefijo connector.
- No tienen ecuaciones.
- Tienen variables de dos tipos:
  - Variables de potencial. Ejemplo: presión, voltaje, etc.
  - Variables de flujo: definidas con el prefijo flow. Ejemplo: corriente, caudal, etc.
- Ejemplo: Clase Pin.



### **Ecuaciones Connect**

#### Las ecuaciones *connect*:

- Conectan dos clases del mismo tipo.
- Genera relaciones entre las variables internas de los conectores:
  - Las variables de potencial dentro de una misma conexión deben ser iguales entre sí.
  - Las variables de flujo siguen las reglas de Kirchhoff: la suma de los flujos es igual a cero.
     Para mantener esta regla hay que considerar como flujo positivo aquel que tenga dirección hacia dentro del componente. En caso contrario, será considerado negativo.

### **Ecuaciones Connect**

```
package Circuits
           model ground
                Pin p:
           equation
                p.v = 0:
           end ground:
           model inductor
                extends OnePort:
                parameter Real L = 1:
            equation
                L * der(i) = v:
           end inductor:
           model LC circuit
                Capacitor cap(v(start = 1)):
                inductor ind(L = 2):
                around ar:
           equation
                connect(ind.p,cap.p);
20
               connect(ind.n,cap.n);
21
                connect (cap.n.gr.p):
           end LC circuit:
       and Circuits
```

```
// Variables de Potencial
ind.p.v = cap.p.v;
ind.n.v = cap.n.v;
cap.n.v = gr.p.v;


// Variables de flujo
ind.p.i + cap.p.i = 0;
ind.n.i + cap.n.i + gr.p.i = 0;
```

### Contenido de la charla

- Motivaciones
- Introducción a Modelica
- Simulación y problemas
- Aplanado de Modelos
- 5 Resolución de conexiones



## Simulación de Modelos Modelica



## Modelica Compiler

Las ecuaciones de un modelo deben ser representadas como Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (ODE):

- Aplanado del modelo.
- Reducción de las conexiones.

### Tamaño de un modelo

- Tamaño físico: Cantidad de clases, variables, ecuaciones, etc. usadas.
- Tamaño lógico: Consideramos la dimensionalidad del modelo.

### Tamaño de un modelo

- Tamaño físico: Cantidad de clases, variables, ecuaciones, etc. usadas.
- Tamaño lógico: Consideramos la dimensionalidad del modelo.

Queremos trabajar con grandes dimensionalidades



### Contenido de la charla

- Motivaciones
- Introducción a Modelica
- Simulación y problemas
- Aplanado de Modelos
- 5 Resolución de conexiones



## Modelo Aplanado

- Modelo monolítico.
- Carencias de clases.
- Variables de tipo básicos.
- No posee ecuaciones connect.

## Simulación de Modelos Modelica

```
package Circuits
       model LC_circuit
            capacitor cap(v(start = 1));
            inductor ind(L = 2):
            Pin p1,p2,p3;
       equation
           connect(ind.p.p3);
            connect(ind.p.cap.p);
            connect(cap.n.p1);
            connect(ind.n.p2);
11
       end LC_circuit;
12
       model LC line
            constant Integer N = 10;
15
            LC circuit Ic[N]:
16
            around ar:
       equation
           connect ( lc [N] . p1 , lc [N] . p2)
19
            for i in 1:N-1 loop
20
                connect(|c[i + 1].p3.|c[i].p2);
            end for;
            for i in 1:N loop
                connect(ar.p. lc[i].p1):
24
            end for:
       end LC_line;
   end Circuits:
```

# Algoritmo de Aplanado

```
Flat(C):
       Expand(C):
       foreach v in Variables (C):
            t = ResolveType(v);
            if isBasic(t) then
                ChangeType(v,t);
            else if isClass(t) AND NOT isConnector(t) then
                ApplyModification(C,t,Modification(v));
                Flat(t);
                RemoveComposition(C, t);
                if isConnector(t) then
                    ChangeType(v,t);
                else
14
                    Remove(t):
                end if:
            end if:
17
       end foreach:
18
       foreach e in Equations(C):
19
            ChangeVarName(e);
20
       foreach e in Statements (C):
            ChangeVarName(e):
```

# Expand

# Eliminación de Herencia de clases

La clase hijo hereda las variables y ecuaciones del padre

## Expand

# Eliminación de Herencia de clases

La clase hijo hereda las variables y ecuaciones del padre

```
model OnePort
    Pin p;
    Pin n:
    Real v:
    Real i:
equation
    v = p.v - n.v:
    i = p.i:
    i = -n \cdot i:
end OnePort:
model Capacitor
    extends OnePort:
    parameter Real C = 1;
equation
    C * der(v) = i:
end Capacitor:
```

## Expand

# Eliminación de Herencia de clases

La clase hijo hereda las variables y ecuaciones del padre

```
model OnePort
    Pin p:
    Pin n:
    Real v:
    Real i:
equation
    v = p.v - n.v:
    i = p.i:
    i = -n \cdot i:
end OnePort:
model Capacitor
    extends OnePort:
    parameter Real C = 1;
equation
    C * der(v) = i:
end Capacitor:
```

# ResolveType

Determina el tipo real de una variable y sus características:

- Prefijos de Tipos.
- Definición de Arreglos.
- Presencia de modificaciones.
- Buscar en la clase.
- Si no esta, subo al padre. Repito.
- Si es sinónimo, aplico ResolveType al nuevo nombre.
- Devuelvo el tipo encontrado.



```
package Circuits
       model Capacitor
            extends OnePort:
            parameter Real C ← 1:
       equation
            C * der(v) \leftarrow i:
       end Capacitor;
9
       model LC circuit
            Capacitor cap(v(start \leftarrow 1));
10
            inductor ind(L \leftarrow 2):
11
            Pin p1,p2,p3;
12
       equation
13
            connect(ind.p.p3);
14
15
            connect(ind.p,cap.p);
16
            connect(cap.n,p1);
            connect(ind.n,p2);
17
       end LC circuit:
  end Circuits:
```

```
package Circuits
       model Capacitor
            extends OnePort:
            parameter Real C ← 1:
       equation
           C * der(v) \leftarrow i:
       end Capacitor;
9
       model LC circuit ←
            Capacitor cap(v(start \leftarrow 1));
10
            inductor ind(L \leftarrow 2):
11
            Pin p1,p2,p3;
12
       equation
13
            connect(ind.p.p3);
14
15
            connect(ind.p,cap.p);
16
            connect(cap.n,p1);
            connect(ind.n,p2);
17
       end LC circuit:
  end Circuits:
```

```
package Circuits 

       model Capacitor
            extends OnePort:
            parameter Real C ← 1:
       equation
           C * der(v) \leftarrow i:
       end Capacitor;
9
       model LC circuit
            Capacitor cap(v(start \leftarrow 1));
10
            inductor ind(L \leftarrow 2):
11
            Pin p1,p2,p3;
12
       equation
13
            connect(ind.p.p3);
14
15
            connect(ind.p,cap.p);
16
            connect(cap.n,p1);
            connect(ind.n,p2);
17
       end LC circuit:
  end Circuits:
```

```
package Circuits 

       model Capacitor
            extends OnePort:
            parameter Real C ← 1:
       equation
           C * der(v) \leftarrow i:
       end Capacitor;
9
       model LC circuit
            Capacitor cap(v(start \leftarrow 1));
10
            inductor ind(L \leftarrow 2):
11
            Pin p1,p2,p3;
12
       equation
13
            connect(ind.p.p3);
14
15
            connect(ind.p,cap.p);
16
            connect(cap.n,p1);
            connect(ind.n,p2);
17
       end LC circuit:
  end Circuits:
```

# **ApplyModification**

- Expandir la clase.
- Buscar variable y agregar modificaciones.

Capacitor c (C=5,v(start=2))

## **ApplyModification**

- Expandir la clase.
- Buscar variable y agregar modificaciones.

### Capacitor c (C=5,v(start=2))

```
model Capacitor
                                                      model Capacitor
    Pin p:
                                                           Pin p:
    Pin n:
                                                           Pin n:
    Real v:
                                                           Real v (start=2):
    Real i:
                                                           Real i:
    parameter Real C = 1:
                                                           parameter Real C = 5:
equation
                                                       equation
    v = p.v - n.v;
                                                           v = p.v - n.v;
    i = p.i;
                                                           i = p.i;
    i = -n.i;
                                                           i = -n.i;
    C * der(v) = i:
                                                           C * der(v) = i:
                                                      end Capacitor:
end Capacitor:
```

# Remove Composition

- Elimina instancia de clase.
- Añade las variables y ecuaciones internas.
- Renombrar las variables.
- Si la instancia está vectorizada:
  - Agrega las variables vectorizadas.
  - Encapsulamos las ecuaciones dentro de una ecuación for.

# Remove Composition: Variables

- Agregamos un prefijo al nombre de las variables: "nombreInstancia\_".
- Mantenemos prefijos de variable.
- Mantenemos las definiciones de arreglos y agregamos nuevas si la instancia lo está.

## Remove Composition: Variables

- Agregamos un prefijo al nombre de las variables: "nombreInstancia\_".
- Mantenemos prefijos de variable.
- Mantenemos las definiciones de arreglos y agregamos nuevas si la instancia lo está.

```
model Capacitor
                                                        model LC circuit
      Real p v:
                                                             Real cap p v;
      flow Real p i:
                                                             flow Real cap p i:
      Real n v:
                                                             Real cap n v:
      flow Real n i:
                                                             flow Real cap n i;
                                                             Real cap v (start = 1);
      Real v:
      Real i:
                                                             Real cap i:
      parameter Real C = 1;
                                                             parameter Real cap C = 1;
  equation
                                                             inductor ind(L = 2);
  end Capacitor:
                                                             Pin p1.p2.p3:
  model LC circuit
                                                        equation
      capacitor cap(v(start = 1));
      inductor ind(L = 2);
                                                        end LC circuit;
      Pin p1,p2,p3;
16 equation
```

### Contenido de la charla

- Motivaciones
- 2 Introducción a Modelica
- Simulación y problemas
- Aplanado de Modelos
- Resolución de conexiones



### Resolución de conexiones

### Esta etapa se divide en tres secciones:

- Generación de un grafo vectorizado a partir de los connects.
- Determinación de componente conexas del grafo generado.
- Generación de ecuaciones a partir de las soluciones del punto anterior.

Motivaciones Introducción a Modelica Simulación y problemas Aplanado de Modelos Resolución de conexiones

## Grafo Vectorizado

Imagen de ejemplo de un grafo vectorizado



## Grafo Vectorizado

- Agregamos un nodo por cada variable. Si el flujo del conector (variable) es hacia el exterior, agregamos la variable con signo negativo. Si ya había sido agregada sin signo negativo, generamos un nuevo nodo.
- Agregamos un nodo que representa a la ecuación connect.
- Si la ecuación estaba dentro de un for, etiquetamos el nodo connect con el rango de iteración.
- Agregamos dos aristas, entre cada variable y el nodo que representa al connect.
- Por cada arista, si la variable asociada tiene un índice de acceso, agregamos esa referencia a la arista.
- Normalizamos la variable iteradora. Es decir, llevamos a todas al mismo nombre de variable.



Motivaciones Introducción a Modelica Simulación y problemas Aplanado de Modelos Resolución de conexiones

## Grafo Vectorizado

Poner codigo y grafo de ejemplo

