Aplanado eficiente de grandes modelos Modelica

Mariano Botta

FCEIA, UNR

Agosto 2015



Contenido de la charla

- Motivaciones
- 2 Introducción a Modelica
- Simulación y problemas
- Aplanado de Modelos



Motivaciones

- Modelado, Simulación y Control en Tiempo Real con Aplicaciones en Electrónica de Potencia.
- Simulación en paralelo utilizando los métodos de cuantificación de estado.
- Modelos grandes.
- Aprovechar las ventajas de Modelica.



Contenido de la charla

- Motivaciones
- 2 Introducción a Modelica
- Simulación y problemas
- Aplanado de Modelos



Modelica

- Orientado a Objetos.
- Modelado de sistemas complejos, con componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos, térmicos, etc.
- Desarrollado por la asociación sin fines de lucro "Modelica Asociation".
- Entornos de desarrollo: OpenModelica, MathModelica, Dymola, etc.
- El modelo esta en texto plano

Clases

- Define un objeto.
- Son instanciadas mediante la definición de variables.
- Tienen tres secciónes:
 - Definiciones.
 - Ecuaciones.
 - Sentencias.

```
class X
// Definiciones de variables y
clases
equation
// Ecuaciones
statements
// Sentencias
end X;
```

Prefijos de Clases

Prefijos de clase: model, record, block, connector, function, package

- Mejoran la lectura del código:
- Agregan restricciones a la clase

```
class Circuits
                                                package Circuits
    cclass Pin
                                                     connector Pin
        Real v:
                                                         Real v:
        flow Real i:
                                                         flow Real i:
    end Pin:
                                                    end Pin:
    class Componente
                                                     model Componente
        Pin n,p;
                                                         Pin n,p;
    equation
                                                     equation
        n.v = p.v;
                                                         n.v = p.v;
    end Componente;
                                                     end Componente;
                                         10
                                                end Circuits;
    Circuits;
                                         11
```

Herencias de Clases

- Agrega significado semantico al modelo.
- Facilita la reutilización de código.
- Se utiliza la palabra reservada: extends.

```
Pin p:
      Pin n:
      Real v:
      Real i:
6 equation
      v = p.v - n.v:
      i = p.i;
      i = -n.i:
 end OnePort:
 model Capacitor
      extends OnePort:
      parameter Real C = 1;
  equation
      C * der(v) = i:
16 end Capacitor;
```

1 model OnePort

Declaraciones de tipo

- Tipos básicos: Real, Integer, Boolean y String
- Las clases definen un nuevo tipo.
- Sinónimos de tipos:
 type Nombre = [Prefijos] Tipo-Existente [Array]
 [Modificaciones]

Prefijos de Tipo: *flow, constant, parameter, discrete, input y output.*

```
type Current = flow Real;
type Voltage = Real;
connector Pin
Voltage v;
Current i;
end Pin;
type TenPin = Pin[10];
end Circuits;
```

Definiciones de variables

- Prefijos de tipos: flow, constant, parameter, discrete, input y output.
- Tipo: Nombre del tipo de la variable. Puede ser un tipo básico, una clase o un sinónimo de tipo. Ejemplo: Real, String, Pin, TenPin.
- Nombre de la variable.
- Dimensión: Modelica permite la definición de arreglos.
- Modificaciones.

```
type TenPin = Pin[10];

TenPin pines;
Pin pines2 [10];
```



Modificaciones

Aparecen en:

- Declaraciones de variables.
- Sinónimo de tipo.
- Definiciones de herencia.

Se permite:

- Cambiar el valor inicial de una variable.
- Anidar modificaciones.
- Alterar la definición de una variable.
- Cambiar la definición de un tipo.

```
package Circuits
    model CircuitX
        Capacitor cap;
         Resistor res:
    equation
     . . .
    end CircuitX:
    model MainCircuit
        Capacitor x(C = 2);
         CircuitOne co1 (cap(C = 10)):
         CircuitOne co2 (cap(C = 15));
    end MainCircuit;
    Circuits:
end
```

Ecuaciones de igualdad

Las ecuaciones no representan una asignación, sino igualdades. Pueden tener expresiones complejas de ambos lados de la igualdad y expresan una relación entre las variables. Se definen dentro de la sección *equation*.

Igualdades

Ecuacón For

```
for i in 1:N loop

v[i] = p[i].v - n[i].

v;

i[i] = p[i].i;
i[i] = -n[i].i;
C[i] * der(v[i]) = i;
end for;
```

Ecuaciones Connect

Los conectores:

- Son clases con ciertas restricciones.
- Se definen con el prefijo connector.
- No tienen ecuaciones.
- Tienen variables de dos tipos:
 - Variables de potencial. Ejemplo: presión, voltaje, etc.
 - Variables de flujo: definidas con el prefijo flow. Ejemplo: corriente, caudal, etc.
- Ejemplo: Clase Pin.



Ecuaciones Connect

Las ecuaciones connect:

- Conectan dos clases del mismo tipo.
- Genera relaciones entre las variables internas de los conectores:
 - Las variables de potencial dentro de una misma conexión deben ser iguales entre sí.
 - Las variables de flujo siguen las reglas de Kirchhoff: la suma de los flujos es igual a cero.
 Para mantener esta regla hay que considerar como flujo positivo aquel que tenga dirección hacia dentro del componente. En caso contrario, será considerado negativo.

Ecuaciones Connect

```
package Circuits
           model ground
                Pin p:
           equation
               p.v = 0;
           end ground:
           model inductor
               extends OnePort:
               parameter Real L = 1;
           equation
               L * der(i) = v:
           end inductor:
           model LC circuit
15
                Capacitor cap(v(start = 1)):
               inductor ind(L = 2):
               around ar:
18
           equation
19
               connect(ind.p.cap.p):
20
               connect(ind.n.cap.n):
               connect(cap.n,gr.p);
           end LC circuit:
       end Circuits
```


```
// Variables de Potencial
ind.p.v = cap.p.v;
ind.n.v = cap.n.v;
cap.n.v = gr.p.v;

// Variables de flujo
ind.p.i + cap.p.i = 0;
ind.n.i + cap.n.i + gr.p.i = 0;
```

Contenido de la charla

- Motivaciones
- Introducción a Modelica
- Simulación y problemas
- Aplanado de Modelos

Simulación de Modelos Modelica



Simulación de Modelos Modelica

Las ecuaciones de un modelo deben ser representadas como Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (ODE):

- Aplanado del modelo.
- Reducción de índices.
- Ordenamiento y optimización de ecuaciones.



Tamaño de un modelo

- Tamaño físico: Cantidad de clases, variables, ecuaciones, etc usadas.
- Tamaño lógio: consideramos la dimensionalidad del modelo.

Queremos trabajar con grandes dimensionalidades



Tamaño de un modelo

- Tamaño físico: Cantidad de clases, variables, ecuaciones, etc usadas.
- Tamaño lógio: consideramos la dimensionalidad del modelo.

Queremos trabajar con grandes dimensionalidades



Contenido de la charla

- Motivaciones
- 2 Introducción a Modelica
- Simulación y problemas
- Aplanado de Modelos

Simulación de Modelos Modelica

```
package Circuits
       model LC circuit
            capacitor cap(v(start = 1));
            inductor ind (L = 2);
            Pin p1,p2,p3;
       equation
            connect (ind.p.p3);
            connect(ind.p.cap.p);
            connect(cap.n.p1);
            connect (ind.n,p2);
11
       end LC circuit:
       model LC line
14
            constant Integer N = 10:
15
            LC circuit lc[N]:
16
            around ar:
17
       equation
18
            connect([c[N].p1,[c[N].p2)
19
            for i in 1:N - 1 loop
                connect(lc[i + 1].p3, lc[i].p2);
            end for:
            for i in 1:N loop
23
                connect(gr.p, lc[i].p1);
24
            end for:
       end LC line:
   end Circuits:
```

Simulación de Modelos Modelica

asd

