

253 4 7

北京理工大学信息科学技术学院电子工程系 宋丹 马昌萍 马幼鸣

MPlayer 在嵌入式开发系统中的应用

The Application of MPlayer in Embedded Development System

摘 要: 本文论述了MPlayer在嵌入

式开发系统中的应用,说明 了如何在嵌入式开发板的平 台上实现 MPlayer 的配置、 编译、安装及调试过程。

关键词: 嵌入式系统; Mplayer;

MEncoder

本文于2004年12月17日收到。宋 丹:硕士生,主要从事嵌入式系统软、 硬件的开发研究。

引言

嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础,软件硬件可裁剪,适应于应用系统的功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。我们将MPlayer移植到嵌入式系统中,是因为MPlayer移植效器是Linux下最优秀的多媒体播放器之一,它的播放速度最快,支持的文件格式也最多。随着技术的不断进步,媒体播放器已越来越多,选择一款多功能播放器,实在不容易。MPlayer就是个好的媒体播放器,资源占用率极低,支持格式极广,输出设备支持极多,所以值得移植到嵌入式系统中。

配置与编译安装 MPlayer

MPlayer 是 Linux 上的电影播放 器,它的功能十分强大,能够播放众 多格式的文件, 在X86 PC机上运行 很稳定,也可以把它移植到非 X86 CPU上的嵌入式系统中来。我们就 是将MPlayer软件移植到ARM9开发 板中,让MPlayer运行在ARM核上。 MPlayer 能使用众多本地的 Xanim、 RealPlayer 和 Win32 DLL 编解码器, 播放大多数 MPEG、VOB、AVI、 OGG、VIVO、ASF/WMV、QT/MOV、 FLI, RM, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM、RoQ 文件。借助于 MPlayer 你能观看 VideoCD、SVCD、DVD、 3ivx、RealMedia 和 DivX 格式的电 影。MPlayer的另一个大的特色是支 持广泛的输出设备,它可以在X11、 Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev、Aalib、DirectFB 下工作,而 且你也能使用GGI和SDL(由此使用 它们支持的各种驱动模式)和一些低 级的硬件相关的驱动模式。这个播 放器能很稳定地播放被破坏的 MPEG文件,并且它能播放Windows media player 都打不开的有损坏的 AVI 文件, 甚至, 没有索引部分的 AVI文件也可以播放。

MEncoder 的使用

MPlayer 采用的编解码器包是 libavcodec, 这个编解码器包可以在 多种平台上对 H263/MPES/RV10/ DivX4/DivX5/MP41/MP42/WMV1编 码格式的视频流进行解码, 它同时 也是已知完成这些任务最快的解码 器。MEncoder(MPlayer 电影解码器) 可以生成 MPEG(MPEG-PS)格式的 输出文件。它们只能用于libavcodec 的 mpeg1video 编解码器,因为一般 播放器(除了MPlayer) 认为MPEG文 件中包含的是 MPEG1 视频流和 MPEG1 layer 2(MP2)音频流。要改 变MEncoder的输出文件格式,可以 使用-of mpeg选项。例如: mencoder -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodecmpeg1video -oac copy <other options> media.avi -o output.mpg.

MEncoder能用两种方式处理输入流:编码和复制。

- 视频流(-ovc copy 选项): MEncoder 可以把 FLI 或者 VIVO 或 者 MPEG1 的视频放到 AVI 文件中; 还可以将视频流复制用于只有音频 流需要被编码的情况。
- •音频流(-oac copy选项):可以 把一个外部音频文件(MP3, Vorbis) 传到输出流中。使用 -audiofile <filename>选择来实现这个功能。

MEncoder 可以修复交错损坏的 AVI 文件,我们可以简单地复制视 频和音频流,并用 MEncoder 产生索 引。命令为: mencoder -idx input.avi

68 ***** 電子產品世界 2005.4 www.eepw.com.cn ®



-ovc copy -oac copy -o output.avi.

MEncoder还可以用来修复两个 或多个AVI文件并将其合并成一个 文件。

如果需要GUI图形用户界面,就 要安装 g t k 并且必须在运行./ configure 时使用 _enable-gui 来编译 代码, 然后在 config 文件中添加 gui=yes; 或者用 -s \$PREFIX/bin/ mplayer \$PREFIX/bin/gmplayer,之后 运行gmpalyer即可。目前MPlayer不 自带skin, 所以要使用GUI, 就必须 到网上下载,将下载回来的文件解 压到 \$HOME/.mpslayer/skin 下。

MPlayer 有一个用户定义的 OSD菜单接口, 在编译 MPlayer 时, 在 ./configure 加上 _enable-menu 参 数,这样确保安装了OSD字体,把 etc/menu.conf 复制到 ./mplayer 目录 下, 把etc/input.conf复制到./mplayer 目录下;检查并编辑input.conf来启 动菜单控制键;键入mplayer-menu file.avi,来使用 mplayer。

将上述步骤做好后,就可以编 译 M Player, 先到网上下载 MPlayer0.91 版本:

tar xzvf mplayer-0.91.tgz

./configure

make

make install

如果进行顺利的话,就可以运 行你想看到的图像和声音了。

MPlayer 在开发板上的实现

不过以上这些都是在X86 PC上 实现的,要想在以ARM(开发板CPU 为S3C2410)为核心嵌入式开发板上 实现此过程,还需要做下面的工作。

首先要在交叉编译环境中对MPlayer 进行编译,将Mplayer源代码中关于 视、音频部分以及驱动部分写入 Makefile 文件里。由于开发板只有 64MB的SDRAM及16MB的 FLASH, 而且应用程序一般都烧写 到FLASH中,应用程序大概有16MB 左右, 所以直接将应用程序烧写到 开发板里的 FLASH 中的做法不可 行,这样开发板会因空间太小而拒 绝运行应用程序。当要在嵌入式系 统中调试某个软件时, 可以将软件 应用代码拷贝到移动存储中, 再将 移动存储里的文件加载到嵌入式开 发板上进行调试, 也可以将软件应 用代码通过PC 机上的 Linux 操作系 统挂载到嵌入式系统的开发板中进 行调试,运行正常后再将软件应用 代码烧写到开发板中, 这样就可以 避免应用程序在FLASH上的重复擦 写。我们所采用的方法是将宿主机 和嵌入式开发板之间用以太网连接, 在宿主机的 Linux 操作系统下的终 端中运行 minicom 作为开发板的显 示终端, 通过Linux下的NFS网络文 件系统将宿主机的硬盘安装到开发 板上的某个目录下,然后再运行 MPlayer的可执行文件./mplayer。将 你想要播放的图像文件 1.avi 也放到 宿主机的某个目录下(如:/home/ 1.avi),同时将mplayer可执行文件也 拷贝到此目录下/home/mplayer。假 设宿主机的IP地址为192.168.2.122, 在目标板上输入 mount -o nolock 192.168.2.122:/home /mnt 进入目标 板的 mnt 目录: cd/mnt, 然后运行:/ mplayer 1.avi, 即可以观看在开发板 的LCD上显示1.avi的内容。当然最

后不要忘了播放完成后要从目标板 上卸载宿主机的目录, 键入 umount /mnt 即可。如果没有 NFS 网络系统 的支持,也可以自己做一个10MB的 文件系统,开发板的FLASH为 16MB, 系统资源占去 4MB 左右 FLASH的空间,而将ramdisk文件系 统作为系统运行的最小文件系统, 容量大概限定在2MB以内,剩下的 10MB 左右的 FLASH 可以做成 Cramfs 文件系统,它是一个压缩文 件系统,实际容量可达到 12MB~15MB,基本上满足了用户的 应用要求。改变内核的配置,将支持 Cramfs 文件系统的功能编译到内核 中, 重新编写驱动程序并加到 Makefile 文件中, 然后进行编译, 在 烧写ramdisk文件系统之后继续烧写 Cramfs 文件系统。烧写完毕后启动 开发板, Cramfs就会作为ramdisk的 子目录出现,直接调用该目录下的 应用文件即可。

此开发板可用于掌上PDA的前 期设计和应用。嵌入式系统软件的 发展是以应用为中心, 所以我们要 利用国内巨大的应用市场资源,将 我国的软件业发展成嵌入式系统软 件、支撑软件、应用软件共同发展的 格局。四

参考文献:

1. 冯继超,'面向二十一世纪的 嵌入式系统及发展方向',工业控制 计算机, 2001年14卷第5期

2. 王丽仪,'利用Linux实现 MPEG-4流媒体技术'广州工业大学

2005.4 電子產品世界 1 71