# 实用第一智慧密集

## 景区 WLAN 网络规划与设计

苏畅

(贵州航天职业技术学院,贵州 遵义 563000)

摘 要:随着智能手机的普及,越来越多的人使用手机通过 Wi-Fi 上网。而景区面积大,网络信号太弱或没有,给游客造成极大的不便。从景区 WLAN 网络需求出发,介绍了网络规划与设计,为景区 WLAN 网络的部署提供参考。

关键词: AC 部署: AP 部署: 无线覆盖

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2018.09.040

## 1 景区 WLAN 网络总体需求

### (1) 无线覆盖

在景区部署线路以及无线接入设备,通过企业级 无线网关设备配合相关认证平台,为景区提供互联网 Wi-Fi 接入服务。无线信号覆盖区域提供景区个性化网 络标识。

## (2) 安全性

无线网络的无线信号具有开放性。随着手机的爆发式增长,开放无线接入点(AP)的访问量也大幅上升,导致游客无防备的接入到钓鱼无线接入点(AP)和自组织无线网络(AD-Hoc)等非法 AP。需要做到防止非法用户接入、防止信息泄漏、自动封堵攻击源等,构建最安全的无线接入网络。

### (3) 稳定可靠

AP 由部署在景区的无线控制器 (AC) 实现集中监控和管理, AC 的部署应考虑高可用性, 确保景区无线网络稳定运行。加大无线 AP 的部署密度的同时考虑无线信号之间的干扰问题。

### (4) 运营维护

景区机房部署 AC、AP、身份认证服务器以及运营维护系统。实现集中监控和管理,实现网点 AP 的快速部署。并提供微信认证、手机认证功能、提供广告页面设计和推送功能、提供微信托管功能、提供用户认证信息收集统计功能。

## 2 景区网络整体架构

针对于景区内部游客集中区域及周边景区游客密集 区域实现无线覆盖。主要涉及区域有停车场、游船码 头、风景区、商城区、酒店。

将控制部分和数据中心部分放置在景区机房,机房负责 AC 的管理维护、整体的无线资源的使用规划、认

证资源的统一管理、营销平台以及定位服务器的架设管理。各个区域仅需维护各自区域的设备可用性即可。整体解决方案优化了网络结构、提高了网络管理效率、节省了人力维护成本,简化了总体维护难度。

## 3 组网方案

景区内人员集中地带实现无线网络全覆盖,采用全向及定向 AP 实现。道路、小径实现无线网络全覆盖,一般采用定向 AP 实现。全向 AP 距离一般控制在 100 米左右,定向 AP 一般距离控制在 200 米左右。

在实际部署时候,AP具备胖瘦切换功能,当部署少量 AP时,不需要无线控制交换机进行管理,AP将工作在自主模式。AP默认工作在瘦 AP模式。当无线控制交换机出现故障,或者掉线,AP又将切换成自主模式,保障用户永不掉线。采用 AC 控制器对无线设备进行管理。

无线部署有胖 AP 和 "瘦 AP+无线交换机"两种方式。建议采用更为先进和智能的"瘦 AP+无线交换机"解决方案,其中瘦 AP 不负责执行用户认证、数据加密等安全工作,而是由无线交换机来执行。使用无线交换机作为认证者(Authenticator)时,用户接入无线网络,瘦 AP 将用户的身份验证请求发送给无线交换机进行验证。

景区的景点多、面积大、人员密集是并发用户最大的区域。将各个无线 AP 分散安装到景点内各个热点区域。多个 AP 集中连接到本区域的交换机上,各个交换机通过光纤连接到景区内汇聚交换机,通过网络出口设

作者简介:苏畅 (1970-), 女, 硕士, 副教授, 研究 方向:软件技术、计算机网络技术。

收稿日期:2018-06-21

2018.09 电脑编程技巧与维护

## ····· NETWORK & COMMUNICATION ·····

备及安全设备实现 Internet 网络的访问。

将各个景点内的热点区域实现无线网络 AP 部署, AP 汇总到各个区域的交换机,交换机通过光纤连接本区域内的核心交换机。

## 4 无线覆盖规划

#### 4.1 频率规划与干扰控制

ISM (Industrial Scientific Medical) 频段,是免费频段,只需登记注册。目前中国的 ISM 频段有 433.05-434.79MHz、2400-2483.5MHz 和 5725-5850MHz。WLAN使用的频段为 2.4GHz 和 5GHz.。由于信道衰落等条件限制,目前多用 2.4GHz 频率,工作频率范围为 2400-2483.5MHz。

2.4GHz 频段带宽为 83.5MHz, IEEE802.11g 将该频段分成 13 个相邻的信道,每个信道带宽为 22MHz。因此,相邻的信道间是有重叠的,会造成某个信道传送信号时将干扰相邻的多个信道。所以,在一个 AP 覆盖区最多只可以提供 3 个不重叠的信道同时工作。考虑到制式的兼容性,相邻区域 AP 使用 1, 6, 11 信道,且采用间隔安装。

为了防止相互干扰,如果相邻 AP 设定了相同的频点,相邻 AP 位置间隔要求在 25 米以上,且室外为 100 米以上;如果相邻 AP 设定了相邻频点,AP 之间的位置间隔要求在 15 米以上,室外为 50 米以上。在设定 AP 频点时应先检测目标区域的频率,应尽量避免使用覆盖区域内 AP 已采用的信道。

对于室内区域设置 AP 频点,应充分利用建筑物的内部结构,避免每一个 AP 所覆盖的区域对横向和纵向相邻区域可能存在的干扰。可部署 AP 自动频率调整功能,以防止同频干扰。

#### 4.2 勘测指标

覆盖指标:覆盖有业务需求的楼层和区域 95%以上的位置,信号强度大于等于-75dBm;重点覆盖区域内 95%以上的位置,信号强度大于等于-70dBm。

信号质量:目标覆盖区域内 95%以上位置,用户终端接收到的下行信号 SNR 值大于 10dB。

速率指标:覆盖区域内,单用户接入最低业务速率 大于等于70Mbps。即达到通常所说的9M带宽。

## 4.3 以太网供电

供电方式有两种: PoE 交换机供电、PoE 适配器供电。

PoE 交换机供电:需要增加支持 PoE 功能的以太网交换机,通过双绞线对 AP 进行供电。

PoE 适配器供电:无需要对以太网交换机进行替换,只需要在以太网交换机与 AP 之间增加 PoE 适配器即可实现供电。

## 5 AP布置点位

景区景点多、面积大、人员密集。选用增强型室外AP,每个AP最大吞吐量为1.7G,可同时允许256个用户接入,可以达到5M的带宽。如按照集线比1:3时,每个AP服务的人数可达768人。室外AP布置点位72个,集散中心室内AP布置点位10个,景区内各场所室内AP布置点位11个。

## 6 无线网络安全设计

## 6.1 设置多个 SSID

SSID (Service Set Identifier),服务集标识,即给无线网络取的名字。根据用户和应用的种类可设置多个SSID,每个SSID均采用不同的安全策略,让游客和员工接入不同的SSID 网络,享受不同的服务。此外,SSID 还可以选择隐藏的方式和出现范围,防止非法用户的接入。

## 6.2 隧道加密

支持国际标准的多种数据加密方式,保护数据不被 窃取,可根据实际需要自行选择。

#### 6.3 黑名单的动态设计

AC 实时监控无线网络,如果发现网络被攻击,AC 会自动将攻击终端列入动态黑名单,并规定时间,禁止其在这段时间内接入。规定时间过后,AC 根据检测该终端是否还存在攻击,决定其是否再将其继续列入黑名单。

## 6.4 精细化角色授权管理

根据不同角色分配不同的访问和流量控制策略。角色是根据景区不同的接入位置、不同的终端(手机或电脑)、不同的用户(内部员工或游客)来划分的。将每个角色配以不同的权限,能够充分保证各自的安全,防止越权。

6.5 识别并管理控制危险应用和统一资源定位符 (URL) AC 能自动识别危险应用和 URL,并对这些危险应用和 URL 进行封堵和控制,从而提高景区网络的安全。

### 6.6 安全审计

游客在接入景区的公共无线网络时,除了要完成

## 实用第一智慧密集

用户的认证外,还需要对用户的网络行为和内容进行 审计。

## 7 可靠性设计

### (1) AP 信号冗余

基于无线网管系统实现 AP 间信号的冗余,当其中一台 AP 故障后,周边的其他 AP 自动调整发射功率,覆盖该 AP 的区域,确保该 AP 内的无线终端设备正常接入无线网络。

## (2) 胖瘦 AP 切换

AP 支持胖瘦接入点切换功能,当 AC (网络层)不可达时,瘦接入点可以切换到胖接入点的工作模式,继续提供无线网络接入。AP 接入互联网后,就可以自动注册平台所制定的无线规则,无需人工配置,不需要专业技术人员维护。

#### (3) 用户权限

可进行本地用户添加及注册、定时用户下线、基于时间、地点角色分配不同的权限;可定义角色的准入/准出权限(包括时间、地点、角色、QOS 权限),能为用户定义一个或多个角色,每个角色可拥有不同的准入权限,控制用户上下行带宽,为用户提供差异化管理服务。

## (4) 安全防火墙/NAT

拥有防火墙和 NAT 功能,能为内部提供安全可靠的网络环境。可阻断 ARP 欺骗、入侵行为等,支持基

于 IP、端口控制用户上网行为,支持无线硬件防火墙功能,可以设置网络 L2/L3/L4 层的防火墙策略,将用户的无效请求控制在 AP 上,从而大大降低有线网络的无效流量;无线控制器支持 VPN 隧道功能,方便 AP 在互联网中随之将 VPN 专网随之扩展。并且支持 NAT 服务;支持访问控制和策略路由;支持基于角色的带宽控制;支持用户隔离;支持基于 IP、MAC、虚拟网络的黑白名单控制;支持即时开通虚拟 WiFi 账户和无线网络。

## 8 结语

为了提高信息化建设,服务于游客,需要科学合理的无线网络规划设计,选择适合需求、可扩展性及安全性高的产品,按施工设计规范进行工程实施,打造出效果良好的无线网络。随着技术的发展,未来景区 WLAN的高级应用也会不断增加。

#### 参考文献

- [1] 陈艳芬,邓坚. WLAN 接入网络的覆盖建设初探[J]. 江西通信科技,2012,3.
- [2] 陈建, 高超, 刘剑. WLAN 无线网络规划及优化技术研究 [J]. 现代电子技术, 2016, 17.
- [3] 张苹, 孙震强, 王文博. WLAN 技术及其在数字城市中的应用探讨 [J]. 数据通信, 2011, 4.

## (上接第 109 页)

够提高软件的可扩展性、分离性,确保信息加工的独立性,保证其可以部署于智能手机、平板电脑等移动设备上,有效提高软件的开放性,保证软件开发效率。

#### 4 结语

自动化办公云平台功能多、数据处理速度快,可以完成公文管理、考勤管理、培训管理、绩效薪酬管理等多种功能,引入云计算之后可以按需部署软件和数据资源,实现自动化办公平台的多种接入渠道,便于用户使用和操作。

## 参考文献

[1] 张熔, 杜杨, 郭俊文. 基于云计算的工商办公自动 化系统的设计与实现 [J]. 计算机应用, 2012, 32 (s1): 196-198.

- [2] 刘彦东, 夏道家, 张黄群, 等. 基于 Web 与工作流的办公自动化软件的设计方法 [J]. 数据采集与处理, 2012, (s2): 423-428.
- [3] 李莉. 基于云计算技术的自动化工商办公系统的设计研究 [J]. 自动化与仪器仪表, 2017, 6 (5): 96-97.
- [4] 刘海涛. 基于云服务模式高校教师的移动手机 OA 办公自动化系统开发研究 [J] . 软件工程, 2018, 3 (1): 38-40.
- [5] 文忠友, 刘健. 云计算在城市轨道交通自动化系统中的应用研究 [J]. 数字化用户, 2017, 23 (29): 111-112.