```
4e_print_bootloader.txt
  ezboot 메이크 화일
  이 메이크 화일은 등록된 디렉토리에 있는 모든 것을 make 수행한다.
#
  이 화일에 선언된 모든 변수를 서브 메이크 화일에서 사용할수 있게 한다.
.EXPORT_ALL_VARIABLES:
  컴파일 할 대상이 있는 디렉토리를 적은다.
#
DIRS = start main
TOPDIR := $(shell if [ "$$PWD" != "" ]; then echo $$PWD; else pwd; fi)
TINY_DIR = eztiny
#
  컴파일 하기 위한 기본 환경 내용이 들어 있다.
CC = armv5I-linux-gcc
LD = armv5I-linux-ld
OC = armv5l-linux-objcopy
INCLUDES = -1. -1\$(TOPDIR)/include
CFLAGS
         = -nostdinc $(INCLUDES)
CFLAGS
        += -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -02
        += -fno-strict-aliasing -fno-common -pipe -mapcs-32
+= -march=armv5 -Wa,-mxscale -mtune=strongarm -mshort-load-bytes -msoft-float -fno-builtin
CFLAGS
CFLAGS
START\_LDFLAGS = -p -X -T ./start-Id-script
MAIN_LDFLAGS = -static -nostdlib -nostartfiles -nodefaultlibs -p -X -T ./main-ld-script
OCFLAGS = -0 binary -R .note -R .comment -S
BOOT_IMAGE = ezboot.x5
TINY_IMAGE = eztiny.x5
# ezboot 이미지를 만든다.
#
all:
        for i in $(DIRS); do make -C $$i || exit $?; done
        dd if=start/start_org of=image/$(BOOT_IMAGE) bs=1k conv=sync
        dd if=main/main_org of=image/$(BOOT_IMAGE) bs=1k seek=2
        cp image/$(B00T_IMAGE) /tftpboot/$(B00T_IMAGE)
cp image/$(B00T_IMAGE) /nfsfg/$(B00T_IMAGE)
        chmod 777 /nfsfg/$(BOOT_IMAGE)
tiny:
        make -C $(TINY_DIR)
        dd if=$(TINY_DIR)/$(TINY_IMAGE) of=image/$(TINY_IMAGE) bs=128 conv=sync
        cp image/$(TINY_IMAGE) /tftpboot/$(TINY_IMAGE)
        cp image/$(TINY_IMAGE) /nfsfg/$(TINY_IMAGE)
  쓸데없는 화일을 지운다.
#
clean:
        for i in $(DIRS); do make -C $$i clean; done
        rm -f image/$(BOOT_IMAGE)
tiny_clean:
        make -C $(TINY_DIR) clean
        rm -f image/$(TINY_IMAGE)
```

```
# 쏘스 참조를 자동으로 만든다.
dep:
        for i in $(DIRS); do make -C $$i; done
tiny_dep:
       make -C $(TINY_DIR) dep
  초기화 관련 ezBoot 메이크 화일
          = start.S gpio.S memory.S
= $(SRCS:.S=.o)
SRCS
OBJS
TARGET = start_org
PRE_TARGET = start-elf32
%.o:%.c
       @echo "Compiling $< ..."
$(CC) -c $(CFLAGS) -o $@ $<</pre>
# Compilation target for C++ files
%.o:%.S
       @echo "Assembler compiling $< \ldots\" $(CC) -c $(CFLAGS) -o $@ $<
dep :
       (CC) -M (INCLUDES) (SRCS) > .depend
clean:
        rm -f *.o
        rm -f *.s
       rm -f $(PRE_TARGET)
        rm -f $(TARGET)
distclean: clean
       rm -rf .depend
new:
        $(MAKE) clean
       $(MAKE)
.depend: dep
ifeq (.depend,$(wildcard .depend))
include .depend
endif
```

4e_print_bootloader.txt

```
4e_print_bootloader.txt
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_start)
SECTIONS
       = 0x00000000;
       = ALIGN(4);
       .text : { *(.text) }
       = ALIGN(4);
       .rodata : { *(.rodata) }
       = ALIGN(4);
       .data : { *(.data) }
       = ALIGN(4);
       .got : { *(.got) }
       = ALIGN(4);
       .bss : { *(.bss) }
}
  화일명 : start.S
 설 명 : 리셋시 호출되는 루틴
 작성자: (주)제이닷디앤티 푸지
 작성일 : 2003년 4월 21일
 비 고:
#include
             <ez_x5.h>
.text
   인터럽트 벡터 테이블
             _start
.globl
                                         // MCU가 리셋된후 실행된다.
_start:
             b
                    reset
                                         // 정의되지 않는 명령이 명령 인스트럭터에 패치되었을때 실행
                    undefined_instruction
된다.
                                         // 소프트웨어적인 인터럽트 명령(SWI)가 수행되었을 때 실행된
             b
                    software_interrupt
다.
                                         // 데이타를 프리 패치 할때 버스 에러가 발생하면 실행된다.
             b
                    prefetch_abort
                                         // 데이타 에러가 발생하면 실행된다.
// 사용되지 않는다.
             b
                    data_abort
             b
                    not_used
                                         // MRQ 인터럽트가 발생되면 실행된다.
// IRQ 인터럽트보다 우선권이 있는 인터럽트가 발생되면 실행
                    IRQ
             b
                    FIQ
된다.
   캐쉬에 관련된 코프로세스 명령을 적용할때의 지연
             CPWAIT
.macro
                    p15, 0, r0, c2, c0, 0
             mrc
             MOV
                    r0, r0
             sub
                    pc, pc, #4
.endm
                                         제 3 페이지
```

```
4e_print_bootloader.txt
   RESET이 발생하거나 전원이 들어 왔을때 맨 처음 수행되는 루틴이다.
reset:
                 // change Supervisor mode & IRQ/FIQ Disable
                         rO, CPSR
                 mrs
                         r0, r0, #0x1f
r0, r0, #(0x13 | 0xc0)
CPSR, r0
                 bic
                 orr
                msr
                 // Change CPU SPEED
                 // CCCR 레지스터를 설정하여 CPU 속도를 맞춘다.
                         r0, =PXA_REG_CCCR
r1, =CPU_SPEED
r1, [r0]
                 ldr
                 ldr
                 str
                 // 동작속도를 변경한다.
                         rO, #PXA_COP_CCLKCFG_FCS
                 MOV
                         p14, 0, r0, c6, c0, 0
                mcr
                 // 터보모드가 있는지 확인한다.
and r1, r1, #(0x7 << 7)
                                                   // CCCR_BF_N Mask
                         r1, #CCCR_BF_N_RUN_X10
                 cmp
                 bea
                         10 f
                 // 터보모드를 활성화 한다.
                        rO, #PXA_COP_CCLKCFG_TURBO
                mov
                         p14, 0, r0, c6, c0, 0
10:
                 // Active I-Chache
                 //--
                 // I-Cache 비활성화
                 mcr p15, 0, r1, c7, c5, 0
                 CPWAIT
                 // I-Cache 활성화
                         p15, 0, r0, c1, c0, 0
r0, r0, #0x1000
p15, 0, r0, c1, c0, 0
                 mrc
                 orr
                 mcr
                 CPWAIT
                                          r5, #DEBUG_START
                                  mov
                                  bΙ
                                          led_out
                     GPIO 설정
                         gpio_init
                     SDRAM, Static MEM 설정
                 //-
                 bΙ
                         mem_config
                                          r5, #DEBUG_READY_MEMTEST
                                  mov
                                  bΙ
                                          led_out
                     Memory Test
                 bΙ
                         mem_test
                                  mov
                                          r5, #DEBUG_MEM_OK
```

제 4 페이지

```
4e_print_bootloader.txt
                                bΙ
                    부트로더를 메모리에 올린다.
                bΙ
                       mem_clear
                       copy_loader_to_ram
                bΙ
                   STACK 포인터를 설정한다.
                        r0, =EZ_X5_RAM_BOOT_END
                ldr
                       sp, r0, #0x04
                sub
                                       r5, #DEBUG_JUMP_C
                                mov
                                        led_out
                               bΙ
                   ezboot 임을 메모리에 표시한다.
                        r1, #0xA000000
                mov
                       r2, #0x0000
r2, [r1]
                MOV
                str
                   main.c 로 이동한다.
                       r0, =EZ_X5_RAM_B00T
r0, r0, #EZ_X5_C_MAIN_OFFSET
                ldr
                add
                mov
                        pc, r0
                // 이곳으로는 진행되지 않는다.
                       error_loop
    Reset 이외의 인터럽트 처리
data_abort:
                        r5, #DEBUG_DATA_ABORT
               mov
                bΙ
                        led_out
                       error_loop
                b
undefined_instruction:
software_interrupt:
prefetch_abort:
not_used:
IRQ:
FIQ:
                        r5, #DEBUG_OTHER_EXCEPT
                mov
                bΙ
                        led_out
                        error_loop
```

```
4e_print_bootloader.txt
  화일명 : memory.S
  설 명 : EZ BOOT의 리셋 후 램에 관려된 처리 루틴이다.
  작성자 : (주)제이닷디앤티 푸지
  작성일 : 2003년 4월 21일
      정 : 2003-09-24
                        오재경(푸지)
                 pcmcia 레지스터 설정방법 수정
     고 :
  H
                 \langle ez_x5.h \rangle
#include
.text
    메모리 설정을 초기화 한다.
.globl mem_config
mem_config:
                  // OSCC 설정
                          rO, =PXA_REG_OSCC
                  ldr
                  ldr
                          r1, =OSCC_VALUE
                          r1, [r0]
                  str
                  // MSC 0 설정
                          rO, =PXA_REG_MSCO
                  ldr
                          r1, =MSCO_VALUE
                  ldr
                          r1, [r0]
r1, [r0]
                  str
                  ldr
                                            // must be read after it is written
                  // MSC 1 설정
                  ldr
                          rO, =PXA_REG_MSC1
                          r1, =MSC1_VALUE
                  ldr
                          r1, [r0]
r1, [r0]
                 str
                  ldr
                                            // must be read after it is written
                  // MSC 2 설정
                          rO, =PXA_REG_MSC2
                  ldr
                          r1, =MSC2_VALUE
r1, [r0]
r1, [r0]
                  ldr
                  str
                  ldr
                                            // must be read after it is written
                  // PCMCIA reg MECR
                          r0, =PXA_REG_MECR
r1, =MECR_VALUE
r1, [r0]
r1, [r0]
                  ldr
                  ldr
                  str
                                            // write and then read
                  ldr
                  // PCMCIA 타이밍 설정
                          rO, =PXA_REG_MCMEM_SO
                  ldr
                  ldr
                          r1, =MCMEM_SO_VALUE
                          r1, [r0, #(PXA_REG_MCMEM_SO-PXA_REG_MCMEM_SO)]
                  str
                           r1, [r0, #(PXA_REG_MCMEM_SO-PXA_REG_MCMEM_SO)] // write and then read
                  ldr
                          r1, =MCMEM_S1_VALUE
                  ldr
                          r1, [r0, #(PXA_REG_MCMEM_S1-PXA_REG_MCMEM_S0)]
                  str
                  ldr
                          r1, [r0, #(PXA_REG_MCMEM_S1-PXA_REG_MCMEM_S0)]
                                                                                // write and then read
                          r1, =MCATT_SO_VALUE
r1, [r0, #(PXA_REG_MCATT_SO-PXA_REG_MCMEM_S0)]
r1, [r0, #(PXA_REG_MCATT_SO-PXA_REG_MCMEM_S0)]
                  ldr
                  str
                  ldr
                                                                                // write and then read
                          r1, =MCATT_S1_VALUE
                  ldr
                          r1, [r0, #(PXA_REG_MCATT_S1-PXA_REG_MCMEM_S0)]
r1, [r0, #(PXA_REG_MCATT_S1-PXA_REG_MCMEM_S0)]
                  str
                                                                                // write and then read
                  ldr
                  ldr
                          r1. =MCIO SO VALUE
                                                      제 6 페이지
```

```
4e_print_bootloader.txt
                          r1, [r0, #(PXA_REG_MCIO_SO -PXA_REG_MCMEM_SO)]
                 str
                          r1, [r0, #(PXA_REG_MCIO_SO -PXA_REG_MCMEM_SO)] // write and then read
                 ldr
                          r1, =MCIO_S1_VALUE
                 ldr
                          r1, [r0, #(PXA_REG_MCIO_S1 -PXA_REG_MCMEM_S0)]
r1, [r0, #(PXA_REG_MCIO_S1 -PXA_REG_MCMEM_S0)] // write and then read
                 str
                 ldr
                 // CKEN 설정
                          rO, =PXA_REG_CKEN
                 ldr
                         r1, =CKEN_VALUE
r1, [r0]
                 ldr
                 str
        // Syncronous Static Memory 설정 =====
                          rO, =PXA_REG_SXCNFG
                         r1, =SXCNFG_VALUE
r1, [r0]
                 str
        // SDRAM Clock 설정 ======
                          rO, =PXA_REG_MDREFR
                          r1, =MDREFR_VALUE
                 ldr
                 // diable E1PIN
bic r1, r1, #MDREFR_E1PIN
str r1, [r0]
                 // enable E1PIN
                         r1, r1, #MDREFR_E1PIN
                 orr
                          r1, [r0]
                 str
                 nop
                 nop
        // SDRAM Config 설정 ======
                         rO, =PXA_REG_MDCNFG
                         r1, =MDCNFG_VALUE
                 ldr
                 // SDRAM Partition 0/1 disable
                         r1, r1, #(MDCNFG_DEO | MDCNFG_DE1) r1, [r0]
                 bic
                 str
                 // CBR refresh cycles 8
                         r3, =EZ_X5_BASE_RAM
                 ldr
                 .rept
                          8
                          r3, [r3]
                 str
                 .endr
                 // SDRAM Partition 0/1 enable
                 ldr
                          r1, [r0]
                          r1, r1, #(MDCNFG_DEO|MDCNFG_DE1)
r1, [r0]
                 orr
                 str
        // SDRAM Burst length 설정 =====
                         r0, =PXA_REG_MDMRS
r1, =MDMRS_VALUE
r1, [r0]
                 ldr
                 ldr
                 str
                          pc, Ir
                 mov
    부트 로더가 올려질 메모리 영역을 검사한다.
.globl mem_test
mem_test:
                 ldr
                          r2, =0x5555555
                          r3, =0xAAAAAAA
                 ldr
                          r0, =EZ_X5_RAM_B00T
                                                             // 메모리 베이스 어드레스
10:
                 ldr
                          r1, =EZ_X5_RAM_BOOT_END
                                                             // 128Kbyte 를 테스트 한다.
                 ldr
```

```
4e_print_bootloader.txt
                 // mem-write loop
                        r2, [r0], #4
r3, [r0], #4
20:
                str
                str
                         r0, r1
                 cmp
                bne
                         20b
                 // mem-comp loop
                                                        // 메모리 베이스 어드레스
                         r0, =EZ_X5_RAM_BOOT
                 ldr
                         r4, [r0], #4
r5, [r0], #4
30:
                 ldr
                 ldr
                 cmp
                         r2, r4
                         mem_error
                bne
                 cmp
                         r3, r5
                bne
                         mem_error
                 cmp
                         r0, r1
                         30b
                bne
                         r4, #0xAA
                 mov
                         r2, r2, #0xff
                and
                 cmp
                         r2, r4
                         pc, Ir
                                          // return
                movea
                         r2, =0xAAAAAAAA
                 ldr
                 ldr
                         r3, =0x5555555
                         10b
                h
mem_error:
                // Ir 을 무시하고 호출한다.
                         r5, #DEBUG_MEM_ERROR
                mov
                bΙ
                         led_out
                         error_loop
    부트 로더가 올려질 메모리 영역을 클리어 한다.
.globl mem_clear
mem_clear:
                        r0, =EZ_X5_RAM_B00T
r1, =EZ_X5_RAM_B00T_END
r2, #0x0
                                                          // 메모리 베이스 어드레스
// 128Kbyte
// 메모리에 쓸 값
                 ldr
                 ldr
                MOV
10:
                         r2, [r0], #4
                str
                         r0, r1
                 cmp
                bne
                         10b
                         pc, Ir
                mov
    롬영역의 부트 로더를 램에 올린다.
.globl copy_loader_to_ram
copy_loader_to_ram:
                         r0, =EZ_X5_RAM_B00T
                                                           // 메모리 베이스 어드레스
                 ldr
                         r1, =EZ_X5_RAM_BOOT_END
                 ldr
                                                          // 128kbyte
                         r2, #EZ_X5_BASE_ROM
                                                           // 롬 베이스 어드레스
                mov
                         r3, [r2], #4
r3, [r0], #4
10:
                 ldr
                str
                         r0, r1
                 cmp
                         10b
                bne
                 // 비교한다.
                         rO, =EZ_X5_BASE_ROM
                 ldr
                 ldr
                         r1, =EZ_X5_RAM_B00T
                                                  제 8 페이지
```

```
4e_print_bootloader.txt
                  ldr
                            r4, =EZ_X5_RAM_BOOT_END
                           r2, [r0], #4
r3, [r1], #4
20:
                  ldr
                  ldr
                            r2, r3
                  cmp
                  bne
                            comp_error
                  cmp
                            r1, r4
                  bne
                            20b
                  mov
                            pc, Ir
comp_error:
                  mov
                            r5, #DEBUG_MEM_ERROR
                  hΙ
                            led_out
                  b
                            error_loop
  화일명 : gpio.S
설 명 : EZ-X5 의 GPIO를 제어 하는 루틴이다.
  작성자 : (주)제이닷디앤티 푸지
  작성일 : 2003년 4월 21일
  비 고:
                  "ez_x5.h"
#include
.text
    gpio 초기화
//-
.globl gpio_init
gpio_init:
                  // GPIO Alternate function
                           r0, =PXA_REG_GP_BASE
                  ldr
                            r1, =GAFRO_L_VALUE
                  ldr
                           r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GAFRO_L]
r1, =GAFRO_U_VALUE
r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GAFRO_U]
                  str
                  ldr
                  str
                  ldr
                            r1, =GAFR1_L_VALUE
                            r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GAFR1_L]
                  str
                           r1, =GAFR1_U_VALUE
r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GAFR1_U]
                  ldr
                  str
                  ldr
                            r1, =GAFR2_L_VALUE
                            r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GAFR2_L]
                  str
                           r1, =GAFR2_U_VALUE
r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GAFR2_U]
                  ldr
                  str
                  ldr
                            r1, =GPDRO_VALUE
                            r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GPDR0]
                  str
                           r1, =GPDR1_VALUE
r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GPDR1]
r1, =GPDR2_VALUE
                  ldr
                  str
                  ldr
                            r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GPDR2]
                  str
                  // PSSR 설정 - GPIO 입력 활성화
                            rO, =PXA_REG_PSSR
                  ldr
                           r1, =PSSR_VALUE
r1, [r0]
                  ldr
                  str
                                                        제 9 페이지
```

```
4e_print_bootloader.txt
                 // debug led off
                         rO, =PXA_REG_GP_BASE
                 ldr
                         r1, #(_LED_3|_LED_2|_LED_1|_LED_0)
                mov
                         r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GPSR0]
                str
                         pc, Ir
                MOV
     debug LED 를 켜거나 끈다
        r5 : 상태값이 넘어온다
.globl led_out
led_out:
                 ldr
                         rO, =PXA_REG_GP_BASE
                 // led 0,1,2 off
                        r1, #(_LED_2|_LED_1|_LED_0)
r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GPSR0]
                MOV
                str
                // state on
                         r1, #0
                MOV
                         r4, r5, #0x4
                and
                         r4, #0
                cmp
                         10f
                beq
                         r1, r1, #_LED_2
                orr
                         r4, r5, #0x2
r4, #0
10:
                and
                cmp
                         20 f
                bea
                orr
                         r1, r1, #_LED_1
                         r4, r5, #0x1
20:
                and
                         r4, #0
                cmp
                         30 f
                beq
                         r1, r1, #_LED_0
                orr
30:
                str
                         r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GPCRO]
                mov
                         pc, Ir
   LED를 점멸 시킨다. 이 루틴은 무한 루틴으로 빠진다.
.globl error_loop
error_loop:
                         rO, =PXA_REG_GP_BASE
                ldr
                mov
                         r1, #ERROR_LED
10:
                         r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GPCR0]
                str
                         r4, #0x800000
                mov
20:
                nop
                nop
                         r4, r4, #1
                subs
                bne
                         20b
                str
                         r1, [r0, #PXA_REG_OFFSET_GPSR0]
                         r4, #0x800000
                mov
30:
                nop
                nop
                subs
                         r4, r4, #1
                         30b
                bne
                         10b
```